

RDD100.. – helyiségtermosztát, mely lehetővé teszi Ön számára az ideális hőmérséklet beállítását.



1. Kijelző

-  Elemcsere szükségességét jelző szimbólum (csak az elemes tápellátású kiviteleknel)
-  Komfort üzemmód
-  Energiatakarékos üzemmód
-  Fagyvédelmi üzemmód (fűtés) aktív
-  Helyiség hőmérséklet, alapjel, stb. kijelzése
-  Helyiség hőmérséklet Fahrenheit fokban
-  Helyiség hőmérséklet Celsius fokban
-  Billentyűzár aktiválva
-  Fűtés BE
-  Aktuális helyiség hőmérséklet





2. Üzemmód átkapcsolása

3. Érték csökkentése

4. Érték növelése

5. Elemtartó


Szeretné átkapcsolni az üzemmódot?

 A termosztát rendelkezik Komfort üzemmóddal , Energiatakarékos üzemmóddal . Az átváltás az egyes üzemmódok között elvégezhető a  gomb lenyomásával.

A Komfort üzemmód a beállított Komfort alapjel érték (gyári beállított érték 20°C) folyamatos (24 h) tartását jelenti. Ezt az üzemmódot akkor kell választani, amikor folyamatosan fenn kívánjuk tartani a Komfort hőfokot, például a helyiségben való tartózkodás időtartamára.

Az Energiatakarékos üzemmód a beállított Energiatakarékos alapjel érték (gyári beállított érték 16°C) folyamatos (24 h) tartását jelenti. Ezt az üzemmódot akkor kell választani, amikor folyamatosan fenn kívánjuk tartani a csökkentett Energiatakarékos hőfokot, például a távollét, vagy az éjszakai (alvási) időszak időtartamára.



! Tudnivaló:

A Fagyvédelmi üzemmód funkció mindig aktív a háttérben. Amint a helyiség hőmérséklet 5 °C alá esik, a készülék automatikusan aktiválja a fűtést .

Energiatakarékosági tippek komfortvesztés nélkül




- Hosszabb idejű távollétek időszakára aktiválja az Energiatakarékos üzemmódot

Szeretné lezárni a gombokat?


 Tartsa lenyomva a  gombot minimum 7 másodpercig. Ez aktiválja a billentyűzár funkciót. A kioldáshoz tegye meg ugyanezt ismét.

A készülék továbbra is zavartalanul működik, a billentyűzár aktív időtartama alatt is, viszont nem lehetséges a készüléken semmilyen beavatkozás, amíg a billentyűzár funkciót ki nem kapcsolják.

Túl meleg/hideg van a helyiségben?





| | |
|--|--|
| +   + | <p>Ezen gombok megnyomásával, a kívánt alapjel értéke növelhető/csökkenthető 0.5 °C / 1 °F-os lépésekben. Az eljárás a következő:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a + vagy - gombot az alapjel értékének ideiglenes megváltoztatásához. Várjon egy kicsit az érték elmentéséig, vagy nyomja meg a  gombot az azonnali mentéshez Az állandó alapjel értékek beállítását a paraméter beállításoknál lehet elvégezni. Az alapjel értékek zárolhatók is a paraméter beállításoknál |
|--|--|

A szimbólum látszik a kijelzőn? (Csak elemes tápellátású kiviteleknl!)

A  szimbólum akkor látható a kijelzőn, amikor az elemcsere szükségessé vált. Cserélje ki az elemeket 2db új AAA típusú alkáli elemre. Az alábbiakat kell tennie:

- Szerezzen be 2db új AAA típusú alkáli elemet
- Húzza ki az elemtartó tálcát, vegye ki a régi elemeket, tegye be az újakat és illeszse vissza az elemtartó tálcát a helyére 1,5 percen belül
- Gondoskodjon arról, hogy a használt elemeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, biztonságosan kezeljék, illetve ártalmatlanítsák
- Elemcsere esetén az elemek eltávolítása után a készülék a pontos idő kivételével minden adatot korlátlan ideig tárol. A pontos időt az elemek eltávolítása után kb. 1,5 percig tárolja.

Szeretné megváltoztatni a paraméter beállításokat?

| | |
|--|--|
| +   + | <p>Ha szeretné megváltoztatni a szabályozási paramétereket, tegye a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a + és - gombokat egyszerre 5 másodpercig Engedje fel azokat, ezután a "P02" paraméter látszik a kijelzőn A + vagy - gombbal válassza ki a beállítani kívánt paramétert (P02 ... P23) Nyomja meg a  gombot a kiválasztott paraméter beállításához A + vagy - gombbal állítsa be az adott paraméter értékét Nyomja meg a  gombot a beállított érték elmentéséhez Ugyanígy válassza ki és állítsa be a többi paramétert is A program egy kis idő eltelte után automatikusan visszavált normál képernyőre |
|--|--|

Paraméter lista

| Paraméter száma | Leírás | Állítási tartomány (gyári érték) |
|-----------------|---|--|
| P02 | °C vagy °F kiválasztása | 1 = °C (gyári érték) 2 = °F |
| P03 | Standard hőmérséklet kijelzés | 1 = helyiség hőmérséklet (gyári érték) 2 = alapjel |
| P04 | Hőmérséklet-érzékelő kalibrálása | -3...3 °C 0.5 °C-os lépésekben (-6...6 °F, 1 °F-es lép.-ben) Gyári érték: 0 °C |
| P05 | Komfort alapjel | 5...35 °C, 0.5 °C-os lépésekben (41...95 °F, 1 °F-es lépésekben) Gyári érték: 20 °C, 68 °F |
| P06 | Komfort alapjel zárolása | 0 = OFF (gyári érték) 1 = ON → zárolt a P05 beállításának megfelelően |
| P07 | Energiatakarékos alapjel | 5...35 °C, 0.5 °C-os lépésekben (41...95 °F, 1 °F-es lépésekben) Gyári érték: 16 °C, 61 °F |
| P08 | Energiatakarékos alapjel zárolása | 0 = OFF (gyári érték) 1 = ON → zárolt a P07 beállításának megfelelően |
| P09 | Jelző | 0 = OFF 1 = ON (gyári érték) |
| P10 | Fagyvédelmi ikon megjelenítése | 0 = OFF (gyári érték) 1 = ON |
| P21 | Kapacitív nyomógombok szkennelési rátája (érintő gombok, csak RDD100.1) Figyelem: a rövidebb szkennelési ráta rövidebb elem élettartamot eredményez! | 0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (gyári érték) 1.5 = 1.5 s |
| P22 | Gyári értékek visszaállítása | 0 = OFF (gyári érték) 1 = Visszaállítás |
| P23 | Szoftver verzió információ | Nincs lehetőség a változtatásra |