

HL® Padlólefolyók – Beépítés



1. Aljzatbetont a betonozó sablon pereméig feltöltjük, lejtést elkészítjük



2. Aljzatbeton megköt



3. Betonozó sablont eltávolítjuk, karimát megtisztítjuk, a tömítőgyűrűt a horonyba fektetjük



4. A szigetelő fóliát a karimára fektetjük, a leszorító tárcsát a megfelelő oldalával, a helyezőkörmöknek megfelelően ráfektetjük



5. A nemesacél tárcsát a csavarokkal leszorítjuk



6. A szigetelő készlet az aljzatbeton síkja alatt van.



7. A fólia alatti aljzatbeton felületre a kent szigetelőanyagot felhordjuk



8. A fóliát rásimítjuk a kent felületre



9. Majd a fólia felső oldalát, a többi szigetelendő felülettel együtt szigeteljük



10. A problémamentes csempézés érdekében a szigetelő garnitúra a felületbe süllyesztve helyezkedik el



11. A rácsmagasító elemet a burkolatmagasságnak megfelelően méretre szabjuk



12. A magasítót tömítőgyűrű nélkül behelyezzük és csempézzük