




# BOSCH

## Tronic 1000 T | Tronic 2000 T

TR1000/2000T 30/50/80/100/120...

<b>hr</b> Električna akumulacijska upute za instalaciju i grijalica vode rukovanje .....	2	<b>hu</b> Melegvíz-tároló útmutató .....	129
<b>sl</b> Hranilnik za toplo vodo Priročnik za montažo in obratovanje .....	23	<b>en</b> DHW tank Installation and Operating Instructions .....	150
<b>sr, cnr</b> Rezervoar za toplu vodu Uputstvo za instalaciju i upotrebu .....	44	<b>sq</b> Depozitë uji të ngrohtë për banesa .....	171
<b>el</b> Δεξαμενή ζεστού νερού Οδηγίες εγκατάστασης .....	62	<b>pl</b> Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. ....	189
<b>ro</b> Rezervor de apă caldă Instrucțiuni de instalare .....	84	<b>mk</b> Резервоар за топла вода за домаќинства .....	213
<b>bg</b> Бойлер за топла вода Ръководство за монтаж и експлоатация .....	106		



**Sadržaj**

<b>1 Objašnjenje simbola i upute za siguran rad .....</b>	<b>3</b>
1.1 Objašnjenje simbola .....	3
1.2 Opće sigurnosne upute .....	3
<b>2 Norme, propisi i smjernice .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Podaci o uređaju.....</b>	<b>6</b>
3.1 Izjava o usklađenosti .....	6
3.2 Upotreba u skladu s odredbama važećih propisa .....	6
3.3 Opis spremnika tople vode .....	6
3.4 Pribor .....	6
3.5 Dimenzije i minimalni razmaci .....	7
3.5.1 Vertikalna instalacija .....	7
3.5.2 Horizontalna instalacija.....	8
3.6 Dizajn uređaja.....	8
3.7 Prijevoz i skladištenje .....	8
<b>4 Upute za rukovanje .....</b>	<b>8</b>
4.1 Upravljačko polje .....	8
4.2 Prije puštanja uređaja u rad.....	8
4.3 Uključivanje/isključivanje uređaja.....	9
4.4 Podešavanje temperature vode .....	9
4.4.1 Vrste proizvoda bez regulatora temperature .....	9
4.4.2 Vrste proizvoda s regulatorom temperature .....	9
4.5 Aktivacija sigurnosnog ventila.....	9
4.6 Pražnjenje uređaja .....	10
4.7 Pražnjenje uređaja nakon dugog razdoblja neaktivnosti (duljeg od 3 mjeseca).....	10
4.8 Čišćenje poklopca uređaja .....	10
<b>5 Instalacija (samo za ovlaštene servisere) .....</b>	<b>10</b>
5.1 Važne informacije.....	10
5.2 Odabir mesta instalacije .....	11
5.3 Montaža spremnika tople vode .....	11
5.4 Prikљučivanje vode .....	12
5.5 Sigurnosni ventil .....	13
<b>6 Električni priključak (samo za ovlaštene servisere) .....</b>	<b>13</b>
6.1 Priklučiti mrežni kabel .....	13
6.2 Zamjena električnog priključnog kabela.....	13
<b>7 Puštanje uređaja u rad .....</b>	<b>13</b>
<b>8 Održavanje (samo za ovlaštene servisere) .....</b>	<b>14</b>
8.1 Informacije za korisnike .....	14
8.1.1 Čišćenje .....	14
8.1.2 Provjera sigurnosnog ventila .....	14
8.1.3 Sigurnosni ventil .....	14
8.1.4 Održavanje i popravak .....	14
8.2 Periodičko održavanje .....	14
8.2.1 Provjera funkcija .....	14
8.3 Zaštitna anoda .....	14
8.4 Toplinska dezinfekcija .....	15
8.5 Sigurnosni termostat .....	15
8.6 Ponovno pokretanje nakon održavanja .....	16
<b>9 Greške .....</b>	<b>17</b>
<b>10 Tehnički podaci .....</b>	<b>18</b>
10.1 Tehnički podaci .....	18
10.2 Podaci o potrošnji energije proizvoda .....	19
10.3 Shema spajanja .....	22
<b>11 Zaštita okoliša i zbrinjavanje u otpad .....</b>	<b>22</b>
<b>12 Napomena o zaštiti podataka .....</b>	<b>22</b>

## 1 Objašnjenje simbola i upute za siguran rad

### 1.1 Objašnjenje simbola

#### Upute upozorenja

U uputama za objašnjenje signalne riječi označavaju vrstu i težinu posljedica u slučaju nepridržavanja mjera za uklanjanje opasnosti.

Sljedeće signalne riječi su definirane i mogu biti upotrijebljene u ovom dokumentu:



#### OPASNOST

**OPASNOST** znači da će se pojaviti teške do po život opasne ozljede.



#### UPOZORENJE

**UPOZORENJE** znači da se mogu pojaviti teške do po život opasne tjelesne ozljede.



#### OPREZ

**OPREZ** znači da može doći do lakše ili umjerene tjelesne ozljede.

#### NAPOMENA

**NAPOMENA** znači da može doći do materijalne štete.

#### Važne informacije



Ovim simbolom označene su važne informacije koje ne predstavljaju opasnost za ljude ili stvari.

#### Daljnji simboli

Simbol	Značenje
►	Korak radnje
→	Upućivanje na neko drugo mjesto u dokumentu
•	Popis/stavka na popisu
-	Popis/stavka na popisu (2. razina)

tab. 1

## 1.2 Opće sigurnosne upute

### ⚠️ Općenito

Ove upute za instalaciju odnose se na vlasnika uređaja, kao i ovlaštene tehničare za instalaciju plina, vode, grijanja i električnog sustava.

- ▶ Prije korištenja pročitajte i sačuvajte upute za rukovanje (uređaj, regulator grijanja itd.).
- ▶ Pročitajte upute za instalaciju (uređaj itd.) prije instalacije.
- ▶ Pridržavajte se uputa za siguran rad i upozorenja.
- ▶ Pridržavajte se važećih nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih pravila i smjernica.
- ▶ Dokumentirajte izvedene radove.

### ⚠️ Upotreba u skladu s odredbama važećih propisa

Uređaj je namijenjen za grijanje ili skladištenje pitke vode. Pridržavajte se svih propisa, smjernica i normi za pitku vodu specifičnih za pojedinu zemlju.

Uređaj je potrebno instalirati u zatvorenim sustavima.

Svaka drugačija upotreba smatra se neprikladnom. Sve eventualne štete nastale zbog neprikladne uporabe ne mogu se pripisati proizvođaču.

### ⚠️ Instalacija

- ▶ Instalaciju smije provoditi isključivo ovlašteni stručnjak.

- ▶ Električna instalacija mora uključivati vrijednost uređaja, omnipolarni uređaj za isključivanje (zaštitni prekidač, osigurač) u skladu s važećim lokalnim pravilima o instalaciji (diferencijalni zaštitni prekidač od 30 mA i uzemljenje).
- ▶ Kad god je to primjenjivo, instalacija uređaja i/ili električnog pribora mora biti u skladu s normom IEC 60364-7-701.
- ▶ Uredaj se mora instalirati u objektu u kojem ne postoji rizik od smrzavanja.
- ▶ Uredaj je namijenjen za uporabu na nadmorskoj visini do 3000 metara.
- ▶ Prije izvođenja električnih priključaka potrebno je prvo izvesti hidrauličke priključke, a zatim je potrebno provjeriti nepropusnost.
- ▶ Tijekom instalacije isključite uređaj iz struje.

## ⚠ Električni radovi

Električne radove smiju izvoditi samo stručnjaci za elektroinstalacije.

Prije početka električnih radova:

- ▶ Mrežni napon isključiti svepolno s električnog napajanja i osigurati od nehotičnog ponovnog uključivanja.
- ▶ Osigurajte da je uređaj bez napona.
- ▶ Pripazite i na priključne planove sljedećih dijelova instalacije.

## ⚠ Montaža, modifikacije

- ▶ Montažu uređaja, kao i sve promjene u pogledu njegove instalacije, može izvršiti isključivo ovlašteni stručnjak.
- ▶ Nikad nemojte začepiti cijev za odzračivanje sigurnosnog ventila.
- ▶ Odvodni vod sigurnosnog ventila mora biti instaliran prema dolje na mjestu bez mraza, a također mora ostati otvoren za atmosferu.
- ▶ Tijekom grijanja može doći do ispuštanja vode iz ispusne cijevi sigurnosnog ventila.

## ⚠ Održavanje

- ▶ Održavanje smije provoditi isključivo ovlašteni stručnjak.
- ▶ Uvijek isključite uređaj iz struje prije provođenja radova održavanja.
- ▶ Korisnik je odgovoran za sigurnost i ekološku sukladnost instalacije i/ili održavanja.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove.
- ▶ Ako je priključni kabel oštećen, mogu ga zamijeniti isključivo proizvođač, postprodajni servis proizvođača ili stručnjaci koji su kvalificirani za sprječavanje opasnih okolnosti.

## ⚠ Inspekcija i održavanje

Redovita provjera i održavanje preduvjeti su za siguran i ekološki neškodljiv rad sustava.

Preporučujemo da s proizvođačem zaključite godišnji ugovor o kontrolnom pregledu i održavanju.

- ▶ Radove smije izvoditi samo ovlašteni stručni servis.
- ▶ Odmah se moraju ukloniti svi otkriveni kvarovi.

Svaku situaciju koja ne odgovara uvjetima opisanim u uputama, mora ocijeniti odobreni stručnjak. U slučaju odobrenja stručnjak će sastaviti popis zahtjeva održavanja, koji će uzeti u obzir trošenje dijelova i odgovarajuće radne uvjete i norme te zahtjeve zemlje i primjene.

### **⚠ Predaja korisniku**

Uputite korisnika prilikom predaje u rukovanje i pogonske uvjete solarnih instalacija.

- ▶ Objasnite rukovanje - pritom posebno naglasite sigurnosno relevantne radnje.
- ▶ Ukažite na to da adaptaciju ili održavanje i popravak smije izvoditi samo ovlašteni stručnjak.
- ▶ Ukažite na nužnost inspekcije i održavanja za siguran i ekološki neškodljiv rad.
- ▶ Predajte korisniku na čuvanje upute za instalaciju i uporabu.

### **⚠ Sigurnost električnih uređaja za uporabu u kući i slične svrhe**

Za izbjegavanje opasnosti od električnih uređaja vrijede sljedeće norme prema EN 60335-1:

„Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja samo ako ih se nadzire ili ako su temeljito upućeni u sigurno korištenje uređaja te stoga razumiju moguće opasnosti koje mogu nastati. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.“

„Ako je vod mrežnog priključka oštećen, nadomjestiti ga moraju proizvođač, služba za korisnike ili neka druga kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti.“

## 2 Norme, propisi i smjernice

Za instalaciju i pogon treba pridržavati sljedeće propise i norme:

- odredbe za električnu instalaciju i za priključak na električnu mrežu napajanja
- odredbe za električnu instalaciju i za priključak na mrežu za daljinsko javljanje i radijsku mrežu
- Propisi i norme karakteristične za zemlju

## 3 Podaci o uređaju

### 3.1 Izjava o usklađenosti

Po konstrukciji i ponašanju u radu ovaj proizvod odgovara europskim i nacionalnim standardima.

 "CE" oznaka sukladnosti potvrđuje usklađenost proizvoda sa svim primjenjivim pravnim propisima EU, koji predviđaju stavljanje te oznake.

Cjeloviti tekst EU-izjave o sukladnosti dostupan je na internetu:  
[www.bosch-climate.com.hr](http://www.bosch-climate.com.hr).

### 3.2 Upotreba u skladu s odredbama važećih propisa

Uredaj je dizajniran za grijanje i skladištenje pitke vode.

Pridržavajte se svih propisa, smjernica i normi za pitku vodu specifičnih za pojedinu zemlju.

Uredaj je potrebno instalirati u zatvorenim okruženjima.


Bilo koja drugačija uporaba nije sukladna s propisima.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štete nastale zbog neprikladne uporabe.

### 3.3 Opis spremnika tople vode

- Emajlirani čelični spremnik u skladu je s europskim normama.
- Izrađen je tako da izdrži visoki tlak.
- Vanjski materijal: čelični lim i plastika.
- Jednostavno rukovanje.
- Poliuretanski izolacijski materijal bez CFC-a.
- Magnezijeva galvanska anoda.

## 3.4 Pribor



0010031843-001


Sl.1 Pribor

- [1] Vijci (2x)<sup>1)</sup>
- [2] Usadnica (2x)<sup>1)</sup>
- [3] Galvanska izolacija (2x)<sup>1)</sup>
- [4] Sigurnosni ventil (8 bar)

1) dostupni u nekim modelima (ovisno o tržištu)

### 3.5 Dimenzije i minimalni razmaci

#### 3.5.1 Vertikalna instalacija




Sl.2 Dimenzije u mm (vertikalna instalacija)

Uredaj	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

tab. 2

### 3.5.2 Horizontalna instalacija




Sl.3

Dimenziije u mm (horizontalna instalacija,  
TR1000...H)

Uredaj	A
...080...	350
...100...	495

tab. 3

### 3.6 Dizajn uređaja



- [1] Spremnik
- [2] Poliuretanski izolacijski sloj bez CFC-a
- [3] Grijaci element
- [4] Kontrolni i sigurnosni termostat
- [5] Ulaz hladne vode 1/2 muški
- [6] Ispust tople vode 1/2 muški
- [7] Galvanski izolator
- [8] Magnezijeva anoda

### 3.7 Prijevoz i skladištenje


Uredaj je potrebno prevesti i uskladištitи na suhu lokaciju bez mraza.

Prilikom rukovanja

- ▶ Ne ispušljajte uređaj.
- ▶ Uredaj je potrebno prevoziti u originalnom pakiranju i potrebno je služiti se prikladnim sredstvima prijevoza.
- ▶ Uredaj se smije izvaditi iz originalnog pakiranja tek kad je na mjestu instalacije.

## 4 Upute za rukovanje

### 4.1 Upravljačko polje



Sl.5

- [1] Indikator UKLJ.
- [2] Regulator temperature (vrste proizvoda s regulatorom temperature)

### 4.2 Prijе puštanja uređaja u rad

#### OPREZ

#### Rizik od oštećenja uređaja!

- ▶ Prvo puštanje uređaja u pogon mora izvršiti stručni i kvalificirani tehničar koji će klijentu dati sve informacije potrebne za pravilno funkcioniranje.

#### NAPOMENA

#### Rizik od oštećenja uređaja!

- ▶ Nikad nemojte uključiti uređaj ako nema vode. Ovime se može oštetiti grijaci element.

## 4.3 Uključivanje/isključivanje uređaja

### Uključivanje

- ▶ Spojite uređaj na električni priključak vodeći pritom računa da je propisno uzemljen.

### Isključen

- ▶ Isključite uređaj iz električnog priključka.

## 4.4 Podešavanje temperature vode



### OPREZ

#### Opasnost od opeklina!

Opasnost od opeklina za djecu ili starije osobe.

- ▶ Uvijek rukom provjerite temperaturu vode.  
Izlazna cijev tople vode može dosegnuti jednako visoke temperature, stoga postoji opasnost od opeklina u slučaju kontakta

Temperatura	Duljina vremena pri kojoj dolazi do opeklina	
	Stariji / djeca ispod 5 godina	Odrasli
50 °C	2,5 minuta	više od 5 minuta
52 °C	manje od 1 minute	1,5 do 2 minute
55 °C	Oko 15 sekundi	Oko 30 sekundi
57 °C	Oko 5 sekundi	Oko 10 sekundi
60 °C	Oko 2,5 sekundi	Manje od 5 sekundi
62 °C	Oko 1,5 sekundi	Manje od 3 sekundi
65 °C	Oko 1 sekunda	Oko 1,5 sekundi
68 °C	Manje od 1 sekunde	Oko 1 sekunda

tab. 4



Spremnik tople vode prestaje grijati kad voda dosegne potrebnu temperaturu (indikator UKLJ. se isključuje). Spremnik tople vode ponovno počinje grijati kada temperatura vode padne ispod potrebne temperature (indikator UKLJ. zasvjetljil) i nastavlja grijati dok se ne dosegne postavljena temperatura.

### 4.4.1 Vrste proizvoda bez regulatora temperature


- ▶ Temperatura ispuštanja vode tvornički je postavljena, vidjeti tab. 9.

### 4.4.2 Vrste proizvoda s regulatorom temperature

- ▶ Temperatura ispuštanja vode može se podešiti na do 68 °C putem regulatora temperature.

### Povećavanje temperature

- ▶ Okrenite regulator temperature ulijevo.




00100359152-01

Sl.6 Povećavanje temperature

### Snižavanje temperature

- ▶ Okrenite regulator temperature udesno.



00100359153-01

Sl.7 Snižavanje temperature

## 4.5 Aktivacija sigurnosnog ventila



Aktivirajte sigurnosni ventil jednom mjesечно kako biste izbjegli kalcifikaciju sigurnosne opreme i osigurali da nije začepljena.



Voda može kapatiti iz ispusta sigurnosnog ventila. Ispust sigurnosnog ventila ne smije biti zatvoren.

- ▶ Ispraznjite ispust sigurnosnog ventila u kanalizaciju.


**UPOZORENJE****Opasnost od opeklina!**

Visoka temperature tople vode.

- ▶ Prijе otvaranja sigurnosnog ventila otvorite slavinu za topлу vodu i provjerite temperaturu vode uređaja.
- ▶ Pričekajte da se temperatura vode dovoljno snizi kako biste izbjegli opekline i druga oštećenja.

Prije aktivacije sigurnosnog ventila,

- ▶ Isključite uređaj iz struje.
- ▶ Zatvorite zaporni ventil za vodu i otvorite slavinu za toplu vodu.
- ▶ Otvorite sigurnosni ventil.



**Sl. 8      Otvaranje sigurnosnog ventila**

- ▶ Provjerite radi li sigurnosni ventil ispravno.
- ▶ Otvorite zaporni ventil za vodu.
- ▶ Priklučite uređaj u struju.

## 4.6 Pražnjenje uređaja

**OPREZ****Opasnost od oštećenja imovine!**

Ako postoji rizik od smrzavanja, voda unutar uređaja može oštetiti dijelove.

- ▶ Postavite spremnik ispod uređaja za prikupljanje čitavog volumena vode koja izlazi iz uređaja.
- ▶ Ispraznite uređaj.

U slučaju opasnosti od smrzavanja, postupite na sljedeći način:

- ▶ Zatvorite zaporni ventil za vodu (→ sl. 13, [5]).
- ▶ Otvorite slavinu za vruću vodu.
- ▶ Otvorite sigurnosni ventil.
- ▶ Pričekajte dok se uređaj potpuno ne isprazni.

## 4.7 Pražnjenje uređaja nakon dugog razdoblja neaktivnosti (duljeg od 3 mjeseca)



Vodu unutar uređaja potrebno je zamijeniti u slučaju neupotrebe tijekom dužeg razdoblja (duljeg od 3 mjeseca).

- ▶ Isključite uređaj iz struje.
- ▶ Potpuno ispraznite uređaj.
- ▶ Punite uređaj dok voda ne izađe iz svih slavina za topлу vodu.
- ▶ Zatvorite slavine za toplu vodu.
- ▶ Priklučite uređaj u struju.

## 4.8 Čišćenje poklopca uređaja

- ▶ Čistite oplatu uređaja samo vlažnom krpom i s malo sredstva za čišćenje.



Ne koristiti jaka ili nagrizajuća sredstva za čišćenje.

## 5 Instalacija (samo za ovlaštene servisere)

### 5.1 Važne informacije



Instalaciju, električne priključke i prvotno puštanje u pogon smiju izvršiti isključivo stručne i kvalificirane osobe.



Kako biste osigurali pravilnu instalaciju i pravilan rad uređaja, pridržavajte se propisa, tehničkih smjernica i važećih nacionalnih i regionalnih uredbi.

**OPREZ****Opasnost od oštećenja imovine!**

Opasnost od nepopravljivog oštećenja uređaja.

- ▶ Uklonite uređaj iz ambalaže samo na mjestu instalacije.
- ▶ Pažljivo rukujte uređajem.
- ▶ Kad god je to primjenjivo, instalacija uređaja i/ili električnog pribora mora ispunjavati normu IEC 60364-7-701.

**OPREZ**

## Opasnost od oštećenja imovine!

Opasnost od oštećenja grijajućih elemenata.

- ▶ Prvo spojite vodu i napunite uređaj.
- ▶ Zatim spojite uređaj na električni priključak vodeći pritom računa da je uzemljen.

## Svojstvo vode

Uredaj se upotrebljava za grijanje tople vode za kućanstvo u skladu s odgovarajućim propisima. Uporaba sustava za pripremu vode preporuča se u područjima s visokom razinom tvrdoće vode. Da biste smanjili opasnost od kalcifikacije u hidrauličkom krugu, parametri pitke vode moraju biti unutar sljedećih granica.

Zahtjevi za pitku vodu	Jedinice	
Tvrdoća vode, min.	ppm zrno/US galon °dH	120 7,2 6,7
pH, min. – maks.		6,5 - 9,5
Provodljivost, min. – maks.	µS/cm	130 - 1500

tab. 5 Zahtjevi za pitku vodu

## 5.2 Odabir mesta instalacije



### OPREZ

#### Rizik od oštećenja uređaja!

Opasnost od oštećenja unutarnje i vanjske strane uređaja.

- ▶ Odaberite zid koji je dovoljno snažan za podupiranje uređaja kada je spremnik pun.

## Mjesto instalacije

- ▶ Pridržavajte se primjenjivih normi.
- ▶ Instalirajte uređaj isključivo na lokacijama na kojima sobna temperatura ne pada ispod 0 °C.
- ▶ Nemojte instalirati uređaj na lokacijama na kojima nadmorska visina prelazi 3000 m.
- ▶ Ako se uređaj instalira na lokaciji na kojoj sobna temperatura premašuje 35 °C, pobrinite se da je prisutno prikladno prozračivanje.
- ▶ Instalirajte uređaj blizu najčešće korištene slavine za toplu vodu kako biste smanjili gubitak topline i vrijeme čekanja.
- ▶ Instalirajte uređaj na lokaciju na kojoj je moguće izvaditi magnezijevu anodu tako da se može obaviti nužno održavanje.

## Područje zaštite 1


- ▶ Nemojte instalirati u području zaštite 1.
- ▶ Instalirajte uređaj izvan područja zaštite.



### OPREZ

#### Opasnost od strujnog udara!

- ▶ Priklučite uređaj na glavni izvor opskrbe naponom (električna razvodna ploča) koristeći se električnim kabelom sa žicom sa uzemljenjem.



Sl. 9 Područje zaštite


## 5.3 Montaža spremnika tople vode

### NAPOMENA

#### Opasnost od oštećenja imovine!

- ▶ Upotrebjavajte vijke i nosače čiji tehnički podaci premašuju težinu uređaja s punim spremnikom i prikladni su za odgovarajuću vrstu zida.


## Vertikalna instalacija



Sl. 10 Vertikalna instalacija

Uredaj	A
Standardna vrsta promjera	240
Tanka vrsta promjera	340

tab. 6

**Horizontalna instalacija**

Sl.11 Horizontalna instalacija (TR1000...H)

Uredaj	A
...80...	350
...100...	495

tab. 7



Prilikom horizontalne montaže:

- uvjerite se da su hidraulični priključci okomiti i smješteni na donjem dijelu uređaja.

**5.4 Priključivanje vode****NAPOMENA****Oparnost od oštećenja imovine!**

Oparnost od oštećenja od korozije na priključcima uređaja.

- Upotrebljavajte galvanske izolatore na vodenim priključcima. Time se sprječavaju električne (galvanske) struje između metala hidrauličkih priključaka, a time i njihova eventualna korozija.

**NAPOMENA****Oparnost od oštećenja imovine!**


- Instalirajte filter u ulaz vode na lokacijama na kojima voda predstavlja suspendiranu tvar.

- U slučaju upotrebe PEX cijevi instalirajte termostatsku regulaciju u izlazu cijev uređaja. Navedeno se mora prilagoditi da odgovara performansama korištenog materijala.
- Korištene cijevi moraju biti dizajnirane za 10 bara (1 MPa) i 100 °C.



Preporuka:


- Isperite sustav prije instalacije jer prisutnost čestica pjeska može uzrokovati smanjenje protoka i posljedično ograničenje, te potpuno začepljenje.
- Uvjerite se da su cijevi za hladnu i toplu vodu pravilno označene kako ne bi došlo do zabune.



Sl.12

- [1] Ulaz hladne vode (desna strana)  
[2] Isput tople vode (lijeva strana)

- Koristite se prikladnim priključnim priborom za hidraulički priključak uređaja.



Sl.13

- [1] Galvanska izolacija
- [2] Sigurnosni ventil
- [3] Nepovratni ventil
- [4] Redukcijski ventil
- [5] Zaporni ventil
- [6] Priključak za drenažu
- [7] Ekspanzijska posuda



Kako biste izbjegli probleme uzrokovane iznenadnim promjenama tlaka u opskrbnom sustavu, preporuča se montaža ventila za provjeru u toku ispred uređaja.

Ako postoji opasnost od smrzavanja:

- Isključite uređaj iz struje.
- Odzračite uređaj (→ poglavje 4.6).

### 5.5 Sigurnosni ventil

- Instalirajte sigurnosni ventil u ulaz vode uređaja.



#### UPOZORENJE

##### Opasnost od oštećenja imovine!

- Nikad nemojte zatvoriti ispušt sigurnosnog ventila.
- Nikad nemojte instalirati pribor između sigurnosnog ventila i priključka hladne vode (s desne strane) električnog spremnika tople vode.



Ako vodeni tlak premaši 80% maksimalne dopuštene vrijednosti:

- instalirajte redukcijski ventil (sl. 13, [4]). Sigurnosni ventil uvijek se aktivira kad vodeni tlak u spremniku premaši 8 bara ( $\pm 1$  bara), a ispusnu vodu zatim treba ispuštit
- ugradite ekspanzijsku posudu (sl. 13, [7]) da biste sprječili tako često otvaranje sigurnosnog ventila. Zaređenina ekspanzijske posude mora odgovarati 5% zaređenine uređaja.

## 6 Električni priključak (samo za ovlaštene servisere)

### Opće upute



#### OPASNOST

##### Opasnost od strujnog udara!

Električni priključak (samo za ovlaštene servisere)

- Prijе svih radova na uređaju prekinite napajanje naponom.

Svi regulacijski, upravljački i sigurnosni uređaji tvornički se priključuju i isporučuju spremni za pogon.



#### UPOZORENJE

##### Udar munje!

- Uredaj u razdjelnoj kutiji mora imati zaseban priključak i biti osiguran putem zaštitne strujne sklopke 30 mA i zaštitnim vodičem. U područjima čestih udara munja treba dodatno ugraditi gromobran.

### 6.1 Priključiti mrežni kabel



Električni priključak mora se ugraditi sukladno službenim propisima za električne uređaje u stambenim objektima.

- Mora postojati zaštitni vod.

- Upotrijebite za priključak na struju utičnicu sa zaštitnim vodičem.

### 6.2 Zamjena električnog priključnog kabala



Ako je priključni kabel oštećen, potrebno ga je zamijeniti originalnim rezervnim dijelom.

- Iskopčajte priključni kabel iz utičnice.
- Otpustite vijke preklopa.
- Otpustite sve priključke priključnog kabala.
- Uklonite kabel za napajanje i zamijenite ga novim.
- Ponovno spojite sve priključke.
- Zategnjte priključke preklopa.
- Ukopčajte priključni kabel u utičnicu.
- Provjerite radi li ispravno.

## 7 Puštanje uređaja u rad

- Provjerite je li spremnik tople vode ispravno instaliran.
- Otvorite ventile za vodu.
- Otvorite sve slavine za toplu vodu i u potpunosti odzračite linije vode.
- Provjerite nepropusnost svih priključaka i napunite spremnik.
- Priključite spremnik tople vode na opskrbu naponom.
- Uputite klijenta u funkcioniranje i rad ovog spremnika tople vode.

## 8 Održavanje (samo za ovlaštene servisere)



### Pregled, održavanje i popravci

- ▶ Preglede, održavanje i popravke smiju vršiti isključivo stručne i ovlaštene osobe.
- ▶ Koristite samo originalne rezervne dijelove proizvođača. Proizvođač neće prihvatiči nikakvu odgovornost za štetu nastalu korištenjem rezervnih dijelova koje proizvođač nije isporučio.

#### Preporuka za klijenta: Provjere prilikom održavanja.

- ▶ Uredaj bi jednom godišnje trebao servisirati stručni i ovlašteni tehničar kako bi se održala ekonomičnost, sigurnost i pouzdanost uređaja.

### 8.1 Informacije za korisnike

#### 8.1.1 Čišćenje

- ▶ Nemojte upotrebljavati abrazivna i kaustična sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.
- ▶ Upotrebljavajte meku krupu za čišćenje vanjskog dijela uređaja.

#### 8.1.2 Provjera sigurnosnog ventila

- ▶ Provjerite curi li tijekom grijanja voda iz cijevi za odzračivanje sigurnosnog ventila.
- ▶ Nikad nemojte začepiti cijev za odzračivanje sigurnosnog ventila.

#### 8.1.3 Sigurnosni ventil

- ▶ Ručno otvorite sigurnosni ventil najmanje jednom mjesечно (sl. 8).



### OPREZ

#### Opasnost od ozljede ili materijalne štete!

- ▶ Pobrinite se da voda koju ispušta sigurnosni ventil ne predstavlja opasnost za ljude ili imovinu.

#### 8.1.4 Održavanje i popravak

- ▶ Klijent je odgovoran osigurati redovito održavanje i ispitivanje koje vrši servis ili odobreni stručnjak.

### 8.2 Periodičko održavanje



### OPREZ

#### Opasnost od ozljede ili materijalne štete!

Prije započinjanja bilo kakvog održavanja:

- ▶ Isključite električno napajanje.
- ▶ Zatvorite zaporni ventil za vodu.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove.
- ▶ Naručite rezervne dijelove iz kataloga rezervnih dijelova za ovaj uređaj.
- ▶ Tijekom održavanja zamjenite uklonjene zglobove novima.

#### 8.2.1 Provjera funkcija

- ▶ Provjerite funkcioniraju li pravilno sve komponente.



### OPREZ

#### Opasnost od oštećenja imovine!

Opasnost od oštećenja premaza od emajla.

- ▶ Nikad nemojte čistiti emajliranu unutrašnjost uređaja sredstvima za uklanjanje kamenca. Nisu potrebni nikakvi dodatni proizvodi za zaštitu premaza od emajla.

### 8.3 Zaštitna anoda



Uredaj je zaštićen od korozije magnezijevom anodom u spremniku.

Magnezijeva anoda pruža osnovnu zaštitu od potencijalnog oštećenja emajla.

Preporučujemo prvu provjeru godinu dana nakon puštanja u pogon.

### NAPOMENA

#### Opasnost od korozije!

Zapuštanje anode može uzrokovati nastanak uranjenog oštećenja od korozije.

- ▶ Ovisno o svojstvu vode na lokaciji, provjerite anodu svake godine ili svake dvije godine i po potrebi je zamjenite.




Zabranjeno je puštanje u pogon uređaja bez instalirane magnezijeve anode.

Bez ove zaštite uređaj nije obuhvaćen jamstvom proizvođača.

- ▶ Isključite prekidač za zaštitu od struje kvara uređaja.
- ▶ Prije započinjanja bilo kojih radova, uvjerite se da uređaj nije priključen na struju.
- ▶ Potpuno ispraznite uređaj (→ poglavje 4.6).
- ▶ Otpustite vijke na poklopcu uređaja i uklonite ga.

- ▶ Isključite priključne kabele iz termostata.
- ▶ Otpustite pričvrsne vijke prirubnice [1].
- ▶ Uklonite prirubnicu [2].
- ▶ Provjerite magnezijevu anodu [3] i po potrebi je zamjenite.



Sl.14 Pristup unutrašnjosti i identifikacija dijelova

- [1] Pričvrsni vijci prirubnice
- [2] Prirubnica
- [3] Magnezijeva anoda

## 8.4 Toplinska dezinfekcija



### OPASNOST

#### Opasnost od opeklina!

Tijekom redovitog čišćenja topla voda može uzrokovati teške opekline.

- ▶ Provedite ove mjere izvan uobičajenog radnog vremena.
- ▶ Zatvorite sve slavine za toplu vodu.
- ▶ Upozorite sve članove kućanstva na opasnost od opeklina.
- ▶ Podesite termostat na maksimalnu temperaturu, okrećite regulator temperature ulijevo dok se ne zaustavi (→ sl. 6)
- ▶ Pričekajte da se indikator UKLJ. isključi.
- ▶ Otvorite sve slavine za toplu vodu, počevši od slavine najbliže spremniku tople vode, neka se čitav volumen tople vode ispušta najmanje 3 minute.
- ▶ Zatvorite slavine za toplu vodu i postavite termostat na uobičajenu radnu temperaturu.

## 8.5 Sigurnosni termostat

Uredaj je opremljen automatskom sigurnosnom opremom. Ako iz bilo kojeg razloga temperaturom vode u uređaju premaši sigurnosnu granicu, ova naprava isključuje napajanje uređaj


čime se sprječava potencijalna nesreća.

### OPASNOST


#### Opasnost od strujnog udara!

Termostat mora ponovno pokrenuti isključivo ovlaštena osoba! Ovu napravu potrebno je ponovno pokrenuti ručno i to tek nakon što se otkloni problem koji je uzrokovao njenu aktivaciju. Za ponovno pokretanje naprave:

- ▶ Isključite uređaj iz struje.
- ▶ Otpustite vijke na poklopцу uređaja i uklonite ga.
- ▶ Provjerite električne priključke.
- ▶ Pritisnite upravljačko polje na sigurnosnoj opremi.



Sl.15 Sigurnosni termostat (Tronic 1000T)



Sl.16 Sigurnosni termostat (Tronic 2000T)

## 8.6 Ponovno pokretanje nakon održavanja

- ▶ Pritegnite sve vodene priključke i provjerite njihovu nepropusnost.
- ▶ Uključite uređaj.

## 9 Greške



### OPASNOST

#### Opasnost od strujnog udara!

- ▶ Isključite opskrbu naponom prije provođenja bilo kakvih radova na uređaju.
- ▶ Ugradnju, instalaciju i održavanje smije vršiti isključivo stručna i kvalificirana osoba.

U sljedećoj su tablici opisana rješenja eventualnih problema (radnje smiju provoditi isključivo kvalificirani stručnjaci).

Problem	Uzrok	Rješenje
Hladna voda Jako vrúća voda Nedovoljno kapaciteta Kontinuirano curenje vode iz sigurnosnog ventila Voda boje hrde	Voda neugodnog mirisa Zvukovi u spremniku tople vode	
X	Prenapon ili se aktivirao sigurnosni prekidač (previšoka snaga).	▶ Provjerite je li električni priključak na koji je uređaj spojen dovoljan za opskrbu naponom.
X X	Termostat je postavio neispravnu temperaturu.	▶ Podesite termostat.
X	Aktivirano je sigurnosno isključivanje termostata.	▶ Zamijenite termostat ili instalirajte novi.
X	Neispravan grijati element.	▶ Zamijenite grijati element.
X	Neispravan rad termostata.	▶ Zamijenite termostat ili instalirajte novi.
X X X	Kamenac na uređaju i/ili sigurnosnom sklopu.	▶ Uklonite kamenac. ▶ Po potrebi zamijeniti sigurnosni sklop.
X X	Tlak vode u sustavu.	▶ Provjerite tlak vode u sustavu. ▶ Po potrebi instalirajte graničnik tlaka.
X	Kapacitet vodovodne mreže	▶ Provjerite cjevovod.
X	Korozija spremnika tople vode.	▶ Ispraznite spremnike tople vode i provjerite imaju li znakove korozije na unutarnjoj stijenci. ▶ Zamijenite magnezijevu anodu.
X	Kontaminacija bakterijama.	▶ Ispraznite spremnik tople vode i očistite ga. ▶ Dezinficirajte spremnik tople vode.
X	Kapacitet uređaja ne ispunjava zahtjeve.	▶ Zamijenite ga drugim proizvodom dostatnog kapaciteta.

tab. 8 Greške

## 10 Tehnički podaci

### 10.1 Tehnički podaci

Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima Europske Direktive 2014/35/EZ i 2014/30/EZ.

Tehničke karakteristike	Jedinica	...30 S...	...50 S...	...50... S...	...80 S...	...80 H...	...80... H...	...100 H...	...100.. .	...120.. .
<b>Opći podaci</b>										
Kapacitet	l	30	50	50	75	75	75	100	100	115
Težina s praznim spremnikom	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4
Težina s punim spremnikom	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4
Gubitak topline kroz kućište	kWh/24h	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58
<b>Podaci koji se odnose na vodu</b>										
Maks. dozvoljeni radni tlak	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Vodeni priključci	Pol.	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
<b>Električni podaci</b>										
Nazivna toplinska snaga	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000
Vrijeme zagrijavanja (ΔT-50 °C)		1 h 25	2 h 18	2 h 12	2 h 35	2 h 59	2 h 28	3 h 57	3 h 16	3 h 45
Napon napajanja	VAC	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frekvencija	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Jednofazna električna struja	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7
Kabel za napajanje		H05VV-F 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> ili H05VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>								
Zaštitnička klasa	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vrsta zaštite		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
<b>Temperatura vode</b>										
Područje temperatura	°C	do 68 °C	do 66 °C	do 64 °C	do 68 °C	do 62 °C	do 68 °C	do 67 °C	do 62 °C	do 65 °C

tab. 9 Tehničke karakteristike

## 10.2 Podaci o potrošnji energije proizvoda

U mjeri koja je primjenjiva na proizvod, sljedeći se podaci temelje na zahtjevima Uredbi (EU) 812/2013 i (EU) 814/2013.

Podaci o proizvodu	Simbol	Jedinica										
Tip proizvoda			MTR1000T80HB	7736506094								
Deklarirani profil opterećenja			M	L	S	M	M	M	M	L	L	
Razred energetske učinkovitosti zagrijavanja vode			C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Stupanj učinkovitosti zagrijavanja vode	$\eta_{wh}$	%	36,2	37,3	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4	
Godišnja potrošnja električne energije	AEC	kWh	1419	2743	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740	
Godišnja potrošnja goriva	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Drugi profil opterećenja			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stupanj učinkovitosti zagrijavanja vode (drugi profil opterećenja)	$\eta_{wh}$	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Godišnja potrošnja električne energije (drugi profil opterećenja, prosječni klimatski uvjeti)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Godišnja potrošnja goriva (drugi profil opterećenja)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Temperatura termostata (tvornička postavka)	$T_{set}$	°C	63	62	55	54	53	58	53	57	55	
Razina zvučnog tlaka, u zatvorenom	$L_{WA}$	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Naznaka o mogućnosti rada samo izvan vremena vršnog opterećenja			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	
Posebne mjere opreza koje je potrebno poduzeti tijekom montaže, instalacije ili održavanja (ako je primjenjivo)	vidjeti popratnu dokumentaciju proizvoda											
Pametno upravljanje			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	
Dnevna potrošnja električne energije (prosječni klimatski uvjeti)	$Q_{elec}$	kWh	6,645	12,742	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720	
Dnevna potrošnja goriva	$Q_{fuel}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Podaci o proizvodu	Simbol	Jedinica	7736506094	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100	7736506101	7736506102
Emisije dušikovih oksida (samo na plinsko ulje)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjedna potrošnja goriva s omogućenim pametnim upravljanjem	Q <sub>fuel, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjedna potrošnja električne energije s omogućenim pametnim upravljanjem	Q <sub>elec, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjedna potrošnja goriva s onemogućenim pametnim upravljanjem	Q <sub>fuel, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjedna potrošnja električne energije s onemogućenim pametnim upravljanjem	Q <sub>elec, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korisni obujam	V	l	75	100	30	50	75	50	75	100	115
Miješana voda 40 °C	V <sub>40</sub>	l	95,6	137,3	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5


tab. 10 Podaci o potrošnji energije proizvoda

Podaci o proizvodu	Simbol	Jedinica	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Tip proizvoda			TR2000T30SB	TR2000T50SB	TR2000T80SB	TR2000T50B	TR2000T80B	TR2000T100B	TR2000T120B
Deklarirani profil opterećenja			S	M	M	M	M	L	L
Razred energetske učinkovitosti zagrijavanja vode			C	C	C	C	C	C	C
Stupanj učinkovitosti zagrijavanja vode	η <sub>wh</sub>	%	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4
Godišnja potrošnja električne energije	AEC	kWh	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740
Godišnja potrošnja goriva	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-
Drugi profil opterećenja			-	-	-	-	-	-	-
Stupanj učinkovitosti zagrijavanja vode (drugi profil opterećenja)	η <sub>wh</sub>	%	-	-	-	-	-	-	-
Godišnja potrošnja električne energije (drugi profil opterećenja, prosječni klimatski uvjeti)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-

Podaci o proizvodu	Simbol	Jedinica	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Godišnja potrošnja goriva (drugi profil opterećenja)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura termostata (tvornička postavka)	T <sub>set</sub>	°C	55	54	53	58	53	57	55
Razina zvučnog tlaka, u zatvorenom	L <sub>WA</sub>	dB	15	15	15	15	15	15	15
Naznaka o mogućnosti rada samo izvan vremena vršnog opterećenja			Ne						
Posebne mjere opreza koje je potrebno poduzeti tijekom montaže, instalacije ili održavanja (ako je primjenjivo)	vidjeti popratnu dokumentaciju proizvoda								
Pametno upravljanje			Ne						
Dnevna potrošnja električne energije (prosječni klimatski uvjeti)	Q <sub>elec</sub>	kWh	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720
Dnevna potrošnja goriva	Q <sub>fuel</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Emisije dušikovih oksida (samo na plinsko ulje)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-
Tjedna potrošnja goriva s omogućenim pametnim upravljanjem	Q <sub>fuel, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Tjedna potrošnja električne energije s omogućenim pametnim upravljanjem	Q <sub>elec, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Tjedna potrošnja goriva s onemogućenim pametnim upravljanjem	Q <sub>fuel, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Tjedna potrošnja električne energije s onemogućenim pametnim upravljanjem	Q <sub>elec, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Korisni obujam	V	l	30	50	75	50	75	100	115
Miješana voda 40 °C	V <sub>40</sub>	l	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5

tab. 11 Podaci o potrošnji energije proizvoda

## 10.3 Shema spajanja



Sl.17 Priključna shema

## 11 Zaštita okoliša i zbrinjavanje u otpad

Zaštita okoliša je osnovno načelo poslovanja tvrtke Bosch Gruppe.

Kvaliteta proizvoda, ekonomičnost i zaštita okoliša su jednako važni za nas. Striktno se pridržavamo zakona i propisa o zaštiti okoliša.

U svrhu zaštite okoliša te poštivanja ekonomskih načela koristimo samo najbolju tehniku i materijale.

### Ambalaža

Kod ambalažiranja držimo se sustava recikliranja koji su specifični za odredene države te koje osiguravaju optimalnu reciklažu.

Svi upotrijebljeni materijali za ambalažu ne štete okolini i mogu se reciklirati.

### Stari uredaj

Stari uredaji sadrže materijale koji se mogu ponovno vrednovati.

Komponente se lako mogu odvojiti. Plastični dijelovi su označeni. Tako se mogu sortirati razne skupine komponenata te ponovno iskoristiti ili zbrinuti.

### Elektronički i električki stari uredaji

 Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odložiti s drugim otpadom, nego se mora predati prihvatom centru za obradu, skupljanje, recikliranje i odlaganje.

Simbol vrijedi za države s propisima za odlaganje električnog i elektroničkog otpada, npr.. "Europska Direktiva 2012/19/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi". Ti propisi određuju okvirne uvjete koji vrijede za povrat i recikliranje starih elektroničkih uređaja u pojedinim državama.

Budući da elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, moraju se reciklirati savjesno kako bi se smanjile moguće ekološke štete i opasnosti za ljudsko zdravlje. Osim toga recikliranje elektroničkog otpada pridonosi očuvanju prirodnih resursa.

Dodatne informacije o ekološkom odlaganju otpadne električne i elektroničke opreme potražite kod odgovornih ustanova u blizini, svojoj tvrtki za odlaganje otpada ili trgovca koji vam je prodao proizvod.

Dodatne informacije potražite na:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

## 12 Napomena o zaštiti podataka



Mi, Robert Bosch d.o.o., Toplinska tehnika,  
Kneza Branimira 22, 10 040 Zagreb -  
Dubrava, Hrvatska, obrađujemo informacije o  
proizvodu i upute za ugradnju, tehničke  
podatke i podatke o spajjanju, podatke o

komunikaciji, podatke o registraciji proizvoda i povijest kupaca da bismo zajamčili funkcionalnost proizvoda (čl. 6 st. 1. podst. 1 b GDPR-a), kako bismo ispunili svoju odgovornost nadzora proizvoda, zbog sigurnosti proizvoda i iz sigurnosnih razloga (čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a), da bismo zajamčili svoje pravo u vezi jamstva i pitanja registracije proizvoda (čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a) i da bismo analizirali distribuciju svojih proizvoda i pružili individualizirane informacije i ponude povezane s proizvodom (čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a). Za pružanje usluga kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, upravljanje plaćanjima, programiranje, hosting podataka i telefonske usluge, možemo naručiti i prenijeti podatke vanjskim pružateljima usluga i/ili povezanim poduzećima tvrtke Bosch. U nekim slučajevima, ali samo ako je zajamčena odgovarajuća zaštita podataka, osobni se podaci mogu prenijeti primateljima izvan područja Europske ekonomske zajednice. Više informacija pruža se na upit. Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na adresi: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NJEMAČKA.

Imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka na temelju čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a na temelju stanja koja se odnose na vašu određenu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju zbog izravnih marketinških svrha, i to bilo kada. Kako biste ostvarili svoja prava, obratite nam se putem [privacy.rbkn@bosch.com](mailto:privacy.rbkn@bosch.com). Za više informacija slijedite QR kod.

**Vsebina**

<b>1 Razlaga simbolov in varnostna opozorila .....</b>	<b>24</b>
1.1 Razlage simbolov .....	24
1.2 Splošni varnostni napotki .....	24
<b>2 Standardi, predpisi in direktive .....</b>	<b>27</b>
<b>3 Podatki o napravi.....</b>	<b>27</b>
3.1 Izjava o skladnosti .....	27
3.2 Napravo uporabljajte skladno z določbami ustreznih predpisov.....	27
3.3 Opis posode za toplo vodo .....	27
3.4 Dodatna oprema .....	27
3.5 Dimenziije in minimalni odmiki .....	28
3.5.1 Navpična montaža.....	28
3.5.2 Vodoravna montaža .....	29
3.6 Zasnova naprave .....	29
3.7 Transport in hramba .....	29
<b>4 Navodila za uporabo .....</b>	<b>29</b>
4.1 Krmilna plošča .....	29
4.2 Pred zagonom naprave .....	29
4.3 Vklop/izklop naprave.....	29
4.4 Nastavitev temperature vode .....	30
4.4.1 Tipi brez regulatorja topote .....	30
4.4.2 Tipi z regulatorjem topote .....	30
4.5 Aktivacija tlačnega varnostnega ventila.....	30
4.6 Praznjenje naprave .....	31
4.7 Praznjenje naprave po daljšem obdobju neuporabe (več kot 3 mesece).....	31
4.8 Čiščenje obloge naprave.....	31
<b>5 Montaža (samo za pooblašcene strokovnjake).....</b>	<b>31</b>
5.1 Pomembne informacije.....	31
5.2 Izbera mesta za montažo .....	32
5.3 Pritrditev hranilnika za toplo vodo .....	32
5.4 Vodni priključek .....	33
5.5 Tlačni varnostni ventil .....	34
<b>6 Električni priklop (samo za pooblašcene električarje).....</b>	<b>34</b>
6.1 Priklučitev omrežnega kabla .....	34
6.2 Zamenjava električnega napajjalnega kabla ..	34
<b>7 Zagon naprave .....</b>	<b>34</b>
<b>8 Vzdrževanje (samo za pooblašcene strokovnjake).....</b>	<b>35</b>
8.1 Informacije za uporabnike .....	35
8.1.1 Čiščenje .....	35
8.1.2 Kontrola tlačnega varnostnega ventila.....	35
8.1.3 Tlačni varnostni ventil .....	35
8.1.4 Vzdrževanje in popravilo .....	35
8.2 Redna vzdrževalna dela .....	35
8.2.1 Preizkus delovanja .....	35
8.3 Zaščitna anoda .....	35
8.4 Termična dezinfekcija .....	36
8.5 Varnostni termostat .....	36
8.6 Ponovni zagon po vzdrževanju .....	37
<b>9 Napake .....</b>	<b>38</b>
<b>10 Tehnični podatki .....</b>	<b>39</b>
10.1 Tehnični podatki .....	39
10.2 Podatki o energijski porabi izdelka .....	39
10.3 Vezalna shema .....	42
<b>11 Varovanje okolja in odstranjevanje .....</b>	<b>43</b>
<b>12 Opozorilo glede varstva podatkov .....</b>	<b>43</b>





## 1 Razlaga simbolov in varnostna opozorila

### 1.1 Razlage simbolov


#### Varnostna opozorila

Pri varnostnih opozorilih opozorilna beseda dodatno izraža vrsto in težo posledic nevarnosti, ki nastopi, če se ukrepi za odpravljanje nevarnosti ne upoštevajo.

Naslednje opozorilne besede so definirane in se lahko uporabljajo v tem dokumentu:



#### Pomembne informacije



#### Dodatni simboli

Simbol	Pomen
►	Korak opravila
→	Navzkrižno sklicevanje na drugo mesto v dokumentu
•	Točka/vnos v seznam
-	Točka/vnos v seznam (2. nivo)

Tab. 1

### 1.2 Splošni varnostni napotki

#### ⚠ Splošno

Ta navodila za namestitev so namenjena upravljavcu naprave ter pooblaščenim monterjem za plin, vodo, ogrevanje in električno.

- ▶ Pred uporabo preberite navodila za uporabo (naprava, regulator ogrevanja itd.) in jih shranite.
- ▶ Pred montažo preberite navodila za namestitev (naprava itd.).
- ▶ Upoštevajte varnostne napotke in opozorila.
- ▶ Upoštevajte nacionalne in regionalne predpise, tehnična pravila in smernice.
- ▶ Opravljena dela dokumentirajte.

#### ⚠ Napravo uporablajte skladno z določbami ustreznih predpisov

Naprava je bila zasnovana za segrevanje in hrambo vode. Prosimo, upoštevajte vse predpise, smernice in standarde za vodo v vaši državi.

Naprava mora biti montirana v zaprtih sistemih.

Kakršna koli druga raba se smatra kot neustrezna. Kakršna koli morebitna škoda zaradi neustrezne uporabe ne more biti proizvajalčeva odgovornost.

#### ⚠ Montaža

- ▶ Montažo sme izvesti samo pooblaščeni strokovnjak.

- Električna napeljava mora vsebovati vrednost naprave, vsepolno odklopno napravo (odklopnik tokokroga, varovalko) v skladu z veljavnimi lokalnimi pravili za napeljave (30 mA odklopnik za diferenčni tok z ozemljitvijo).
- Kjer je to ustrezno, mora biti montaža naprave in/ali električne opreme skladna s standardom IEC 60364-7-701.
- Naprava mora biti nameščena v objektu, kjer ni nevarnosti zmrzali.
- Naprava je zasnovana za uporabo na nadmorski višini do 3000 metrov.
- Preden opravite električno priključitev, morate zaključiti hidravlične priključke in preveriti njihovo tesnost.
- Med montažo odklopite napravo z elektrike.

### **Elektroinštalacijska dela**

Elektroinštalacijska dela smejo izvajati samo strokovnjaki za električne inštalacije.

Pred elektroinštalacijskimi deli:

- Napravo odklopite od električnega omrežja (vse pole) in preprečite ponovni vklop.
- Preverite, ali je oskrba naprave z napetostjo prekinjena.
- Upoštevajte tudi priključne sheme drugih delov sistema.

### **Sestavljanje, spremembe**

- Samo pooblaščeni strokovnjak sme napravo sestaviti, kakor tudi izvesti kakršne koli spremembe glede montaže.
- Nikoli ne ovirajte odvodnih cevi iztoka varnostnega ventila.
- Drenažna napeljava od iztoka varnostnega ventila mora biti montirana navzdol v prostoru brez nevarnosti zmrzali ter mora biti odprta proti atmosferi.
- Med segrevanjem lahko izstopa voda iz odvodne cevi iztoka varnostnega ventila.

### **Vzdrževanje**

- Vzdrževanje sme izvajati samo pooblaščeni strokovnjak.
- Preden izvajate kakršna koli vzdrževalna dela, vedno odklopite napravo z elektrike.
- Uporabnik je odgovoren za varnost in okoljsko skladnost montaže in/ali vzdrževanja.
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko nadomestijo le proizvajalec, proizvajalčev poprodajni servis ali strokovnjaki, usposobljeni za preprečevanje nevarnih okoliščin.

### **Servisni pregledi in vzdrževanje**

Redni pregledi in vzdrževanje sta pogoja za varno in okolju prijazno obratovanje sistema.

Priporočamo, da s proizvajalcem sklenete pogodbo o letnem vzdrževanju in pregledih.

- ▶ Ta dela sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje.
- ▶ Tako odpravite vse odkrite okvare.

Vsako situacijo, ki ne ustreza pogojem, opisanim v navodilih, mora oceniti pooblaščeni strokovnjak. V primeru odobritve, bo strokovnjak pripravil katalog zahtev v povezavi z vzdrževanjem, ki bo upošteval obrabo in obratovalne pogoje ter bo skladen s standardi in zahtevami države in uporabe.

### **⚠ Predaja uporabniku**

Uporabnika pri predaji poučite in seznanite z uporabo in pogoji uporabe solarnega sistema.

- ▶ Razložite, kako se proizvod uporablja – pri tem pa bodite posebej pozorni na vsa opravila, ki so pomembna za varnost.
- ▶ Opozorite ga, da predelavo ali zagon naprave lahko opravi samo pooblaščeno podjetje.
- ▶ Opozorite ga tudi o potrebnih pregledih in vzdrževanju za varno in okolju prijazno obratovanje.
- ▶ Uporabniku predajte navodila za namestitev in uporabo, da jih shrani.

### **⚠ Varnost električnih naprav za gospodinjsko uporabo in podobne namene**

Da bi se izognili poškodbam zaradi električnih naprav, skladno s standardom EN 60335-1 veljajo naslednje zahteve:

„Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami ter znanjem lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom, ali če so seznanjeni z varno uporabo naprave ter se zavedajo nevarnosti, ki jih uporaba naprave predstavlja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora naprave ne smejo čistiti in opravljati vzdrževalnih del.“

„Da uporabnik ne bi ogrožal lastne varnosti, mora poškodovano priključno napeljavo zamenjati proizvajalec - njegova tehnična služba oziroma pooblaščeni serviser.“

## 2 Standardi, predpisi in direktive

Za montažo in obratovanje upoštevajte naslednje predpise in standarde:

- določila v zvezi z električnimi inštalacijami in priklopom na javno električno omrežje
- določila v zvezi z električnimi inštalacijami in priklopom na omrežje za daljinsko javljanje in radijsko omrežje
- nacionalne standarde in predpise

## 3 Podatki o napravi

### 3.1 Izjava o skladnosti

Ta proizvod glede konstrukcije in načina obratovanja ustreza zahtevam zadevnih direktiv EU in nacionalnim zahtevam.

 S CE-znakom se dokazuje skladnost proizvoda z vsemi relevantnimi EU-predpisi, ki predvidevajo opremljanje s tem znakom.

Popolno besedilo Izjave o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: [www.bosch-climate.si](http://www.bosch-climate.si).

### 3.2 Napravo uporabljajte skladno z določbami ustreznih predpisov

Naprava je bila zasnovana za segrevanje in hrambo vode.

Prosimo, upoštevajte vse predpise, smernice in standarde za vodo v vaši državi.

Naprava mora biti montirana samo v zaprtem okolju.


Kakršna koli druga uporaba ni skladna z določbami.

Proizvajalec ne sprejema nikakršne odgovornosti za škodo, ki je posledica neustreznega rabe.

### 3.3 Opis posode za toplo vodo

- Jekleni hraničnik s prevleko iz emajla, ki je skladen z evropskimi standardi.
- Izdelan, da vzdrži visoke tlake.
- Zunanji material: jeklena pločevina in plastika.
- Preprosto obratovanje.
- Izolacijski material iz poliuretana brez CFC.
- Magnezijeva anoda.

### 3.4 Dodatna oprema




Sl.1 Dodatna oprema

- [1] Vijaki (2x)<sup>1)</sup>
- [2] Zidni vložek (2x)<sup>1)</sup>
- [3] Galvanska izolacija (2x)<sup>1)</sup>
- [4] Tlačni varnostni ventil (8 bar)

1) na voljo pri nekaterih modelih (odvisno od trga)

### 3.5 Dimenzijs in minimalni odmiki

#### 3.5.1 Navpična montaža




Sl.2 Dimenzijs v mm (navpična montaža)

Naprava	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

Tab. 2

### 3.5.2 Vodoravna montaža




Sl.3 Dimenzijs v mm (vodoravna montaža, TR1000...H)

Naprava	A
...080...	350
...100...	495

Tab. 3

### 3.6 Zasnova naprave



Sl.4 Komponente naprave

- [1] Hranilnik
- [2] Izolacijska plast iz poliuretana brez CFC
- [3] Grelni element
- [4] Kontrolni in varnostni termostat
- [5] Vtok hladne vode ½ moški
- [6] Iztok vroče vode ½ moški
- [7] Galvanski izolator
- [8] Magnezijeva anoda

### 3.7 Transport in hramba


Naprava mora biti transportirana in hranjena v suhem prostoru brez nevarnosti zmrzali.

Med ravnanjem z napravo:

- Naprava ne sme pasti.
- Napravo transportirajte samo v originalni embalaži in s primernim prevoznim sredstvom.
- Napravo smete vzeti iz embalaže šele na mestu montaže.

## 4 Navodila za uporabo

### 4.1 Krmilna plošča



Sl.5 Krmilna plošča

[1] Oznaka za vklop

[2] Regulator temperature (tipi z regulatorjem temperature)

### 4.2 Pred zagonom naprave



#### PREVIDNO

##### Nevarnost poškodbe naprave!

- Prvi zagon naprav mora izvesti specializiran in usposobljen tehnik, ki bo stranki posredoval vse zahtevane informacije za ustrezno delovanje.

#### OPOZORILO

##### Nevarnost poškodbe naprave!

- Naprave nikoli ne vklapljamte, če ni vode. To bi lahko poškodovalo grelni element.

### 4.3 Vklop/izklop naprave

#### Vklop

- Nato priključite napravo v električno vtičnico in se prepričajte, da je ustrezno ozemljena.

#### Izklop

- Izklopite napravo iz električne vtičnice.

## 4.4 Nastavitev temperature vode



### PREVIDNO

#### Nevarnost oparin!

Nevarnost oparin za otroke in starostnike.

- Vedno preverite temperaturo vode z roko.  
Iztočna pipa vroče vode lahko doseže enako visoke temperature s tveganjem za opeklinu v primeru stika.

Temperatura	Čas do pojave oparine	
	Starostniki/otroci, mlajši od 5 let	Odrasli
50 °C	2,5 minute	več kot 5 minut
52 °C	manj kot 1 minuta	1,5 do 2 minuti
55 °C	Približno 15 sekund	Približno 30 sekund
57 °C	Približno 5 sekund	Približno 10 sekund
60 °C	Približno 2,5 sekunde	Manj kot 5 sekund
62 °C	Približno 1,5 sekunde	Manj kot 3 sekunde
65 °C	Približno 1 sekundo	Približno 1,5 sekunde
68 °C	Manj kot 1 sekundo	Približno 1 sekundo

Tab. 4



Hranilnik za toplo vodo preneha segrevati, ko voda doseže zahtevano temperaturo (oznaka za vklop se izključi). Hranilnik za toplo vodo prične ponovno segrevati, ko temperatura vode pada pod zahtevano temperaturo (oznaka za vklop se prizge), in greje dokler nastavljena temperatura ni dosežena.

### 4.4.1 Tipi brez regulatorja topote


- Temperatura iztočne vode je tovarniško nastavljena, glejte tab. 9.

### 4.4.2 Tipi z regulatorjem topote

- Temperaturo iztočne vode lahko nastavite do 68 °C z regulatorjem temperature.

#### Dvig temperature


- Regulator temperature zavrtite v levo.



Sl.6 Dvig temperature

#### Spusť temperature

- Regulator temperature zavrtite v desno.



Sl.7 Spust temperature

## 4.5 Aktivacija tlačnega varnostnega ventila



Enkrat mesečno aktivirajte tlačni varnostni ventil, da preprečite nabiranje vodnega kamna na varnostni opremi, in se prepričajte, da ni zamašen.



Voda lahko kaplja z iztoka tlačnega varnostnega ventila.

Tlačnega varnostnega ventila ne smete zapreti.

- Iztok tlačnega varnostnega ventila speljite v kanalizacijo.



### POZOR


#### Nevarnost oparin!

Visoke temperature vroče vode.

- Preden odprete tlačni varnostni ventil, odprite pipo za toplo vodo in preverite temperaturo vode in napravi.
- Počakajte, da je temperatura zadostno nizka, da preprečite oparinje in druge poškodbe.

Preden aktivirate tlačni varnostni ventil:

- ▶ Odklopite napravo z električne.
- ▶ Zaprite zaporni ventil vode in odprite pipo za toplo vodo.
- ▶ Odprite tlačni varnostni ventil.



Sl.8 Odpiranje tlačnega varnostnega ventila

- ▶ Preverite, ali tlačni zaporni ventil deluje pravilno.
- ▶ Odprite zaporni ventil vode.
- ▶ Priključite napravo na električno.

#### 4.6 Praznjenje naprave



##### PREVIDNO

###### Nevarnost premoženske škode!

Kadar obstaja nevarnost zmrzali, lahko voda v notranjosti poškoduje dele naprave.

- ▶ Pod napravo postavite posodo, v katero bo stekla voda, ki bo iztekla iz naprave.
- ▶ Napravo izpraznite.

V primeru nevarnosti zmrzali, postopajte tako:

- ▶ Zaprite zaporni ventil vode (→ sl. 13, [5]).
- ▶ Odprite pipo za toplo vodo.
- ▶ Odprite tlačni varnostni ventil.
- ▶ Počakajte, dokler naprava ni v celoti izpraznjena.

#### 4.7 Praznjenje naprave po daljšem obdobju neuporabe (več kot 3 mesece)



Vodo v napravi morate zamenjati v primeru, če naprave niste uporabljali dalj časa (več kot 3 mesece).

- ▶ Odklopite napravo z električne.
- ▶ Napravo v celoti izpraznite.

- ▶ Napravo polnite, dokler iz pip za toplo vodo ne začne iztekat voda.
- ▶ Zaprite pipe za toplo vodo.
- ▶ Priključite napravo na električno.

#### 4.8 Čiščenje obloge naprave

- ▶ Oblogo naprave očistite le z vlažno krpo in manjšo količino čistila.



Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki povzročajo korozijo in/ali abrazivnih čistilnih sredstev.

#### 5 Montaža (samo za pooblaščene strokovnjake)

##### 5.1 Pomembne informacije



Montažo, električno priključitev in prvi zagon mora izvesti specializiran in usposobljen tehnik.



Da bi zagotovili pravilno montažo in delovanje naprave, upoštevajte vse predpise, tehnične smernice in veljavne nacionalne in regionalne direktive.



##### PREVIDNO

###### Nevarnost premoženske škode!

Nevarnost nepopravljive poškodbe naprave.

- ▶ Napravo vzemite iz embalaže šele, ko je na mestu montaže.
- ▶ Z napravo ravnajte previdno.
- ▶ Kjer je to ustrezno, mora montaža naprave in/ali električne opreme zadostovati standardu IEC 60364-7-701.



##### PREVIDNO

###### Nevarnost premoženske škode!

Nevarnost poškodbe grelnih elementov.

- ▶ Najprej priključite vodo in napolnite napravo.
- ▶ Nato priključite napravo v električno vtičnico in se prepričajte, da je ustrezno ozemljena.

## Kakovost vode

Naprava se uporablja za pripravo tople vode za domačo uporabo v skladu z relevantnimi predpisi. Na področjih z visoko trdoto vode je priporočena uporaba sistema za obdelavo vode. Da bi zmanjšali tveganje nabiranja vodnega kamna v hidravličnem krogotoku, morajo biti parametri vode v naslednjih mejah.

Zahteve za vodo	Enote	
Trdota vode, min.	ppm zrn/ameriška galona °dH	120 7,2 6,7
pH, min. - maks.		6,5 - 9,5
Prevodnost, min. - maks.	µS/cm	130 - 1500

Tab. 5 Zahteve za vodo

## 5.2 Izberite mesta za montažo



### PREVIDNO

#### Nevarnost poškodbe naprave!

Nevarnost poškodbe notranjosti in zunanjosti naprave.

- ▶ Izberite steno, ki je dovolj močna, da zdrži težo naprave, ko je hranilnik poln.

#### Mesto montaže

- ▶ Upoštevajte veljavne standarde.
- ▶ Napravo montirajte samo v prostorih, kjer sobna temperatura ne pada pod 0 °C.
- ▶ Naprave ne montirajte na nadmorski višini nad 3.000 m.
- ▶ Če je naprava montirana v prostoru, kjer je sobna temperatura nad 35 °C, zagotovite ustrezno prezračevanje.
- ▶ Napravo montirajte blizu najpogosteje uporabljenje pipe za toplo vodo, da zmanjšate izgubo topote in čakalni čas.
- ▶ Napravo montirajte na mestu, ki omogoča odstranitev magnezijeve anode, da se lahko izvedejo zahtevana vzdrževalna dela.

#### Cona zaščite 1


- ▶ Ne montirajte v coni zaščite 1.
- ▶ Napravo montirajte izven cone zaščite.



### PREVIDNO

#### Nevarnost električnega udara!

- ▶ Priključite napravo na glavno električno napajanje (električna stikalna plošča) z električnim kablom in ozemljitvijo.



Sl.9 Cona zaščite


## 5.3 Pritrjditev hranilnika za toplo vodo

### OPOZORILO

#### Nevarnost premoženjske škode!

- ▶ Uporabite vijke in nosilce s specifikacijami, višjimi od teže naprave, kadar je hranilnik poln, in ki so primerne za vrsto stene.

#### Navpična montaža




Sl.10 Navpična montaža

Naprava	A
Tip s standardnim premerom	240
Tip z ozkim premerom	340

Tab. 6

## Vodoravna montaža



Sl.11 Vodoravna montaža (TR1000...H)


Naprava	A
...80...	350
...100...	495

Tab. 7



Priporočilo:

- ▶ sistem pred montažo splaknite, saj lahko prisotnost delcev peska zmanjša pretok in vodi v posledično omejitve ter popolno zamašitev.
- ▶ Prepričajte se, da so cevi za hladno in toplo vodo ustreznno označene, da preprečite zmedo.



Sl.12

Za vodoravno pritrditve:

- ▶ prepričajte se, da so hidravlični priključki pravokotni na spodnji del naprave.

## 5.4 Vodni priključek

### OPOZORILO

#### Nevarnost premoženjske škode!


Nevarnost korozivne škode priključkov naprave.

- ▶ Na vodnih priključkih uporabite galvanske izolatorje. To bo preprečilo električne (galvanske) tokove med kovinami hidravličnih priključkov in bo posledično preprečilo morebitno korozijo.

### OPOZORILO

#### Nevarnost premoženjske škode!

- ▶ Montirajte filter na vtok vode na mestih, kjer so v vodi prisotne suspendirane snovi.
- ▶ Kadar uporabljate cevi PEX, montirajte termostatski regulator na iztočni cevi naprave. Prilagodite ga moči uporabljenega materiala.
- ▶ Uporabljenе cevi morajo biti zasnovanе за 10 bar (1 MPa) in 100 °C.



Sl.13

- [1] Galvanska izolacija
- [2] Tlačni varnostni ventil
- [3] Protipovratni ventil
- [4] Redukcijski ventil
- [5] Zaporni ventil
- [6] Odtočni priključek
- [7] Ekspanzijska posoda



Da bi se izognili težavam zaradi nenadnih sprememb tlaka v oskrbovalnem sistemu, je priporočljivo pred napravo namestiti tlačni regulirni ventil.

Če obstaja nevarnost zmrzali:

- ▶ odklopite napravo z elektriike.
- ▶ Odzračite napravo (→ poglavje 4.6).

## 5.5 Tlačni varnostni ventil

- ▶ Montirajte tlačni varnostni ventil na vtoku vode naprave.



### POZOR

#### Nevarnost premoženjske škode!

- ▶ Nikoli ne zapirajte iztoka tlačnega varnostnega ventila.
- ▶ Nikoli ne montirajte dodatne opreme med tlačni varnostnim ventilom in priključkom za hladno vodo (na desni) na električnem hranilniku za toplo vodo.



Če vodni tlak presega 80% maksimalne dovoljene vrednosti:

- ▶ montirajte redukcijski ventil (sl. 13, [4]). Tlačni varnostni ventil se sproži zmeraj, ko vodni tlak v hranilniku preseže 8 bar ( $\pm 1$  bar), nakar mora biti iztočna voda odvedena.
- ▶ Namestite ekspanzijsko posodo (sl. 13, [7]), da preprečite tako pogosto odpiranje varnostnega ventila. Prostornina ekspanzijske posode mora biti enaka 5% prostornine naprave.

## 6 Električni priklop (samo za pooblašcene električarje)

### Splošni napotki



### NEVARNO

#### Nevarnost električnega udara!

- ▶ Pred vsemi deli na napravi prekinite omrežno napajanje.

Vse regulacijske, krmilne in varnostne naprave, dobavljenе z napravo, so tovarniško priključene in pripravljene za delovanje.



### POZOR

#### Udar strele!

- ▶ Naprava mora imeti v razdelilni omarici na voljo ločeni priključek ter zavarovana s stikalom za zaščito pred okvarnim tokom s 30 mA in zaščitnim vodnikom. Poleg tega zagotovite napravo za zaščito pred strelo. Na območjih s pogostimi udari strele dodatno zagotovite zaščito pred strelo.

## 6.1 Priključitev omrežnega kabla



Električni priklop mora biti izveden v skladu z veljavnimi predpisi za električne sisteme v stanovanjskih objektih.

- ▶ Na voljo mora biti zaščitni vodnik.
- ▶ Za priklop na električno omrežje uporabite vtičnico z zaščitnim vodnikom.

## 6.2 Zamenjava električnega napajjalnega kabla



Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba nadomestiti z originalnim nadomestnim delom.

- ▶ Odklopite napajalni kabel iz vtičnice.
- ▶ Odvijte vijke pokrivne lopute.
- ▶ Sprostite vse terminalne napajjalnega kabla.
- ▶ Odstranite napajalni kabel in ga nadomestite z novim.
- ▶ Ponovno povežite vse priključke.
- ▶ Privijte vijke pokrivne lopute.
- ▶ Priključite napajalni kabel v vtičnico.
- ▶ Preverite, ali pravilno deluje.

## 7 Zagon naprave

- ▶ Preverite, če je hranilnik za toplo vodo pravilno montiran.
- ▶ Odprite ventile za vodo.
- ▶ Odprite vse pipe za toplo vodo in povsem odzračite vodne napeljave.
- ▶ Preverite tesnotnost vseh priključkov in napolnite hranilnik.
- ▶ Priključite hranilnik za toplo vodo na električno napajanje.
- ▶ Stranko podučite o funkciji in delovanju tega hranilnika za toplo vodo.

## 8 Vzdrževanje (samo za pooblaščene strokovnjake)



### Pregled, vzdrževanje in popravila

- ▶ Pregled, vzdrževanje in popravila sme izvajati le ustrezno usposobljeno in pooblaščeno osebje.
- ▶ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele proizvajalca. Proizvajalec ne bo prevzel nikakršne odgovornosti za škodo, povzročeno zaradi nadomestnih delov, ki jih ni dobavil proizvajalec.

**Priporočilo za stranko:** vzdrževalni pregledi.

- ▶ Napravo naj enkrat letno servisira usposobljen pooblaščen tehnik, da bi vzdrževali gospodarnost, varnost in zanesljivost naprave.

### 8.1 Informacije za uporabnike

#### 8.1.1 Čiščenje

- ▶ Ne uporabljajte abrazivnih ali jedkih čistil ter čistil, ki vsebujejo razredčilo.
- ▶ Za čiščenje zunanjosti naprave uporabljajte mehko kropo.

#### 8.1.2 Kontrola tlačnega varnostnega ventila

- ▶ Preverite, ali voda izstopa iz odzračevalne cevi tlačnega varnostnega ventila med segrevanjem.
- ▶ Nikoli ne ovirajte odvodnih cevi iztoka varnostnega ventila.

#### 8.1.3 Tlačni varnostni ventil

- ▶ Tlačni varnostni ventil ročno odprite vsaj enkrat na mesec (sl. 8).



#### PREVIDNO

##### Nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode!

- ▶ Zagotovite, da voda, ki izteka iz tlačnega varnostnega ventila, ne ogroža ljudi ali premoženja.

#### 8.1.4 Vzdrževanje in popravilo

- ▶ Stranka je odgovorna za zagotavljanje rednega vzdrževanja in testiranja s strani službe za stranke ali pooblaščenega strokovnjaka.

## 8.2 Redna vzdrževalna dela



#### PREVIDNO

##### Nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode!

Preden pričnete z vzdrževalnimi deli:

- ▶ odklopite električno napajanje.
- ▶ Zaprite zaporni ventil vode.

- ▶ Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- ▶ Nadomestne dele naročajte samo s seznama nadomestnih delov za to napravo.
- ▶ Med vzdrževalnimi deli zamenjajte odstranjene spoje z novimi.

#### 8.2.1 Preizkus delovanja

- ▶ Preverite, ali vsi deli delujejo pravilno.



#### PREVIDNO

##### Nevarnost premoženjske škode!

Nevarnost poškodbe emajla.

- ▶ Emajlirane notranjosti nikoli ne čistite s sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna. Za zaščito emajla ne potrebuje nikakršnih dodatnih proizvodov.

## 8.3 Zaščitna anoda



Napravo proti koroziji ščiti magnezijeva anoda v hranilniku.

Magnezijeva anoda skrbi za osnovno zaščito proti morebitni škodi na emajlu.

Priporočamo prvo kontrolo eno leto po zagonu.

#### OPOZORILO

##### Nevarnost korozije!

Zanemarjanje anode lahko vodi v prezgodnjo škodo zaradi korozije.


- ▶ Odvisno od kakovosti vode na mestu montaže, preverite anodo vsako leto ali vsaki dve leti in jo po potrebi zamenjajte.



Prepovedano je zagnati napravo brez nameščene magnezijeve anode.

Brez te zaščite proizvajalčeva garancija za napravo ni veljavna.

- ▶ Izklopite dovodno napravo na preostali tok naprave.
- ▶ Preden pričnete s kakršnimi koli deli, se prepričajte, da naprava ni priključena na elektriko.
- ▶ Napravo povsem izpraznite (→ poglavje 4.6).
- ▶ Odvijte vijke na pokrovu naprave in ga odstranite.
- ▶ Odklopite priključne kable od termostata.
- ▶ Odvijte pritrililne vijke prirobnice [1].
- ▶ Odstranite prirobnico [2].
- ▶ Preverite magnezijevu anodo [3] in jo po potrebi zamenjajte.



Sl.14 Dostop do notranjosti in identifikacija delov

- [1] Pritrililni vijke prirobnice
- [2] Prirobnica
- [3] Magnezijeva anoda

## 8.4 Termična dezinfekcija

### NEVARNO

#### Nevarnost oparin!

V teku rednega čiščenja lahko vroča voda povzroči resne oparine.

- ▶ Te ukrepe izvedite izven normalnega obratovalnega časa.

- ▶ Zaprite vse pipe za toplo vodo.
- ▶ Opozorite vse stanovalce glede nevarnosti oparin.
- ▶ Prilagodite termostat na maksimalno temperaturo, zavrtite regulator temperature v levo dokler se ne ustavi (→ sl. 6).
- ▶ Počakajte, da ugasne oznaka za vklop.
- ▶ Odprite vse pipe za toplo vodo, začnite s pipo, ki je najblžje hranilniku tople vode, in pustite, da topla voda teče vsaj 3 minute.

- ▶ Zaprite pipe za toplo vodo in nastavite termostat na normalno obratovalno temperaturo.

## 8.5 Varnostni termostat

Naprava je opremljena s samodejno varnostno opremo. Če iz kakršnega koli razloga temperatura vode v napravi preseže varnostno mejo, ta oprema prekine napajanje naprave, s čimer prepreči morebitno nezgodbo.


### NEVARNO

#### Nevarnost električnega udara!


Termostat sme ponastaviti samo pooblaščena oseba! To opremo je treba ročno ponastaviti šele ko je bila napaka, ki je povzročila aktivacijo, odpravljena.

Za ponastavitev opreme:

- ▶ odklopite napravo z elektrike.
- ▶ Odvijte vijke na pokrovu naprave in ga odstranite.
- ▶ Preverite električne priključke.
- ▶ Pritisnite gumb na varnostni opremi.



Sl.15 Varnostni termostat (Tronic 1000T)



Sl.16 Varnostni termostat (Tronic 2000T)

### 8.6 Ponovni zagon po vzdrževanju

- ▶ Pritegnite vse priključke za vodo in preverite njihovo tesnost.
- ▶ Vklopite napravo.

## 9 Napake



### NEVARNO

#### Nevarnost električnega udara!

- ▶ Odklopite električno napajanje preden izvajate kakršna koli dela na napravi.
- ▶ Montažo, popravila in vzdrževanje lahko izvaja samo usposobljeno in pooblaščeno osebje.

Spodnja tabela opisuje rešitve za morebitne težave (te sme izvesti samo usposobljen strokovnjak).

Težava	Vzrok	Rešitev
Hladna voda Zelovročava voda Nezadostna kapaciteta Nenehno zihkanje vode iz tlilčnega varnostnega ventila Voda raste banve Voda ima neprijeten vonj	Prvotno zihkanje vode je posledica hrupa v notranosti hranilnika za toplo vodo.	
X	Prenapetost ali aktivacija varnostnega stikala (previsoka moč).	▶ Preverite, ali je električni priključek naprave zadosten za električno napajanje.
X X	Napačna nastavitev temperature termostata.	▶ Nastavite termostat.
X	Sprožil se je termostatov varnostni odklop.	▶ Zamenjajte termostat ali namestite novega.
X	Pokvarjen grelni element.	▶ Zamenjajte grelni element.
X	Napačno delovanje termostata.	▶ Zamenjajte termostat ali namestite novega.
X X X	Vodni kamen na napravi in/ali varnostne sklopu.	▶ Odstranite vodni kamen. ▶ Po potrebi zamenjajte varnostni sklop.
X X	Vodni tlak v sistemu.	▶ Preverite vodni tlak sistema. ▶ Po potrebi namestite reducirni ventil.
X	Kapaciteta omrežja vodne oskrbe	▶ Preverite cevno napeljavo.
X	Korozija v hranilniku tople vode.	▶ Izpraznite hranilnik tople vode in preverite notranjo steno na korozijo. ▶ Zamenjajte magnezijevno anodo.
	Bakterijska kontaminacija.	▶ Izpraznite hranilnik za toplo vodo in ga očistite. ▶ Dezinficirajte hranilnik za toplo vodo.
X	Kapaciteta naprave ne ustreza zahtevam.	▶ Zamenjajte napravo z drugim proizvodom, ki ima zadostno kapaciteto.

Tab. 8 Napake

## 10 Tehnični podatki

### 10.1 Tehnični podatki

Ta naprava ustreza zahtevam evropskih direktiv 2014/35/ES in 2014/30/ES.

Tehnične značilnosti	Enota	...30 S...	...50 S...	...50... S...	...80 S...	...80 H...	...80... S...	...100 H...	...100... .	...120... .
<b>Spoštne podrobnosti</b>										
Kapaciteta	l	30	50	50	75	75	75	100	100	115
Masa s praznim hranilnikom	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4
Masa s polnim hranilnikom	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4
Izguba toplotne skozi ohišje	kWh/ 24 h	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58
<b>Podatki v zvezi z vodo</b>										
Dopustni obratovalni tlak	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Vodni priključki	Pol.	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
<b>Električne podrobnosti</b>										
Nazivna toplotna moč	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000
Ogrevalni čas ( $\Delta T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ )		1 h 25 min	2 h 18 min	2 h 12 min	2 h 35 min	2 h 59 min	2 h 28 min	3 h 57 min	3 h 16 min	3 h 45 min
Napajalna napetost	VAC	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frekvenca	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Enofazni električni tok	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7
Napajalni kabel		HO5VV-F 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> ali HO5VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>								
Razred zaščite	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vrsta zaščite		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
<b>Temperatura vode</b>										
Razpon temperatur	°C	do 68 °C	do 66 °C	do 64 °C	do 68 °C	do 62 °C	do 68 °C	do 67 °C	do 62 °C	do 65 °C

Tab. 9 Tehnične značilnosti

### 10.2 Podatki o energijski porabi izdelka

V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 812/2013 in (EU) 814/2013.

Podatki o izdelku	Simbol	Merska enota	7736506094	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100	7736506101	7736506102
Vrsta izdelka			TR1000T80HB	TR1000T10HB	TR1000T30SB	TR1000T50SB	TR1000T80SB	TR1000T50B	TR1000T80B	TR1000T10B	TR1000T120B
Določeni profil rabe		M	L	S	M	M	M	M	M	L	L

Podatki o izdelku	Simbol	Merska enota	7736506094	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100	7736506101	7736506102
Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode			C	C	C	C	C	C	C	C	C
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode	$\eta_{\text{wh}}$	%	36,2	37,3	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4
Letna poraba električne energije	AEC	kWh	1419	2743	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740
Letna poraba goriva	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Druži profili rabe			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode (drugi profili rabe)	$\eta_{\text{wh}}$	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letna poraba električne energije (drugi profili rabe, povprečne podnebne razmere)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letna poraba goriva (drugi profili rabe)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura termostata (tovarniška nastavitev)	$T_{\text{set}}$	°C	63	62	55	54	53	58	53	57	55
Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih	$L_{\text{WA}}$	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Prikaz zmožnosti delovanja samo v času manjše porabe			Ne								
Obvezni posebni preventivni ukrepi za sestavo, montažo ali vzdrževanje (če je relevantno)	glej tehnično dokumentacijo										
Pametna krmilna naprava			Ne								
Dnevna poraba električne energije (povprečne podnebne razmere)	$Q_{\text{elec}}$	kWh	6,645 2	12,74	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512 3	12,64 0	12,72
Dnevna poraba goriva	$Q_{\text{fuel}}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisije dušikovih oksidov (le za plin ali olje)	$\text{NO}_x$	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tedenska poraba goriva z omogočeno pametno krmilno napravo	$Q_{\text{fuel}}$ , week, smart	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tedenska poraba električne energije z omogočeno pametno krmilno napravo	$Q_{\text{elec}}$ , week, smart	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tedenska poraba goriva z onemogočeno pametno krmilno napravo	$Q_{\text{fuel}}$ , week	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tedenska poraba električne energije z onemogočeno pametno krmilno napravo	$Q_{\text{elec}}$ , week	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Podatki o izdelku	Simbol	Merska enota	7736506094	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100	7736506101	7736506102
Prostornina za shranjevanje	V	l	75	100	30	50	75	50	75	100	115
Mešana voda pri 40 °C	V <sub>40</sub>	l	95,6	137,3	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5


Tab. 10 Podatki o energijski porabi izdelka

Podatki o izdelku	Simbol	Merska enota	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109	
Vrsta izdelka			TR2000T30SB	TR2000T50SB	TR2000T80SB	TR2000T150B	TR2000T80B	TR2000T100B	TR2000T120B	
Določeni profil rabe			S	M	M	M	M	L	L	
Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode			C	C	C	C	C	C	C	
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode	$\eta_{wh}$	%	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4	
Letna poraba električne energije	AEC	kWh	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740	
Letna poraba goriva	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	
Drugi profili rabe			-	-	-	-	-	-	-	
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode (drugi profili rabe)	$\eta_{wh}$	%	-	-	-	-	-	-	-	
Letna poraba električne energije (drugi profili rabe, povprečne podnebne razmere)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-	
Letna poraba goriva (drugi profili rabe)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	
Temperatura termostata (tovarniška nastavitev)	T <sub>set</sub>	°C	55	54	53	58	53	57	55	
Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih	L <sub>WA</sub>	dB	15	15	15	15	15	15	15	
Prikaz zmožnosti delovanja samo v času manjše porabe			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	
Obvezni posebni preventivni ukrepi za sestavo, montažo ali vzdrževanje (če je relevantno)			glej tehnično dokumentacijo							
Pametna krmilna naprava			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	
Dnevna poraba električne energije (povprečne podnebne razmere)	Q <sub>elec</sub>	kWh	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720	

Podatki o izdelku	Simbol	Merska enota	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Dnevna poraba goriva	$Q_{fuel}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Emisije dušikovih oksidov (le za plin ali olje)	$NO_x$	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-
Tedenska poraba goriva z omogočeno pametno krmilno napravo	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Tedenska poraba električne energije z omogočeno pametno krmilno napravo	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Tedenska poraba goriva z onemogočeno pametno krmilno napravo	$Q_{fuel, week}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Tedenska poraba električne energije z onemogočeno pametno krmilno napravo	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Prostornina za shranjevanje	V	l	30	50	75	50	75	100	115
Mešana voda pri 40 °C	$V_{40}$	l	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5

Tab. 11 Podatki o energijski porabi izdelka

### 10.3 Vezalna shema



Sl.17 Priključna shema

## 11 Varovanje okolja in odstranjevanje

Varstvo okolja je temeljno načelo delovanja skupine Bosch. Kakovost izdelkov, gospodarnost in varovanje okolja so za nas enakovredni cilji. Zakoni in predpisi za varovanje okolja so strogo upoštevani.

Za varovanje okolja ob upoštevanju gospodarskih vidikov uporabljamo najboljšo tehniko in materiale.

### Embalaza

Pri embalirjanju sodelujemo s podjetji za gospodarjenje z odpadki, ki zagotavljajo optimalno recikliranje.

Vsi uporabljeni embalažni materiali so ekološko sprejemljivi in jih je mogoče reciklirati.

### Odslužena oprema

Odslužene naprave vsebujejo snovi, ki jih je mogoče reciklirati. Sklope je mogoče enostavno ločiti. Umetne snovi so označene. Tako je možno posamezne sklope sortirati in jih oddati v reciklažo ali med odpadke.

### Odpadna električna in elektronska oprema

 Ta simbol pomeni, da proizvoda ne smete odstranjevati skupaj z drugimi odpadki, pač pa ga je treba oddati na zbirnih mestih odpadkov za obdelavo, zbiranje, reciklažo in odstranjevanje.

Simbol velja za države s predpisi za elektronske odpadke, kot je npr. "Evropska direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi". Ti predpisi določajo okvirne pogoje, ki veljajo za vračilo in recikliranje odpadne elektronske opreme v posameznih državah.

Ker lahko elektronske naprave vsebujejo nevarne snovi, jih je treba odgovorno reciklirati, da se omeji morebitno okoljsko škodo in nevarnosti za zdravje ljudi. Poleg tega recikliranje odpadnih elektronskih naprav prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Za nadaljnje informacije o okolju prijaznem odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme se obrnite na pristojne lokalne organe, na vaše podjetje za ravnanje z odpadki ali na prodajalca, pri katerem ste kupili proizvod.

Več informacij najdete na naslednji povezavi:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

namenom zagotavljanja funkcionalnosti (6. člen 1. odstavek pododstavek 1b GDPR), izpolnjevanja dolžnega nadzora in zagotavljanja varne uporabe izdelkov ter iz drugih varnostnih razlogov (6. člen 1. odstavek pododstavek 1 f GDPR), z namenom varovanja naših pravic v povezavi z garancijo in vprašanji, povezanimi z registracijo izdelkov (6. člen 1. odstavek pododstavek 1 f GDPR), z namenom analize distribucije naših izdelkov in za zagotavljanje individualiziranih informacij ter ponudb, povezanih s izdelkom (6. člen 1. odstavek pododstavek 1 f GDPR). Za zagotavljanje storitev, kot so prodajne in marketinške storitve, pogodbeni management, upravljanje izplačil, programiranje, podatkovno gostovanje telefonske storitve, imamo pravico podatke posredovati zunanjim ponudnikom storitev in/ali podjetjem, pridruženim skupini Bosch. V nekaterih primerih - vendor le, če je zagotovljena ustrezna zaščita podatkov - lahko osebne podatke prenesemo prejemnikom, ki se nahajajo izven Evropskega gospodarskega prostora. Več informacij na zahtevo. Z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik prek naslova: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

Kadarkoli imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, skladno s 6. členom 1. odstavka pododstavka 1 f GDPR, in sicer na podlagi dejstev, povezanih z vašo posebno situacijo ali za namene neposrednega trženja. Za uveljavljanje vaših pravic stopite z nami v stik prek e-naslova **DPO@bosch.com**. Za več informacij sledite QR kodu.

## 12 Opozorilo glede varstva podatkov

 Mi, Robert Bosch d.o.o., Oddelek Toplotne Tehnike, Kidričeva cesta 81, 4220 Škofja Loka, Slovenija obdelujemo produktne informacije, podatke o namestitvi in tehnične podatke, podatke o povezavah in komunikaciji, podatke o registraciji izdelka ter zgodovino strank, in sicer z

**Sadržaj**

---

<b>1 Tumačenje simbola i sigurnosna uputstva .....</b>	<b>45</b>
1.1 Objašnjenja simbola .....	45
1.2 Opšta sigurnosna uputstva .....	45
<b>2 Standardi, propisi i smernice .....</b>	<b>48</b>
<b>3 O uređaju .....</b>	<b>48</b>
3.1 Izjava o usaglašenosti .....	48
3.2 Upotreba u skladu sa odredbama važećih propisa .....	48
3.3 Opis rezervoara za toplu vodu .....	48
3.4 Dodatna oprema .....	48
3.5 Dimenzije i minimalna rastojanja .....	49
3.5.1 Vertikalna instalacija .....	49
3.5.2 Horizontalna instalacija .....	50
3.6 Dizajn uređaja .....	50
3.7 Transport i skladištenje .....	50
<b>4 Uputstvo za upotrebu .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kontrolna tabla .....	50
4.2 Pre puštanja uređaja u rad .....	50
4.3 Uključivanje/isključivanje uređaja .....	50
4.4 Podešavanje temperature vode .....	51
4.4.1 Tipovi bez regulatora temperature .....	51
4.4.2 Tipovi sa regulatorom temperature .....	51
4.5 Aktiviranje sigurnosnog ventila .....	51
4.6 Pražnjenje uređaja .....	52
4.7 Pražnjenje uređaja nakon dužeg perioda neaktivnosti (duže od 3 meseca) .....	52
4.8 Čišćenje kućišta uređaja .....	52
<b>5 Instalacija (samo sa ovlašćene specijalizovane servise) .....</b>	<b>52</b>
5.1 Važne informacije .....	52
5.2 Izbor mesta instalacije .....	53
5.3 Montaža rezervoara za toplu vodu .....	53
5.4 Priključak za vodu .....	54
5.5 Sigurnosni ventil .....	55
<b>6 Električni priključak (samo sa ovlašćene specijalizovane servise) .....</b>	<b>55</b>
6.1 Povezivanje mrežnog kabla .....	55
6.2 Zamena električnog mrežnog kabla .....	55

---

<b>7 Puštanje uređaja u rad .....</b>	<b>55</b>
<b>8 Održavanje (samo za ovlašćena stručna lica) .....</b>	<b>56</b>
8.1 Informacije za korisnike .....	56
8.1.1 Čišćenje .....	56
8.1.2 Provera sigurnosnog ventila .....	56
8.1.3 Sigurnosni ventil .....	56
8.1.4 Održavanje i popravka .....	56
8.2 Redovno održavanje .....	56
8.2.1 Funkcionalna provera .....	56
8.3 Zaštitna anoda .....	56
8.4 Termička dezinfekcija .....	57
8.5 Sigurnosni termostat .....	57
8.6 Ponovno pokretanje nakon održavanja .....	58
<b>9 Smetnje .....</b>	<b>59</b>
<b>10 Tehnički podaci .....</b>	<b>60</b>
10.1 Tehnički podaci .....	60
10.2 Šema označenja .....	60

---

**11 Zaštita životne okoline i odlaganje otpada .....** **61**

## 1 Tumačenje simbola i sigurnosna uputstva

### 1.1 Objašnjenja simbola

#### Upozorenja

U uputstvima za upozorenje signalne reči označavaju vrstu i stepen posledica do kojih može da dođe ukoliko se ne poštuju mera za sprečavanje opasnosti.

Sledeće signalne reči su definisane i moguće je da su korišćene u ovom dokumentu:



#### OPASNOST

**OPASNOST** znači da može doći do teških telesnih povreda i telesnih povreda opasnih po život.



#### UPOZORENJE

**UPOZORENJE** znači da može da dođe do teških do smrtnih telesnih povreda.



#### OPREZ

**OPREZ** znači da može da dođe do lakših do srednje teških telesnih povreda.

#### PAŽNJA

**PAŽNJA** znači da može da dođe do materijalne štete.

#### Važne informacije



Važne informacije za pojave za koje ne postoje opasnosti od povreda ili materijalne štete, označene simbolom za informacije.

#### Drugi simboli

Simbol	Značenje
►	Korak u postupku rukovanja
→	Unakrsna referenca na druga mesta u dokumentu
•	Spisak/stavke spiska
-	Spisak/stavke spiska (2. nivo)

tab. 1

## 1.2 Opšta sigurnosna uputstva

### ⚠️ Opšti opis

Ovo uputstvo za instalaciju je namenjeno korisniku uređaja i ovlašćenim tehničarima za gasne, vdovodne i grejne instalacije, kao električarima.

- ▶ Pročitajte i sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu (uređaj, regulator grejanja itd.) pre početka rada.
- ▶ Pročitajte uputstvo za instalaciju (uređaja itd.) pre početka instalacije.
- ▶ Pridržavajte se uputstava za bezbednost i upozorenja.
- ▶ Pridržavajte se važećih nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih propisa i smernica.
- ▶ Dokumentujte sve izvršene radove.

### ⚠️ Upotreba u skladu sa odredbama važećih propisa

Ovaj uređaj je predviđen za grejanje ili akumuliranje pitke vode. Pridržavajte se svih lokalnih propisa, smernica i standarda za pitku vodu.

Uređaj bi trebalo instalirati samo u zatvorenim sistemima.

Bilo kakva druga upotreba smatra se nemenskom. Bilo kakva moguća oštećenja usled nemenske upotrebe ne mogu se pripisati proizvođaču.

### ⚠️ Instalacija

- ▶ Instalaciju sme da obavi samo specijalizovani servis.

- ▶ Električna instalacija mora da uzme u obzir vrednost uređaja, kao i uređaj za odvajanje svih polova (prekidač, osigurač) u skladu sa lokalnim važećim pravilima instalacije (diferencijalni prekidač od 30 mA, uzemljen).
- ▶ Kad god je to moguće, ugradnja uređaja i/ili električne opreme mora biti u skladu sa standardom IEC 60364-7-701.
- ▶ Uredaj mora da se instalira u objektu u kojem ne postoji opasnost od mraza.
- ▶ Uredaj je projektovan za upotrebu na nadmorskim visinama do 3000 metara.
- ▶ Pre izvođenja električnih veza, prvo se moraju izvesti hidraulične veze, nakon čega treba potvrditi hermetičnost.
- ▶ Za vreme instalacije, uređaj mora biti isključen iz struje.

### **⚠ Električarski radovi**

Električarske radove smeju da izvode samo stručna lica za električne instalacije.

Pre električarskih radova:

- ▶ Mrežno napajanje potpuno (sve faze) isključiti i osigurati od nemernog ponovnog uključivanja.
- ▶ Proveriti da li je sistem bez napona.
- ▶ Takođe voditi računa o priključnim šemama drugih delova sistema.

### **⚠ Montaža, modifikacije**

- ▶ Montažu uređaja, kao i bilo kakve promene u njegovoj instalaciji, može da obavi samo specijalizovani servis.
- ▶ Nemojte nikada zatvarati cev za odzračivanje sigurnosnog ventila.
- ▶ Odvodni vod iz sigurnosnog ventila mora biti instaliran nadole na lokaciji zaštićenoj od mraza, a takođe mora ostati otvoren prema atmosferi.
- ▶ Za vreme grejanja, iz ispusne cevi sigurnosnog ventila može da se osloboди voda.

### **⚠ Održavanje**

- ▶ Održavanje sme da obavi samo specijalizovani servis.
- ▶ Uvek isključite uređaja sa električnog napajanja pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju.
- ▶ Korisnik je odgovoran za bezbednost i ekološku instalaciju i/ili održavanje.
- ▶ Treba da koristite samo originalne rezervne delove.
- ▶ Ako je mrežni kabl oštećen, može da ga zameni samo proizvođač, servis za kupce ili stručno lice koje je kvalifikovano da spreči opasne situacije.

### **⚠ Provera i održavanje**

Redovna provera i održavanje su preduslovi za bezbednost i ekološki rad sistema.

Preporučujemo sklapanje ugovora o godišnjem održavanju i proveri sa proizvođačem.

- ▶ Radove treba da obavlja samo ovlašćeni specijalizovani servis.
- ▶ Odmah otklonite sve utvrđene neispravnosti.

Ovlašćeni stručnjak mora da proceni svaku situaciju koja odstupa od uslova opisanih u uputstvu. Ako za to postoji odobrenje, stručnjak mora da specificira katalog zahteva za održavanje koji uzima u obzir habanje i posebne radne uslove i koji je u skladu sa standardima i zahtevima države, kao i sa upotrebotom.

### **⚠ Predavanje sistema korisniku**

Prilikom predavanja sistema korisniku, informišite ga o rukovanju i radnim uslovima solarnog sistema.

- ▶ Objasniti rukovanje – naročito obratiti pažnju na sva rukovanja relevantna za bezbednost.
- ▶ Objasniti korisniku da modifikacije ili servisiranje sme da izvodi samo ovlašćeni servis.
- ▶ Uputiti ga na neophodnost kontrola i održavanja radi bezbednog i ekološkog rada.
- ▶ Korisniku predati uputstva za instalaciju i rukovanje koja treba da čuva.

### **⚠ Bezbednost električnih uređaja za kućnu upotrebu i slične namene**

Da bi se izbegle opasnosti od električnih uređaja, u skladu sa važi sledeće:  
Da bi se izbegle opasnosti od električnih uređaja, u skladu sa EN 60335-1 važi sledeće:

„Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno znanja i iskustva ako su pod nadzorom ili ako su podučena o bezbednoj upotrebi uređaja i opasnostima koje se pri tom mogu javiti. Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.“

„Ukoliko je oštećen kabl za priključivanje na električnu mrežu, neophodno je da ga zameni proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalifikovano lice da bi se izbegle opasnosti.“

## 2 Standardi, propisi i smernice

Za instalaciju i rad treba voditi računa o sledećim propisima i standardima:

- Propisi o električnim instalacijama i priključivanju na javnu električnu mrežu
- Propisi o električnim instalacijama i priključivanju na daljinsku i bežičnu mrežu
- Standardi i propisi specifični za zemlju primene

## 3 O uređaju

### 3.1 Izjava o usaglašenosti

Po svojoj konstrukciji i načinu rada ovaj proizvod odgovara evropskim i nacionalnim propisima.

 CE-oznakom potvrđuje se usaglašenost proizvoda sa svim primenljivim pravnim propisima EU koje predviđa ovo označavanje.

Kompletan tekst Izjave o usaglašenosti na raspolaganju je na internetu: [www.bosch-climate.rs](http://www.bosch-climate.rs).

### 3.2 Upotreba u skladu sa odredbama važećih propisa

Ovaj uređaj je predviđen za grejanje i akumuliranje pitke vode. Pridržavajte se svih lokalnih propisa, smernica i standarda za pitku vodu.


Uredaj bi trebalo instalirati samo u zatvorenim okruženjima.

Svaka druga upotreba je neusklađena sa propisima. Proizvodač ne prihvata nikakvu odgovornost za štete koje su nastale zbog bilo kakve nenamenske upotrebe.

### 3.3 Opis rezervoara za toplu vodu

- Emajlirani rezervoar od čelika, u skladu sa Evropskim standardima.
- Izrađen da izdrži visoke pritiske.
- Spoljašnji materijal: čelični lim i plastika.
- Jednostavno rukovanje.
- Izolacioni materijal - poliuretan, bez CFC-a.
- Magnezijumska galvanska anoda.

## 3.4 Dodatna oprema



0010031843-001


sl. 1      *Dodata oprema*

- [1] Zavrtnji (2x)<sup>1)</sup>
- [2] Tipl (2x)<sup>1)</sup>
- [3] Galvanska izolacija (2x)<sup>1)</sup>
- [4] Sigurnosni ventil (8 bara)

1) dostupni u nekim modelima (u zavisnosti od tržišta)

### 3.5 Dimenzije i minimalna rastojanja

#### 3.5.1 Vertikalna instalacija




sl. 2 Dimenzije u mm (vertikalna instalacija)

Uredaj	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

tab. 2

### 3.5.2 Horizontalna instalacija




sl. 3 Dimenziije u mm (horizontalna instalacija, TR1000...H)

Uredaj	A
...080...	350
...100...	495

tab. 3

### 3.6 Dizajn uređaja



sl. 4 Komponente uređaja

- [1] Rezervoar
- [2] Izolacioni sloj - poliuretan bez CFC-a
- [3] Grejač
- [4] Kontrolni i sigurnosni termostat
- [5] Priklučak za dovod hladne vode, ½, muški
- [6] Izlazni priključak za toplu vodu, ½, muški
- [7] Galvanski izolator
- [8] Magnezijumska anoda

### 3.7 Transport i skladištenje


Uredaj mora da se transportuje i skladišti na suvom mestu, zaštićenom od mraza.

Prilikom rukovanja,

- ▶ Pazite da uredaj ne padne.
- ▶ Uredaj treba transportovati u originalnom pakovanju i korišćenjem odgovarajućih sredstava za transport.
- ▶ Uredaj mora da se izvadi iz originalnog pakovanja tek neposredno pre instalacije na lokaciji.

## 4 Uputstvo za upotrebu

### 4.1 Kontrolna tabla



sl. 5 Kontrolna tabla

[1] Indikator UKLJUĆENO

[2] Regulator temperature (tipovi sa regulatorom temperature)

### 4.2 Pre puštanja uređaja u rad

#### OPREZ

#### Opasnost od oštećenja uređaja!

- ▶ Prvo puštanje uređaja u rad mora da obavi specijalizovani i kvalifikovani tehničar koji će kupcu pružiti sve informacije potrebne za njegovo pravilno funkcionisanje.

#### PAŽNJA

#### Opasnost od oštećenja uređaja!

- ▶ Nemojte nikada da uključujete uređaj ako nema vode. Time se može oštetiiti grejač.

### 4.3 Uključivanje/isključivanje uređaja

#### Uključivanje

- ▶ Zatim priključite uređaj na električnu utičnicu vodeći računa da bude pravilno uzemljena.

**Isključivanje**

- ▶ Isključite uređaj iz električne utičnice.

**4.4 Podešavanje temperature vode****OPREZ****Opasnost od opeketina!**

Opasnost od opeketina za decu ili starije ljude.

- ▶ Uvek rukom proverite temperaturu vode.

Izlazna cev za toplu vodu može da dostigne jednako visoke temperature, uz rizik od opeketina u slučaju kontakta

Temperatura	Vreme za pojavu opeketina Starici ljudi/deca ispod 5 godina	Odrasli
50 °C	2,5 minuta	više od 5 minuta
52 °C	manje od 1 minuta	1,5 do 2 minuta
55 °C	Oko 15 sekundi	Oko 30 sekundi
57 °C	Oko 5 sekundi	Oko 10 sekundi
60 °C	Oko 2,5 sekundi	Manje od 5 sekundi
62 °C	Oko 1,5 sekundi	Manje od 3 sekundi
65 °C	Oko 1 sekunde	Oko 1,5 sekundi
68 °C	Manje od 1 sekunde	Oko 1 sekunde

tab. 4



Rezervoar za topnu vodu prestaje da se zagreva kada voda dostigne potrebnu temperaturu (indikator UKLJUČENO se gasi). Rezervoar za topnu vodu ponovo počinje da se zagreva kada temperatura voda padne ispod potrebne temperature (indikator UKLJUČENO se pali) dok se ne dostigne podešena temperatura.

**4.4.1 Tipovi bez regulatora temperature**


- ▶ Ispusna temperatura vode je fabrički podešena, pogledajte tab. 9.

**4.4.2 Tipovi sa regulatorom temperature**

- ▶ Ispusna temperatura vode može da se podeši do 68 °C preko regulatora temperature.

**Povećanje temperature**


- ▶ Okrenite regulator temperature ulevo.



sl. 6 Povećanje temperature

**Smanjenje temperature**

- ▶ Okrenite regulator temperature udesno.



sl. 7 Smanjenje temperature

**4.5 Aktiviranje sigurnosnog ventila**

Jednom mesečno aktivirajte sigurnosni ventil da bi se izbeglo stvaranje kamenca u sigurnosnom uređaju i da biste proverili da li je blokiran.



Voda može da kaplje iz odvoda sigurnosnog ventila. Odvod sigurnosnog ventila ne sme biti zatvoren.

- ▶ Odvod sigurnosnog ventila ispustiti u kanalizaciju.


**UPOZORENJE****Opasnost od opeketina!**

Visoka temperatura tople vode.

- ▶ Pre nego što otvorite sigurnosni ventil, otvorite slavinu za toplu vodu i proverite temperaturu vode uređaja.
- ▶ Sačekajte da se temperatura tople vode dovoljno smanji da bi se sprečile opeketine i druga oštećenja.

Pre nego što aktivirate sigurnosni ventil,

- ▶ Isključite uređaj iz struje.
- ▶ Zatvorite zaustavni ventil za vodu i otvorite slavinu za topлу vodu.
- ▶ Otvorite sigurnosni ventil.



sl. 8      *Otvaranje sigurnosnog ventila*

- ▶ Proverite da li sigurnosni ventil pravilno radi.
- ▶ Otvorite zaustavni ventil za vodu.
- ▶ Uključite uređaj u struju.

#### 4.6 Pražnjenje uređaja



##### OPREZ

##### **Opasnost od materijalne štete!**

Kad god postoji opasnost od zamrzavanja, voda unutar uređaja može da ošteći komponente.

- ▶ Postavite rezervoar ispod uređaja da biste sakupili svu vodu koja izade iz uređaja.
- ▶ Ispraznite uređaj.

U slučaju opasnosti od zamrzavanja, postupite na sledeći način:

- ▶ Zatvorite zaustavni ventil za vodu (→ sl. 13, [5]).
- ▶ Otvorite slavinu za toplu vodu.
- ▶ Otvorite sigurnosni ventil.
- ▶ Sačekajte da se uređaj potpuno isprazni.

#### 4.7 Pražnjenje uređaja nakon dužeg perioda neaktivnosti (duže od 3 meseca)



Voda unutar uređaja treba da se zameni u slučaju da se uređaj ne koristi duže vreme (duže od 3 meseca).

- ▶ Isključite uređaj iz struje.

- ▶ Potpuno ispraznite uređaj.
- ▶ Puniti uređaj dok iz svih slavina za toplu vodu ne prestane da izlazi topla voda.
- ▶ Zatvorite sve slavine za toplu vodu.
- ▶ Uključite uređaj u struju.

#### 4.8 Čišćenje kućišta uređaja

- ▶ Kućište uređaja čistite samo vlažnom krpom i sredstvom za čišćenje.



Nemojte nikad da koristite agresivna ili kaustična sredstva za čišćenje.

#### 5 Instalacija (samo sa ovlašćene specijalizovane servise)

##### 5.1 Važne Informacije



Instalacija, električno povezivanje i prvo puštanje u rad su radovi koje smeju da vrše samo specijalizovana i kvalifikovana lica.



Da biste osigurali pravilnu instalaciju i rad uređaja, pridržavajte se svih propisa, tehničkih smernica i važećih nacionalnih i regionalnih direktiva.



##### OPREZ

##### **Opasnost od materijalne štete!**

Opasnost od trajnih oštećenja uređaja.

- ▶ Uredaj izvadite iz pakovanja tek neposredno pre instalacije na lokaciji.
- ▶ Pažljivo rukujte uređajem.
- ▶ Kad god je to moguće, ugradnja uređaja i/ili električne opreme mora biti u skladu sa standardom IEC 60364-7-701.


**OPREZ**
**Opasnost od materijalne štete!**

Opasnost od oštećenja grejača.

- ▶ Prvo povežite vodu i napunite uređaj.
- ▶ Zatim priključite uređaj na električnu utičnicu vodeći računa da bude uzemljena.

**Kvalitet vode**

Ovaj uređaj se koristi za zagrevanje vode za upotrebu u domaćinstvu u skladu sa relevantnim propisima. Upotreba instalacije za pripremu vode se preporučuje u svim područjima sa visokim nivoom tvrdoće vode. Da bi se smanjila opasnost od stvaranja kamenca u hidrauličnom sistemu, parametri pitke vode moraju biti u okviru sledećih granica.

Zahtevi za pitku vodu	Jedinica	
Tvrdoća vode, min.	ppm grain/US gallon °dH	120 7,2 6,7
pH, min. - maks.		6,5 - 9,5
Provodljivost, min. - maks.	µS/cm	130 - 1500

tab. 5 Zahtevi za pitku vodu

## 5.2 Izbor mesta instalacije


**OPREZ**
**Opasnost od oštećenja uređaja!**

Opasnost od oštećenja unutrašnjosti i spoljašnjosti uređaja.

- ▶ Izaberite zid koji je dovoljno jak da nosi uređaj kada je rezervoar pun.

**Mesto instalacije**


- ▶ Pridržavajte se važećih standarda.
- ▶ Uredaj instalirajte samo na mestima gde sobna temperatura ne pada ispod 0 °C.
- ▶ Nemojte da instalirate uređaj na mestima sa nadmorskom visinom preko 3.000 m.
- ▶ Ako se uređaj instalira na mestu gde je sobna temperatura iznad 35 °C, obezbedite da postoji adekvatna ventilacija.
- ▶ Instalirajte uređaj u blizini najčešće korišćene slavine za toplu vodu da bi se smanjio gubitak toplotne i vreme čekanja.
- ▶ Instalirajte uređaj na mestu na kojem ima dovoljno prostora za uklanjanje magnezijumske anode kako bi mogli da se obave potrebnii radovi održavanja.

**Zona zaštite 1**

- ▶ Nemojte da instalirate u zoni zaštite 1.
- ▶ Instalirajte uređaj izvan zone zaštite.


**OPREZ**
**Opasnost od električnog udara!**

- ▶ Povežite uređaj na mrežno napajanje (električna razvodna tabla) koristeći električni kabl sa žicom za uzemljenje.




sl. 9 Zona zaštite

## 5.3 Montaža rezervoara za toplu vodu

**PAŽNJA**
**Opasnost od materijalne štete!**

- ▶ Koristite zavrtnje i nosače sa specifikacijama koji odgovaraju težini uređaja kada je rezervoar pun, koji odgovaraju tipu zida.


**Vertikalna instalacija**


sl. 10 Vertikalna instalacija

Uredaj	A
Prečnik za standardni tip	240
Prečnik za Slim tip	340

tab. 6

## Horizontalna instalacija



sl. 11 Horizontalna instalacija (TR1000...H)

Uredaj	A
...80...	350
...100...	495

tab. 7



Ako se montira horizontalno:

- ▶ obezbedite da hidraulični priključci budu pod pravim uglom i da se nalaze na donjem delu uređaja.

## 5.4 Priključak za vodu

### PAŽNJA

#### Opasnost od materijalne štete!

Opasnost od oštećenja na priključcima uređaja usled korozije.

- ▶ Koristite galvanskog izolatora na priključcima za vodu. Ovo će spriječiti (galvanske) struje između metala hidrauličkih spojeva, a time i njihovu moguću koroziju.

### PAŽNJA


#### Opasnost od materijalne štete!

- ▶ U područjima u kojima voda sadrži čestice ili sedimente, instalirajte filter na priključku za dovod vode.
- ▶ Kada se koriste PEX cevi, instalirajte termostatsku kontrolu u odvodnu cev uređaja. Ona mora da se podesi tako da odgovara performansama korišćenog materijala.
- ▶ Korišćene cevi moraju biti projektovane za 10 bara (1 MPa) i 100 °C.




Preporuka:

- ▶ Izvršite ispiranje sistema pre instaliranja zato što prisustvo čestica peska može dovesti do smanjenog protoka, i usled toga do ograničavanja i potpunog zapuštenja.
- ▶ Obezbedite da cevi za hladnu i toplu vodu budu nedvosmisleno obeležene kako bi se izbegla zabuna.



sl. 12

- [1] Priključak za dovod hladne vode (desno)
- [2] Izlazni priključak za toplu vodu (levo)
- ▶ Koristite odgovarajući pribor za izvođenje hidrauličkog povezivanja uređaja.



sl. 13

- [1] Galvanska izolacija
- [2] Sigurnosni ventil
- [3] Nepovratni ventil
- [4] Redukcioni ventil
- [5] Ventil za zatvaranje dovoda
- [6] Priključak za pražnjenje
- [7] Ekspanzionna posuda



Da bi se izbegli problemi do kojih dolazi usled naglih promena pritiska u dovodnoj instalaciji, preporučuje se da se ispred uređaja instalira kontrolni ventil.

Ako postoji opasnost od zamrzavanja:

- ▶ Isključite uređaj iz struje.
- ▶ Ispraznite uređaj (→ pog. 4.6).

## 5.5 Sigurnosni ventil

- ▶ Instalirajte sigurnosni ventil na priključku uređaja za dovod vode.



### UPOZORENJE

#### Opasnost od materijalne štete!

- ▶ Nemojte nikada da zatvarate odvod sigurnosnog ventila.
- ▶ Nemojte nikada da instalirate dodatne uređaje između sigurnosnog ventila i priključka za hladnu vodu (desno) električnog rezervoara za toplu vodu.



Ako pritisak vode pređe 80% maksimalno dozvoljenu vrednost:

- ▶ Instalirajte redukcionu ventili (sl. 13, [4]). Sigurnosni ventil se aktivira uvek kada pritisak vode u rezervoaru premaši 8 bara ( $\pm 1$  bara) i ispušta vodu koju treba kanalizati.
- ▶ instalirajte ekspanzionu posudu (sl. 13, [7]) da biste izbegli često otvaranje sigurnosnog ventila. Zapremina ekspanzione posude mora biti ekvivalentna 5% zapremine uređaja.

## 6 Električni priključak (samo sa ovlašćene specijalizovane servise)

### Opšte informacije



### OPASNOST

#### Opasnost od električnih udara!

- ▶ Pre obavljanja bilo kakvih radova na uređaju, isključite napajanje.

Svi regulacioni, kontrolni i sigurnosni uređaji u opremi uređaja povezani su u fabrici i isporučuju se spremni za rad.



### UPOZORENJE

#### Udar groma!

- ▶ Uredaj mora da ima poseban priključak u razvodnoj kutiji i mora biti zaštićen sklopkom za zaštitu od struje greške od 30 mA i provodnikom za uzemljenje. Uredaj za zaštitu od groma se takođe mora obezbediti u područjima u kojima se udari groma često javljaju.

## 6.1 Povezivanje mrežnog kabla



Električno povezivanje mora da se izvede u skladu sa važećim propisima za električne instalacije u stambenim zgradama.

- ▶ Mora da postoji provodnik za uzemljenje.
- ▶ Koristite utičnicu sa provodnikom za uzemljenje za povezivanje na mrežno električno napajanje.

## 6.2 Zamena električnog mrežnog kabla



Ako je mrežni kabl oštećen, on mora da se zameni originalnim rezervnim delom.

- ▶ Odvojite mrežni kabl sa električne utičnice.
- ▶ Popustite zavrtnjice sa prorezom za masku.
- ▶ Oslobođite sve priključne stezaljke sa mrežnog kabla.
- ▶ Uklonite mrežni kabl i zamenite ga novim.
- ▶ Ponovo priključite sve priključke.
- ▶ Zategnite preklopne priključke sa poklopcom.
- ▶ Priklučite mrežni kabl na električnu utičnicu.
- ▶ Proverite da li pravilno radi.

## 7 Puštanje uređaja u rad

- ▶ Proverite da li je instalacija rezervoara za topalu vodu pravilna.
- ▶ Otvorite ventile za vodu.
- ▶ Otvorite sve slavine za topalu vodu i potpuno ispraznite vodove za vodu.
- ▶ Proverite hermetičnost svih priključaka i napunite rezervoar.
- ▶ Povežite rezervoar za topalu vodu na električno napajanje.
- ▶ Uputite korisnika u rad rezervoara za topalu vodu i objasnite mu kako da rukuje njime.

## 8 Održavanje (samo za ovlašćena stručna lica)



### Provera, održavanje i popravke,

- ▶ Proveru, održavanje i popravke smeju da vrše samo stručna i ovlašćena lica.
- ▶ Koristite samo originalne delove njegovog proizvođača. Proizvođač neće biti odgovoran za štete nastale korišćenjem rezervnih delova drugih proizvođača.

**Preporuka za kupce:** Kontrole održavanja.

- ▶ Da bi se očuvala ekonomičnost, bezbednost i pouzdanost uređaja, uređaj treba jednom godišnje da servisira ovlašćeni stručni tehničar.

### 8.1 Informacije za korisnike

#### 8.1.1 Čišćenje

- ▶ Nemojte nikad da koristite abrazivna, kaustična ili sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.
- ▶ Koristite mekanu krupu za čišćenje spoljšanje površine uređaja.

#### 8.1.2 Provera sigurnosnog ventila

- ▶ Proverite da li za vreme grejanja iz cevi za odzračivanje sigurnosnog ventila teče voda.
- ▶ Nemojte nikada zatvarati cev za odzračivanje sigurnosnog ventila.

#### 8.1.3 Sigurnosni ventil

- ▶ Ručno otvorite sigurnosni ventil bar jednom mesečno (sl. 8).



#### OPREZ

##### Opasnost od telesnih povreda ili materijalne štete!

- ▶ Pobrinite se da voda koja se ispušta iz sigurnosnog ventila ne predstavlja opasnost po ljude ili imovinu.

#### 8.1.4 Održavanje i popravka

- ▶ Kupac je odgovoran za obezbeđenje redovnog održavanja i testiranje od strane servisa za kupce ili ovlašćenog specijalizovanog servisa.

### 8.2 Redovno održavanje



#### OPREZ

##### Opasnost od telesnih povreda ili materijalne štete!

Pre početka bilo kakvih radova na održavanju:

- ▶ Isključite električno napajanje.
- ▶ Zatvorite zaustavni ventil za vodu.

- ▶ Koristite samo originalne rezervne delove.
- ▶ Rezervne delove naručite iz kataloga rezervnih delova za ovaj uređaj.
- ▶ Tokom radova na održavanju, demontirane spojne elemente zamenite novim.

#### 8.2.1 Funkcionalna provera

- ▶ Proverite da li sve komponente pravilno funkcionišu.



#### OPREZ

##### Opasnost od materijalne štete!

Opasnost od oštećenja emajla.

- ▶ Emajliranu unutrašnju površinu uređaja nikada ne čistite sredstvima za otklanjanje kamenca. Za zaštitu od emajla nisu neophodni dodatni proizvodi.

### 8.3 Zaštitna anoda



Uređaj je zaštićen od korozije magnezijumskom anodom instaliranim u rezervoaru.

Magnezijumska anoda pruža osnovnu zaštitu od potencijalnog oštećenja emajla.

Preporučujemo prvu kontrolu posle godinu dana od puštanja u rad.



#### PAŽNJA

##### Opasnost od korozije!

Zanemarivanje anode može dovesti do oštećenja usled rane korozije.

- ▶ U zavisnosti od kvaliteta vode na lokaciji, proverite anodu svake godine ili svake dve godine i, ako je potrebno, zamenite je.




Uređaj ne sme da se pušta u rad bez instalirane magnezijumske anode.

Bez ove zaštite, uređaj nije pokriven garancijom proizvođača.

- ▶ Isključite RCD sklopku uređaja.

- ▶ Pre početka bilo kakvih radova, uverite se da uređaj nije uključen u struju.

- ▶ Potpuno ispraznite uredaj (→ pog. 4.6).
- ▶ Popustite zavrtnje na poklopcu uredaja i uklonite ih.
- ▶ Otkačite kablove za priključivanje sa termostata.
- ▶ Popustite zavrtnje za učvršćivanje prirubnice [1].
- ▶ Uklonite prirubnicu [2].
- ▶ Proverite magnezijumsku anodu [3] i, ako je potrebno, zamenite je.



sl. 14 Pristup unutrašnjosti i identifikacija komponente

- [1] Zavrtnji za učvršćivanje prirubnice
- [2] Prirubnica
- [3] Magnezijumska anoda

#### 8.4 Termička dezinfekcija



##### OPASNOST

###### Opasnost od opekolina!

Tokom redovnog čišćenja, vruća voda može da dovede do teških opekolina.

- ▶ Sprovedite mere van uobičajenih vremena rada.

- ▶ Zatvorite sve slavine za toplu vodu.
- ▶ Upozorite sve stanare na opasnost od opekolina.
- ▶ Podesite termostat na maksimalnu temperaturu, okrećite regulator temperature uлево dok se ne zaustavi (→ sl. 6)
- ▶ Sačekajte da se indikator UKLJUČENO ugasi.
- ▶ Otvorite sve slavine za toplu vodu, počnite sa slavinom za vodu koja je najbliža rezervoaru za toplu vodu, i pustite da topla voda ističe najmanje 3 minuta.
- ▶ Zatvorite slavine za toplu vodu i podesite termostat na normalnu radnu temperaturu.

#### 8.5 Sigurnosni termostat

Ovaj uredaj je opremljen automatskim sigurnosnim uredajem. Ako temperatura vode u uredaju iz nekog razloga poraste iznad sigurnosne granice, ovaj uredaj isključuje napajanje uredaja i sprečava moguće nezgode.




###### Opasnost od električnog udara!


Termostat sme da resetuje samo ovlašćeno lice! Ovaj uredaj mora da se resetuje ručno i samo nakon otklanjanja problema koji je doveo do njegovog aktiviranja.

Za resetovanje uredaja:

- ▶ Isključite uredaj iz struje.
- ▶ Popustite zavrtnje na poklopcu uredaja i uklonite ih.
- ▶ Proverite električne prikljucke.
- ▶ Pritisnite dugme na sigurnosnom uredaju.



sl. 15 Sigurnosni termostat (Tronic 1000T)



sl. 16 Sigurnosni termostat (Tronic 2000T)

## 8.6 Ponovno pokretanje nakon održavanja

- ▶ Zategnite sve priključke za vodu i proverite da li su hermetični.
- ▶ Uključite uređaj.

## 9 Smetnje



### OPASNOST

#### Opasnost od električnog udara!

- ▶ Pre obavljanja bilo kakvih radova na uređaju, isključite napajanje.
- ▶ Instalaciju, popravke i održavanje smeju da vrše samo specijalizovana i kvalifikovana lica.

Sledeća tabela opisuje rešenja za moguće probleme (otklanjanje smeju da vrše samo specijalizovani servisi).

Problem	Uzrok	Rešenje
Hladna voda Veoma topla voda Nedovoljan kapacitet Neprekidno curenje vode iz sigurnosnog ventila Voda u bojiljke Voda neprijatnog mirisa Bukla u rezervoatu za toplu vodu		
X	Prenaponski ili sigurnosni prekidač je aktiviran (prevelika snaga).	▶ Proverite da li je električni priključak, na koji je uređaj povezan, dovoljan za električno napajanje.
X X	Nepravilna temperatura je podešena preko termostata.	▶ Podesite termostat.
X	Aktiviran je sigurnosni ograničavač termostata.	▶ Zamenite termostat ili instalirajte novi.
X	Neispravan grejač.	▶ Zamenite grejač.
X	Nepravilan rad termostata.	▶ Zamenite termostat ili instalirajte novi.
X X X	Kamenac na uređaju i/ili sigurnosnom uređaju.	▶ Uklonite kamenac. ▶ Ako je potrebno, zamenite sigurnosni uređaj.
X X	Pritisak vode u instalaciji.	▶ Proverite pritisak vode u instalaciji. ▶ Ako je potrebno, instalirajte reduktor pritiska.
X	Kapacitet mreže za snabdevanje vodom	▶ Proverite cevovod.
X	Korozija rezervoara za toplu vodu.	▶ Ispraznite rezervoar za toplu vodu i proverite da li na unutrašnjem zidu ima korozije. ▶ Zamenite magnezijumsku anodu.
	Bakterijska kontaminacija.	▶ Ispraznite rezervoar za toplu vodu i očistite ga. ▶ Izvršite dezinfekciju rezervoara za toplu vodu.
X	Kapacitet uređaja ne zadovoljava zahteve.	▶ Zamenite ga drugim proizvodom koji ima dovoljan kapacitet.

tab. 8 Smetnje

## 10 Tehnički podaci


### 10.1 Tehnički podaci

Ovaj uređaj zadovoljava zahteve navedene u evropskim direktivama 2014/35/EC i 2014/30/EC.

Tehničke karakteristike	Jedinica	...30 S...	...50 S...	...50... S...	...80 S...	...80 H...	...80... H..	...100 H..	...100.. .	...120.. .
<b>Opšti podaci</b>										
Kapacitet	l	30	50	50	75	75	75	100	100	115
Težina sa praznim rezervoarom	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4
Težina sa punim rezervoarom	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4
Gubitak toploće preko kućišta	kWh/24 h	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58
<b>Podaci u vezi sa vodom</b>										
Maks. dozvoljeni radni pritisak	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Priklučci za vodu	Pol.	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
<b>Električne karakteristike</b>										
Nominalna toplotna snaga	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000
Vreme zagrevanja ( $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ )		1 č 25 min	2 č 18 min	2 č 12 min	2 č 35 min	2 č 59 min	2 č 28 min	3 č 57 min	3 č 16 min	3 č 45 min
Napon napajanja	V AC	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frekvencija	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Jednofazna električna struja	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7
Električni kabl		HO5VV-F 3x1,0 mm <sup>2</sup> или HO5VV-F 3x1,5 mm <sup>2</sup>								
Klasa zaštite		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tip zaštite		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
<b>Temperatura vode</b>										
Opseg temperaturna	°C	do 68 °C	do 66 °C	do 64 °C	do 68 °C	do 62 °C	do 68 °C	do 67 °C	do 62 °C	do 65 °C

tab. 9 Tehničke karakteristike

### 10.2 Šema ožičenja



sl. 17 Šema povezivanja

## 11 Zaštita životne okoline i odlaganje otpada

Zaštita životne okoline predstavlja princip poslovanja grupe Bosch.

Kvalitet proizvoda, ekonomičnost i zaštita životne okoline su za nas ciljevi istog prioriteta. Zakoni i propisi o zaštiti životne okoline se strogo poštuju.

Da bismo zaštitili životnu okolinu, koristimo najbolju moguću tehniku i materijale s aspekta ekonomičnosti.

### Pakovanje

Kod pakovanja smo vodili računa o specifičnim sistemima razdvajanja otpada u zemljama upotrebe proizvoda radi obezbeđivanja optimalne reciklaže.

Svi korišćeni materijali za pakovanje su ekološki prihvativi i mogu da se recikliraju.

### Dotrajali uredaj

Dotrajali uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati.

Moduli se lako razdvajaju. Plastični materijali su označeni. Na taj način se mogu sortirati različiti sklopovi i ponovo iskoristiti ili odložiti u otpad.

### Dotrajali električni i elektronski uređaji

 Ovaj simbol znači da proizvod ne sme da se bacajedno sa ostalim smećem, već mora da se odnese na za to predviđeno mesto za tretman, prikupljanje, reciklažu i bacanje.

Simbol važi za zemlje sa propisima o elektronskom otpadu, npr. "Evropska direktiva 2012/19/EZ o električnim i elektronskim dotrajalim uredajima". Ovi propisi postavljaju okvirne uslove koji važe za vraćanje i reciklažu elektronskih dotrajalih uredaja u pojedinačnim zemljama.

S obzirom da elektronski uređaji mogu da sadrže opasne materije, moraju odgovorno da se recikliraju kako bi se minimizovala ekološka šteta i opasnosti po ljudsko zdravlje. Osim toga, reciklaža elektronskog otpada doprinosi zaštiti prirodnih resursa.

Za dodatne informacije o ekološkom bacanju električnih i elektronskih dotrajalih uredaja molimo da se obratite nadležnim službama na mestu instalacije, komunalnom preduzeću čije usluge koristite ili trgovcu od kog ste kupili proizvod.

Dodatne informacije možete da pronaete ovde:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

## Πίνακας περιεχομένων

<b>1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας . . . . .</b>	<b>63</b>
1.1 Επεξήγηση συμβόλων . . . . .	63
1.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας . . . . .	63
<b>2 Πρότυπα, προδιαγραφές και οδηγίες . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>3 Στοιχεία για τη συσκευή . . . . .</b>	<b>66</b>
3.1 Δήλωση συμμόρφωσης . . . . .	66
3.2 Χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχύοντων κανονισμών . . . . .	66
3.3 Περιγραφή της δεξαμενής ζεστού νερού . . . . .	66
3.4 Πρόσθετος εξοπλισμός . . . . .	66
3.5 Διαστάσεις και ελάχιστες αποστάσεις . . . . .	67
3.5.1 Κάθετη εγκατάσταση . . . . .	67
3.5.2 Οριζόντια εγκατάσταση . . . . .	68
3.6 Σχέδιο συσκευής . . . . .	68
3.7 Μεταφορά και αποθήκευση . . . . .	68
<b>4 Οδηγίες χρήσης . . . . .</b>	<b>68</b>
4.1 Ταμπλό ελέγχου . . . . .	68
4.2 Πριν από την πρώτη θέση της συσκευής σε λειτουργία . . . . .	68
4.3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής . . . . .	68
4.4 Ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού . . . . .	69
4.4.1 Τύποι προϊόντος χωρίς θερμοστάτη . . . . .	69
4.4.2 Τύποι προϊόντος με θερμοστάτη . . . . .	69
4.5 Ενεργοποίηση της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης . . . . .	69
4.6 Εκκένωση της συσκευής . . . . .	70
4.7 Εκκένωση της συσκευής μετά από παρατεμένη αδράνεια (πάνω από 3 μήνες) . . . . .	70
4.8 Καθαρισμός καλύμματος συσκευής . . . . .	70
<b>5 Εγκατάσταση (μόνο για εξειδικευμένο τεχνικό) . . . . .</b>	<b>70</b>
5.1 Σημαντικές πληροφορίες . . . . .	70
5.2 Επιλογή του σημείου εγκατάστασης . . . . .	71
5.3 Τοποθέτηση της δεξαμενής ζεστού νερού . . . . .	71
5.4 Σύνδεση νερού . . . . .	72
5.5 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης . . . . .	73
<b>6 Ηλεκτρική σύνδεση (μόνο για εξειδικευμένο τεχνικό) . . . . .</b>	<b>73</b>
6.1 Σύνδεση ηλεκτρικού καλωδίου . . . . .	73
6.2 Αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας . . . . .	74
<b>7 Πρώτη θέση της συσκευής σε λειτουργία . . . . .</b>	<b>74</b>
<b>8 Συντήρηση (μόνο για εξειδικευμένο τεχνικό) . . . . .</b>	<b>74</b>
8.1 Πληροφορίες για τον χρήστη . . . . .	74
8.1.1 Καθαρισμός . . . . .	74
8.1.2 Έλεγχος της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης . . . . .	74
8.1.3 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης . . . . .	74
8.1.4 Συντήρηση και επισκευή . . . . .	74
8.2 Εργασίες περιοδικής συντήρησης . . . . .	74
8.2.1 Έλεγχος λειτουργίας . . . . .	75
8.3 Ανόδιο προστατίας . . . . .	75
8.4 Θερμική απολύμανση . . . . .	75
8.5 Θερμοστάτης ασφαλείας . . . . .	76
8.6 Επανεκκίνηση μετά από εργασίες συντήρησης . . . . .	76
<b>9 Βλάβες . . . . .</b>	<b>77</b>
<b>10 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .</b>	<b>78</b>
10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	78
10.2 Δεδομένα προϊόντος για κατανάλωση ενέργειας . . . . .	79
10.3 Ηλεκτρολογικό σχέδιο . . . . .	82
<b>11 Προστασία του περιβάλλοντος και απόρριψη . . . . .</b>	<b>82</b>
<b>12 Ειδοποίηση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα . . . . .</b>	<b>83</b>

## 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

### 1.1 Επεξήγηση συμβόλων

#### Προειδοποιητικές υποδείξεις

Στις προειδοποιητικές υποδείξεις, λέξεις κλειδιά υποδεικνύουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών που επιφέρει η μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου.

Οι παρακάτω λέξεις κλειδιά έχουν οριστεί και μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ** σημαίνει, ότι θα προκληθούν οσβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οσβαρών έως θανατηφόρων τραυματισμών.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΠΡΟΣΟΧΗ** σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας οσβαρότητας τραυματισμών.

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών.

### Σημαντικές πληροφορίες



Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το εμφανιζόμενο σύμβολο πληροφοριών.

### Περαιτέρω σύμβολα

Σύμβολο	Ερμηνεία
►	Ενέργεια
→	Παραπομπή σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου
•	Παράθεση/καταχώριση στη λίστα
-	Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2o επίπεδο)

Πιν. 1

### 1.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

#### ⚠ Γενικά

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης απευθύνονται στον υπεύθυνο λειτουργίας της συσκευής, καθώς και σε έξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης συστημάτων αερίου, νερού, θέρμανσης και ηλεκτρολόγους.

- ▶ Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης (για τη συσκευή, τον θερμοστάτη κ.λπ.) πριν από τον χειρισμό και φυλάξτε τις.
- ▶ Διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης (για τη συσκευή κ.λπ.) πριν από την εγκατάσταση.
- ▶ Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης.
- ▶ Τηρείτε τις ισχύουσες εθνικές και τοπικές προδιαγραφές, τους τεχνικούς κανόνες και τις οδηγίες.
- ▶ Οι εργασίες που εκτελούνται πρέπει να καταγράφονται.

#### ⚠ Χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών

Η συσκευή σχεδιάστηκε για τη θέρμανση και την αποθήκευση πόσιμου νερού. Τηρείτε όλους τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα πρότυπα σχετικά με το πόσιμο νερό, που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται μόνο σε κλειστά συστήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. Ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν λόγω ακατάλληλης χρήσης

δεν επισύρουν ευθύνη του κατασκευαστή.

### **⚠ Εγκατάσταση**

- ▶ Η εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.
- ▶ Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να αντιστοιχεί στις ονομαστικές τιμές της συσκευής και να συμπεριλαμβάνει μια ολοπολική συσκευή αποσύνδεσης (ρελέ διαρροής, ηλεκτρική ασφάλεια) σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης (διαφορικός διακόπτης διαρροής έντασης 30 mA και γείωση).
- ▶ Η εγκατάσταση της συσκευής ή/και του ηλεκτρολογικού πρόσθετου εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνεται προς το πρότυπο IEC 60364-7-701, όπου αυτό ισχύει.
- ▶ Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρο που προστατεύεται από τον κίνδυνο παγετού.
- ▶ Η συσκευή σχεδιάστηκε για χρήση σε υψόμετρο έως 3000 μέτρα.
- ▶ Πριν από την εκτέλεση των ηλεκτρικών συνδέσεων πρέπει να ολοκληρωθούν οι υδραυλικές συνδέσεις και να ελεγχθεί η στεγανότητά τους.
- ▶ Κατά την εγκατάσταση αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

### **⚠ Ηλεκτρολογικές εργασίες**

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να ανατίθενται αποκλειστικά σε τεχνικούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Πριν από την έναρξη των ηλεκτρολογικών εργασιών:

- ▶ Διακόψτε πλήρως την ηλεκτρική παροχή και ασφαλίστε την εγκατάσταση έναντι μη θελημένης επανενεργοποίησης.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.
- ▶ Τηρείτε επίσης τα διαγράμματα σύνδεσης των υπόλοιπων εξαρτημάτων της εγκατάστασης.

### **⚠ Συναρμολόγηση, τροποποιήσεις**

- ▶ Η συναρμολόγηση της συσκευής, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σχετικά με την εγκατάστασή της, επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.
- ▶ Μην φράσσετε ποτέ τον σωλήνα αερισμού της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης.
- ▶ Ο σωλήνας απορροής που ζεκινά από τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης πρέπει να εγκαθίσταται με φορά προς τα κάτω σε χώρο προστατευμένο από παγετό και να παραμένει ανοικτή ή έξοδός του στην ατμόσφαιρα.
- ▶ Κατά τη θέρμανση ενδέχεται να εξέλθει νερό από τον σωλήνα απορροής της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης.

## ⚠ Συντήρηση

- ▶ Οι εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.
- ▶ Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- ▶ Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την περιβαλλοντική συμβατότητα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης.
- ▶ Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- ▶ Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από το τμήμα after-sales του κατασκευαστή ή από επαγγελματίες εξειδικευμένους στην πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων.

## ⚠ Επιθεώρηση και συντήρηση

Η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση αποτελούν προϋποθέσεις για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εγκατάστασης.

Συνιστούμε τη σύναψη μιας ετήσιας σύμβασης συντήρησης και επιθεώρησης με τον κατασκευαστή.

- ▶ Αναθέστε τις εργασίες μόνο σε εκπαιδευμένο συνεργάτη.
- ▶ Αποκαταστήστε αμέσως όλες τις εντοπισμένες βλάβες.

Οποιαδήποτε κατάσταση δεν αντιστοιχεί στις συνθήκες που περιγράφονται στις

οδηγίες, πρέπει να αξιολογείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Σε περίπτωση έγκρισης ο εξειδικευμένος τεχνικός καταρτίζει έναν κατάλογο απαιτήσεων συντήρησης, που λαμβάνει υπόψη τη φθορά και τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας και συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις της χώρας και της χρήσης.

## ⚠ Παράδοση στον ιδιοκτήτη

Κατά την παράδοση ενημερώστε τον υπεύθυνο λειτουργίας σχετικά με τον χειρισμό και τις συνθήκες λειτουργίας του ηλιακού συστήματος.

- ▶ Εξηγήστε το χειρισμό τονίζοντας ιδιαίτερα τα σημεία που σχετίζονται με την ασφάλεια.
- ▶ Επισημάνετε ότι η μετατροπή ή επισκευή πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε εκπαιδευμένο συνεργάτη.
- ▶ Επισημάνετε την αναγκαιότητα επιθεώρησης και συντήρησης για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία.
- ▶ Παραδώστε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας στον ιδιοκτήτη και υποδείξτε του να τις φυλάξει.

## ⚠ Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή και άλλες παρόμοιες χρήσεις

Για την αποφυγή κινδύνων από ηλεκτρικές συσκευές ισχύουν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-1 οι παρακάτω προδιαγραφές:

«Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές και νοητικές δεξιότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώση επιτρέπεται, εφόσον βρίσκονται κάτω από επιτήρηση ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.»

«Αν υπάρχει βλάβη στη γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το σχετικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από άτομο με κατάλληλη κατάρτιση, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.»

## 2 Πρότυπα, προδιαγραφές και οδηγίες

Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία πρέπει να προσέξετε τις παρακάτω προδιαγραφές και πρότυπα:

- Διατάξεις για την ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας
- Διατάξεις για την ηλεκτρική εγκατάσταση και σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο ή το δίκτυο απομακρυσμένης σύνδεσης
- Πρότυπα και προδιαγραφές της χώρας

## 3 Στοιχεία για τη συσκευή

### 3.1 Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά στην κατασκευή και στη λειτουργία του με τις ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές.

Με τη σήμανση CE δηλώνεται η συμμόρφωση του προϊόντος με όλη την εφαρμόσιμη νομοθεσία ΕΕ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή αυτής της σήμανσης.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στο διαδίκτυο: [www.bosch-climate.gr](http://www.bosch-climate.gr).

### 3.2 Χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχύοντων κανονισμών

Η συσκευή σχεδιάστηκε για τη θέρμανση και την αποθήκευση πόσιμου νερού. Τηρείτε όλους τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα πρότυπα σχετικά με το πόσιμο νερό, που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.


Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται μόνο σε κλειστά περιβάλλοντα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για ζημιές που θα προκύψουν λόγω ακατάλληλης χρήσης.

### 3.3 Περιγραφή της δεξαμενής ζεστού νερού

- Δεξαμενή αποθήκευσης από χάλυβα με εμαγιέ επιστρώση κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Κατασκευασμένη για χρήση υπό υψηλή πίεση.
- Εξωτερικό υλικό: χαλύβδινο έλασμα και πλαστικό.
- Εύκολη λειτουργία.
- Μονωτικό υλικό πολυουρεθάνης χωρίς CFC.
- Ανόδιο μαγνητίου γαλβανικής προστασίας.

### 3.4 Πρόσθετος εξοπλισμός




Σχ. 1 Πρόσθετος εξοπλισμός

- [1] Βίδες (2x)<sup>1)</sup>
- [2] Ούπα (2x)<sup>1)</sup>
- [3] Γαλβανική μόνωση (2x)<sup>1)</sup>
- [4] Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης (8 bar)

1) Διαθεσιμότητα για ορισμένα μοντέλα (ανάλογα με την αγορά)

### 3.5 Διαστάσεις και ελάχιστες αποστάσεις

#### 3.5.1 Κάθετη εγκατάσταση




Σχ. 2 Διαστάσεις σε mm (κάθετη εγκατάσταση)

Συσκευή	A	B	C	D	E	F	G
..030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

Πιν. 2

### 3.5.2 Οριζόντια εγκατάσταση




Σχ. 3 Διαστάσεις σε mm (οριζόντια εγκατάσταση, TR1000...H)

Συσκευή	A
...080...	350
...100...	495

Πλ. 3

### 3.6 Σχέδιο συσκευής



Σχ. 4 Εξαρτήματα συσκευής

- [1] Δεξαμενή
- [2] Μονωτική στρώση πολυουρεθάνης χωρίς CFC
- [3] Θερμαντικό στοιχείο
- [4] Θερμοστάτης ρύθμισης και ασφάλειας
- [5] Είσοδος κρύου νερού ½ αρσενική
- [6] Εκρόή ζεστού νερού ½ αρσενική
- [7] Γαλβανικός μονωτής
- [8] Ανόδιο μαγνησίου

### 3.7 Μεταφορά και αποθήκευση


Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος προστατευμένο από παγετό.

Κατά τον χειρισμό,

- ▶ Αποφύγετε την πτώση της συσκευής.
- ▶ Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται στην αρχική της συσκευασία με τη χρήση κατάλληλων μέσων μεταφοράς.
- ▶ Η συσκευή πρέπει να αφαιρείται από την αρχική της συσκευασία μόνο αφού βρεθεί στο σημείο εγκατάστασης.

### 4 Οδηγίες χρήσης

#### 4.1 Ταμπλό ελέγχου



Σχ. 5 Ταμπλό ελέγχου

[1] Ένδειξη ON

[2] Θερμοστάτης (τύποι προϊόντος με θερμοστάτη)

#### 4.2 Πριν από την πρώτη θέση της συσκευής σε λειτουργία

##### ΠΡΟΣΟΧΗ

##### Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή!

- ▶ Η πρώτη θέση της συσκευής σε λειτουργία πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο τεχνικό που παρέχει στον πελάτη όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

##### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

##### Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή!

- ▶ Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή, αν δεν υπάρχει νερό. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στοιχείο θέρμανσης.

#### 4.3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

##### Ενεργοποίηση

- ▶ Στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, αφού βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γειώση.

**Απενεργοποίηση**

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική σύνδεση, αφαιρώντας την πρίζα.

**4.4 Ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**
**Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων!**

Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων από καυτό νερό σε παιδιά ή ηλικιωμένους.

- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού με το χέρι. Ο σωλήνας εκροής ζεστού νερού μπορεί να φτάσει σε εξίου υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων σε περίπτωση επαφής.

Θερμοκρασία	Χρόνος που μεσολαβεί για έγκαυμα από καυτό νερό	
Ηλικιωμένοι/παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών	Ενήλικες	
50 °C	2,5 λεπτά	πάνω από 5 λεπτά
52 °C	λιγότερο από 1 λεπτό	1,5 έως 2 λεπτά
55 °C	Περίπου 15 δευτερόλεπτα	Περίπου 30 δευτερόλεπτα
57 °C	Περίπου 5 δευτερόλεπτα	Περίπου 10 δευτερόλεπτα
60 °C	Περίπου 2,5 δευτερόλεπτα	Λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα
62 °C	Περίπου 1,5 δευτερόλεπτα	Λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα
65 °C	Περίπου 1 δευτερόλεπτο	Περίπου 1,5 δευτερόλεπτα
68 °C	Λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο	Περίπου 1 δευτερόλεπτο

Πιν. 4



Η δεξαμενή ζεστού νερού σταματά να θερμαίνεται μόλις επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία νερού (η ένδειξη ON σημαίνει). Η δεξαμενή ζεστού νερού αρχίζει πάλι να θερμαίνεται μόλις η θερμοκρασία νερού μειωθεί κάτω από την απαιτούμενη θερμοκρασία (η ένδειξη ON ανάβει) έως ότου επιτευχθεί η ονομαστική θερμοκρασία.

**4.4.1 Τύποι προϊόντος χωρίς θερμοστάτη**


- Η θερμοκρασία απορροής νερού είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά, βλ. Πιν. 9.

**4.4.2 Τύποι προϊόντος με θερμοστάτη**

- Η μέγιστη θερμοκρασία απορροής νερού μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του θερμοστάτη έως τους 68 °C.

**Αύξηση της θερμοκρασίας**


- Περιστρέψτε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα.



Σχ. 6 Αύξηση της θερμοκρασίας

**Μείωση της θερμοκρασίας**

- Περιστρέψτε τον θερμοστάτη δεξιόστροφα.



Σχ. 7 Μείωση της θερμοκρασίας

**4.5 Ενεργοποίηση της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης**


Ενεργοποιείτε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης μία φορά τον μήνα για να προλάβετε τον σχηματισμό αλάτων στον εξοπλισμό ασφαλείας και να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φράξει.



Ενδέχεται να στάζει νερό στο σημείο εκροής της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης. Η εκροή της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης δεν πρέπει να είναι κλειστή.

- Οδηγήστε την απορροή της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης στην αποχέτευση.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


### Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων!

Υψηλή θερμοκρασία ζεστού νερού.

- ▶ Προτού ανοίξετε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, ανοίξτε τη βάνα ζεστού νερού και ελέγχτε τη θερμοκρασία του νερού της συσκευής.
- ▶ Περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία νερού μειωθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα από καυτό νερό και άλλες βλάβες.

Πριν από την ενεργοποίηση της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης,

- ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- ▶ Κλείστε τη βαλβίδα απομόνωσης νερού και ανοίξτε μια βάνα ζεστού νερού.
- ▶ Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.



Σχ. 8 Ανοίγμα της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λειτουργεί σωστά.
- ▶ Ανοίξτε τη βαλβίδα απομόνωσης νερού.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

## 4.6 Εκκένωση της συσκευής



## ΠΡΟΣΟΧΗ

### Κίνδυνος υλικών ζημιών!

Όποτε υπάρχει κίνδυνος παγετού, το νερό στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα εξαρτήματα.

- ▶ Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τη συσκευή για να συλλέξετε όλο το νερό που εξέρχεται από τη συσκευή.
- ▶ Εκκενώστε τη συσκευή.

Σε περίπτωση κινδύνου παγετού εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

- ▶ Κλείστε τη βαλβίδα απομόνωσης νερού (→ Σχ. 13, [5]).
- ▶ Ανοίξτε μια βάνα ζεστού νερού.
- ▶ Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.
- ▶ Περιμένετε μέχρι να εκκενωθεί πλήρως η συσκευή.

## 4.7 Εκκένωση της συσκευής μετά από παρατεταμένη αδράνεια (πάνω από 3 μήνες)



Το νερό στο εσωτερικό της συσκευής πρέπει να αντικατασταθεί σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 3 μήνες).

- ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- ▶ Εκκενώστε πλήρως τη συσκευή.
- ▶ Γεμίστε τη συσκευή μέχρι το νερό να αρχίσει να εξέρχεται από τις βάνες ζεστού νερού.
- ▶ Κλείστε τις βάνες ζεστού νερού.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

## 4.8 Καθαρισμός καλύμματος συσκευής

- ▶ Καθαρίστε το κάλυμμα της συσκευής μόνο με ένα νωπό πανί και λίγο καθαριστικό.



Μην χρησιμοποιήστε διαβρωτικά ή/και λειαντικά καθαριστικά.

## 5 Εγκατάσταση (μόνο για εξειδικευμένο τεχνικό)

### 5.1 Σημαντικές πληροφορίες



Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική αύλνεση και η πρώτη θέση σε λειτουργία είναι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.



Για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής τηρείτε όλους τους κανονισμούς, τις τεχνικές οδηγίες καθώς και τις ισχύουσες εθνικές και τοπικές διατάξεις.


**ΠΡΟΣΟΧΗ**
**Κίνδυνος υλικών ζημιών!**

Κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζημιάς στη συσκευή.

- ▶ Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία μόνο αφού μεταφέρεθε στο σημείο εγκατάστασης.
- ▶ Απαιτείται προσοχή κατά τον χειρισμό της συσκευής.
- ▶ Η εγκατάσταση της συσκευής ή/και του ηλεκτρολογικού πρόσθετου εξοπλισμού πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60364-7-701, όπου αυτό ισχύει.


**ΠΡΟΣΟΧΗ**
**Κίνδυνος υλικών ζημιών!**

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα στοιχεία θέρμανσης.

- ▶ Αρχικά συνδέστε τη συσκευή στην παροχή νερού και γεμίστε την.
- ▶ Στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, αφού βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση.

**Ποιότητα νερού**

Η συσκευή προορίζεται για θέρμανση ζεστού νερού οικιακής χρήσης σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Σε περιοχές με υψηλό βαθμό σκληρότητας νερού συνιστάται η χρήση εγκατάστασης επεξεργασίας νερού. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σχηματισμού αλάτων στο ιδραυλικό κύκλωμα, οι παράμετροι πόσιμου νερού πρέπει να εμπίπτουν στο παρακάτω εύρος τιμών.

Απαιτήσεις για το πόσιμο νερό	Μονάδες	
Σκληρότητα νερού, ελάχ.	ppm κόκκοι/γαλόνι ΗΠΑ °dH	120 7,2 6,7
pH, ελάχ. - μέγ.		6,5 - 9,5
Ηλεκτρική αγωγιμότητα, ελάχ. - μέγ.	μS/cm	130 - 1500

Πίν. 5 Απαιτήσεις για το πόσιμο νερό

## 5.2 Επιλογή του σημείου εγκατάστασης


**ΠΡΟΣΟΧΗ**
**Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή!**

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής.

- ▶ Επιλέξτε έναν τοίχο με επαρκή φέρουσα ικανότητα για την υποστήριξη της συσκευής όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη.

**Σημείο εγκατάστασης**


- ▶ Τρέπετε τα ισχύοντα πρότυπα.
- ▶ Εγκαθιστάτε τη συσκευή αποκλειστικά σε χώρους όπου η θερμοκρασία δωματίου δεν πέφτει κάτω από 0 °C.
- ▶ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε υψόμετρο πάνω από 3.000 m.
- ▶ Αν η συσκευή εγκαταστάθει σε χώρο όπου η θερμοκρασία δωματίου υπερβαίνει τους 35 °C, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός.
- ▶ Εγκαταστήστε τη συσκευή κοντά στην πιο συχνά χρησιμοποιούμενη βάνα ζεστού νερού, προκειμένου να μειώνεται η απώλεια θερμότητας και ο χρόνος αναμονής.
- ▶ Εγκαταστήστε τη συσκευή σε χώρο που επιτρέπει την αφαίρεση του ανδρίου μαγνητίου για τις ανάγκες εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών συντήρησης.

**Περιοχή προστασίας 1**

- ▶ Απαγορεύεται η εγκατάσταση στην περιοχή προστασίας 1.
- ▶ Εγκαταστήστε τη συσκευή εκτός της περιοχής προστασίας.


**ΠΡΟΣΟΧΗ**
**Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

- ▶ Συνδέστε τη συσκευή στο κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρικός πίνακας διανομής) χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό καλώδιο με σύρμα γείωσης.




Σχ. 9 Περιοχή προστασίας

## 5.3 Τοποθέτηση της δεξαμενής ζεστού νερού

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
**Κίνδυνος υλικών ζημιών!**

- ▶ Χρησιμοποιείτε βίδες και μέσα στερέωσης με τεχνικά χαρακτηριστικά που προορίζονται για βάρος μεγαλύτερο της συσκευής, όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη, και που είναι κατάλληλα για τον τύπο του τοίχου εγκατάστασης.

## Κάθετη εγκατάσταση




Σχ. 10 Κάθετη εγκατάσταση

Συσκευή	A
Τύπος προϊόντος με κανονική διάμετρο	240
Τύπος προϊόντος με μικρή διάμετρο	340

Πλν. 6

## Οριζόντια εγκατάσταση



Σχ. 11 Οριζόντια εγκατάσταση (TR1000...H)

Συσκευή	A
...80...	350
...100...	495

Πλν. 7



Κατά την οριζόντια τοποθέτηση:

- βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές συνδέσεις είναι κατακόρυφες και βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.

## 5.4 Σύνδεση νερού

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κινδυνος υλικών ζημιών!

Κινδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω διάβρωσης στις συνδέσεις της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε γαλβανικούς μονωτές στις συνδέσεις νερού. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τα ηλεκτρικά (γαλβανικά) ρεύματα ανάμεσα στα μέταλλα των υδραυλικών συνδέσεων και, συνεπώς, η πιθανή διάβρωσή τους.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


#### Κινδυνος υλικών ζημιών!

- Εγκαταστήστε ένα φίλτρο στην είσοδο νερού σε περιοχές όπου το νερό περιέχει αιωρούμενη σωματιδιακή ύλη.
- Σε περιπτώση χρήσης σωλήνων PEX εγκαταστήστε θερμοστάτη στον σωλήνα εκροής της συσκευής. Θα πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα, ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του χρησιμοποιούμενου υλικού.
- Οι χρησιμοποιούμενοι σωλήνες πρέπει να έχουν σχεδιαστεί για πίεση έως 10 bar (1 MPa) και θερμοκρασία έως 100 °C.



Σύσταση:


- Ξεπλύνετε το σύστημα πριν από την εγκατάσταση διότι η παρουσία σωματιδίων άμμου μπορεί να προκαλέσει μείωση ή περιορισμό της ροής, μέχρι και πλήρη απόφραξη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες κρύου και ζεστού νερού επισημαίνονται κατάλληλα έτοι ώστε να αποφεύγεται τυχόν σύγχυση.



Σχ. 12

- [1] Είσοδος κρύου νερού (δεξιά)  
[2] Εκροή ζεστού νερού (αριστερά)

- ▶ Χρησιμοποιήστε κατάλληλο πρόσθετο εξοπλισμό σύνδεσης για την υδραυλική σύνδεση της συσκευής.



Σχ. 13

- [1] Γαλβανική μόνωση
- [2] Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
- [3] Βαλβίδα αντεπιστροφής
- [4] Βαλβίδα μείωσης πίεσης
- [5] Βαλβίδα διακοπής
- [6] Σύνδεση αποστράγγισης
- [7] Δοχείο διαστολής



Για την αποφυγή προβλημάτων που οφείλονται σε ξαφνικές αλλαγές πίεσης στο ούστημα παροχής συνιστάται η τοποθέτηση βαλβίδας ελέγχου αντίθετα προς τη ροή πίεσης της συσκευής.

Αν υπάρχει κίνδυνος παγετού:

- ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- ▶ Εξαερώστε τη συσκευή (→ κεφάλαιο 4.6).

## 5.5 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης

- ▶ Εγκαταστήστε μια βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης στην είσοδο νερού της συσκευής.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος υλικών ζημιών!

- ▶ Μην κλείνετε ποτέ την εκροή της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης.
- ▶ Μην εγκαθιστάτε ποτέ πρόσθετο εξοπλισμό ανάμεσα στη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και στη σύνδεση κρύου νερού (στα δεξιά) της ηλεκτρικής δεξαμενής ζεστού νερού.



Αν η πίεση του νερού υπερβεί το 80% της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής:

- ▶ εγκαταστήστε μια βαλβίδα μείωσης πίεσης (Σχ. 13, [4]). Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης ενεργοποιείται πάντα μόλις η πίεση του νερού στο εωτερικό της δεξαμενής υπερβεί τα 8 bar ( $\pm 1$  bar), και το νερό απορροής πρέπει να διοχετευτεί προς τα έξω.
- ▶ Εγκαταστήστε ένα δοχείο διαστολής (Σχ. 13, [7]) για την αποτροπή του υπερβολικά συχνού ανοίγματος της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης. Ο όγκος του δοχείου διαστολής πρέπει να είναι ίσος με το 5% του όγκου της συσκευής.

## 6 Ηλεκτρική σύνδεση (μόνο για εξειδικευμένο τεχνικό)

#### Γενικές υποδείξεις



#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- ▶ Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή διακόψτε την τροφοδοσία τάσης.

Όλες οι διατάξεις ρύθμισης, ελέγχου και ασφαλείας της συσκευής συνέδονται εργοστασιακά και παραδίδονται έτοιμες προς λειτουργία.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κεραυνός:

- ▶ Η συσκευή πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή σύνδεση στο κουτί διανομέα και να είναι ασφαλισμένη με διακόπτη διαφροής 30 mA και προστατευτικό αγωγό. Σε περιοχές με συχνούς κεραυνούς φροντίστε να υπάρχει ύλιστημα αντικεραυνικής προστασίας.

## 6.1 Σύνδεση ηλεκτρικού καλωδίου



Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κτίρια κατοικιών.

- ▶ Πρέπει να υπάρχει ένας προστατευτικός αγωγός.
- ▶ Για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιήστε πρίζα με προστατευτικό αγωγό.

## 6.2 Αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας



Αν το καλωδίο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιές, πρέπει να αντικατασταθεί με αυθεντικό ανταλλακτικό.

- ▶ Αποσυνδέστε το καλωδίο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- ▶ Λασκάρετε τις βίδες του καλύμματος.
- ▶ Αποσυνδέστε όλους τους ακροδέκτες του καλωδίου τροφοδοσίας.
- ▶ Αφαιρέστε το καλωδίο τροφοδοσίας και αντικαταστήστε το με καινούριο.
- ▶ Επανασυνδέστε όλες τις συνδέσεις.
- ▶ Σφίξτε τις συνδέσεις του καλύμματος.
- ▶ Συνδέστε το καλωδίο τροφοδοσίας στην πρίζα.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

## 7 Πρώτη θέση της συσκευής σε λειτουργία

- ▶ Βεβαιωθείτε για τη σωστή εγκατάσταση της δεξαμενής ζεστού νερού.
- ▶ Ανοίξτε τις βαλβίδες νερού.
- ▶ Ανοίξτε όλες τις βάνες ζεστού νερού και εξαερώστε πλήρως τις υδραυλικές σωληνώσεις.
- ▶ Ελέγχτε τη στεγανότητα όλων των συνδέσεων και γεμίστε τη δεξαμενή.
- ▶ Συνδέστε τη δεξαμενή ζεστού νερού στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- ▶ Ενημερώστε τον πελάτη σχετικά με τη λειτουργία και τον χειρισμό αυτής της δεξαμενής ζεστού νερού.

## 8 Συντήρηση (μόνο για εξειδικευμένο τεχνικό)



**Επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές,**

- ▶ Μόνο ειδικευμένα και εξουσιοδοτημένα άτομα επιτρέπεται να αναλαμβάνουν την επιθεώρηση, τη συντήρηση και τις επισκευές.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε ανταλλακτικά τα οποία δεν έχουν διατεθεί από τον κατασκευαστή.

**Σύσταση προς τον πελάτη:** Έλεγχοι συντήρησης.

- ▶ Συνιστάται ετήσιο σέρβις της συσκευής από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η οικονομική απόδοση, η ασφάλεια και η αξιοποίηση της συσκευής.

## 8.1 Πληροφορίες για τον χρήστη

### 8.1.1 Καθαρισμός

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με λειαντικές ή καυστικές ιδιότητες ή καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί για να καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής.

### 8.1.2 Έλεγχος της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης

- ▶ Ελέγχετε αν κατά τη θέρμανση υπάρχει διαρροή νερού από τον οωλήνα αερισμού της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης.
- ▶ Μην φράσσετε ποτέ τον οωλήνα αερισμού της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης.

### 8.1.3 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης

- ▶ Ανοίγετε χειροκίνητα τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης τουλάχιστον μία φορά τον μήνα (Σχ. 8).



### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών!**

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το νερό που εξέρχεται από τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης δεν αποτελεί κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών.

### 8.1.4 Συντήρηση και επισκευή

- ▶ Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση συστηματικής συντήρησης και δοκιμών από τον τεχνικό σέρβις ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.

## 8.2 Εργασίες περιοδικής συντήρησης



### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών!**

Πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας συντήρησης:

- ▶ Απενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- ▶ Κλείστε τη βαλβίδα απομόνωσης νερού.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- ▶ Παραγγείλετε τα ανταλλακτικά από τον κατάλογο ανταλλακτικών για τη συγκεκριμένη συσκευή.
- ▶ Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης αντικαταστήστε τους συνδέσμους που έχουν αφαιρεθεί με καινούριους.

### 8.2.1 Έλεγχος λειτουργίας

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

##### Κίνδυνος υλικών ζημιών!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην εμαγιέ επίστρωση.

- Μην καθαρίζετε ποτέ την εσωτερική εμαγιέ επιφάνεια της συσκευής με προϊόντα απασβέστωσης. Δεν απαιτούνται πρόσθετα προϊόντα για την προστασία της εμαγιέ επίστρωσης.

### 8.3 Ανόδιο προστασίας



Για την προστασία της συσκευής από διάβρωση υπάρχει εγκατεστημένο στο εσωτερικό της δεξαμενής ένα ανόδιο μαγνησίου.

Το ανόδιο μαγνησίου παρέχει βασική προστασία από πιθανές ζημιές στην εμαγιέ επιφάνεια.

Συνιστάται η διενέργεια αρχικού ελέγχου ένα έτος μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία.

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

##### Κίνδυνος διάβρωσης!

Ο ανεπαρκής έλεγχος του ανοδίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρη διάβρωση.

- Ανάλογα με την ποιότητα νερού στην περιοχή σας, ελέγχετε το ανόδιο επιτοιχίας ή ανά δύο έτη και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε το.




Απαγορεύεται η πρώτη θέση της συσκευής σε λειτουργία χωρίς να υπάρχει τοποθετημένο ανόδιο μαγνησίου.

Χωρίς αυτήν την προστασία η συσκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση κατασκευαστή.

- Απενεργοποιήστε το ρελέ διαρροής (RCD εισόδου) της συσκευής.
- Πριν από την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Εκκενώστε πλήρως τη συσκευή (→ κεφάλαιο 4.6).
- Λασκάρετε τις βίδες στο κάλυμμα της συσκευής και αφαιρέστε το.
- Αποσυνδέστε τα καλώδια σύνδεσης από τον θερμοστάτη.

- Λασκάρετε τις βίδες στερέωσης της φλάντζας [1].
- Αφαιρέστε τη φλάντζα [2].
- Ελέγχετε το ανόδιο μαγνησίου [3] και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε το.



Σχ. 14 Πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής και ταυτοποίηση εξαρτημάτων

- [1] Βίδες στερέωσης της φλάντζας
- [2] Φλάντζα
- [3] Ανόδιο μαγνησίου

### 8.4 Θερμική απολύμανση

#### ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ

##### Κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματων!

Κατά τον τακτικό καθαρισμό, το ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα από καυτό νερό.

- Εκτελείτε αυτές τις εργασίες εκτός του κανονικού χρόνου λειτουργίας.
- Κλείστε όλες τις βάνες ζεστού νερού.
- Προειδοποιήστε όλους τους ενοίκους σχετικά με τον κίνδυνο πρόκλησης εγκαύματων από καυτό νερό.
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία, περιστρέψτε τον αριστερόστροφα μέχρι το τέρμα (→ Σχ. 6).
- Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη ON.
- Ανοίξτε όλες τις βάνες ζεστού νερού, ξεκινώντας από τη βάνα που βρίσκεται πιο κοντά στη δεξαμενή ζεστού νερού, και περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά έως ότου εκκενωθεί όλο το ζεστό νερό.
- Κλείστε τις βάνες ζεστού νερού και ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.

## 8.5 Θερμοστάτης ασφαλείας

Η συσκευή διαθέτει αυτόματο εξοπλισμό ασφαλείας. Αν για οποιονδήποτε λόγο η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό της συσκευής υπερβεί το όριο ασφαλείας, αυτός ο εξοπλισμός διακόπτει την τροφοδοσία ρεύματος προς τη συσκευή, αποτρέποντας ενδεχόμενα ατυχήματα.




### KINΔΥΝΟΣ

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η επαναφορά του θερμοστάτη επιτρέπεται να εκτελείται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο! Η επαναφορά αυτού του εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται χειροκίνητα και μόνο εφόσον έχει αντιμετωπιστεί η αιτία ενεργοποίησής του.

Για την επαναφορά του εξοπλισμού:


- ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- ▶ Λασκάρετε τις βίδες στο κάλυμμα της συσκευής και αφαιρέστε το.
- ▶ Ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο στον εξοπλισμό ασφαλείας.



Σχ. 16 Θερμοστάτης ασφαλείας (Tronic 2000T)

## 8.6 Επανεκκίνηση μετά από εργασίες συντήρησης

- ▶ Σφίξτε όλες τις συνδέσεις νερού και ελέγχετε τη στεγανότητά τους.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.



Σχ. 15 Θερμοστάτης ασφαλείας (Tronic 1000T)

## 9 Βλάβες

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ****Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

- ▶ Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή.
- ▶ Οι εργασίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μόνο από έξειδικευμένα και εκπαιδευμένα άτομα.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι λύσεις για πιθανά προβλήματα (οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από έξειδικευμένους τεχνικούς).

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Κύριο νερό Πολύ ζεστό νερό Ανεπαρκής χωνητικότητα Συνεχής διαρροή νερού από τη βαλβίδια εκτόνωσης πίεσης. Νερό με χαρώνια σκουριάς Θύρα με διασύρεται σομή Θύρα με στη δεξιά μεντίζεται ζεστού νερού	Υπερβολική τάση ή ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας (πολύ υψηλή ισχύς). Λάθος ρύθμιση θερμοκρασίας μέσω του θερμοστάτη. Ενεργοποίηση διακοπής ασφαλείας του θερμοστάτη. Πρόβλημα στο στοιχείο θέρμανσης. Λανθασμένη λειτουργία του θερμοστάτη. Άλατα στη συσκευή ή/και στο σετ ασφαλείας. Πίεση νερού στο ούστημα. Χωρητικότητα του δικτύου παροχής νερού Διάβρωση της δεξαμενής ζεστού νερού.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγχετε αν η ηλεκτρική σύνδεση στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή είναι επαρκής για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.</li> <li>▶ Ρυθμίστε τον θερμοστάτη.</li> <li>▶ Αντικαταστήστε τον θερμοστάτη ή τοποθετήστε καινούριο.</li> <li>▶ Αντικαταστήστε το θερμαντικό στοιχείο.</li> <li>▶ Αντικαταστήστε τον θερμοστάτη ή τοποθετήστε καινούριο.</li> <li>▶ Αφαιρέστε τα άλατα. ▶ Αν χρειαστεί, αντικαταστήστε το σετ ασφαλείας.</li> <li>▶ Ελέγχετε την πίεση νερού ουστήματος. ▶ Αν χρειαστεί, εγκαταστήστε μειωτή πίεσης.</li> <li>▶ Ελέγχετε τις σωληνώσεις. ▶ Εκκενώστε τη δεξαμενή ζεστού νερού και ελέγχετε το εσωτερικό τοίχωμα για διάβρωση. ▶ Αντικαταστήστε το ανόδιο μαγνησίου.</li> </ul>

Πρόβλημα		Αιτία	Αντιμετώπιση
X		Βακτηριακή μόλυνση.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Εκκενώστε και καθαρίστε τη δεξαμενή ζεστού νερού.</li> <li>▶ Απολυμάνετε τη δεξαμενή ζεστού νερού.</li> </ul>
X		Η χωρητικότητα της συσκευής δεν πληροί τις απαιτήσεις.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Αντικαταστήστε τη συσκευή με κάποιο άλλο προϊόν που διαθέτει επαρκή χωρητικότητα.</li> </ul>

Πίν. 8 Βλάβες

## 10 Τεχνικά χαρακτηριστικά

### 10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η συσκευή πληροὶ τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/EK και 2014/30/EK.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Mονάδα	...30 S...	...50 S...	...50... S...	...80 S...	...80 H...	...80... H...	...100 H..	...100.. .	...120.. .
<b>Γενικά χαρακτηριστικά</b>										
Χωρητικότητα	l a	30	50	50	75	75	75	100	100	115
Βάρος με κενή δεξαμενή	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4
Βάρος με πλήρη δεξαμενή	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4
Απώλεια θερμότητας μέσω του περιβλήματος	kWh/24h	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58
<b>Δεδομένα σχετικά με το νερό</b>										
Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Συνδέσεις νερού	'Ιντσες	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
<b>Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά</b>										
Ονομαστική θερμική ισχύς	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000
Χρόνος θέρμανσης ( $\Delta T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ )		1h25	2h18	2h12	2h35	2h59	2h28	3h57	3h16	3h45
Τάση τροφοδοσίας	VAC	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Συχνότητα	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Μονοφασικό ηλεκτρικό ρεύμα	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7
Καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος		HO5VV-F 3x1,0 mm <sup>2</sup> ή HO5VV-F 3x1,5 mm <sup>2</sup>								
Κατηγορία προστασίας	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Τύπος προστασίας		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
<b>Θερμοκρασία νερού</b>										
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	°C	έως 68 °C	έως 66 °C	έως 64 °C	έως 68 °C	έως 62 °C	έως 68 °C	έως 67 °C	έως 62 °C	έως 65 °C

Πίν. 9 Τεχνικά χαρακτηριστικά

## 10.2 Δεδομένα προϊόντος για κατανάλωση ενέργειας

Στον βαθμό που ισχύουν για το προϊόν, τα παρακάτω δεδομένα βασίζονται στις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) 812/2013 και (ΕΕ) 814/2013.

Δεδομένα προϊόντος	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο	Μονάδα	Σύμβολο	Μονάδα		
Τύπος προϊόντος			TR1000T80HB		773650094		TR1000T100HB		773650095		TR1000T30SB		773650096		TR1000T50SB		773650097			
Δηλωμένο προφίλ φορτίου			M	L	S	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	M	L	L		
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	$\eta_{wh}$	%	36,2	37,3	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4									
Επήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	AEC	kWh	1419	2743	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740									
Επήσια κατανάλωση καυσίμου	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Άλλο προφίλ φορτίου			-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (άλλο προφίλ φορτίου)	$\eta_{wh}$	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Επήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (άλλο προφίλ φορτίου, μέσες κλιματικές συνθήκες)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Επήσια κατανάλωση καυσίμου (άλλο προφίλ φορτίου)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Θερμοκρασία θερμοστάτη (εργοστασιακή ρύθμιση)	$T_{set}$	°C	63	62	55	54	53	58	53	57	55									
Ηχητική στάθμη, εσωτερικός χώρος	$L_{WA}$	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15									
Ένδειξη σχετικά με τη δυνατότητα λειτουργίας μόνο κατά τις ώρες εκτός αιχμής			'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι									
Απαιτούμενες ειδικές προφυλάξεις κατά τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή τη συντήρηση (κατά περίπτωση)			βλ. συνοδευτικά έγγραφα προϊόντος																	
Λειτουργία έξυπνης ρύθμισης			'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι	'Οχι									
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (μέσες κλιματικές συνθήκες)	$Q_{elec}$	kWh	6,645	12,742	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720									
Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου	$Q_{fuel}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

Δεδομένα προϊόντος	Σύμβολο	Μονάδα	Μονάδα	7736506094	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100	7736506101	7736506102
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου (μόνο για λειτουργία με αέριο ή πετρέλαιο)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Εβδομαδιαία κατανάλωση καυσίμου με λειτουργία έξυπνης ρύθμισης ενέργειας	Q <sub>fuel</sub> , week, smart	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Εβδομαδιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με λειτουργία έξυπνης ρύθμισης ενέργειας	Q <sub>elec</sub> , week, smart	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Εβδομαδιαία κατανάλωση καυσίμου με λειτουργία έξυπνης ρύθμισης απενέργυοιμένη	Q <sub>fuel-week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Εβδομαδιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με λειτουργία έξυπνης ρύθμισης απενέργυοιμένη	Q <sub>elec</sub> , week	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Χωρητικότητα αποθήκευσης	V	I	75	100	30	50	75	50	75	100	115	
Ανάμικτο νερό 40 °C	V <sub>40</sub>	I	95,6	137,3	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5	


Πίν. 10 Δεδομένα προϊόντος για κατανάλωση ενέργειας

Δεδομένα προϊόντος	Σύμβολο	Μονάδα	Μονάδα	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Τύπος προϊόντος				TR2000T30SB	TR2000T50SB	TR2000T80SB	TR2000T50B	TR2000T80B	TR2000T100B	TR2000T120B
Δηλωμένο προφίλ φορτίου			S	M	M	M	M	M	M	M
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	η <sub>wh</sub>	%	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4	
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	AEC	kWh	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740	
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	
Άλλο προφίλ φορτίου			-	-	-	-	-	-	-	
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (άλλο προφίλ φορτίου)	η <sub>wh</sub>	%	-	-	-	-	-	-	-	

Δεδομένα προϊόντος	Σύμβολο	Μονάδα	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Επήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (άλλο προφίλ φορτίου, μέσες κλιματικές συνθήκες)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Επήσια κατανάλωση καυσίμου (άλλο προφίλ φορτίου)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-
Θερμοκρασία θερμοστάτη (εργοστασιακή θύμιση)	T <sub>set</sub>	°C	55	54	53	58	53	57	55
Ηχητική στάθμη, εσωτερικός χώρος	L <sub>WA</sub>	dB	15	15	15	15	15	15	15
Ένδειξη σχετικά με τη δυνατότητα λειτουργίας μόνο κατά τις ώρες εκτός αιχμής			'Οχι						
Απαιτούμενες ειδικές προφυλάξεις κατά τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή τη συντήρηση (κατά περίπτωση)	βλ. συνοδευτικά έγγραφα προϊόντος								
Λειτουργία έξυπνης ρύθμισης			'Οχι						
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (μέσες κλιματικές συνθήκες)	Q <sub>elec</sub>	kWh	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720
Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου	Q <sub>fuel</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Έκπομπές οξειδίων του αζώτου (μόνο για λειτουργία με αέριο ή πετρέλαιο)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-
Εβδομαδιαία κατανάλωση καυσίμου με λειτουργία έξυπνης ρύθμισης ενεργοποιημένη	Q <sub>fuel, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Εβδομαδιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με λειτουργία έξυπνης ρύθμισης ενεργοποιημένη	Q <sub>elec, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Εβδομαδιαία κατανάλωση καυσίμου με λειτουργία έξυπνης ρύθμισης απενεργοποιημένη	Q <sub>fuel, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Εβδομαδιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με λειτουργία έξυπνης ρύθμισης απενεργοποιημένη	Q <sub>elec, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Χωρητικότητα αποθήκευσης	V	I	30	50	75	50	75	100	115
Ανάμικτο νερό 40 °C	V <sub>40</sub>	I	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5

Πλ. 11 Δεδομένα προϊόντος για κατανάλωση ενέργειας

## 10.3 Ηλεκτρολογικό σχέδιο



Σχ. 17 Ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης

## 11 Προστασία του περιβάλλοντος και απόρριψη

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ομίλου Bosch.

Η ποιότητα των προϊόντων, η αποδοτικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για εμάς στόχους ίδιας βαρύτητας. Οι νόμοι και κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος τρούνται αυστηρά.

Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρησιμοποιούμε τη βέλτιστη τεχνολογία και τα καλύτερα υλικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τους παράγοντες για την καλύτερη αποδοτικότητα.

### Συσκευασία

Για τη συσκευασία συμμετέχουμε στα εγχώρια συστήματα ανακύκλωσης που αποτελούν εγγύηση για βέλτιστη ανακύκλωση. Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.

### Παλαιά συσκευή

Οι χρησιμοποιημένες συσκευές περιέχουν αξιοποίησμα υλικά, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Οι διατάξεις της συσκευής μπορούν εύκολα να διαχωριστούν και τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Έτοις μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες τα διάφορα τμήματα και να διατεθούν για ανακύκλωση ή απόρριψη.

### Παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

  
Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν επιτρέπεται να αποφριθεί μαζί με άλλα απορρίμματα, αλλά πρέπει να διατίθεται για διαχείριση, συλλογή, επαναχρησιμοποίηση και απόρριψη στα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

Το σύμβολο ισχύει για χώρες όπου υπάρχουν προδιαγραφές για όχρηστα ηλεκτρονικά υλικά, π.χ. "Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)". Οι προδιαγραφές αυτές ορίζουν τους όρους-πλαίσιο που ισχύουν για την επιστροφή και ανακύκλωση

των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε κάθε χώρα ξεχωριστά.

Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά, πρέπει να ανακυκλώνονται υπεύθυνα, έτοις ώστε να ελαχιστοποιούνται πιθανές ζημιές στο περιβάλλον και κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, η ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων συνδράμει στην προστασία των φυσικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικολογική απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων απευθυνθείτε στις κατά τόπο αρμόδιες αρχές, στις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων της περιοχής σας ή στον εμπορικό αντιπρόσωπο, από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

## 12 Ειδοποίηση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα



Η εταιρεία **Robert Bosch A.E., ΕΡΧΕΙΑΣ 37,**

**Τ.Κ. 19400 ΚΟΡΩΝΗ, ΕΛΛΑΣ**, υποβάλλει σε

επεξεργασία τις πληροφορίες προϊόντος και

εγκατάστασής, τα τεχνικά δεδομένα και

δεδομένα σύνθετης, τα δεδομένα

επικοινωνίας, τα δεδομένα καταχώρισης προϊόντος και του  
ιστορικού πελατών με σκοπό την παροχή των λειτουργιών του  
προϊόντος [άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (β) ΓΚΠΔ], για την εκπλήρωση  
της υποχρέωσης μας να επιπρούμε το προϊόν και για σκοπούς  
ασφάλειας του προϊόντος [αρ. 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ], τη  
διαφύλαξη των δικαιωμάτων της εταιρείας μας σε σχέση με τις  
ερωτήσεις που αφορούν την εγγύηση και την καταχώριση του  
προϊόντος [άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ] και την ανάλυση  
των δεδομένων διανομής των προϊόντων μας καθώς και την  
παροχή εξαπομικευμένων πληροφοριών και προσφορών που  
σχετίζονται με το προϊόν [άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ].  
Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι οι υπηρεσίες  
πωλήσεων και μάρκετινγκ, η διαχείριση συμβάσεων, ο  
διακανονισμός πληρωμών, ο προγραμματισμός, η φιλοξενία  
δεδομένων και οι υπηρεσίες ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής,  
μπορούμε να τις αναθέτουμε και να μεταβιβάζουμε δεδομένα σε  
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή/και θυγατρικές επιχειρήσεις  
της Bosch. Σε οριομένες περιπτώσεις, μόνο εφόσον  
διασφαλίζεται η προσήκουσα προστασία δεδομένων, τα  
προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε αποδέκτες  
με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.  
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν σχετικού  
αιτήματος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο  
προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στην εξής διεύθυνση:  
Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/  
ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442  
Stuttgart, ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εκ  
μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με  
βάση το άρθρο 6 (1) στοιχείο 1 (στ) ΓΚΠΔ, για λόγους που  
αφορούν την ειδική κατάστασή σας ή εφόσον τα προσωπικά σας  
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για άμεσους  
εμπορικούς σκοπούς. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας  
επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση **DPO@bosch.com**. Για  
περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον κωδικό QR.

## Cuprins

<b>1 Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță .....</b>	<b>85</b>
1.1 Explicarea simbolurilor .....	85
1.2 Instrucțiuni generale de siguranță .....	85
<b>2 Norme, prescripții și directive .....</b>	<b>88</b>
<b>3 Date despre aparat .....</b>	<b>88</b>
3.1 Declarație de conformitate .....	88
3.2 Utilizarea conform prevederilor regulamentelor aplicabile .....	88
3.3 Descrierea rezervorului de apă caldă .....	88
3.4 Accesorii .....	88
3.5 Dimensiuni și distanțe minime .....	89
3.5.1 Instalare verticală .....	89
3.5.2 Instalare orizontală .....	90
3.6 Design-ul aparatului .....	90
3.7 Transport și depozitare .....	90
<b>4 Instrucțiuni de utilizare .....</b>	<b>90</b>
4.1 Panoul de comandă .....	90
4.2 Înainte de punerea în funcțiune a aparatului .....	90
4.3 Cuplarea/decuplarea aparatului .....	91
4.4 Setarea temperaturii apei .....	91
4.4.1 Tipuri fără termostat .....	91
4.4.2 Tipuri cu termostat .....	91
4.5 Activarea supapei de preaplin .....	91
4.6 Golirea aparatului .....	92
4.7 Golirea aparatului după o perioadă lungă de inactivitate (mai mult de 3 luni) .....	92
4.8 Curățarea mantalei aparatului .....	92
<b>5 Instalarea (numai pentru specialiști autorizați) .....</b>	<b>93</b>
5.1 Informații importante .....	93
5.2 Selectarea locului de instalare .....	93
5.3 Montarea rezervorului de apă caldă .....	94
5.4 Branșament de apă .....	94
5.5 Supapă de preaplin .....	95
<b>6 Racordul electric (numai pentru specialiști autorizați) .....</b>	<b>96</b>
6.1 Conectarea conductorului de rețea .....	96
6.2 Înlocuirea cablului de conexiune electrică .....	96
<b>7 Punerea în funcțiune a aparatului .....</b>	<b>96</b>
<b>8 Întreținerea (numai pentru specialiști autorizați) .....</b>	<b>96</b>
8.1 Informații pentru utilizatori .....	97
8.1.1 Curățarea .....	97
8.1.2 Verificarea supapei de preaplin .....	97
8.1.3 Supapă de preaplin .....	97
8.1.4 Întreținere și reparatie .....	97
8.2 Lucrări de întreținere periodice .....	97
8.2.1 Verificarea funcțională .....	97
8.3 Anodul de protecție .....	97
8.4 Dezinfecțare termică .....	98
8.5 Termostat de siguranță .....	98
8.6 Repunerea în funcțiune după efectuarea lucrărilor de întreținere .....	99
<b>9 Defecțiuni .....</b>	<b>100</b>
<b>10 Date tehnice .....</b>	<b>101</b>
10.1 Date tehnice .....	101
10.2 Date despre produs referitoare la consumul de energie .....	102
10.3 Schemă electrică .....	105
<b>11 Protecția mediului și eliminarea ca deșeu .....</b>	<b>105</b>
<b>12 Notificare privind protecția datelor .....</b>	<b>105</b>

## 1 Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță

### 1.1 Explicarea simbolurilor

#### Indicații de avertizare

În indicațiile de avertizare există cuvinte de semnalare, care indică tipul și gravitatea consecințelor care pot apărea dacă nu se respectă măsurile pentru evitarea pericolului.

Următoarele cuvinte de semnalare sunt definite și pot fi întâlnite în prezentul document:



#### PERICOL

**PERICOL** înseamnă că pot rezulta vătămări personale grave până la vătămări care pun în pericol viața.



#### AVERTIZARE

**AVERTIZARE** înseamnă că pot rezulta daune personale grave până la daune care pun în pericol viața.



#### PRECAUȚIE

**PRECAUȚIE** înseamnă că pot rezulta vătămări corporale ușoare până la vătămări corporale grave.

#### ATENȚIE

**ATENȚIE** înseamnă că pot rezulta daune materiale.

#### Informații importante



Informațiile importante fără pericole pentru persoane și bunuri sunt marcate prin simbolul afișat Info.

#### Alte simboluri

Simbol	Semnificație
►	Etapă de operație
→	Referință încrucișată la alte fragmente în document
•	Enumerație/listă de intrări
-	Enumerație/listă de intrări (al 2-lea nivel)

Tab. 1

## 1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

### ⚠ Generalități

Prezentele instrucțiuni de instalare se adresează operatorului aparatului și instalatorilor de gaze, apă, sisteme de încălzire și sisteme electrice autorizați.

- ▶ Înainte de utilizare, citiți și păstrați instrucțiunile de utilizare (aparat, regulator pentru instalația de încălzire etc.).
- ▶ Citiți instrucțiunile de instalare (aparat, etc.) anterior instalării.
- ▶ Țineți cont de indicațiile de siguranță și de avertizare.
- ▶ Țineți cont de prevederile naționale și regionale, reglementările tehnice și directivele în vigoare.
- ▶ Documentați lucrările executate.

### ⚠ Utilizarea conform prevederilor reglementelor aplicabile

Aparatul a fost conceput pentru încălzirea sau înmagazinarea apei potabile. Respectați toate regulamentele, directivele și standardele naționale privind apa potabilă.

Aparatul trebuie instalat în sisteme închise.

Orice altă utilizare este considerată neconformă cu destinația. Orice daune care ar putea apărea în urma utilizării necorespunzătoare nu îi pot fi atribuite producătorului.

## **⚠️ Instalare**

- ▶ Instalarea trebuie efectuată numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- ▶ Instalația electrică trebuie să includă valoarea aparatului, un aparat de deconectare omnipolar (întrerupător de protecție contra curenților vagabonzi, siguranță), conform regulamentelor locale în vigoare referitoare la instalare (întrerupător diferențial de protecție contra curenților vagabonzi 30 mA, împământat).
- ▶ Instalarea aparatului și/sau a accesoriilor electrice trebuie să se realizeze în conformitate cu standardul IEC 60364-7-701, atunci când acesta se aplică.
- ▶ Aparatul trebuie să fie instalat într-o unitate care nu prezintă pericol de îngheț.
- ▶ Aparatul a fost conceput pentru a fi utilizat la o altitudine de până la 3000 metri.
- ▶ Înainte de a realiza conexiunile electrice, trebuie să realizați mai întâi conexiunile hidraulice și să le verificați în privința etanșeității.
- ▶ În timpul instalării, vă rugăm să decuplați aparatul de la sistemul de alimentare cu energie electrică.

## **⚠️ Efectuarea lucrărilor electrice**

Lucrările electrice trebuie efectuate numai de către experti în domeniul instalațiilor electrice.

- ▶ Înainte de începerea lucrărilor electrice:
- ▶ Întrerupeți tensiunea de alimentare la nivelul tuturor polilor și adoptați măsuri de siguranță împotriva reconectării accidentale.
- ▶ Verificați lipsa tensiunii.
- ▶ Dacă este necesar, respectați schemele de conexiuni ale celorlalte părți ale instalației.

## **⚠️ Montare, modificări**

- ▶ Montarea aparatului, precum și orice modificări legate de instalarea acestuia, pot fi efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- ▶ Nu obstruționați niciodată țeava de evacuare a supapei de preaplin.
- ▶ La instalare, conducta de evacuare de la nivelul supapei de preaplin trebuie să fie orientată în jos, într-un loc care nu prezintă îngheț; de asemenea, trebuie să aibă contact deschis cu atmosfera.
- ▶ În timpul procesului de încălzire, pot exista surgeri de apă la nivelul conductei de evacuare a supapei de preaplin.

## ⚠️ Întreținere

- ▶ Lucrările de întreținere trebuie efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- ▶ Înainte de efectuarea oricăror lucrări de întreținere, decuplați întotdeauna aparatul de la sistemul de alimentare cu energie electrică.
- ▶ Utilizatorul este responsabil de siguranța și de compatibilitatea instalației cu mediul și/sau de lucrările de întreținere.
- ▶ Trebuie să utilizați numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de conexiune este deteriorat, acesta poate fi înlocuit numai de către producător, de serviciul post-vânzare al producătorului sau de personal calificat în vederea prevenirii situațiilor periculoase.

## ⚠️ Verificare tehnică și întreținere

Verificările tehnice și lucrările de întreținere efectuate la intervale regulate sunt condiții preliminare pentru funcționarea sigură și ecologică a instalației.

Vă recomandăm să încheiați cu producătorul un contract de întreținere și inspectare valabil timp de un an.

- ▶ Lucrările se vor efectua numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- ▶ Remediați imediat toate defecțiunile constatațe.

Orice situație care nu corespunde condițiilor specificate în indicații trebuie evaluată de către un specialist autorizat. În cadrul evaluării, specialistul completează un catalog de cerințe în vederea lucrărilor de întreținere, în care sunt luate în considerare uzura și condițiile de operare corespunzătoare și care corespunde normelor și cerințelor țării, precum și gradului de utilizare.

## ⚠️ Predarea către utilizator

La predare, instruiți utilizatorul cu privire la operarea și condițiile de operare ale instalației solare.

- ▶ Explicați modul de operare – în special operațiunile relevante pentru siguranță.
- ▶ Atrageți atenția asupra faptului că modificările sau lucrările de reparații trebuie efectuate exclusiv de către o firmă de specialitate autorizată.
- ▶ Atrageți atenția asupra necesității efectuării verificărilor tehnice și întreținerilor pentru a garanta o utilizare sigură și ecologică.
- ▶ Predați utilizatorului instrucțiunile de instalare și de utilizare pentru a le păstra.

## ⚠️ Siguranța aparatelor electrice pentru uz casnic și similar

Pentru a evita punerea în pericol prin aparete electrice se impun următoarele indicații conforme cu EN 60335-1:

„Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârstă de peste 8 ani, precum și de persoane cu o capacitate fizică, senzorială sau mintală redusă, sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleger pericolele care pot rezulta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și lucrările de întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.“

„Dacă se deteriorează cablul de conectare la rețea, acesta trebuie înlocuit de către serviciul pentru clienți ori de către o persoană calificată, pentru a se evita punerea în pericol.“

## 2 Norme, prescripții și directive

La instalare și operare, respectați următoarele prescripții și standarde:

- Reglementările pentru instalația electrică și conectarea rețelei de alimentare cu energie electrică
- Reglementările pentru instalația electrică și conectarea la rețeaua radio și de telecomunicații
- Norme și prevederi naționale

## 3 Date despre aparat

### 3.1 Declarație de conformitate

Acest produs corespunde în construcția și comportamentul său de funcționare cerințelor europene și naționale.

Prin intermediul marcapunctului CE este declarată conformitatea produsului cu toate prescripțiile legale UE aplicabile, prevăzute la nivelul marcapunctului.

Textul complet al declarației de conformitate este disponibil pe Internet: [www.bosch-climate.ro](http://www.bosch-climate.ro).

### 3.2 Utilizarea conform prevederilor reglementelor aplicabile

Aparatul a fost proiectat pentru încălzirea și înmagazinarea apei potabile. Respectați toate reglementările, directivele și standardele naționale privind apa potabilă.

Aparatul trebuie instalat numai în medii închise.

Orice altă utilizare nu este conformă cu reglementările. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele care apar în urma utilizării necorespunzătoare

### 3.3 Descrierea rezervorului de apă caldă

- Rezervorul boilerului din oțel emailat se conformează standardelor europene.
- Construit pentru a rezista la presiuni ridicate.
- Material exterior: tablă de oțel și plastic.
- Utilizare facilă.
- Material izolant din poliuretan fără cloroflorocarbon.
- Anod galvanic de magneziu.

### 3.4 Accesoriile




Fig. 1 Accesoriile

- [1] Șuruburi (2x)<sup>1)</sup>
- [2] Diblu pentru perete (2x)<sup>1)</sup>
- [3] Izolație galvanică (2x)<sup>1)</sup>
- [4] Supapă de preaplin (8 bar)

1) disponibile pentru anumite modele (în funcție de piată)

### 3.5 Dimensiuni și distanțe minime

#### 3.5.1 Instalare verticală




Fig. 2 Dimensiuni în mm (instalare verticală)

Aparat	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

Tab. 2

### 3.5.2 Instalare orizontală





Fig. 3 Dimensiuni în mm (instalare orizontală, TR1000...H)

Aparat	A
...080...	350
...100...	495

Tab. 3

### 3.6 Design-ul aparatului



- [1] Rezervor
- [2] Strat izolant de poliuretan fără cloroflorocarbon
- [3] Element de încălzire
- [4] Termostat de control și siguranță
- [5] Intrare apă rece ½ tată
- [6] ieșire apă caldă ½ tată
- [7] Izolator galvanic
- [8] Anod de magneziu

### 3.7 Transport și depozitare


Aparatul trebuie să fie transportat și depozitat într-un loc uscat, care nu prezintă îngheț.

În timpul manevrării:

- Nu scăpați echipamentul pe jos.
- Aparatul trebuie să fie transportat în ambalajul original și trebuie să se utilizeze mijloace de transport corespunzătoare.
- Aparatul trebuie să fie scos din ambalajul original numai când se află la locul de instalare.

## 4 Instrucțiuni de utilizare

### 4.1 Panoul de comandă



- [1] Lumină de prezență a activității
- [2] Termostat (tipurile cu termostat)

### 4.2 Înainte de punerea în funcțiune a aparatului

#### ! PRECAUȚIE

##### Risc de deteriorare a aparatului!

- Prima punere în funcțiune a aparatului trebuie să fie realizată de către un tehnician specializat, calificat în domeniu, care îi va furniza clientului toate informațiile necesare funcționării corespunzătoare.

#### ATENȚIE

##### Risc de deteriorare a aparatului!

- Nu porniți niciodată aparatul dacă nu există apă în acesta. Acest lucru ar putea deteriora elementul de încălzire.

## 4.3 Cuplarea/decuplarea aparatului

### Cuplarea

- ▶ Apoi conectați aparatul la priză, pentru realizarea conexiunii electrice, asigurându-vă că împământarea este realizată în mod corespunzător.

### Dezactivare

- ▶ Deconectați aparatul de la priza electrică.

## 4.4 Setarea temperaturii apei



### PRECAUȚIE

#### Pericol de opărire!

Pericol de opărire pentru copii sau persoane în vîrstă.

- ▶ Verificați întotdeauna temperatura apei cu mâna. Teava de evacuare a apei calde poate atinge temperaturi ridicate, reprezentând un risc de ardere în caz de contact.

Temperatură	Durata până la apariția rănilor cauzate de opărire	
	Persoane în vîrstă/ copii sub vîrstă de 5 ani	Adulți
50 °C	2,5 minute	mai mult de 5 minute
52 °C	mai puțin de 1 minut	între 1,5 și 2 minute
55 °C	Aproximativ 15 secunde	Aproximativ 30 secunde
57 °C	Aproximativ 5 secunde	Aproximativ 10 secunde
60 °C	Aproximativ 2,5 secunde	Mai puțin de 5 secunde
62 °C	Aproximativ 1,5 secunde	Mai puțin de 3 secunde
65 °C	Aproximativ 1 secundă	Aproximativ 1,5 secunde
68 °C	Mai puțin de 1 secundă	Aproximativ 1 secundă

Tab. 4



Rezervorul de apă caldă încheie procesul de încălzire odată ce apa ajunge la temperatura dorită (lumina de prezență a activității se stinge). Rezervorul de apă caldă pornește din nou procesul de încălzire atunci când temperatura scade sub temperatura dorită (lumina de prezență a activității se aprinde), până când se atinge temperatura setată.

### 4.4.1 Tipuri fără termostat

- ▶ Temperatura de evacuare a apei este setată din fabrică, vezi Tab. 9.

### 4.4.2 Tipuri cu termostat

- ▶ Temperatura de evacuare a apei poate fi reglată până la 68 °C prin intermediul termostatului.

#### Creșterea temperaturii

- ▶ Rotiți termostatul spre stânga.




Fig. 6 Creșterea temperaturii

#### Scăderea temperaturii

- ▶ Rotiți termostatul spre dreapta.




Fig. 7 Scăderea temperaturii

## 4.5 Activarea supapei de preaplin



Activăți supapa de preaplin o dată pe lună pentru a evita calcificarea aparatului de siguranță și pentru a vă asigura că nu este blocată.



Este posibil să existe surgeri de apă de la nivelul orificiului de evacuare al supapei de preaplin. Orificiul de evacuare al supapei de preaplin nu trebuie să fie închis.

- ▶ Evacuați supapa de preaplin prin orificiul de evacuare în sistemul de canalizare.



### AVERTIZARE


#### Pericol de opărire!

Temperatură ridicată a apei calde.

- ▶ Înainte de a deschide supapa de preaplin, deschideți robinetul de apă caldă și verificați temperatura apei din aparat.
- ▶ Așteptați până când temperatura apei a scăzut suficient, astfel încât să nu existe risc de opărire sau de alte leziuni.

Înainte de a activa supapa de preaplin,

- ▶ Decuplați aparatul de la sistemul de alimentare cu energie electrică.
- ▶ Închideți armătura de închidere a apei și deschideți un robinet de apă caldă.
- ▶ Deschideți supapa de preaplin.



0010021646

*Fig. 8 Deschiderea supapei de preaplin*

- ▶ Verificați dacă supapa de preaplin funcționează în mod corespunzător.
- ▶ Deschideți armătura de închidere a apei.
- ▶ Racordați aparatul la sistemul de alimentare cu energie electrică.

## 4.6 Golirea aparatului



### PRECAUȚIE

#### Risc de daune materiale!

Când există riscul de îngheț, apa din interiorul aparatului poate deteriora componentele.

- ▶ Poziționați un rezervor sub aparat pentru a colecta apa evacuateă de la nivelul acestuia.
- ▶ Goliiți aparatul.

În cazul în care există risc de îngheț, procedați după cum urmează:

- ▶ Închideți armătura de închidere a apei (→ Fig. 13, [5]).
- ▶ Deschideți un robinet de apă caldă.
- ▶ Deschideți supapa de preaplin.
- ▶ Așteptați până când aparatul se golește complet.

## 4.7 Golirea aparatului după o perioadă lungă de inactivitate (mai mult de 3 luni)



În cazul în care aparatul nu a fost folosit o perioadă lungă de timp (mai mult de 3 luni), apa de la nivelul acestuia trebuie înlocuită.

- ▶ Decuplați aparatul de la sistemul de alimentare cu energie electrică.
- ▶ Goliiți complet aparatul.
- ▶ Umpleți aparatul până când apa este evacuate la nivelul robinetelor de apă caldă.
- ▶ Închideți robinetele de apă caldă.
- ▶ Racordați aparatul la sistemul de alimentare cu energie electrică.

## 4.8 Curățarea mantalei aparatului

- ▶ Mantaua aparatului trebuie curățată doar cu o cârpă umedă și puțin agent de curățare.



Nu folosiți agenți de curățare corozivi și/sau abrazivi.

## 5 Instalarea (numai pentru specialiști autorizați)

### 5.1 Informații importante



Instalarea, realizarea conexiunii electrice și prima punere în funcțiune trebuie efectuate numai de către persoane specializate și calificate.



Pentru a asigura instalarea și utilizarea corectă a aparatului, vă rugăm să respectați toate regulamentele, directivele tehnice și normele naționale și regionale aplicabile.



#### PRECAUȚIE

##### Risc de daune materiale!

Risc de deteriorare iremediabilă a aparatului.

- ▶ Scoateți aparatul din ambalaj numai la locul instalării.
- ▶ Manevrați aparatul cu atenție.
- ▶ Instalarea aparatului și/sau a accesoriilor electrice trebuie să se realizeze conform cu standardul IEC 60364-7-701, atunci când acesta se aplică.



#### PRECAUȚIE

##### Risc de daune materiale!

Risc de deteriorare a elementelor de încălzire.

- ▶ Mai întâi, realizați racordarea la rețeaua de apă și umpleți aparatul.
- ▶ Apoi, conectați aparatul la priză, asigurându-vă că este împământat.

##### Calitatea apei

Aparatul este utilizat pentru încălzirea apei potabile pentru uz casnic în conformitate cu regulamentele relevante. În zonele cu un nivel ridicat de duritate a apei, se recomandă utilizarea unei instalații de preparare a apei. Pentru a minimiza riscul calcificierii la nivelul circuitului hidraulic, parametrii apei potabile trebuie să se încadreze în următoarele limite.

Cerințe cu privire la apa potabilă	Unități	
Duritatea apei, min.	ppm grain/US gallon °dH	120 7,2 6,7
pH, min. - max.		6,5 - 9,5
Conductibilitate, min. - max.	µS/cm	130 - 1500

Tab. 5 Cerințe cu privire la apa potabilă

### 5.2 Selectarea locului de instalare



#### PRECAUȚIE

##### Risc de deteriorare a aparatului!

Risc de deteriorare a interiorului și exteriorului aparatului.

- ▶ Selectați un perete suficient de solid pentru a susține aparatul atunci când rezervorul este plin.

##### Locul de instalare

- ▶ Respectați standardele aplicabile.
- ▶ Instalați aparatul numai în locuri în care temperatura încăperii nu scade sub 0 °C.
- ▶ Nu instalați aparatul în locuri aflate la o altitudine de peste 3.000 m.
- ▶ Dacă aparatul este instalat într-un loc în care temperatura încăperii depășește 35 °C, asigurați o ventilație corespunzătoare.
- ▶ Instalați aparatul în apropierea robinetului de apă caldă cel mai frecvent folosit, pentru a reduce pierderile de căldură și timpii de aşteptare.
- ▶ Instalați aparatul într-un loc care permite îndepărțarea anodului de magneziu, astfel încât să se poată desfășura lucrările de întreținere necesare.

##### Zona de protecție 1

- ▶ Nu instalați aparatul în zona de protecție 1.
- ▶ Instalați aparatul în afara zonei de protecție.



#### PRECAUȚIE

##### Risc de electrocutare!

- ▶ Conectați aparatul la sistemul principal de alimentare cu energie electrică (tabloul de distribuție electrică) utilizând un cablu electric cu conductor de împământare.




Fig. 9 Zonă de protecție

### 5.3 Montarea rezervorului de apă caldă

#### ATENȚIE

##### Risc de daune materiale!

- ▶ Utilizați șuruburi și suporturi ale căror specificații depășesc greutatea aparatului atunci când rezervorul este plin și care sunt adecvate pentru tipul de perete respectiv.

### Instalare verticală




Fig. 10 Instalare verticală

Aparat	A
Tip cu diametru standard	240
Tip cu diametru redus	340

Tab. 6

### Instalare orizontală




Fig. 11 Instalare orizontală (TR1000...H)

Aparat	A
...80...	350
...100...	495

Tab. 7



La montarea orizontală:

- ▶ asigurați-vă că toate branșamentele hidraulice sunt perpendiculare și se află în partea inferioară a aparatului.

### 5.4 Branșament de apă

#### ATENȚIE

##### Risc de daune materiale!

Risc de deteriorare cauzată de coroziune la nivelul racordurilor aparatului.

- ▶ Utilizați izolatori galvanici la nivelul branșamentelor de apă. Acest lucru va împiedica apariția curenților electrici (galvanici) între metalele branșamentelor hidraulice și, prin urmare, posibila apariție a coroziunii la nivelul acestora.

**ATENȚIE**
**Risc de daune materiale!**

- ▶ Instalați un filtru la intrarea apei în locurile în care apa prezintă materii în suspensie.
- ▶ Când utilizați țevi PEX, instalați un dispozitiv de control termostatice în țeava de evacuare a aparatului. Acesta trebuie să fie reglat astfel încât să corespundă puterii materialului utilizat.
- ▶ Țevile utilizate trebuie să fie proiectate pentru 10 bar (1 MPa) și 100 °C.



Recomandare:

- ▶ Purjați sistemul înainte de instalare, începând cu prezența particulelor de nisip poate cauza o reducere a debitului și, în consecință, o obstrucție parțială sau totală.
- ▶ Asigurați-vă că țevile de apă rece și caldă sunt identificate în mod clar pentru a evita confuziile.




Fig. 12

- [1] Intrare apă rece (dreapta)
- [2] Evacuare apă caldă (stânga)

- ▶ Utilizați accesoriile de racordare corespunzătoare pentru a efectua branșamentul hidraulic al aparatului.




Fig. 13

- [1] Izolație galvanică
- [2] Supapă de preaplin
- [3] Supapă de refulare
- [4] Supapă de reducție
- [5] Supapă de închidere
- [6] Racord de scurgere
- [7] Vas expansiune



Pentru a evita problemele cauzate de schimbările brusăre de presiune la nivelul sistemului de alimentare, vă recomandăm să montați o supapă de reținere în amonte față de aparat.

În cazul în care există riscul de îngheț:

- ▶ Decupați aparatul de la sistemul de alimentare cu energie electrică.
- ▶ Evacuați aerul din aparat (→ Cap. 4.6).

## 5.5 Supapă de preaplin

- ▶ Instalați o supapă de preaplin la intrarea apei de la nivelul aparatului.



### AVERTIZARE

**Risc de daune materiale!**

- ▶ Nu închideți niciodată orificiul de evacuare al supapei de preaplin.
- ▶ Nu instalați niciodată accesoriu între supapa de preaplin și branșamentul de apă rece (de pe partea dreaptă) ale rezervorului electric de apă caldă.



În cazul în care presiunea apei depășește 80% din valoarea maximă admisă:

- ▶ instalați o supapă reductoare (Fig. 13, [4]). Supapa de preaplin este activată întotdeauna atunci când presiunea apei de la nivelul rezervorului depășește 8 bar ( $\pm 1$  bar), iar apa evacuată trebuie să fie eliminată.
- ▶ Instalați un vas de expansiune (Fig. 13, [7]) pentru a evita deschiderea supapei de preaplin în mod frecvent. Volumul vasului de expansiune trebuie să fie echivalent cu 5% din volumul aparatului.

## 6.2 Înlocuirea cablului de conexiune electrică



În cazul în care cablul de conexiune este deteriorat, trebuie să fie înlocuit cu o piesă de schimb originală.

- ▶ Deconectați cablul de conexiune de la priză.
- ▶ Desfaceți șuruburile capacului pivotant.
- ▶ Deconectați toate terminalele cablului de conexiune.
- ▶ Îndepărtați cablul de alimentare și înlocuiți-l cu unul nou.
- ▶ Reatașați toate racordurile.
- ▶ Strângeți racordurile capacului pivotant.
- ▶ Conectați cablul de conexiune la priză.
- ▶ Verificați dacă funcționează în mod corect.

## 6 Racordul electric (numai pentru specialiști autorizați)

### Indicații generale



#### PERICOL

##### Pericol de electrocutare!

- ▶ Întrerupeți alimentarea cu energie electrică înaintea tuturor lucrărilor la nivelul aparatului.

Toate dispozitivele de reglare, comandă și siguranță ale aparatului sunt racordate din fabrică și livrate în stare pregătită de funcționare.



#### AVERTIZARE

##### Trăsnet!

- ▶ Aparatul trebuie să aibă un raccord separat în cutia de distribuție și trebuie asigurat cu ajutorul unui întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi de 30 mA și a conductorului de protecție. În zonele în care fulgerele sunt des întâlnite, este prevăzută suplimentar o instalatie de protecție împotriva fulgerului.

### 6.1 Conectarea conductorului de rețea



Conexiunea electrică trebuie realizată conform prescripțiilor în vigoare pentru instalațiile electrice din clădirile de locuit.

- ▶ Trebuie să existe un conductor de protecție.
- ▶ Pentru racordarea la rețeaua electrică, utilizați o priză cu conductor de protecție.

## 7 Punerea în funcțiune a aparatului

- ▶ Verificați rezervorul de apă caldă în privința instalării corecte.
- ▶ Deschideți supapele hidraulice.
- ▶ Deschideți toate robinetele de apă caldă și aerisiti complet conductele de apă.
- ▶ Verificați etanșeitatea tuturor racordurilor și umplere rezervorul.
- ▶ Conectați rezervorul de apă caldă la sistemul de alimentare cu energie electrică.
- ▶ Informați clientul cu privire la funcționarea și utilizarea acestui rezervor de apă caldă.

## 8 Întreținerea (numai pentru specialiști autorizați)



### Verificarea tehnică, întreținerea și lucrările de reparatie,

- ▶ Verificarea tehnică, întreținerea și lucrările de reparatie trebuie efectuate numai de către persoane competente, autorizate în acest sens.
- ▶ Utilizați numai piese de schimb originale puse la dispoziție de producător. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de piesele de schimb care nu au fost furnizate de el.

**Recomandare pentru clienți:** Verificări în cadrul lucrărilor de întreținere.

- Anual, la nivelul aparatului trebuie efectuate lucrări de service de către un tehnician competent și autorizat, pentru a se asigura rentabilitatea, siguranța și fiabilitatea aparatului.

## 8.1 Informatii pentru utilizator

### 8.1.1 Curățarea

- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, corozivi sau care conțin solventi.
- Utilizați o cârpă moale pentru a curăța exteriorul aparatului.

### 8.1.2 Verificarea supapei de preaplin

- Verificați dacă există surgeri de apă de la țeava de evacuare a supapei de preaplin în timpul procesului de încălzire.
- Nu obstruționați niciodată țeava de evacuare a supapei de preaplin.

### 8.1.3 Supapa de preaplin

- Deschideți manual supapa de preaplin cel puțin o dată pe lună (Fig. 8).



#### PRECAUȚIE

##### Risc de vătămări sau de daune materiale!

- Asigurați-vă că apa evacuată prin supapa de preaplin nu reprezintă un risc pentru persoane sau bunuri materiale.

### 8.1.4 Întreținere și reparatie

- Clientul are responsabilitatea de a asigura efectuarea regulată a lucrărilor de întreținere și de verificare de către service-ul pentru clienți sau de către o firmă de specialitate autorizată.

## 8.2 Lucrări de întreținere periodice



#### PRECAUȚIE

##### Risc de vătămări sau de daune materiale!

Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere:

- Opriți sursa de alimentare cu curent electric.
- Închideți armătura de închidere a apei.
- Folosiți numai piese de schimb originale.
- Comandați piesele de schimb din catalogul de piese de schimb al acestui aparat.
- În timpul lucrărilor de întreținere, înlocuiți racordurile îndepărțate cu unele noi.

### 8.2.1 Verificarea funcțională

- Verificați toate componentele în privința funcționării corecte.



#### PRECAUȚIE

##### Risc de daune materiale!

Risc de deteriorare a stratului de email.

- Nu curătați niciodată interiorul emailat al aparatului cu agenți de decapare. Nu sunt necesare produse suplimentare pentru a proteja stratul de email.

## 8.3 Anodul de protecție



Aparatul este protejat împotriva coroziunii prin intermediu unui anod de magneziu de la nivelul rezervorului.

Anodul de magneziu asigură o protecție de bază împotriva posibilelor deteriorări de la nivelul stratului de email.

Vă recomandăm să efectuați o verificare inițială la un an de la punerea în funcție.



#### ATENȚIE

##### Risc de coroziune!

Neglijarea anodului poate duce la deteriorări timpurii cauzate de coroziune.

- În funcție de calitatea apei de la locul de utilizare, verificați anodul la intervale de unul sau doi ani; dacă este necesar, înlocuiți-l.



Este interzis să puneti în funcție aparatul fără un anod de magneziu instalat.

Fără această modalitate de protecție, aparatul nu este acoperit de garanția producătorului.

- Opriti întrerupătorul de protecție contra curenților vagabonzi de la alimentarea aparatului.
- Înainte de a efectua orice lucrări, asigurați-vă că aparatul nu este conectat la sistemul de alimentare cu energie electrică.
- Goliți aparatul complet (→ Cap. 4.6).
- Desfaceți șuruburile de la nivelul capacului aparatului și îndepărtați-l.
- Deconectați cablurile de conexiune de la termostat.
- Desfaceți șuruburile de fixare de la nivelul flanșei [1].

- ▶ Îndepărtați flanșa [2].
- ▶ Verificați anodul de magneziu [3] și înlocuiți-l, dacă este necesar.




Fig. 14 Accesul la partea interioară și identificarea componentelor

- [1] Șuruburile de fixare ale flanșei
- [2] Flanșă
- [3] Anod de magneziu

#### 8.4 Dezinfecțare termică



##### PERICOL

##### Pericol de opărire!

În timpul lucrărilor periodice de curățare, apă caldă poate cauza răni grave în urma opăririi.

- ▶ Efectuați aceste acțiuni în afara orelor normale de utilizare.
- ▶ Opriți toate robinetele de apă caldă.
- ▶ Avertizați toți utilizatorii cu privire la riscul de opărire.
- ▶ Reglați termostatul la temperatura maximă, rotiți termostatul către stânga până în poziția maximă (→ Fig. 6)
- ▶ Așteptați până când lumina de prezență a activității se stinge.
- ▶ Deschideți toate robinetele de apă caldă, începeți cu robinetul de apă care se află cel mai aproape de rezervorul de apă caldă, lăsați totă apă caldă să se scurgă timp de cel puțin 3 minute.
- ▶ Închideți robinetele de apă caldă și setați termostatul la temperatura de funcționare normală.

#### 8.5 Termostat de siguranță

Aparatul este dotat cu un aparat de siguranță automat. Dacă, din orice motiv, temperatura apei de la nivelul aparatului depășește valoarea limită de siguranță, acest aparat decuplează aparatul de la sistemul de alimentare cu energie electrică, prevenind, astfel, orice potențial accident.



##### Risc de electrocutare!

Termostatul trebuie să fie resetat numai de către o persoană autorizată! Acest aparat trebuie să fie resetat manual și numai după remedierea problemei care a determinat activarea.

Pentru a reseta aparatul:

- ▶ Decuplați aparatul de la sistemul de alimentare cu energie electrică.
- ▶ Desfaceți șuruburile de la nivelul capacului aparatului și îndepărtați-l.
- ▶ Verificați conexiunile electrice.
- ▶ Apăsați butonul de la nivelul aparatului de siguranță.




Fig. 15 Termostat de siguranță (Tronic 1000T)




Fig. 16 Termostat de siguranță (Tronic 2000T)

## 8.6 Repunerea în funcțiune după efectuarea lucrărilor de întreținere

- ▶ Strângeți toate branșamentele de apă și verificați-le în privința etanșeității.
- ▶ Porniți aparatul.

## 9 Defecțiuni

**PERICOL****Risc de electrocutare!**

- ▶ Oprîți sistemul de alimentare cu energie electrică înainte de a efectua orice fel de lucrări la nivelul aparatului.
- ▶ Instalarea, lucrările de reparație și de întreținere trebuie să fie efectuate numai de către persoane specializate și calificate.

Următorul tabel descrie soluțiile la problemele ce ar putea apărea (aceste activități trebuie efectuate numai de către firme de specialitate calificate).

Problemă		Cauză	Soluție
X	Apă rece Apă foarte căldă Capacitate insuficientă Scurgeri continue de apă de la nivelul supapei de preaplin Apă de culoarea ruginii Apă cu miros neplăcut	Zgomote la nivelul rezervorului de apă căldă	
X		Există supratensiune sau întrerupătorul de siguranță a fost declanșat (putere prea mare).	▶ Verificați dacă conexiunea electrică la care este conectat aparatul este suficientă pentru alimentarea cu energie electrică.
X	X	Temperatură incorectă setată de termostat.	▶ Reglați termostatul.
X		S-a declanșat siguranța fuzibilă a termostatului.	▶ Înlocuiți termostatul sau instalați unul nou.
X		Elementul de încălzire este defect.	▶ Înlocuiți elementul de încălzire.
X		Utilizarea incorectă a termostatului.	▶ Înlocuiți termostatul sau instalați unul nou.
X	X X	Calcar la nivelul aparatului și/sau al grupului de siguranță.	▶ Îndepărtați calcarul. ▶ Dacă este necesar, înlocuiți grupul de siguranță.
	X X	Presiunea apei de la nivelul sistemului.	▶ Verificați presiunea apei de la nivelul sistemului. ▶ Dacă este necesar, instalați un reductor de presiune.
	X	Capacitatea rețelei de alimentare cu apă	▶ Verificați țevile.
	X	Coroziune la nivelul rezervorului de apă căldă.	▶ Goliti rezervorul de apă căldă și verificați peretele interior în privința coroziunii. ▶ Înlocuiți anodul de magneziu.

<b>Problemă</b>			<b>Cauză</b>			<b>Soluție</b>		
X			Contaminare bacteriană.			<ul style="list-style-type: none"> <li>► Goliți rezervorul de apă caldă și curătați-l.</li> <li>► Dezinfecția rezervorul de apă caldă.</li> </ul>		
X			Capacitatea aparatului nu corespunde cerințelor.			<ul style="list-style-type: none"> <li>► Înlocuiți-l cu alt produs, cu o capacitate suficientă.</li> </ul>		

Tab. 8 Defecțiuni

## 10 Date tehnice

### 10.1 Date tehnice

Acest echipament îndeplinește cerințele specificate de Directivele Europene 2014/35/CE și 2014/30/CE.

<b>Caracteristici tehnice</b>		<b>Unitate</b>	<b>...30 S...</b>	<b>...50 S...</b>	<b>...50... S...</b>	<b>...80 S...</b>	<b>...80 H...</b>	<b>...80... H...</b>	<b>...100 H...</b>	<b>...100... .</b>	<b>...120... .</b>
<b>Detalii generale</b>											
Capacitate	I	30	50	50	75	75	75	100	100	115	
Greutate cu rezervorul gol	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4	
Greutate cu rezervorul plin	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4	
Pierderile de căldură de la nivelul mantalei	kWh/24 h	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58	
<b>Date referitoare la apă</b>											
Presiune de lucru max. admisă	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Branșamente de apă	poli	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	
<b>Detalii electrice</b>											
Putere nominală	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000	
Timp de încălzire ( $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ )		1 h25	2 h18	2 h12	2 h35	2 h59	2 h28	3 h57	3 h16	3 h45	
Tensiunea de alimentare	V c.a.	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
Frecvență	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
Curent electric monofazic	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7	
Cablu de alimentare		HO5VV-F 3x1,0 mm <sup>2</sup> sau HO5VV-F 3x1,5 mm <sup>2</sup>									
Clasă de protecție		I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Tip de protecție		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	
<b>Temperatura apei</b>											
Interval de temperatură	°C	până la 68 °C	până la 66 °C	până la 64 °C	până la 68 °C	până la 62 °C	până la 68 °C	până la 67 °C	până la 62 °C	până la 65 °C	

Tab. 9 Caracteristici tehnice

## 10.2 Date despre produs referitoare la consumul de energie

În măsura în care se aplică produsului, următoarele date se bazează pe cerințele Regulamentelor (UE) 812/2013 și (UE) 814/2013.

Date despre produs	Simbol	Unitate	7736506094	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100	7736506101	7736506102
Tip de produs			TR1000T80HB	TR1000T100HB	TR1000T30SB	TR1000T50SB	TR1000T80SB	TR1000T50B	TR1000T80B	TR1000T100B	TR1000T120B
Profil de sarcină declarat		M	L	S	M	M	M	M	M	L	L
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Randament energetic aferent încălzirii apei	$\eta_{wh}$	%	36,2	37,3	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4
Consum de curent pe parcursul anului	AEC	kWh	1419	2743	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740
Consum de combustibil anual	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alt profil de sarcină			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Randament energetic aferent încălzirii apei (alt profil de sarcină)	$\eta_{wh}$	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consum de curent pe parcursul anului (alt profil de sarcină, condiții climatice medii)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consum de combustibil anual (alt profil de sarcină)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura termostatului (setare din fabrică)	T <sub>set</sub>	°C	63	62	55	54	53	58	53	57	55
Nivel de putere acustică, spații interioare	L <sub>WA</sub>	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Indicatorul de capacitate funcționează numai în afara orelor de vârf			Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Sunt necesare măsuri speciale de precauție în timpul montării, instalării sau lucrărilor de întreținere (dacă se aplică)	vezi documentele care însotesc produsele										
Control inteligent			Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Consum de curent zilnic (condiții climatice medii)	Q <sub>elec</sub>	kWh	6,645	12,742	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720

Date despre produs	Simbol	Unitate										
Consum de combustibil zilnic	Q <sub>combustibil</sub>	kWh	-	-	-	7736506094	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100
Emisii de NO? (numai cu funcționare pe bază de gaz sau ulei)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consum de combustibil săptămânal cu funcția de control intelligent activată	Q <sub>combustibil, săptămână, intelligent</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consum de curent săptămânal cu funcția de control intelligent activată	Q <sub>elec, săptămână, intelligent</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consum de combustibil săptămânal cu funcția de control intelligent dezactivată	Q <sub>combustibil, săptămână</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consum de curent săptămânal cu funcția de control intelligent dezactivată	Q <sub>elec, săptămână</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volum boiler	V	l	75	100	30	50	75	50	75	100	115	
Apă mixtă 40 °C	V <sub>40</sub>	l	95,6	137,3	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5	

Tab. 10 Date despre produs referitoare la consumul de energie

Date despre produs	Simbol	Unitate											
Tip de produs			TR2000T30SB	7736506103	TR2000T50SB	7736506104	TR2000T80SB	7736506105	TR2000T50B	7736506106	TR2000T80B	7736506107	
Profil de sarcină declarat		S	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Randament energetic aferent încălzirii apei	η <sub>wh</sub>	%	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4				
Consum de curent pe parcursul anului	AEC	kWh	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740	TR2000T100B	7736506108	TR2000T120B	7736506109
Consum de combustibil anual	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alt profil de sarcină			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Date despre produs	Simbol	Unitate	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Randament energetic aferent încălzirii apei (alt profil de sarcină)	$\eta_{wh}$	%	-	-	-	-	-	-	-
Consum de curent pe parcursul anului (alt profil de sarcină, condiții climatice medii)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Consum de combustibil anual (alt profil de sarcină)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura termostatului (setare din fabrică)	T <sub>set</sub>	°C	55	54	53	58	53	57	55
Nivel de putere acustică, spații interioare	L <sub>WA</sub>	dB	15	15	15	15	15	15	15
Indicatorul de capacitate funcționează numai în afara orelor de vârf			Nu						
Sunt necesare măsuri speciale de precauție în timpul montării, instalării sau lucrărilor de întreținere (dacă se aplică)	vezi documentele care însotesc produsele								
Control intelligent			Nu						
Consum de curent zilnic (condiții climatice medii)	Q <sub>elec</sub>	kWh	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720
Consum de combustibil zilnic	Q <sub>combustibil</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Emisii de NO? (numai cu funcționare pe bază de gaz sau ulei)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-
Consum de combustibil săptămânal cu funcția de control intelligent activată	Q <sub>combustibil, săptămână, intelligent</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Consum de curent săptămânal cu funcția de control intelligent activată	Q <sub>elec, săptămână, intelligent</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Consum de combustibil săptămânal cu funcția de control intelligent dezactivată	Q <sub>combustibil, săptămână</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Consum de curent săptămânal cu funcția de control intelligent dezactivată	Q <sub>elec, săptămână</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Volum boiler	V	l	30	50	75	50	75	100	115
Apă mixtă 40 °C	V <sub>40</sub>	l	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5

Tab. 11 Date despre produs referitoare la consumul de energie

### 10.3 Schemă electrică




Fig. 17 Schemă de conexiuni

## 11 Protecția mediului și eliminarea ca deșeu

Protecția mediului este unul dintre principiile fundamentale ale grupului Bosch.

Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea și protecția mediului, ca obiective, au aceeași prioritate. Legile și prescripțiile privind protecția mediului sunt respectate în mod riguros.

Pentru a proteja mediul, utilizăm cele mai bune tehnologii și materiale ținând cont și de punctele de vedere economice.

#### Ambalaj

În ceea ce privește ambalajul, participăm la sistemele de valorificare specifice fiecărei țări, care garantează o reciclare optimă.

Toate ambalajele utilizate sunt nepoluante și reutilizabile.

#### Deșuri de echipamente

Aparatele uzate conțin materiale de valoare, ce pot fi revalorificate.

Grupele constructive sunt ușor de demontat. Materialele plastice sunt marcate. În acest fel diversele grupe constructive pot fi sortate și reutilizate sau reciclate.

#### Deșuri de echipamente electrice și electronice



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri, ci trebuie dus la un centru de colectare a deșeurilor în scopul tratării, colectării, reciclarii și eliminării ca deșeu.

Simbolul este valabil pentru țări cu reglementări privind deșeurile electronice, de ex. "Directiva europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice". Aceste prevederi definesc condițiile-cadru valabile pentru returnarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electronice în țările individuale.

Deoarece aparatele electronice pot conține substanțe nocive, acestea trebuie reciclate în mod responsabil, pentru a minimiza posibilele daune aduse mediului și posibilele pericole pentru

sănătatea oamenilor. De asemenea, reciclarea deșeurilor electronice contribuie la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe informații privind eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, adresați-vă autorităților locale competente, firmelor de eliminare a deșeurilor sau comerciantului de la care ați achiziționat produsul.

Pentru mai multe informații, accesați: [www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

## 12 Notificare privind protecția datelor



La Robert Bosch S.R.L., Departamentul Termotehnică, Str. Horia Măcelariu 30-34, 013937 București, Romania, prelucrăm informații privind produsele și instalațiile, date tehnice și date de conectare, date de

comunicare, date privind înregistrarea produselor și istoricul clienților pentru a asigura funcționalitatea produselor (art. 6, alin. (1), lit. b) din RGPD), în vederea îndeplinirii obligației noastre de supraveghere a produselor și din motive de siguranță a produselor și de securitate (art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD), pentru asigurarea și apărarea drepturilor noastre în legătură cu întrebările referitoare la garanția și înregistrarea produsului (art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD) și pentru a analiza distribuția produselor noastre și a furniza informații și oferte personalizate privind produsul (art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD). Pentru a furniza servicii, precum servicii de vânzări și marketing, management-ul contractelor, gestionarea plășilor, servicii de programare, găzduirea de date și servicii call center, putem încredea și transmite datele către furnizori de servicii externi și/sau întreprinderi afiliate firmei Bosch. În anumite cazuri și numai dacă se asigură protecție corespunzătoare a datelor, datele cu caracter personal pot fi transmise unor destinatari din afara Spațiului Economic European. Mai multe informații pot fi furnizate la cerere. Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa: Ofițer Responsabil cu Protecția Datelor, Confidențialitatea și Securitatea Informației (C/ISP), Robert Bosch GmbH, cod poștal 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD din motive legate de situația dumneavoastră particulară sau în scopuri de marketing direct. Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați la adresa **DPO@bosch.com**. Pentru mai multe informații, scanăți codul QR.

## Съдържание

<b>1 Обяснение на символите и указания за безопасност .....</b>	<b>107</b>
1.1 Обяснение на символите .....	107
1.2 Общи указания за безопасност .....	107
<b>2 Стандарти, регламенти и директиви .....</b>	<b>110</b>
<b>3 Данни за уреда .....</b>	<b>110</b>
3.1 Декларация за съответствие .....	110
3.2 Употреба в съответствие с положенията на приложимите разпоредби .....	110
3.3 Описание на бойлера за топла вода .....	110
3.4 Принадлежности .....	110
3.5 Размери и минимални отстояния .....	111
3.5.1 Вертикален монтаж .....	111
3.5.2 Хоризонтален монтаж .....	112
3.6 Конструкция на уреда .....	112
3.7 Транспортиране и съхранение .....	112
<b>4 Ръководство за обслужване .....</b>	<b>112</b>
4.1 Командно табло .....	112
4.2 Преди въвеждане в експлоатация на уреда ..	112
4.3 Включване/изключване на уреда .....	113
4.4 Задаване на температурата за водата .....	113
4.4.1 Типове без терморегулатор .....	113
4.4.2 Типове с терморегулатор .....	113
4.5 Задействане на предпазния вентил .....	113
4.6 Източване на уреда .....	114
4.7 Източване на уреда след продължителен престой (повече от 3 месеца) .....	114
4.8 Почистване на облицовката на уреда .....	114
<b>5 Инсталация (само за оторизирани специалисти) .....</b>	<b>115</b>
5.1 Важна информация .....	115
5.2 Избор на мястото за монтаж .....	115
5.3 Монтиране на бойлера за топла вода .....	116
5.4 Водна връзка .....	116
5.5 Предпазен вентил .....	117
<b>6 Електрическа връзка (само за оторизирани специалисти) .....</b>	<b>118</b>
6.1 Присъединяване на мрежовия кабел .....	118
<b>6.2 Смяна на електрическия захранващ кабел ..</b>	<b>118</b>
<b>7 Въвеждане в експлоатация на уреда .....</b>	<b>118</b>
<b>8 Поддръжка (само за оторизирани специалисти) .....</b>	<b>118</b>
8.1 Информация за потребителите .....	119
8.1.1 Почистване .....	119
8.1.2 Проверка на предпазния вентил .....	119
8.1.3 Предпазен вентил .....	119
8.1.4 Техническо обслужване и ремонт .....	119
8.2 Работи по периодичното техническо обслужване .....	119
8.2.1 Изпитване на функционирането .....	119
8.3 Защитен анод .....	119
8.4 Термична дезинфекция .....	120
8.5 Защитен термостат .....	120
8.6 Рестартиране след работа по техническото обслужване .....	121
<b>9 Неизправности .....</b>	<b>122</b>
<b>10 Технически данни .....</b>	<b>123</b>
10.1 Технически данни .....	123
10.2 Информация за потребяваната енергия .....	124
10.3 Електрическа схема .....	127
<b>11 Защита на околната среда и депониране като отпадък .....</b>	<b>127</b>
<b>12 Политика за защита на данните .....</b>	<b>128</b>

## 1 Обяснение на символите и указания за безопасност

### 1.1 Обяснение на символите

#### Предупредителни указания

В предупредителните указания сигналните думи обозначават начина и тежестта на последиците, ако не се следват мерките за предотвратяване на опасността.

Дефинирани са следните сигнални думи и същите могат да бъдат използвани в настоящия документ:



#### ОПАСНОСТ

**ОПАСНОСТ** означава, че ще възникнат тежки до опасни за живота телесни повреди.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** означава, че могат да получат тежки до опасни за живота телесни повреди.



#### ВНИМАНИЕ

**ВНИМАНИЕ** означава, че могат да настъпят леки до средно тежки телесни повреди.

#### УКАЗАНИЕ

**УКАЗАНИЕ** означава, че могат да възникнат материални щети.

#### Важна информация



Важна информация без опасност за хора или вещи се обозначава с показания информационен символ.

#### Други символи

Символ	Значение
►	Стъпка на действие
→	Препратка към друго място в документа
•	Изброяване/запис в списък
-	Изброяване/запис в списък (2. ниво)

Табл. 1

## 1.2 Общи указания за безопасност

### ⚠ Общи характеристики

Това ръководство за монтаж е насочено към потребителя на уреда, както и към сертифицираните газови, водни, отоплителни и електрически техники.

- ▶ Прочетете ръководствата за обслужване (за уреда, регулятора на отоплението и т.н.) преди използването и ги запазете.
- ▶ Преди монтажа прочетете ръководствата за монтаж (уред и др.).
- ▶ Следвайте указанията за безопасност и предупредителните инструкции.
- ▶ Спазвайте валидните национални и регионални предписания, техническите правила и директиви.
- ▶ Документирайте извършените дейности.

### ⚠ Употреба в съответствие с положенията на приложимите разпоредби

Уредът е предназначен за затопляне или съхранение на питейна вода.

Моля, спазвайте всички специфични за страната разпоредби, указания и стандарти за питейна вода.

Уредът трябва да се монтира в затворени системи.

Всяка друга употреба се счита за неприемлива. Не може да се търси отговорност от производителя за

всички възможни вреди, причинени от неподходяща употреба.

### **⚠ Инсталация**

- ▶ Монтажът трябва да бъде извършен само от упълномощена сервизна фирма.
- ▶ Електрическата инсталация трябва да включва номиналната мощност на устройството, многополюсен прекъсвач (мрежов прекъсвач, предпазител) съгласно местните правила за инсталациите (с дефектнотокова защита 30 mA и заземяване).
- ▶ Винаги, когато е приложимо, монтажът на уреда и/или електрическите принадлежности трябва да отговарят на изискванията на стандарта IEC 60364-7-701.
- ▶ Уредът трябва да се монтира в помещение, в което няма опасност от замръзване.
- ▶ Уредът е предназначен за работа на надморска височина до 3000 метра.
- ▶ Преди да се осъществят електрическите връзки, първо трябва да се осъществят хидравличните връзки и да се провери херметичността им.
- ▶ По време на монтажа, моля, изключете уреда от електрическото захранване.

### **⚠ Електротехнически работи**

Работите по електрическата система трябва да се извършват само от квалифицирани електротехници.

Преди започване на електротехнически работи:

- ▶ Изключете мрежовото напрежение от всички полюси и обезопасете срещу повторно включване.
- ▶ Уверете се, че няма напрежение.
- ▶ Винаги обръщайте внимание на схемите за електрическо свързване на другите компоненти на инсталацията.

### **⚠ Сглобяване, модификации**

- ▶ Сглобяването на уреда, така също евентуални промени по неговата инсталация, могат да се извършват само от упълномощена инсталатор.
- ▶ Никога не поставяйте препятствия пред тръбата за отвеждане на водата на предпазния вентил.
- ▶ Тръбата за източване от предпазния вентил трябва да сочи надолу, на място, където няма условия за замръзване и трябва да бъде отворена към атмосферата.
- ▶ По време на загряването, може да изтече вода от изпускателната тръба на предпазния вентил.

### **⚠ Техническо обслужване**

- ▶ Техническото обслужване трябва да се извърши само от упълномощена инсталатор.

- ▶ Винаги изключвайте уреда от електрическото захранване, преди да пристъпите към някаква работа по техническото обслужване.
- ▶ Потребителят носи отговорност за безопасността и съвместимостта с изискванията за опазване на околната среда на инсталацията и/или техническото обслужване.
- ▶ Трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако захранващият кабел се повреди, той може да бъде сменен от производителя, следпродажбения сервис на производителя или от специалисти, които имат квалификацията да предотвратяват опасни ситуации.

### **⚠ Инспекция и техническо обслужване**

Редовните технически прегледи и техническо обслужване са задължително условие за сигурната и екосъобразна експлоатация на инсталацията.

Препоръчваме сключване на годишен договор за техническо обслужване и ревизия с производителя.

- ▶ Възлагайте извършването на работите само на оторизирана сервисна фирма.
- ▶ Всички установени дефекти трябва да се отстраняват незабавно.

Всяка ситуация, която не съответства на описаните в ръководството

условия, трябва да бъде оценена от сертифициран специалист. В случай на одобрение специалистът съставя каталог с изисквания за поддръжката, който взима под внимание износването и съответните работни условия и съответства на нормите и изискванията в страната на употреба.

### **⚠ Предаване на потребителя**

При предаване инструктирайте потребителя относно управлението и условията на работа на соларната инсталация.

- ▶ Разяснете условията, като при това набледнете на всички действия, относящи се до безопасността.
- ▶ Обърнете внимание, че преустройство или ремонт трябва да се извършват само от оторизирана сервисна фирма.
- ▶ Обърнете внимание на необходимостта от инспекция и техническо обслужване за безопасната и екологосъобразна работа.
- ▶ Предайте ръководството за монтаж и обслужване на потребителя.

### **⚠ Сигурност на електрическите уреди за битова употреба и подобни цели**

За предотвратяване на опасности от електрически уреди в съответствие с EN 60335-1 са валидни следните изисквания:

«Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания само ако те са под наблюдение и са били инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират рисковете от това. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и обслужването не трябва да се извършват от деца без надзор.»

«Ако проводникът за свързване към захранването е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от негов сервизен представител, или от лице със съответната квалификация, за да се предотврати опасността.»

## 2 Стандарти, регламенти и директиви

При инсталацията и работата трябва да се съблюдават следните регламенти и стандарти:

- Разпоредби за електрически монтаж и за свързване към електрическата захранваща мрежа
- Разпоредби за електрически монтаж и за свързване към телекомуникационната и безжичната мрежа
- Специфични за страната стандарти и предписания

## 3 Данни за уреда

### 3.1 Декларация за съответствие

По своята конструкция и работно поведение този продукт отговаря на европейските и националните изисквания.

С CE знака се декларира съответствието на продукта с всички приложими законови изисквания на ЕС, които предвиждат поставянето на този знак.

Пълният текст на декларацията за съответствие е наличен в интернет: [www.bosch-thermotechnology.com/bg/bg/](http://www.bosch-thermotechnology.com/bg/bg/).

### 3.2 Употреба в съответствие с положенията на приложимите разпоредби


Уредът е предназначен за загряване и съхранение на питейна вода. Моля, спазвайте всички специфични за страната разпоредби, указания и стандарти за питейна вода.

Уредът трябва да се монтира само в затворено помещение. Всяка друга употреба не съответства на разпоредбите. Производителят не поема отговорност за щети, възникнали поради неподходяща употреба

### 3.3 Описание на бойлера за топла вода

- Емайлиран стоманен резервоар за съхранение, който съответства на Европейските стандарти.
- Конструиран е по такъв начин, че да издържа на високи налягания.
- Външен материал: стоманена ламарина и пластмаса.
- Лесна експлоатация.
- Изолационен материал – полиуретан, който не съдържа хлорофлуоровъглеводороди.
- Магнезиев галваничен анод.

### 3.4 Принадлежности




Фиг. 1 Принадлежности

- [1] Винтове (2x)<sup>1)</sup>
- [2] Дюбел за стена (2x)<sup>1)</sup>
- [3] Галванична изолация (2x)<sup>1)</sup>
- [4] Предпазен вентил (8 bar)

1) предлагат се за някои модели (в зависимост от пазара)

### 3.5 Размери и минимални отстояния

#### 3.5.1 Вертикален монтаж




Фиг. 2 Размери в mm (вертикален монтаж)

Уред	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

Табл. 2

### 3.5.2 Хоризонтален монтаж




Фиг. 3 Размери в mm (хоризонтален монтаж, TR1000...H)

Уред	A
...080...	350
...100...	495

Табл. 3

### 3.6 Конструкция на уреда



Фиг. 4 Компоненти на уреда

- [1] Резервоар
- [2] Полиуретанов изолационен слой, който не съдържа хлорофлуоровъглеродни
- [3] Нагревателен елемент
- [4] Управляващ и защитен термостат
- [5] Вход за студена вода ½ мъжки
- [6] Изход за топла вода ½ мъжки
- [7] Галваничен изолатор
- [8] Магнезиев анод

### 3.7 Транспортиране и съхранение


Уредът трябва да се транспортира и да се съхранява на сухо място, където няма условия за замръзване.

При боравене с уреда,

- Не изпускате уреда.
- Уредът трябва да се транспортира в оригиналната опаковка и да се използват подходящи средства за транспортиране.
- Уредът трябва да се изведи от оригиналната опаковка, само след като вече е на мястото на монтаж.

## 4 Ръководство за обслужване

### 4.1 Командно табло



Фиг. 5 Командно табло

- [1] Индикатор за включено състояние
- [2] Терморегулатор (типове с терморегулатор)

### 4.2 Преди въвеждане в експлоатация на уреда

#### ВНИМАНИЕ

##### Опасност от повреда на уреда!

- Началното въвеждане в експлоатация на уреда трябва да се извърши от специализиран и квалифициран техник, който трябва да информира клиента за всичко необходимо за правилната работа.

#### УКАЗАНИЕ

##### Опасност от повреда на уреда!

- Никога не включвате уреда без вода. Това може да повреди нагревателния елемент.

## 4.3 Включване/изключване на уреда

### Включване

- ▶ След това свържете уреда към електрически контакт, като се уверите, че същият е заземен по необходимия начин.

### Изключване

- ▶ Изключете уреда от електрическия контакт.

## 4.4 Задаване на температурата за водата



### ВНИМАНИЕ

#### Опасност от попарване!

Опасност от попарване за малки деца и възрастни хора.

- ▶ Винаги проверявайте температурата на водата с ръка. Температурата на изходната тръба за топла вода може да достигне тази на водата, което води до опасност от изгаряния при контакт

Температура	Време за получаване на попарване	
	Възрастни хора/ деца под 5- годишна възраст	Възрастни
50 °C	2,5 минути	повече от 5 минути
52 °C	по-малко от 1 минута	от 1,5 до 2 минути
55 °C	Около 15 секунди	Около 30 секунди
57 °C	Около 5 секунди	Около 10 секунди
60 °C	Около 2,5 секунди	По-малко от 5 секунди
62 °C	Около 1,5 секунди	По-малко от 3 секунди
65 °C	Около 1 секунда	Около 1,5 секунди
68 °C	По-малко от 1 секунда	Около 1 секунда

Табл. 4



Нагревателят на бойлера за топла вода се изключва щом температурата на водата достигне необходимата стойност (индикаторът за включено състояние изгасва). Нагревателят на бойлера за топла вода се включва отново веднага щом температурата на водата спадне под необходимата стойност (индикаторът за включено състояние светва) и работи до достигане на желаната температура.

### 4.4.1 Типове без терморегулатор


- ▶ Температурата на изходящата вода е настроена в завода, вижте Табл. 9.

### 4.4.2 Типове с терморегулатор

- ▶ Температурата на изходящата вода може да се регулира до 68 °C чрез терморегулатора.

### Повишаване на температурата


- ▶ Въртете терморегулатора наляво.



Фиг. 6 Повишаване на температурата

### Понижаване на температурата

- ▶ Въртете терморегулатора надясно.



Фиг. 7 Понижаване на температурата

## 4.5 Задействане на предпазния вентил



Задействайте предпазния вентил веднъж месечно, за да предотвратите натрупването на котлен камък по защитното оборудване и да сте сигурни, че не е запушено.



От изхода на предпазния вентил може да капе вода. Изходът на предпазния вентил не трябва да бъде затворен.

- ▶ Излизящата от изхода на предпазния вентил вода трябва да се насочва в канализацията.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


#### Опасност от попарване!

Висока температура на топлата вода.

- ▶ Преди да отворите предпазния вентил, отворете крана за топла вода и проверете температурата на водата в уреда.
- ▶ Изчакайте докато водата изстине достатъчно, за да не се попарите и да няма други щети.

Преди да задействате предпазния вентил,

- ▶ Разединете уреда от електрическото захранване.
- ▶ Затворете спирателния кран и отворете крана за топла вода.
- ▶ Отворете предпазния вентил.



Фиг. 8 Отваряне на предпазния вентил

- ▶ Проверете дали предпазният вентил функционира нормално.
- ▶ Отворете спирателния кран за водата.
- ▶ Свържете уреда към електрическото захранване.

## 4.6 Източване на уреда



### ВНИМАНИЕ

#### Опасност от материали щети!

Винаги, когато има опасност от замръзване, водата в уреда може да повреди компонентите.

- ▶ Поставете съд под уреда за събиране на всичката вода, която изтича от уреда.
- ▶ Източете уреда.

Ако има опасност от замръзване, моля, направете следното:

- ▶ Затворете спирателния кран за водата. (→ Фиг. 13, [5]).
- ▶ Отворете крана за топла вода.
- ▶ Отворете предпазния вентил.
- ▶ Изчакайте, докато уредът се източи напълно.

## 4.7 Източване на уреда след продължителен престой (повече от 3 месеца)



След продължителен престой на уреда (повече от 3 месеца) водата в него трябва да се смени.

- ▶ Разединете уреда от електрическото захранване.
- ▶ Изпразнете напълно уреда.
- ▶ Пълнете уреда, докато водата потече от крановете за топла вода.
- ▶ Затворете крановете за топла вода.
- ▶ Свържете уреда към електрическото захранване.

## 4.8 Почистване на облицовката на уреда

- ▶ Почиствайте облицовката на уреда само с влажна кърпа и малко почистващ препарат.



Не използвайте причиняващи корозия и/или абразивни почистващи препарати.

## 5 Инсталация (само за оторизирани специалисти)

### 5.1 Важна информация



Монтажт, електрическото свързване и началното въвеждане в експлоатация са операции, които трябва да се изпълняват само от специализирани и квалифицирани лица.



За да бъдат гарантирани правилните монтаж и работа на устройството, моля, съблюдавайте всички правила, технически инструкции и приложимите национални и регионални директиви.



#### ВНИМАНИЕ

##### Опасност от материални щети!

Опасност от неотстрания повреда на уреда.

- ▶ Изваждайте уреда от опаковката само, когато е на мястото на монтаж.
- ▶ Работете с уреда внимателно.
- ▶ Винаги, когато е приложимо, монтажът на уреда и/или електрическите принадлежности трябва да се извършват в съответствие с изискванията на стандарта IEC 60364-7-701.



#### ВНИМАНИЕ

##### Опасност от материални щети!

Опасност от повреждане на нагревателните елементи.

- ▶ Първо присъединете водопроводната система и напълнете уреда.
- ▶ След това свържете уреда към електрически контакт, като се уверите, че същият е заземен.

#### Качество на водата

Това устройство се използва за загряване на вода за домашни цели в съответствие със съответните разпоредби. В области, където водата е с голяма твърдост, се препоръчва да се използва система за подготовка на водата. За свеждане до минимум на опасността от нарушаване на котлен камък във водния контур,

параметрите на питейната вода трябва да се намират в следните граници.

Изисквания към питейната вода	Единици	
Твърдост на водата, мин.	рpt грейн/галон САЩ° степен на твърдост	120 7,2 6,7
pH, мин. - макс.		6,5 - 9,5
Проводимост, мин. - макс.	µS/cm	130 - 1500

Табл. 5 Изисквания към питейната вода

### 5.2 Избор на мястото за монтаж



#### ВНИМАНИЕ

##### Опасност от повреда на уреда!

Опасност от повреда на вътрешната и външната част на уреда.

- ▶ Изберете стена, която е достатъчно устойчива, за да издържи уреда, когато същият е пълен.

#### Място на монтаж

- ▶ Спазвайте приложимите стандарти.
- ▶ Монтирайте уреда само на места, където температурата в помещението не спада под 0 °C.
- ▶ Не монтирайте уреда на места с надморска височина, над 3000 метра.
- ▶ Ако уредът е монтиран на места, където температурата в помещението е над 35 °C, тогава се погрижете там да има подходяща вентилация.
- ▶ Монтирайте уреда близо до най-често използвания кран за вода, зада намалите загубата на топлина и времето на изчакване.
- ▶ Монтирайте уреда на място, което позволява изваждане на магнезиевия анод, така че да може да се извърши необходимата работа по техническото обслужване.

#### Зашитена зона 1


- ▶ Не извършвайте монтаж в защитена зона 1.
- ▶ Монтирайте уреда извън защитената зона.




#### ВНИМАНИЕ

##### Опасност от токов удар!

- ▶ Свържете уреда към основното електрозахранване (електрическо разпределително табло) чрез електрически кабел със заземителен проводник.



### Хоризонтален монтаж




## 5.3 Монтиране на бойлера за топла вода

### УКАЗАНИЕ

#### Опасност от материални щети!

- ▶ Използвайте болтове и опори с товароносимост, които са по-големи от теглото на уреда, когато резервоарът е пълен и които са подходящи за типа стена.

### Вертикален монтаж



Уред	A
...80...	350
...100...	495

Табл. 7



При хоризонтален монтаж:

- ▶ се погрижете хидравличните връзки да бъдат перпендикуляри и да се намират в долната част на уреда.

## 5.4 Водна връзка

### УКАЗАНИЕ

#### Опасност от материални щети!

Опасност от повреда поради корозия на връзките към уреда.

- ▶ Използвайте галванични изолатори на водните връзки. Това ще предотврати електрическите токове (галваничните) между металните хидравлични съединения, а оттук и тяхната корозия.

Уред	A
Тип със стандартен диаметър	240
Тип с малък диаметър	340

Табл. 6


**УКАЗАНИЕ****Опасност от материални щети!**

- ▶ Поставете филтър на входа на водата, на места, където водата съдържа суспендирани частици.
- ▶ Когато монтирате пластмасови тръби, монтирайте термостатично управление в изходната тръба на уреда. То трябва да бъде настроено по тъкъв начин, че да отговаря на характеристиките на използванния материал.
- ▶ Използваните тръби трябва да се проектирани да издържат 10 bar (1 MPa) и 100 °C.



Препоръка:


- ▶ Преди монтажа промийте системата, понеже присъствието на частици пясък може да доведе до намаляване на дебита, дори и до пълно запушване.
- ▶ Уверете се, че тръбите за студената и топлата вода са идентифицирани по подходящия начин, за да се избегне объркването им.



Фиг. 12

- [1] Вход за студена вода (отдясно)
- [2] Изход за топла вода (отляво)

- ▶ Използвайте подходящи принадлежности за присъединяване, за да осъществите хидравличната връзка към уреда.



Фиг. 13

- [1] Галванична изолация
- [2] Предпазен вентил
- [3] Възвратен клапан
- [4] Редуциращ клапан
- [5] Спирателен кран
- [6] Дренажна връзка
- [7] Разширителен съд



За да избегнете проблеми, предизвикани от внезапни промени на налягането в системата на водоподаването, ние препоръчваме монтирането на възвратен клапан преди уреда.

Ако има опасност от замръзване:

- ▶ Разединете уреда от електрическото захранване.
- ▶ Обезвъздушете уреда (→ глава 4.6).

## 5.5 Предпазен вентил

- ▶ Монтирайте предпазен вентил на входа за водата на уреда.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от материални щети!**

- ▶ Никога не затваряйте тръбата за отвеждане на водата на предпазния вентил.
- ▶ Никога не монтирайте принадлежности между предпазния вентил и връзката със студената вода (отляво) на електрическия бойлер за топла вода.



Ако налягането на водата превиши 80% от максималната допустима стойност:

- ▶ монтирайте редуциращ клапан (Фиг. 13, [4]). Предпазният клапан сработва винаги, щом налягането на водата в бойлера превиши 8 bar ( $\pm 1$  bar), и тогава водата, която се изпуска, трябва да бъде отведена в канализацията.
- ▶ монтирайте разширителен съд (Фиг. 13, [7]), за да предотвратите търди честото отваряне на преливния вентил. Обемът на разширителния съд трябва да е равен на 5% на обема на уреда.

## 6 Електрическа връзка (само за оторизирани специалисти)

### Общи указания



#### ОПАСНОСТ

##### Опасност от токов удар!

- ▶ Преди всички работи по уреда прекъсвайте захранването с напрежение.

Всички регулирации, контролни и предпазни съоръжения на уреда са свързани фабрично и се доставят готови за работа.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### Опасност от светковици!

- ▶ В разпределителното табло уредът трябва да разполага с отделна връзка и да е подсигурен с 30 mA дефектнотокова защита и защитен проводник. В области с чести светковици допълнително предвидете съоръжения за защита от светковици.

### 6.1 Присъединяване на мрежовия кабел



Електрическата връзка трябва да се осъществи съгласно валидните предписания за електрически инсталации в жилищни сгради.

- ▶ Трябва да има наличен защитен проводник.
- ▶ За свързването към електрическата мрежа използвайте контакт със защитен проводник.

## 6.2 Смяна на електрическия захранващ кабел



Ако захранващият кабел се повреди, тогава той трябва да се смени с оригинална резервна част.

- ▶ Откачете захранващия кабел от електрическия контакт.
- ▶ Развийте винтовете на капака.
- ▶ Освободете всички клеми на захранващия кабел.
- ▶ Махнете захранващия кабел и го сменете с нов.
- ▶ Присъединете отново всички връзки.
- ▶ Затегнете връзките на покриващия капак.
- ▶ Свържете захранващия кабел към електрическия контакт.
- ▶ Проверете дали работата е нормална.

## 7 Въвеждане в експлоатация на уреда

- ▶ Проверете дали бойлерът за топла вода е монтиран правилно.
- ▶ Отворете крановете за вода.
- ▶ Отворете всички кранове за топла вода и обезвъздушете напълно водопроводните тръби.
- ▶ Проверете херметичността на всички връзки и напълнете бойлера.
- ▶ Свържете бойлера за топла вода към електрическото захранване.
- ▶ Инструктирайте клиента за функцията и работата на този бойлер за топла вода.

## 8 Поддръжка (само за оторизирани специалисти)



### Инспекция, техническо обслужване и ремонти

- ▶ Инспекцията, техническото обслужване и ремонтите трябва да се извършват само от компетентни и упълномощени лица.
- ▶ Използвайте само оригинални резервни части от производителя. Производителят не поема отговорност за повреди, причинени от резервни части, които не са доставени от него.

**Препоръки за клиента:** Проверки на техническото състояние на оборудването.

- За да се поддържат икономичността, безопасността и надеждността на уреда, трябва да се извършва ежегодно сервизно обслужване на уреда от упълномощен техник.

## 8.1 Информация за потребителите

### 8.1.1 Почистване

- Не използвайте почистващи препарати, които съдържат абразиви, основи или разтворители.
- Използвайте мека кърпа за почистване на външната повърхност на уреда.

### 8.1.2 Проверка на предпазния вентил

- Проверете дали изтича вода от тръбата за отвеждане на водата от предпазния вентил по време на нагряването.
- Никога не поставяйте препятствия пред тръбата за отвеждане на водата на предпазния вентил.

### 8.1.3 Предпазен вентил

- Отваряйте ръчно предпазния вентил най-малко веднъж месечно (Фиг. 8).



#### ВНИМАНИЕ

##### Риск от нараняване на персонала и материални щети!

- Уверете се, че изпусканата от предпазния клапан вода не създава опасност за хора или за материални щети.

### 8.1.4 Техническо обслужване и ремонт

- Клиентът носи отговорността за осигуряване на редовно техническо обслужване и проверка от сервиса или от одобрен изпълнител.

## 8.2 Работи по периодичното техническо обслужване



#### ВНИМАНИЕ

##### Риск от нараняване на персонала и материални щети!

Преди да се предприеме никаква работа по техническото обслужване:

- Изключете електрозахранването.
- Затворете спирателния кран за водата.
- Използвайте само оригинални резервни части.
- Поръчайте резервни части от каталога с резервни части за този уред.
- По време на работите по техническото обслужване сменяйте отстранените съединения с нови.

### 8.2.1 Изпитване на функционирането

- Проверете дали всички компоненти функционират нормално.



#### ВНИМАНИЕ

##### Опасност от материални щети!

Опасност от повреда на емайловото покритие.

- Никога не почиствайте емайлираната вътрешна повърхност на уреда с препарати за премахване на котлен камък. Не са необходими допълнителни продукти за защита на емайловото покритие.

## 8.3 Защитен анод



Уредът е защитен срещу корозия чрез магнезиев анод в резервоара.

Магнезиевият анод предлага базова защита срещу потенциално повреждане на емайла.

Пропорчваме извършване на начална проверка една година след въвеждането в експлоатация.

#### УКАЗАНИЕ

##### Опасност от корозия!

Пренебрегването на анода може да доведе до преждевременно повреда вследствие на корозия.

- В зависимост от качеството на водата на конкретното място, проверявайте анода ежегодно или на всеки две години и ако е необходимо, го сменяйте.




Забранено е въвеждане в експлоатация на уреда без монтиран магнезиев анод.

Без тази защита гарантията на производителя не е валидна.

- Изключете дефектнотоковата защита на входа на уреда.
- Преди да пристъпите към каквато и да било работа, се уверете, че уредът не е свързан към електрозахранването.
- Изпразнете напълно уреда. (→ глава 4.6).
- Развийте винтовете на капака на уреда и го махнете.
- Откачете съединителните кабели от термостата.
- Развийте закрепващите винтове на фланеца [1].
- Махнете фланеца [2].

- ▶ Проверете магнезиевия анод [3] и ако е необходимо, го сменете.



Фиг. 14 Достъп до вътрешността и идентификация на компонентите

- [1] Закрепващи винтове на фланеца
- [2] Фланец
- [3] Магнезиев анод

## 8.4 Термична дезинфекция



### ОПАСНОСТ

#### Опасност от попарване!

По време на редовното почистване топлата вода може да доведе до тежко попарване.

- ▶ Осъществявайте тези мерки извън нормалните работни часове.
- ▶ Затворете всички кранове за топла вода.
- ▶ Предупредете всички присъстващи за опасността от попарване.
- ▶ Настройте термостата на максималната температура, завъртете терморегулатора наляво до упор ( $\rightarrow$  Фиг. 6)
- ▶ Изчакайте изгасването на индикатора за включено състояние.
- ▶ Отворете всички кранове за топла вода, които са най-близо до бойлера за топла вода, оставете топлата вода да тече най-малко 3 минути.
- ▶ Затворете крановете за топла вода и настройте термостата на нормалната работна температура.

## 8.5 Защитен термостат

Уредът е снабден с автоматични защитни средства. Ако по някаква причина температурата на водата се повиши над безопасната граница, това устройство прекъсва захранването към уреда, чрез което се предотвратява потенциална злополука.




### ОПАСНОСТ

#### Опасност от токов удар!


Термостатът трябва да бъде установлен в начално състояние само от упълномощено лице! Това устройство трябва да се установи в начално състояние, само след като бъде отстранен проблемът, който е предизвикал неговото сработване.

За да установите устройството на началното му състояние:

- ▶ Разединете уреда от електрическото захранване.
- ▶ Развийте винтовете на капака на уреда и го махнете.
- ▶ Проверете електрическите връзки.
- ▶ Натиснете бутона на защитното средство.



Фиг. 15 Защитен термостат (Tronic 1000T)



Фиг. 16 Защитен термостат (Tronic 2000T)

## 8.6 Рестартиране след работа по техническото обслужване

- ▶ Затегнете всички водни съединения и проверете херметичността им.
- ▶ Включете уреда.

## 9 Неизправности



### ОПАСНОСТ

#### Опасност от токов удар!

- ▶ Изключвате електрическото захранване, преди да пристъпите към някаква работа по уреда.
- ▶ Монтажът, ремонтите и техническото обслужване трябва да се извършват само от специализирани и упълномощени лица.

В следващата таблица са описани решенията за възможни проблеми (те трябва да се осъществяват само от квалифицирани изпълнители).

Проблем	Причина	Решение
Студена вода Много топла вода Недостатъчен капацитет Непрекъснато изтичане на вода от предпазния вентил		
Вода с цвят на ръжда Вода с лоша мирисма	Шумове в бойлера за топла вода	
X	Повишено напрежение или сработване на предпазния прекъсвач (мощността е прекалено голяма).	▶ Проверете дали електрическата верига, към която е свързано устройството е с достатъчен капацитет, за да го захрани.
X X	Неправилно зададена температура на термостата.	▶ Регулирайте термостата.
X	Сработил е защитният прекъсвач на термостата.	▶ Сменете термостата или монтирайте нов.
X	Повреден нагревателен елемент.	▶ Сменете нагревателния елемент.
X	Неправилна работа на термостата.	▶ Сменете термостата или монтирайте нов.
X X X X	X Отлагания на котлен камък по уреда и/или защитното устройство.	▶ Отстранете котления камък. ▶ Ако е необходимо, сменете защитното устройство.
X X X	X Налягане на водата в системата.	▶ Проверете налягането на водата в системата. ▶ Ако е необходимо, монтирайте клапан за редуциране на налягането.
X	X Капацитет на водопроводната мрежа	▶ Проверете тръбопровода.
	X Корозия в бойлера за топла вода.	▶ Изпразнете бойлера за топла вода и проверете вътрешната стена за корозия. ▶ Сменете магнезиевия анод.

<b>Проблем</b>		<b>Причина</b>	<b>Решение</b>
	X	Бактериално замърсяване.	
X		Капацитетът на уреда не отговаря на изискванията.	

Табл. 8 *Неизправности*

## 10 Технически данни

### 10.1 Технически данни

Този уред отговаря на изискванията, посочени в Европейските директиви 2014/35/EU и 2014/30/EU.

Технически характеристики	Мерна единица	...30 S...	...50 S...	...50... S...	...80 S...	...80 H...	...80... H...	...100 H...	...100.. .	...120.. .
<b>Обща информация</b>										
Обем	l	30	50	50	75	75	75	100	100	115
Тегло при празен резервоар	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4
Тегло при пълен резервоар	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4
Топлинни загуби през кожуха	kWh/24 часа	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58
<b>Данни за водата</b>										
Макс. допустимо работно налягане	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Водни съединения	Резба	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
<b>Електрическа информация</b>										
Номинална мощност	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000
Време за загряване ( $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ )		1 ч. 25 мин.	2 ч. 18 мин.	2 ч. 12 мин.	2 ч. 35 мин.	2 ч. 59 мин.	2 ч. 28 мин.	3 ч. 57 мин.	3 ч. 16 мин.	3 ч. 45 мин.
Захранващо напрежение	Променливо	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Честота	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Еднофазен електрически ток	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7
Захранващ кабел		HO5VV-F 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> или HO5VV-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>								
Клас на защита		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Тип на защитата		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
<b>Температура на водата</b>										
Диапазон на температурите	°C	до 68 °C	до 66 °C	до 64 °C	до 68 °C	до 62 °C	до 68 °C	до 67 °C	до 62 °C	до 65 °C

Табл. 9 *Технически характеристики*

## 10.2 Информация за потребяваната енергия

Доколкото са приложими за продукта, следващите данни се основават на изискванията на Регламенти (ЕС) 812/2013 и 814/2013.

Данни за продукта	Символ	Мерна единица										
Тип продукт			TR1000T80HB	7736506094								
Деклариран профил на натоварване		M	L	7736506095								
Клас на енергийна ефективност при загряване на водата		C	C	TR1000T30SB	7736506096							
Енергийна ефективност при загряване на водата	$\eta_{wh}$	%	36,2	37,3	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4	
Годишно потребление на електроенергия	AEC	kWh	1419	2743	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740	
Годишен разход на гориво	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Друг профил на натоварване		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Енергийна ефективност при загряване на водата (друг профил на натоварване)	$\eta_{wh}$	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Годишна консумация на електроенергия (друг профил на натоварване, средни климатични условия)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Годишен разход на гориво (друг профил на натоварване)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Температура на термостата (фабрична настройка)	$T_{зад.}$	°C	63	62	55	54	53	58	53	57	55	
Ниво на шума, в затворено помещение	$L_{WA}$	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Индикация за възможност за работа само в часовете без върхово натоварване на мрежата		He	He	He	He	He	He	He	He	He	He	
При слобяването, монтажа или техническото обслужване трябва да се вземат специални предпазни мерки (ако са приложими)		вижте документите, които съпровождат продукта										
Интелигентно управление			He	He	He	He	He	He	He	He	He	

Данни за продукта	Символ	Мерна единица	7736506094	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100	7736506101	7736506102
Дневна консумация на електроенергия (средни климатични условия)	Q <sub>elec</sub>	kWh	6,645	12,742	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720
Дневен разход на гориво	Q <sub>fuel</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Емисии на азотни окиси (само при работа на газ или течно гориво)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Седмичен разход на гориво при активирано интелигентно управление	Q <sub>fuel, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Седмична консумация на електроенергия при активирано интелигентно управление	Q <sub>elec, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Седмичен разход на гориво при деактивирано интелигентно управление	Q <sub>fuel, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Седмична консумация на електроенергия при деактивирано интелигентно управление	Q <sub>elec, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обем на съхраняваната вода	V	l	75	100	30	50	75	50	75	100	115
Смесена вода 40 °C	V <sub>40</sub>	l	95,6	137,3	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5

Табл. 10 Информация за потребяваната енергия


Данни за продукта	Символ	Мерна единица	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Тип продукт									
Деклариран профил на натоварване		S	TR2000T30SB	TR2000T50SB	TR2000T80SB	TR2000T50B	TR2000T80B	TR2000T100B	TR2000T120B
Клас на енергийна ефективност при загряване на водата		C	C	C	C	C	C	C	C
Енергийна ефективност при загряване на водата	η <sub>wh</sub>	%	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4
Годишно потребление на електроенергия	AEC	kWh	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740
Годишен разход на гориво	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-

Данни за продукта	Символ	Мерна единица	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Друг профил на натоварване			-	-	-	-	-	-	-
Енергийна ефективност при загряване на водата (друг профил на натоварване)	$\eta_{wh}$	%	-	-	-	-	-	-	-
Годишна консумация на електроенергия (друг профил на натоварване, средни климатични условия)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Годишен разход на гориво (друг профил на натоварване)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-
Температура на термостата (фабрична настройка)	T <sub>зад.</sub>	°C	55	54	53	58	53	57	55
Ниво на шума, в затворено помещение	L <sub>WA</sub>	dB	15	15	15	15	15	15	15
Индикация за възможност за работа само в часовете без върхово натоварване на мрежата			He						
При слабяването, монтажа или техническото обслужване трябва да се вземат специални предпазни мерки (ако са приложими)	вижте документите, които съпровождат продукта								
Ителигентно управление			He						
Дневна консумация на електроенергия (средни климатични условия)	Q <sub>elec</sub>	kWh	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720
Дневен разход на гориво	Q <sub>fuel</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Емисии на азотни окиси (само при работа на газ или течно гориво)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-
Седмичен разход на гориво при активирано ителигентно управление	Q <sub>fuel, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Седмична консумация на електроенергия при активирано ителигентно управление	Q <sub>elec, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Седмичен разход на гориво при деактивирано ителигентно управление	Q <sub>fuel, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Седмична консумация на електроенергия при деактивирано ителигентно управление	Q <sub>elec, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-

Данни за продукта	Символ	Мерна единица	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Обем на съхраняваната вода	V	l	30	50	75	50	75	100	115
Смесена вода 40 °C	V <sub>40</sub>	l	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5

Табл. 11 Информация за потребяваната енергия

### 10.3 Електрическа схема



Фиг. 17 Схема на свързване

## 11 Защита на околната среда и депониране като отпадък

Опазването на околната среда е основен принцип на групата Bosch.

За Bosch качеството на продуктите, ефективността и опазването на околната среда са равнопоставени цели. Законите и наредбите за опазване на околната среда се спазват стриктно.

За опазването на околната среда използваме най-добрата възможна техника и материали, като отчитаме аргументите от гледна точка на икономическата рентабилност.

### Опаковка

По отношение на опаковката ние участваме в специфичните системи за утилизация, гарантиращи оптимално рециклиране.

Всички използвани опаковъчни материали са екологично чисти и могат да се използват многократно.

### Излязъл от употреба уред

Бракуваните уреди съдържат ценни материали, които трябва да се подложат на рециклиране.

Конструктивните възли се отделят лесно. Пластмасовите детайли са обозначени. По този начин различните конструктивни възли могат да се сортират и да се предадат за рециклиране или изхвърляне като отпадъци.

### Излязъл от употреба електрически и електронни уреди



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци, а трябва да бъде предаден на съответните места за обработка, събиране, рециклиране и изхвърляне на отпадъци.

Символът важи за страните с разпоредби относно електронните устройства, като например Директива 2012/19/EU относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Тези разпоредби определят рамковите условия, които са в сила в съответната държава за предаването като отпадък и рециклирането на стари електронни устройства.

Тъй като електронните уреди може да съдържат опасни вещества, те трябва да бъдат рециклирани отговорно с цел свеждането до минимум на възможните щети за околната среда и опасностите за човешкото здраве. В допълнение на това рециклирането на електронни отпадъци допринася и за запазването на природните ресурси.

За допълнителна информация относно утилизацията на стари електрически и електронни уреди моля да се обрънете към отговорния орган на място, към местното сметосъбирателно дружество или към търговеца, от когото сте закупили продукта.

Допълнителна информация ще намерите тук:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

## 12 Политика за защита на данните

 Ние, Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх 51Б, 1407 София, България, обработваме технически данни за продукта и инсталацията, данни за връзка, комуникационни данни, данни за регистрацията на продукта и данни за историята на клиента, с цел да осигурим функционалността на продукта (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква б), да изпълняваме нашите задължения за експлоатационен надзор на продукта, безопасност на продукта и от съображения за безопасност (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е), за защита на нашите права във връзка с въпроси, свързани с гаранцията и регистрацията на продукта (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е), както и за анализиране на дистрибуцията на нашите продукти и предоставяне на индивидуални и специфични за продукта информации и оферти (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е). За предоставяне на услуги като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за телефонна гореща линия можем да повърояваме и предаваме данни на външни доставчици на услуги и/или дъщерни дружества на Bosch съгласно § 15 и следв. на германския Закон за акционерните дружества. В някои случаи, но само ако е осигурена адекватна защита на данните, личните данни могат да се предават на получатели, намиращи се извън Европейската икономическа зона.

Допълнителна информация се предоставя при поискане. Можете да се свържете с корпоративното дължностно лице по защитата на данните на адрес: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany.

Имате право по всяко време да възразите срещу обработката на Вашите лични данни въз основа на ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация или свързани с целите на директния маркетинг. За да упражните Вашите права, моля, свържете се с нас чрез [DPO@bosch.com](mailto:DPO@bosch.com). За да получите повече информация, моля, сканирайте QR кода.

**Tartalomjegyzék**

<b>1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók .....</b>	<b>130</b>
1.1 Szimbólum-magyarázatok .....	130
1.2 Általános biztonsági tudnivalók .....	130
<b>2 Szabványok, előírások és irányelvez .....</b>	<b>133</b>
<b>3 A készülékre vonatkozó adatok .....</b>	<b>133</b>
3.1 Megfelelőségi nyilatkozat .....	133
3.2 A vonatkozó előírások rendelkezéseinek megfelelően használja .....	133
3.3 A melegvíz-tároló leírása .....	133
3.4 Tartozékok .....	133
3.5 Méretek és minimális távolságok .....	134
3.5.1 Függőleges szerelés .....	134
3.5.2 Vízszintes szerelés .....	135
3.6 Készülék kialakítása .....	135
3.7 Szállítás és tárolás .....	135
<b>4 Kezelési útmutató .....</b>	<b>135</b>
4.1 Kezelőpanel .....	135
4.2 A készülék üzembe helyezése előtt .....	135
4.3 A készülék be- és kikapcsolása .....	135
4.4 A víz hőmérsékletének beállítása .....	136
4.4.1 Hőmérséklet szabályozó nélküli típusok .....	136
4.4.2 Hőmérséklet szabályozóval rendelkező típusok .....	136
4.5 A biztonságiszelepek aktíválása .....	136
4.6 A készülék leüritése .....	137
4.7 Ha a készüléket hosszabb ideig (több, mint 3 hónapig) nem használják, akkor le kell ereszteni a vizet belőle .....	137
4.8 A készülék burkolatának tisztítása .....	137
<b>5 Szerelés (csak engedéllyel rendelkező szakemberek számára) .....</b>	<b>137</b>
5.1 Fontos tudnivalók .....	137
5.2 A beszerelés helyének kiválasztása .....	138
5.3 A melegvíz-tároló felszerelése .....	138
5.4 Vízbekötés .....	139
5.5 Biztonsági szelep .....	140
<b>6 Elektromos csatlakoztatás (csak engedéllyel rendelkező szakemberek számára) .....</b>	<b>140</b>
<b>6.1 A hálózati kábel csatlakoztatása .....</b>	<b>140</b>
6.2 Az elektromos tápvezeték cseréje .....	141
<b>7 A készülék üzembe helyezése .....</b>	<b>141</b>
<b>8 Karbantartás (csak engedéllyel rendelkező szakemberek számára) .....</b>	<b>141</b>
8.1 Felhasználói információk .....	141
8.1.1 Tisztítás .....	141
8.1.2 A biztonságiszelepek ellenőrzése .....	141
8.1.3 Biztonsági szelep .....	141
8.1.4 Karbantartás és javítás .....	141
8.2 Rendszeres karbantartások .....	141
8.2.1 Működésellenőrzés .....	141
8.3 Védeőanód .....	142
8.4 Termikus fertőtlenítés .....	142
8.5 Biztonsági hőmérséklet-határoló .....	142
8.6 Újraindítás karbantartási munka után .....	143
<b>9 Hibák .....</b>	<b>144</b>
<b>10 Műszaki adatok .....</b>	<b>145</b>
10.1 Műszaki adatok .....	145
10.2 A termék energiafogyasztási adatai .....	146
10.3 Kapcsolási rajz .....	149
<b>11 Környezetvédelem és megsemmisítés .....</b>	<b>149</b>
<b>12 Adatvédelmi nyilatkozat .....</b>	<b>149</b>

## 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók

### 1.1 Szimbólum-magyarázatok

#### Figyelemzettések

A figyelemzettésekben jelözik a következmények fajtáját és súlyosságát, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg.

A következő jelöszavak vannak definiálva és kerülhetnek felhasználásra a jelen dokumentumban:



#### VESZÉLY

**VESZÉLY** azt jelenti, hogy súlyos, akár életveszélyes személyi sérülések következhetnek be.



#### FIGYELEMZETÉS

**FIGYELEMZETÉS** azt jelenti, hogy súlyos vagy életveszélyes személyi sérülések léphetnek fel.



#### VIGYÁZAT

**VIGYÁZAT** – azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések léphetnek fel.

#### ÉRTELÉSÍTÉS

**ÉRTELÉSÍTÉS** – azt jelenti, hogy anyagi károk léphetnek fel.

#### Fontos információk



Az emberre vagy tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat a szöveg mellett látható tájékoztató szimbólum jelöli.

#### További szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
►	Teendő
→	Kereszthivatkozás a dokumentum más helyére
•	Felsorolás/listabejegyzés
-	Felsorolás/listabejegyzés (2. szint)

1. tábl.

## 1.2 Általános biztonsági tudnivalók

### ⚠ Általános információk

Ez a szerelési útmutató a készülék üzemeltetői, valamint engedéllyel rendelkező gáz-, víz-, fűtés- és villanyszerelők számára készült.

- ▶ A használat előtt olvassa el a kezelési útmutatókat (készülék, fűtésszabályozó stb.) és őrizze meg őket.
- ▶ A szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatókat (készülék stb.).
- ▶ Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat és a figyelemzettéseket.
- ▶ Vegye figyelembe az érvényes nemzeti és regionális előírásokat, műszaki szabályokat és irányelvezeteket.
- ▶ Dokumentálja az elvégzett munkákat.

### ⚠ A vonatkozó előírások rendelkezéseinek megfelelően használja

A készülék ivóvíz felmelegítésére vagy tárolására szolgál. Vegye figyelembe az ivóvízre vonatkozó összes országos szabályozást, irányelvet és szabványt.

A készüléket zárt rendszerekbe kell beszerelni.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A nem rendeltetésszerű használtból eredő lehetséges károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

## ⚠️ Telepítés

- ▶ A beszerelést kizárolag erre feljogosított kivitelező végezheti.
- ▶ Az elektromos bekötésnek tartalmaznia kell az eszköz értékét, a hatályos helyi telepítési szabályok szerinti omnipoláris leválasztó eszközt (megszakító, biztosíték) (30 mA-es differenciál megszakító, földelt).
- ▶ Adott esetben a készülék és/vagy az elektromos kiegészítők beszerelésének meg kell felelnie a IEC 60364-7-701 szabványnak.
- ▶ A készüléket fagyótól védett létesítménybe kell beszerelni.
- ▶ A készülék maximum 3000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra lett tervezve.
- ▶ Az elektromos csatlakoztatás elvégzése előtt először a hidraulikus csatlakoztatást kell elvégezni, majd ellenőrizni kell annak tömörségét.
- ▶ A szerelés során válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

## ⚠️ Elektromos szerelési munkák

Az elektromos munkákat csak elektromos szerelésre feljogosított szakembereknek szabad végezniük.

Elektromos szerelési munkák megkezdése előtti teendők:

- ▶ A hálózati feszültség minden pólusát megszakítva áramtalanítsa a berendezést, és biztosítsa visszakapcsolás ellen.

- ▶ Győződjön meg a feszültségmentességről.
- ▶ Vegye figyelembe a berendezés további részeinek csatlakoztatási rajzait is.

## ⚠️ Összeszerelés, módosítások

- ▶ A készülék összeszerelését, valamint a beszerelést érinti bármely módosítását kizárolag erre feljogosított kivitelező végezheti.
- ▶ Soha ne akadályoztassa a biztonságiszelep lefúvató-vezetékét.
- ▶ A biztonságiszelep lefolyóvezetékét fagymentes helyen, lejtéssel kell beszerelni, és meg kell őrizni a légkörrel való nyitott kapcsolatát.
- ▶ A melegítés során víz léphet ki a biztonságiszelep nyomóvezetékből.

## ⚠️ Karbantartás

- ▶ Karbantartást kizárolag erre feljogosított kivitelező végezhet.
- ▶ A karbantartási munkák elvégzését megelőzően minden válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- ▶ A beszerelés és/vagy a karbantartás biztonságosságáért és környezettel való összeférhetőségéért a felhasználó a felelős.
- ▶ Kizárolag eredeti pótalkatrészeket használjon.

- ▶ Ha a tápkábel megsérült, akkor azt csak a gyártó, a gyártó értékesítés utáni vevőszolgálata, vagy egy olyan szakember cserélheti ki, aki képesített a veszélyes helyzetek megelőzésére.

### **⚠ Ellenőrzés és karbantartás**

A rendszeres ellenőrzés és karbantartás a berendezés biztonságos és környezetbarát működésének előfeltételét képezi.

Javasoljuk, hogy a gyártóval kössön éves karbantartási és ellenőrzési szerződést.

- ▶ Csak engedéllyel rendelkező szakvállalattal végeztesse el a munkákat.
- ▶ Mindennemű felismert hibát haladéktalanul el kell hárítani.

Minden olyan helyzetet engedéllyel rendelkező szakember kell megítélni, amely nem felel meg az utasításban leírt feltételeknek. Engedélyezés esetén a szakember egy karbantartási követelménylistát vezet, mely figyelembe veszi az elhasználódást és a mindenkorai üzemeltetési feltételeket, valamint megfelel az országban érvényes szabványoknak és előírásoknak, illetve a használatnak.

### **⚠ Átadás az üzemeltetőnek**

Átadáskor ismertesse a szolárberendezés kezelését és üzemi feltételeit az üzemeltetővel.

- ▶ Ismertesse a kezelést. Ennek során feltétlenül térjen ki valamennyi, a biztonság szempontjából fontos cselekvésre.
- ▶ Figyelmeztesse az üzemeltetőt arra, hogy az áthelyezést vagy a javításokat kizárolag engedéllyel rendelkező szakszervize végezhetik.
- ▶ Hívja fel az üzemeltető figyelmét a biztonságos és környezetbarát működés szempontjából kiemelt fontosságú felülvizsgálatra és karbantartásra.
- ▶ Adja át az üzemeltetőnek megőrzésre a szerelési és kezelési utasításokat.

### **⚠ Házi és egyéb hasonló használatú elektromos készülékek biztonsága**

Az elektromos készülékek okozta veszélyek elkerülésére az EN 60335-1 szerint a következő szabályok érvényesek:

„Ezt a készüléket a 8 éves vagy annál idősebb gyermekeknek, valamint lecsökken fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy a tapasztalat és tudás hiányával rendelkező személyeknek csak felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó oktatás után és a veszélyek tudatában szabad kezelniük. A gyermekeknek nem szabad játszaniuk a készülékkel. Gyermekeknek nem szabad végezniük tisztítást és felhasználói karbantartást.“

„Ha hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor azt a gyártónak, az Ő vevőszolgálatának vagy egy hasonló képesítésű személynek kell kicserélnie, hogy a veszélyek elkerülhetők legyenek.“

## 2 Szabványok, előírások és irányelvek

A szerelésnél és a működés között a következő előírásokat és szabványokat vegye figyelembe:

- Az elektromos ellátóhálózatra való elektromos szerelésre és csatlakozásra vonatkozó rendelkezések
- A távközlési és rádiós hálózatra való elektromos szerelésre és csatlakozásra vonatkozó rendelkezések
- Az adott ország előírásai és szabványai

## 3 A készülékre vonatkozó adatok

### 3.1 Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék felépítését és üzemi viselkedését tekintve megfelel az európai irányelveknek és a nemzeti követelményeknek.

 A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a jelölés elhelyezéséről rendelkező összes EU jogi előírásnak.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az Interneten elérhető: [www.bosch-climate.hu](http://www.bosch-climate.hu).

### 3.2 A vonatkozó előírások rendelkezéseinek megfelelően használja

A készülék ivóvíz felmelegítésére és tárolására szolgál. Vegye figyelembe az ivóvízre vonatkozó összes országos szabályozást, irányelvet és szabványt.

A készüléket csak zárt környezetekbe szabad beszerelni.


Minden más egyéb használt ellenállás a szabályozásokkal. A nem rendeltetésszerű használóból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

### 3.3 A melegvíz-tároló leírása

- Az európai szabványoknak megfelelő, zománcozott acél tárolótartály.
- A tároló úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a nagy nyomásnak.
- Egyéb anyagok: acéllemez, műanyag.
- Egyszerűen üzemeltethető.
- CFC mentes poliuretán szigetelőanyag.

• Magnézium galvanikus anód.

### 3.4 Tartozékok




1. ábra Tartozékok

- [1] Cavarok (2x)<sup>1)</sup>
- [2] Fali csatlakozó (2x)<sup>1)</sup>
- [3] Galvanikus szigetelés (2x)<sup>1)</sup>
- [4] Biztonságiszelep (8 bar)

1) elérhető egyes modellekhez (a piactól függően)

### 3.5 Méretek és minimális távolságok

#### 3.5.1 Függőleges szerelés




2. ábra Méretek mm-ben (függőleges szerelés)

Készülék	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

2. tábl.

### 3.5.2 Vízszintes szerelés




3. ábra Méretek mm-ben (vízszintes szerelés, TR1000...H)

Készülék	A
...080...	350
...100...	495

3. tábl.

### 3.6 Készülék kialakítása



4. ábra A készülék komponensei

- [1] Tárolótartály
- [2] CFC mentes poliuretan szigetelőréteg
- [3] Fűtőbetét
- [4] Szabályozó és biztonsági termosztát
- [5] Hidegvíz belépés, ½, külső menet
- [6] Melegvíz kilépés, ½, külső menet
- [7] Galvanikus szigetelés
- [8] Magnézium anód

### 3.7 Szállítás és tárolás


A készüléket száraz, fagymentes helyen kell szállítani és tárolni.

A kezelés során

- Ne engedje leesni a készüléket.
- A készüléket az eredeti csomagolásában, és a megfelelő szállítási eljárással kell szállítani.
- A készüléket csak a beszerelés helyén szabad az eredeti csomagolásából kivenni.

## 4 Kezelési útmutató

### 4.1 Kezelőpanel



5. ábra Kezelőpanel

- [1] BE jelzés
- [2] Hömérésclélet szabályozó (a hömérésclélet szabályozó típusa)

### 4.2 A készülék üzembe helyezése előtt



#### VIGYÁZAT

##### A készülék sérülésének veszélye!

- A készülék első üzembe helyezését olyan, szakavatott és képzett technikusnak kell végreghajtania, aki a megfelelő működéshez szükséges információval ellátja a vásárlót.

#### ÉRTESENÉK

##### A készülék sérülésének veszélye!

- Víz nélkül soha ne kapcsolja be a készüléket! Ez a fűtőelemeket károsíthatja.

### 4.3 A készülék be- és kikapcsolása

#### Bekapcsolás

- Ezután csatlakoztassa a készüléket egy földelt elektromos csatlakozóaljzatra.

#### Ki

- Válassza le a készüléket az elektromos csatlakozóaljzatról.

## 4.4 A víz hőmérsékletének beállítása



### VIGYÁZAT

#### Forrázásveszély!

- Gyerekek és idősebb személyek leforrásának a veszélye!
- Mindig ellenőrizze a kezével a víz hőmérsékletét.  
A melegvíz kilépő cső ezzel azonosan magas hőmérsékletű lehet, ami megérintés esetén égési sérülések kockázatával jár

Hőmérséklet	Idő hossza a forrázás bekövetkezéséhez Idősebb személyek/ 5 év alatti gyerekek	Felnőttek
50 °C	2,5 perc	több, mint 5 perc
52 °C	kevesebb, mint 1 perc	1,5 - 2 perc között
55 °C	Körülbelül 15 másodperc	Körülbelül 30 másodperc
57 °C	Körülbelül 5 másodperc	Körülbelül 10 másodperc
60 °C	Körülbelül 2,5 másodperc	Kevesebb, mint 5 másodperc
62 °C	Körülbelül 1,5 másodperc	Kevesebb, mint 3 másodperc
65 °C	Körülbelül 1 másodperc	Körülbelül 1,5 másodperc
68 °C	Kevesebb, mint 1 másodperc	Körülbelül 1 másodperc

4. tábl.



A melegvíz-tároló leállítja a fűtést, amint a eléri a kívánt vízhőmérsékletet (a BE jelzés eltűnik). A melegvíz-tároló újra elindítja a fűtést, ha a víz a kívánt hőmérséklet alá csökken (a BE jelzés megijelenik), és egészen addig fűt, amíg a beállított hőmérsékletet el nem éri.

### 4.4.1 Hőmérséklet szabályozó nélküli típusok


- A víz kifolyási hőmérséklete gyárilag van beállítva, lásd a táblázatot. 9.

### 4.4.2 Hőmérséklet szabályozóval rendelkező típusok

- A víz kifolyási hőmérséklete a hőmérséklet szabályozóval max. 68 °C-ig állítható be.

#### A hőmérséklet növelése

- Forditsa a hőmérséklet szabályozót balra.




0010035952-01

6. ábra A hőmérséklet növelése

#### A hőmérséklet csökkentése

- Fordítsa a hőmérséklet szabályozót jobbra.



0010035953-01

7. ábra A hőmérséklet csökkentése

## 4.5 A biztonságiszelep aktiválása



A biztonságiszelepet havonta egyszer aktiválja annak érdekében, hogy a biztonsági berendezés vízkövesedését és eldugulását megelölje.



A biztonságiszelep kimenetéről víz csepeghet ki. A biztonságiszelep kimenetét nem szabad elzárni.

- A túláramszelép kimenetét a csatornába vezesse el.


**FIGYELMEZTETÉS****Forrázásveszély!**

A melegvíz hőmérséklete magas!

- ▶ A biztonságiszelep megnyitása előtt nyissa ki a melegvízcsapot, és ellenőrizze a készülék vízhőmérsékletét.
- ▶ Várjon addig, amíg elegendő víz eltávozott ahhoz, hogy a forrázást és más sérüléseket megelőzhesse.

A biztonságiszelep aktiválása előtt

- ▶ Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- ▶ Zárja el a vízelzáró szelepet és nyissa ki a melegvízcsapot.
- ▶ Nyissa ki a biztonságiszelepet.



0010031546

8. ábra A biztonságiszelep kinyitása

- ▶ Ellenőrizze, hogy a biztonságiszelep megfelelően működik-e.
- ▶ Nyissa ki a vízelzáró szelepet.
- ▶ Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

**4.6 A készülék leürítése****VIGYÁZAT****Vagyontárgyak károsodásának kockázata!**

Fagyveszély esetén a készülékben található víz károsíthatja az alkatrészeket.

- ▶ A készülékből távozó víz összegyűjtéséhez helyezzen egy tárolódényt a készülék alá.
- ▶ Ürtítse le a készüléket.

Fagyveszély esetén végezze el az alábbiakat:

- ▶ Zárja el a vízelzáró szelepet (→ 13. ábra, [5]).
- ▶ Nyissa meg a meleg vizes csapot.
- ▶ Nyissa ki a biztonságiszelepet.

Szerelés (csak engedéllyel rendelkező szakemberek számára)

- ▶ Várja meg a készülék teljes leürülését.

**4.7 Ha a készüléket hosszabb ideig (több, mint 3 hónapig) nem használják, akkor le kell erezteni a vizet belőle.**

A készülékben lévő vizet hosszabb idejű (több, mint 3 hónap) inaktivitás után le kell cserélni.

- ▶ Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- ▶ Ürtítse le teljesen a készüléket.
- ▶ Töltsé fel a készüléket addig, amíg víz nem lép ki a melegvízcsapokból.
- ▶ Zárja el a melegvízcsapot.
- ▶ Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

**4.8 A készülék burkolatának tisztítása**

- ▶ A készülék burkolatának tisztítását csak nedves törlökendővel és kevés tisztítószerrel végezze.



Ne használjon a korroziót elősegítő tisztítószert ás/vagy súrolószert.

**5 Szerelés (csak engedéllyel rendelkező szakemberek számára)****5.1 Fontos tudnivalók**

A beszerelést, az elektromos csatlakoztatást és az első üzembe helyezést szakavatott és képzett személynek kell elvégznie.



A készülék megfelelő beszerelésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében vegyen figyelembe minden szabályozást, műszaki irányelvet, valamint vonatkozó nemzeti és helyi irányelvet.

**VIGYÁZAT****Vagyontárgyak károsodásának kockázata!**

A készülék javíthatatlan károsodásának veszélye.

- ▶ A készüléket csak a beszerelés helyén vegye ki a csomagolásból.
- ▶ A készüléket óvatosan kezelje.
- ▶ Adott esetben a készülék és/vagy az elektromos kiegészítők beszerelésének meg kell felelnie a IEC 60364-7-701 szabványnak.

**VIGYÁZAT****Vagyontárgyak károsodásának kockázata!**

A fűtőbetétek károsodásának veszélye!

- ▶ Először végezze el a vízbekötést, majd töltse fel a készüléket.
- ▶ Ezután csatlakoztassa a készüléket egy földelt elektromos csatlakozójátra.

**A víz minősége**

A készülék háztartási célú melegvíz termelésére szolgál a vonatkozó szabályozásokkal összhangban. A magas vízkeménységű területeken vízlágyító berendezés használata javasolt. A hidraulikus kör elvízkövesedésének minimalizálása érdekében az ivóvíz paraméterei az alábbi határon belül kell legyenek.

Az ivóvízre vonatkozó követelmények	Egység	
Vízkeménység, min.	ppm grain/US gallon °ink	120 7,2 6,7
pH, min. - max.		6,5 - 9,5
Vezetőképesség, min. - max.	µS/cm	130 - 1500

5. tábl. Az ivóvízre vonatkozó követelmények

**5.2 A beszerelés helyének kiválasztása****VIGYÁZAT****A készülék sérlésének veszélye!**

A készülék belső és külső része károsodásának veszélye.

- ▶ Olyan falat válasszon, amely a vízzel megtelt tárolójú készülék számára is kellő teherbírású.

**A beszerelés helye**

- ▶ Meg kell feleljen a vonatkozó szabványoknak.


- ▶ A készüléket csak olyan helyiségekbe szerelje be, ahol a szobahőmérséklet nem csökken 0 °C alá.
- ▶ Ne szerelje be a készüléket 3000 métert meghaladó tengerszint feletti magasságú helyekre.
- ▶ Ha a készüléket olyan helyre szerelik, ahol a szobahőmérséklet 35 °C felett van, ügyeljen a megfelelő szellőzés biztosítására.
- ▶ A hőveszteség és a várakozási idő csökkenése érdekében a készüléket a gyakran használt melegvízcsap közelébe szerelje fel.
- ▶ A készüléket olyan helyre szerelje fel, mely lehetőséget biztosít a magnézium anód kiszerelésére, hogy a szükséges karbantartási munkák elvégezhetők legyenek.

**1. védőzóna**

- ▶ Ne szerelje a készüléket az 1. védőzónába.
- ▶ A készüléket a védőzónán kívülre szerelje fel.

**VIGYÁZAT****Áramütés veszélye!**

- ▶ A készüléket földvezetékkel ellátott elektromos kábelrel csatlakoztassa a hálózati áramellátásra (elektromos kapcsolótábla).




9. ábra Védőzóna

**5.3 A melegvíz-tároló felszerelése****ÉRTESENÍTÉS****Vagyontárgyak károsodásának kockázata!**

- ▶ Olyan csavarokat és támasztékokat használjon, melyek műszakilag megfelelők a vízzel teljesen feltöltött tároló súlyának, illetve a fal típusának.

## Függőleges szerelés




10. ábra Függőleges szerelés

Készülék	A
Szabványos átmérő típus	240
Vékony átmérő típus	340

6. tábl.

## Vízszintes szerelés



11. ábra Vízszintes szerelés (TR1000...H)

Készülék	A
...80...	350
...100...	495

7. tábl.



Vízszintes szerelés esetén:

- ügyeljen rá, hogy a hidraulikus csatlakozások függőlegesen haladjanak és a készülék alsó részén helyezkedjenek el.

## 5.4 Vízbekötés

### ÉRTEKÍTÉS

#### Vagyontárgyak károsodásának kockázata!

A készülékcsatlakozók korroziós károsodásának veszélye!

- A vízcsatlakozóknál használjon galvanikus szigetelést. Ez megakadályozza az elektromos (galvanikus) áram folyását a hidraulikus csatlakozás fémalkatrészein keresztül, és így ezek lehetséges rozsdásodását is.

### ÉRTEKÍTÉS


#### Vagyontárgyak károsodásának kockázata!

- Szereljen be egy vízsűröt a vízbemenetbe egy olyan helyre, ahol a víz lebegő anyagokat tartalmaz.
- PEX csövek használata esetén építsen be egy termosztátos szabályozót a készülék kimeneti csövébe. Ezt úgy kell beszabályozni, hogy az megfeleljen a használt anyag műszaki jellemzőinek.
- A használt csövek 10 bar (1 MPa) nyomásra és 100 °C hőmérsékletre kell méretezve legyenek.



Ajánlások:

- Öblítse ki a rendszert a szerelés előtt, mivel a homokszemcsék jelenléte csökkenheti az áramlást, majd elérheti azt a határértéket, ami akár teljes dugulást is okozhat.
- A problémák elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a hideg- és melegvízcsövek egyértelműen azonosítva legyenek.




12. ábra

[1] Hidegvíz belépés (jobbra)

[2] Melegvíz kilépés (balra)

- A készülék hidraulikus csatlakoztatásához megfelelő csatlakozási tartozékokat használjon.



13. ábra

- [1] Galvanikus szigetelés
- [2] Biztonsági szelep
- [3] Visszacsapó szelep
- [4] Nyomáscsökkentő
- [5] Elzáró szelep
- [6] A lefolyóvezeték csatlakozója
- [7] Tágulási tartály



Az ellátórendszerben fellépő hirtelen nyomásváltozás miatti problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a készülék elő szereljen visszacsapó szelepet.

Fagyveszély fennállása esetén:

- Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Üritse le a készüléket (→ 4.6. fejezet).

## 5.5 Biztonsági szelep

- Szereljen be biztonságiszelepet a készülék vízbemenetébe.



### FIGYELMEZTETÉS

#### Vagyontárgyak károsodásának kockázata!

- Soha ne zárja el a biztonságiszelep lefolyóvezetékét.
- Soha ne szereljen tartozékokat a biztonságiszelep és az elektromos melegvíz-tároló hidegvíz csatlakozása (jobbra) köz.



Ha a víz nyomása túllépi a maximálisan megengedett érték 80%-át:

- szereljen be nyomáscsökkentőt (13. ábra, [4]). A biztonságszelep mindenkor kinyit, ha a tároló víznyomása túllépi a 8 bar ( $\pm 1$  bar) értéket. A leürülő vizet ekkor el kell vezetni.
- szereljen be tágulási tartályt (13. ábra, [7]), hogy elkerülje a biztonsági szelep ilyen gyakran történő kinyitását. A tágulási tartály térfogatának meg kell egyeznie a készülék 5% térfogatával.

## 6 Elektromos csatlakoztatás (csak engedéllyel rendelkező szakemberek számára)

### Általános fontos tudnivalók



#### VESZÉLY

#### Áramütés veszélye!

- A készüléken végzett mindenmű munka előtt szakítsa meg a feszültséggelátást.

A készülék valamennyi szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezése gyárilag fel van szerelve és üzemkész állapotban van.



#### FIGYELMEZTETÉS

#### Villámcsapás veszélye!

- Akészülék az elosztódobozban különálló csatlakozással kell rendelkezzen, és 30 mA-es hibaáram-kapcsolóval, valamint védővezetékkel kell biztosítani. Olyan területen, ahol a villámcsapás gyakori, kiegészítő villámhárító berendezést kell felszerelni.

## 6.1 A hálózati kábel csatlakoztatása



Az elektromos csatlakoztatás a lakókörnyezetben található elektromos berendezésekre vonatkozó, érvényes előírásoknak megfelelően kell történjen.

- Védővezeték rendelkezésre kell álljon.

- Az elektromos hálózatra való csatlakozáshoz védővezetékkel ellátott csatlakozóaljzatot használjon.

## 6.2 Az elektromos tápvezeték cseréje



A sérült tápvezetéket eredeti pótalkarészre kell kicserálni.

- ▶ Húzza ki a tápvezetéket az aljzatból.
- ▶ Oldja ki a takarófedél csavarjait.
- ▶ Válassza le a tápvezeték csatlakozókapcsait.
- ▶ Vegye ki a tápvezetéket és cserélje ki egy újra.
- ▶ Csatlakoztassa újra a csatlakozókapcsokat.
- ▶ Húzza meg a takarófedél csavarjait.
- ▶ Csatlakoztassa a tápvezetéket az aljzatba.
- ▶ Ellenőrizze, hogy minden megfelelően működik-e.

## 7 A készülék üzembe helyezése

- ▶ Ellenőrizze a melegvíz-tároló megfelelő beszerelését.
- ▶ Nyissa ki a vízszelepeket.
- ▶ Nyissa ki az összes melegvízcsapot és öblítse át teljesen a vízvezetékeket.
- ▶ Ellenőrizze az összes csatlakozás tömörsegét, majd töltse fel a tárolót.
- ▶ Csatlakoztassa a melegvíz-tárolót az áramellátáshoz.
- ▶ Ismertesse a melegvíz-tároló működését és üzemi feltételeit az üzemeltetővel.

## 8 Karbantartás (csak engedélyteljes rendelkező szakemberek számára)



### Felülvizsgálat, karbantartás, javítás

- ▶ Felügyelete, karbantartást és javítást csak képzett és erre feljogosított személyek végezhetnek.
- ▶ Csak a gyártó eredeti pótalkatrészeit használja. A gyártó nem vállal felelősséget a nem a gyártótól származó pótalkatrészek felhasználásáról eredő károkért.

#### Ajánlás az ügyfélnek: karbantartási ellenőrzések.

- ▶ A készüléket a gazdaságos, biztonságos és megbízható működése érdekében képzett és erre feljogosított személyzenek évente kell szervizelnie.

### 8.1 Felhasználói információk

#### 8.1.1 Tisztítás

- ▶ Ne használjon súrolót, maró hatású vagy oldószertartalmú tisztítószereket.
- ▶ A készülék külső burkolatát nedves törlőruhával tisztítsa.

### 8.1.2 A biztonságiszelep ellenőrzése

- ▶ Ellenőrizze, hogy nem lép-e ki víz a biztonságiszelep csővezetékből a vízmelegítés során.
- ▶ Soha ne akadályozzassa a biztonságiszelep lefúvatóvezetékét.

### 8.1.3 Biztonsági szelep

- ▶ Havonta legalább egyszer kézzel nyissa ki a biztonságiszelepet (8. ábra).



#### Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélye!

- ▶ Ügyeljen rá, hogy a biztonságiszelepből származó víz ne veszélyeztessen embereket és ne okozhasson anyagi károkat.

### 8.1.4 Karbantartás és javítás

- ▶ Az ügyfél felelős azért, hogy a vevőszolgálat vagy egy jóváhagyott kivitelező rendszeresen karbantartsa és tesztelje a tárolót.

## 8.2 Rendszeres karbantartások



#### Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélye!

A karbantartási munkák elvégzését megelőzően:

- ▶ Kapcsolja ki az elektromos ellátást.
- ▶ Zárja el a vízelzáró szelepet.
- ▶ Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- ▶ A pótalkatrészeket az ehhez a készülék tartozó pótalkatrész katalógusból rendelje meg.
- ▶ A karbantartási munkák során cserélje ki a kiszerelt tömítéseket új tömítésekre.

#### 8.2.1 Működésellenőrzés

- ▶ Ellenőrizze az összes részegség megfelelő működését.



#### Vagontárgyak károsodásának kockázata!

A zománcburkolat sérülésének veszélye!

- ▶ Soha ne tisztítsa vízköldővel a készülék zománcbevonatú belső falát. A zománcbevonat védelemhez semmilyen kiegészítő termékre nincs szükség.

## 8.3 Védőanód



A készüléket egy, a tárolóban található magnézium anód védi a korrozióval szemben.

A magnézium anód alapvető védelmet nyújt a zománcbevonat lehetséges károsodásával szemben.

Javasoljuk, hogy az üzembe helyezés után egy évvvel végezzen el egy első ellenőrzést.

### ÉRTESENÍTÉS

#### Korrózió veszélye!

Az anód elhanyagolása korai korróziós károsodáshoz vezethet.


- A helyi vízminőségtől függően évente vagy kétévente ellenőrizze az anódot, és szükség esetén cserélje ki.



A készülék kizárálag behelyezett magnézium anóddal helyezhető üzembe.

E nélkül a védelem nélkül a készülékre nem érvényes a gyártói garancia.

- Kapcsolja ki a készüléket bemeneti áram-védőkapcsolóját.
- Bármennyi munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
- Üritse le teljesen a készüléket (→ 4.6 fejezet).
- Oldja ki a készülék takarólapjának csavarjait, majd vegye le a takarólapot.
- Válassza le a termosztátról a csatlakozókabelt.
- Lazítsa meg a karimán lévő rögzítőcsavarokat [1].
- Távolítsa el a karimát [2].
- Ellenőrizze a magnézium anódot [3], és szükség esetén cserélje ki.



14. ábra Hozzáférés a belső részhez, a komponensek azonosítása

- [1] A karima rögzítőcsavarai
- [2] Karima
- [3] Magnézium anód

## 8.4 Termikus fertőtlenítés

### VESZÉLY

#### Forrázásveszély!

A szokásos tisztítás során a melegvíz súlyos forrázásos sérüléseket okozhat.

- Ezeket a műveleteket a normál üzemi időkön kívül végezze el.
- Zárjon el valamennyi melegvízcsapot.
- Hívja fel minden lakó figyelmét a forrázás veszélyére.
- Állítsa be a termosztátot a maximális hőmérsékletre, majd a hőmérséklet szabályozót forgassa el balra ütközésig (→ 6. ábra)
- Várja meg, míg a BE jelzés eltűnik.
- A melegvíz-tárolóhoz legközelebbiit kezde nyissa ki az összes melegvízcsapot, és hagyja legalább 3 percen át kifolyni a melegvizet.
- Zárja el a melegvízcsapot, majd állítsa vissza a termosztátot a normál üzemi hőmérsékletre.

## 8.5 Biztonsági hőmérséklet-határoló

A készülék automatikus biztonsági berendezéssel rendelkezik. Ha a berendezésben a víz hőmérséklete bármely okból a biztonsági határ fölé emelkedik, akkor ez a készülék lekapcsolja

a készülék áramellátását, megelőzve ezzel a lehetséges balesetet.




## VESZÉLY

### Aramütés veszélye!


A termosztát visszaállítását csak erre feljogosított személy végezheti! Ezt a készüléket manuálisan kell visszaállítani, melyet csak az aktiválódást kiváltó esemény megszüntetését követően szabad megtenni.

A készülék visszaállítása:

- ▶ Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- ▶ Oldja ki a készülék takarólapjának csavarjait, majd vegye le a takarólapot.
- ▶ Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokhoz.
- ▶ Nyomja meg a biztonsági berendezésen lévő gombot.



16. ábra Biztonsági hőmérséklet-határoló (Tronic 2000T)



15. ábra Biztonsági hőmérséklet-határoló (Tronic 1000T)

### 8.6 Újraindítás karbantartási munka után

- ▶ Húzzon meg minden vízcsatlakozást, és ellenőrizze a tömörsegüket.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket.

## 9 Hibák



### VESZÉLY

#### Áramütés veszélye!

- ▶ A berendezésen végzett bármely munka előtt kapcsolja le az áramellátást.
- ▶ A szerelést, javítást és karbantartást szakavatott és képzett személynek kell végeznie.

A következő táblázat a lehetséges problémák megoldását tartalmazza (ezeket csak képzett kivitelező végezheti el).

Üzemzavar	Ok	Elhárítás			
Hideg víz					
Nagyon forró víz	Túlfeszültség vagy a biztonsági kapcsoló kioldott (a teljesítmény túl magas).	▶ Ellenőrizze, hogy a készülék elektromos csatlakozásai megfelelők-e az áramellátáshoz.			
Túlacsosny kapacitás	Helytelenül beállított hőmérséklet a termosztáton.	▶ Állítsa be a termosztátot.			
Folyamatos vízszivárgás a biztonságiszelepből	A termosztát biztonsági leválasztása működésbe lépett.	▶ Cserélje ki a termosztátot vagy szereljen be egy újat.			
Rozsdászintű víz	A fűtőelem meghibásodott.	▶ Cserélje ki a fűtőelemet.			
Rossz szagú víz	A termosztát működése nem megfelelő.	▶ Cserélje ki a termosztátot vagy szereljen be egy újat.			
Zajok a melegvíztárolóból	Vízkő a készüléken és/vagy a biztonsági szerelvénycsoporton.	▶ Távolítsa el a vízkövet. ▶ Szükség esetén cserélje ki a biztonsági szerelvénycsoportot.			
	X X X	X	Víznyomás a rendszerben.	▶ Ellenőrizze a rendszer víznyomását. ▶ Amennyiben szükséges szereljen be nyomáscsökkentőt.	
	X		X	A vízhálózat teljesítőképessége	▶ Ellenőrizze a csővezetéket.
		X		A melegvíztároló korroziója.	▶ Ürtse le a melegvíztárolót, és ellenőrizze a belső fal korrozióját. ▶ Cserélje ki a magnézium anódot.
			X	Baktériumszennyeződés.	▶ Ürtse ki és tisztítsa meg a melegvíztárolót. ▶ Fertőtlenítse ki a melegvíztárolót.
X				A készülék kapacitása nem felel meg a követelményeknek.	▶ Cserélje ki egy másik, megfelelő kapacitású termékre.

8. tábl. Hibák

## 10 Műszaki adatok

### 10.1 Műszaki adatok

Jelen készülék megfelel a 2014/35/EK és a 2014/30/EK irányelvek követelményeinek.

Műszaki jellemzők	Mérték egység	...30 S...	...50 S...	...50... S...	...80 S...	...80 H...	...80... S...	...100 H..	...100.. .	...120.. .
<b>Általános adatok</b>										
Úrtartalom	l	30	50	50	75	75	75	100	100	115
Súly üres tárolóval	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4
Súly tele tárolóval	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4
A burkolaton kereszttüli hőveszteség	kWh/ 24 h	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58
<b>A vízzel kapcsolatos adatok</b>										
Max. megengedett üzemi nyomás	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Vízcsatlakozók	Pol.	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
<b>Elektromos adatok</b>										
Névleges kimenet	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000
Felfűtési idő ( $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ )		1 h 25 m	2 h 18 m	2 h 12 m	2 h 35 m	2 h 59 m	2 h 28 m	3 h 57 m	3 h 16 m	3 h 45 m
Tápellátás	V AC	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frekvencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Egyfázisú elektromos áram	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7
Tápkábel		HO5VV-F 3x1,0 mm <sup>2</sup> vagy HO5VV-F 3x1,5 mm <sup>2</sup>								
Érintésvédelmi osztály	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Védeeltség		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
<b>Vízhőmérséklet</b>										
Hőmérséklet-tartomány	°C	max. 68 °C	max. 66 °C	max. 64 °C	max. 68 °C	max. 62 °C	max. 68 °C	max. 67 °C	max. 62 °C	max. 65 °C

9. tábl. Műszaki jellemzők

## 10.2 A termék energiafogyasztási adatai

A termékre vonatkozó mértékben az alábbi adatok a 812/2013 (EU) és a 814/2013 (EU) rendeletek követelményein alapulnak.

Termékadatok	Szimbólum	Mérték egység	7736506094	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100	7736506101	7736506102
Terméktípus			TR1000T80HB	TR1000T100HB	TR1000T30SB	TR1000T50SB	TR1000T80SB	TR1000T50B	TR1000T80B	TR1000T100B	TR1000T120B
Névleges terhelési profil		M	L	S	M	M	M	M	L	L	L
Vízelmelegítés energiahatékonysági osztálya		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vízelmelegítés energiahatékonysága	$\eta_{\text{Wh}}$	%	36,2	37,3	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC	kWh	1419	2743	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740
Éves tüzelőanyag-fogyasztás	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb terhelési profil			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vízelmelegítés energiahatékonysága (egyéb terhelési profil)	$\eta_{\text{Wh}}$	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves villamosenergia-fogyasztás (egyéb terhelési profil/normál klimatikus viszonyok)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éves tüzelőanyag-fogyasztás (egyéb terhelési profil)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termosztát hőmérséklete (szállítási állapot)	T <sub>beáll</sub>	°C	63	62	55	54	53	58	53	57	55
Hangnyomásszint, beltér	L <sub>WA</sub>	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Annak a kijelzése, hogy képes-e csak csúcsidőszakon kívül üzemelni		Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Speciális elővigyázatossági rendszabályok szükségesek a szerelés, telepítés vagy karbantartás során (ha alkalmazható)	lásd a termékhez mellékelt dokumentációt										
Intelligens szabályozó			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Napi villamosenergia-fogyasztás (normál klimatikus viszonyok)	Q <sub>elek</sub>	kWh	6,645	12,742	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720
Napi tüzelőanyag-fogyasztás	Q <sub>tüz</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Termékkód	Szimbólum	Mérték egység										
Nitrogén-oxidok kibocsátása (csak gáz- vagy olajtüzéles esetén)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heti tüzelőanyag-fogyasztás, ha az intelligens szabályozás engedélyezve van	Q <sub>tűz, heti, int</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heti villamosenergia-fogyasztás, ha az intelligens szabályozás engedélyezve van	Q <sub>elek, heti, int</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heti tüzelőanyag-fogyasztás, ha az intelligens szabályozás le van tiltva	Q <sub>tűz, heti</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heti villamosenergia-fogyasztás, ha az intelligens szabályozás le van tiltva	Q <sub>elek, heti</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárolási térfogat	V	l	75	100	30	50	75	50	75	100	115	
Kevert víz 40 °C	V <sub>40</sub>	l	95,6	137,3	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5	


10. tábl. A termék energiafogyasztási adatai

Termékkód	Szimbólum	Mérték egység										
Terméktípus			7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109			
Névleges terhelési profil		S	TR2000IT30SB	TR2000IT50SB	TR2000IT80SB	TR2000IT50B	TR2000IT80B	TR2000IT100B	TR2000IT120B			
Vízfelmelegítés energiahatékonysági osztálya	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
Vízfelmelegítés energiahatékonysága	η <sub>Wh</sub>	%	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4			
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC	kWh	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740			
Éves tüzelőanyag-fogyasztás	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-			
Egyéb terhelési profil		-	-	-	-	-	-	-	-			
Vízfelmelegítés energiahatékonysága (egyéb terhelési profil)	η <sub>Wh</sub>	%	-	-	-	-	-	-	-			
Éves villamosenergia-fogyasztás (egyéb terhelési profil/normál klímatiskus viszonyok)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-			

Termékadatok	Szimbólum	Mérték egység	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Éves tüzelőanyag-fogyasztás (egyéb terhelési profil)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-
Termosztát hőmérséklete (szállítási állapot)	T <sub>beáll</sub>	°C	55	54	53	58	53	57	55
Hangnyomásszint, beltér	L <sub>WA</sub>	dB	15	15	15	15	15	15	15
Annak a kijelzése, hogy képes-e csak csúcsidőszakon kívül üzemelni			Nem						
Speciális elővigyázatossági rendszabályok szükségesek a szerelés, telepítés vagy karbantartás során (ha alkalmazható)	lásd a termékhez mellékelt dokumentációt								
Intelligens szabályozó			Nem						
Napi villamosenergia-fogyasztás (normál klimatikus viszonyok)	Q <sub>elek</sub>	kWh	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720
Napi tüzelőanyag-fogyasztás	Q <sub>tüz</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Nitrogén-oxidok kibocsátása (csak gáz- vagy olajtűzelés esetén)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-
Heti tüzelőanyag-fogyasztás, ha az intelligens szabályozás engedélyezve van	Q <sub>tüz, heti, int</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Heti villamosenergia-fogyasztás, ha az intelligens szabályozás engedélyezve van	Q <sub>elek, heti, int</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Heti tüzelőanyag-fogyasztás, ha az intelligens szabályozás le van tiltva	Q <sub>tüz, heti</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Heti villamosenergia-fogyasztás, ha az intelligens szabályozás le van tiltva	Q <sub>elek, heti</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Tárolási térfogat	V	l	30	50	75	50	75	100	115
Kevert víz 40 °C	V <sub>40</sub>	l	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5

11. tábl. A termék energiafogyasztási adatai

## 10.3 Kapcsolási rajz



17. ábra Csatlakoztatási rajz

## 11 Környezetvédelem és megsemmisítés

A környezetvédelem a Bosch csoport vállalati alapelvét képezi. A termékek minősége, a gazdaságosság és a környezetvédelem számunkra egyenrangú cél képez. A környezetvédelmi törvények és előírások szigorúan betartásra kerülnek. A környezet védelmére a gazdasági szempontot figyelembe véve a lehető legjobb technológiát és anyagokat alkalmazzuk.

### Csomagolás

A csomagolásnál részesei vagyunk az országspecifikus értékesítési rendszereknek, amelyek optimális újrafelhasználást biztosítanak. minden általunk használt csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható.

### Régi készülék

A régi készülékek tartalmaznak olyan anyagokat, amelyeket újra lehet hasznosítani. Az egyes szerkezeti csoportokat könnyen szét lehet választani. A műanyagok meg vannak jelölve. Így osztályozhatók a különböző szerelvénycsoportok és továbbíthatók újrafelhasználás, ill. ártalmatlanítás céljára.

### Régi elektromos és elektronikus készülékek

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad más hulladékokkal együtt ártalmatlanítani, hanem kezelés, gyűjtés, újrahasznosítás és ártalmatlanítás céljából el kell vinni a hulladékgyűjtő helyekre.

A szimbólum elektronikus hulladékokra vonatkozó előírásokkal, például „2012/19/EK európai rendelet használt elektromos és elektronikus készülékekre” rendelkező országokra érvényes. Ezek az előírások azokat a keretfeltételeket rögzítik, amelyek az egyes országokban a használt elektronikus készülékek visszaadására és újrahasznosítására érvényesek.

Mivel az elektronikus készülékek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, azokat a felelősség tudatában kell újrahasznosítani annak érdekében, hogy a lehetséges

környezeti károkat és az emberek egészségére vonatkozó veszélyeket minimalizálni lehessen. Ezen túlmenően az elektronikus hulladék újrahasznosítása a természetes források kínálásához is hozzájárul.

Kérjük, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékek környezet számára elviselhető ártalmatlanítására vonatkozó további információkért forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz, az Önnek kapcsolatban álló hulladék-ártalmatlanító vállalathoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.

További információkat itt találhat: [www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

## 12 Adatvédelmi nyilatkozat



Cégünk, a **Robert Bosch Kft., Termotechnika Üzletág, 1103 Budapest, Gyömrői út 104., Magyarország**, termék- és beépítési tudnivalókat, technikai és csatlakozási adatokat, kommunikációs adatokat,

termékregisztrációs és ügyféladatok előzményeit dolgoz fel a termék funkcionalitásának biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés 1 b albekezdés), a termékfelügyeleti kötelezettség teljesítése és a termékbiztonsági és biztonsági okok miatt (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés 1 f albekezdés), a garanciális és termékregisztrációs kérdésekkel kapcsolatos jogaink védelme érdekében (GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1 f albekezdés) valamint, hogy elemezük termékeink forgalmazását, és személyre szabott információkat és ajánlatokat adjunk a termékhez (GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1. albekezdés). Az olyan szolgáltatások nyújtása érdekében, mint az értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetéskezelés, programozás, adattárolás és a forródrót-szolgáltatások, összeállíthatunk és továbbíthatunk adatokat külső szolgáltatók és/vagy a Bosch kapcsolt vállalkozásai részére. Bizonyos esetekben, de csak akkor, ha megfelelő adatvédelem biztosított, a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzettek részére is továbbítani lehet. További információ nyújtása kérésre történik. A következő címen léphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel: Adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság és adatvédelem (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postafiók 30 02 20, 70442 Stuttgart, NÉMETORSZÁG.

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatainak a kezelése ellen (GDPR 6.cikk, 1. bekezdés 1 f albekezdés alapján) az Ön konkrét helyzetével vagy közvetlen marketing céllal kapcsolatos okokból. Jogainak gyakorlásához kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a **DPO@bosch.com** címen. További információért kérjük, kövesse a QR-kódot.

---

## Table of contents

---

<b>1 Explanation of symbols and safety instructions . . . . .</b>	<b>151</b>
1.1 Explanation of symbols . . . . .	151
1.2 General safety instructions . . . . .	151
<b>2 Standards, regulations and directives . . . . .</b>	<b>154</b>
<b>3 About the appliance. . . . .</b>	<b>154</b>
3.1 Declaration of conformity . . . . .	154
3.2 Use according to the provisions of applicable regulations . . . . .	154
3.3 Description of the DHW tank. . . . .	154
3.4 Accessories . . . . .	154
3.5 Product dimensions and minimum clearances . . . . .	155
3.5.1 Vertical installation . . . . .	155
3.5.2 Horizontal installation . . . . .	156
3.6 Appliance design . . . . .	156
3.7 Transportation and storage. . . . .	156
<b>4 User Instructions . . . . .</b>	<b>156</b>
4.1 Control panel . . . . .	156
4.2 Before commissioning the appliance . . . . .	156
4.3 Switching the appliance on / off . . . . .	157
4.4 Setting the water temperature . . . . .	157
4.4.1 Types without temperature controller . . . . .	157
4.4.2 Types with temperature controller . . . . .	157
4.5 Activating the pressure relief valve . . . . .	157
4.6 Draining the appliance . . . . .	158
4.7 Draining the appliance after a long period of inactivity (more than 3 months) . . . . .	158
4.8 Cleaning the casing of the device . . . . .	158
<b>5 Installation (only for approved contractors) . . . . .</b>	<b>158</b>
5.1 Important information . . . . .	158
5.2 Choice of installation site . . . . .	159
5.3 Mounting the DHW tank. . . . .	159
5.4 Water connection. . . . .	160
5.5 Pressure relief valve. . . . .	161
<b>6 Electrical connection (only for approved contractors) . . . . .</b>	<b>161</b>
6.1 Connecting the power cable . . . . .	161
6.2 Replacing the electric power cable. . . . .	161
<b>7 Commissioning of the appliance . . . . .</b>	<b>162</b>
<b>8 Maintenance (only for approved specialists) . . . . .</b>	<b>162</b>
8.1 Information for users . . . . .	162
8.1.1 Cleaning. . . . .	162
8.1.2 Checking the pressure relief valve . . . . .	162
8.1.3 Pressure relief valve . . . . .	162
8.1.4 Maintenance and Repair . . . . .	162
8.2 Periodic maintenance works. . . . .	162
8.2.1 Functional check . . . . .	162
8.3 Protection anode . . . . .	162
8.4 Thermal disinfection . . . . .	163
8.5 Safety thermostat . . . . .	163
8.6 Restarting after maintenance work . . . . .	164
<b>9 Faults . . . . .</b>	<b>164</b>
<b>10 Technical information . . . . .</b>	<b>166</b>
10.1 Technical data . . . . .	166
10.2 Product data for energy consumption . . . . .	167
10.3 Wiring diagram. . . . .	169
<b>11 Environmental protection and disposal . . . . .</b>	<b>169</b>
<b>12 Data Protection Notice . . . . .</b>	<b>170</b>

## 1 Explanation of symbols and safety instructions

### 1.1 Explanation of symbols

#### Warnings

In warnings, signal words at the beginning of a warning are used to indicate the type and seriousness of the ensuing risk if measures for minimizing danger are not taken.

The following signal words are defined and can be used in this document:



#### DANGER

**DANGER** indicates that severe or life-threatening personal injury will occur.



#### WARNING

**WARNING** indicates that severe to life-threatening personal injury may occur.



#### CAUTION

**CAUTION** indicates that minor to medium personal injury may occur.

#### NOTICE

**NOTICE** indicates that material damage may occur.

#### Important information



The info symbol indicates important information where there is no risk to people or property.

#### Additional symbols

Symbol	Meaning
►	a step in an action sequence
→	a reference to a related part in the document
•	a list entry
-	a list entry (second level)

Table 1

## 1.2 General safety instructions

### ⚠ General description

These installation instructions are directed to the user of the device as well as to approved gas, water and heating engineers and electricians.

- ▶ Read and retain the operating instructions (device, heating controller, etc.) prior to operation.
- ▶ Read the installation instructions (device, etc.) prior to installation.
- ▶ Observe the safety and warning instructions.
- ▶ Follow applicable national and regional regulations, technical regulations and guidelines.
- ▶ Document all work performed.

### ⚠ Use according to the provisions of applicable regulations

The appliance was conceived to heat or store potable water. Please observe all country-specific regulations, guidelines and standards for potable water.

The appliance should be installed in closed systems.

Any other usage is deemed as unsuitable. Any possible damages arising from unsuitable use cannot be attributed to the manufacturer.

### ⚠ Installation

- ▶ The installation must only be carried out by an authorised contractor.

- ▶ The electrical installation must include, the value of the device, an omnipolar disconnecting device (circuit breaker, fuse) according to the local installation rules in force (30 mA differential circuit breaker and earthed).
- ▶ Whenever applicable, the installation of the appliance and/or the electrical accessories must comply with standard IEC 60364-7-701.
- ▶ The appliance must be installed in a facility free of the risk of frost.
- ▶ The appliance was designed to be used in an altitude of up to 3000 metres.
- ▶ Before conducting the electrical connections, the hydraulic connections must be made first and then you should attest the tightness.
- ▶ During the installation, please turn off the appliance from electricity.

## **Electrical work**

Electrical work must only be carried out by electrical installation contractors.

Before starting electrical work:

- ▶ Isolate all poles of the mains voltage and secure against reconnection.
- ▶ Make sure the mains voltage is disconnected.
- ▶ Observe the wiring diagrams of other system components as well.

## **Assembly, modifications**

- ▶ The assembly of the appliance, as well as any changes regarding its installation, can only be carried out by an authorised contractor.
- ▶ Never obstruct the vent pipe of the pressure relief valve.
- ▶ The drain line from the pressure relief valve must be installed downwards in a frost-free location and it must also remain open to the atmosphere.
- ▶ During the heating, water may be released from the discharge pipe of the pressure relief valve.

## **Maintenance**

- ▶ Maintenance must only be carried out by an authorised contractor.
- ▶ Always switch off the appliance from the electricity before carrying out any maintenance work.
- ▶ The user is responsible for the safety and environmental compatibility of the installation and/or maintenance.
- ▶ Only original spare parts should be used.
- ▶ If the power cable is damaged, it can only be replaced by the manufacturer, the manufacturer's after-sales service, or professionals who are qualified to prevent dangerous circumstances.

## **Inspection and maintenance**

Regular inspection and maintenance are prerequisites for safe and

environmentally compatible operation of the system.

We recommend arranging an annual maintenance and inspection contract with the manufacturer.

- ▶ Have work carried out only by an approved contractor.
- ▶ Eliminate all defects identified immediately.

Every situation that deviates from the conditions described in the instructions must be assessed by an approved specialist. If there is approval for this, the specialist must specify a catalogue of maintenance requirements, which take wear and the particular operating conditions into account, and which comply with the standards and requirements of the country and the usage.

#### **Handover to the user**

When handing over the solar system, explain the operation and operating conditions to the operator.

- ▶ Explain operation – with particular emphasis on all safety-related actions.
- ▶ Point out that conversion or repair may be carried out only by a licensed contractor.
- ▶ Also point out the need for inspection and preventative maintenance for safe and environmentally friendly operation.

- ▶ Hand over the installation and operating instructions to the user for safekeeping.

#### **Safety of electrical devices for domestic use and similar purposes**

The following requirements apply in accordance with EN 60335-1 in order to prevent hazards from occurring when using electrical appliances:

“This appliance can be used by children of 8 years and older, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, if they are supervised and have been given instruction in the safe use of the appliance and understand the resulting dangers. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.”

“If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department or a similarly qualified person, so that risks are avoided.”

## 2 Standards, regulations and directives

The following regulations and standards must be observed during installation and operation:

- Regulations for the electrical installation and for the connection to the electrical supply network
- Regulations for the electrical installation and for the connection to the remote signalling and wireless network
- National standards and regulations

## 3 About the appliance

### 3.1 Declaration of conformity

The design and operating characteristics of this product comply with the European and national requirements.

 The CE marking declares that the product complies with all the applicable EU legislation, which is stipulated by attaching this marking.

The complete text of the Declaration of Conformity is available on the Internet.

### 3.2 Use according to the provisions of applicable regulations

The appliance was designed for heating and storing potable water. Please observe all country-specific regulations, guidelines and standards for potable water.

The appliance should only be installed in closed environments.

Any other use is non-compliant with the regulations. The manufacturer accepts no responsibility for damages resulting from any unsuitable use

### 3.3 Description of the DHW tank

- Enamel-coated steel storage tank which conforms to European standards.
- Built to withstand high pressures.
- Outer material: sheet steel and plastic.
- Easy operation.
- CFC-free polyurethane insulation material.
- Magnesium galvanic anode.

## 3.4 Accessories




Fig. 1 Accessories


- [1] Screws (2x)<sup>1)</sup>
- [2] Wall plug (2x)<sup>1)</sup>
- [3] Galvanic insulation (2x)<sup>1)</sup>
- [4] Pressure relief valve (8 bar)

0010031843-001

1) available in some models (depending on the market)

### 3.5 Product dimensions and minimum clearances

#### 3.5.1 Vertical installation



*Fig. 2 Dimensions in mm (vertical installation)*

Appliance	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

*Table 2*

### 3.5.2 Horizontal installation




Fig. 3 Dimensions in mm (horizontal installation, TR1000...H)

Appliance	A
...080...	350
...100...	495

Table 3

### 3.6 Appliance design




Fig. 4 Appliance components

- [1] Tank
- [2] CFC-free polyurethane insulating layer
- [3] Heating element
- [4] Control and safety thermostat
- [5] Cold water inlet ½ male
- [6] Hot water outlet ½ male
- [7] Galvanic isolator
- [8] Magnesium anode

### 3.7 Transportation and storage

The appliance must be transported and stored in a dry, frost-free location.

When handling,

- ▶ Do not drop the appliance.
- ▶ The appliance should be transported in the original packaging and suitable means of transportation must be used.
- ▶ The appliance must only be removed from the original packaging when it is in the installation location.

## 4 User Instructions

### 4.1 Control panel




Fig. 5 Control panel

- [1] ON indicator
- [2] Temperature controller (types with temperature controller)

### 4.2 Before commissioning the appliance

#### CAUTION

##### Risk of damage to the appliance!

- ▶ The initial commissioning of the appliance must be carried out by a specialised and qualified technician who will provide the customer with all the information required for its proper functioning.

#### NOTICE

##### Risk of damage to the appliance!

- ▶ Never turn on the appliance if there's no water. This could damage the heating element.

## 4.3 Switching the appliance on / off

### Switch on

- ▶ Then connect the appliance to the electric connection socket, ensuring that it is duly grounded.

### Off

- ▶ Switch off the appliance from the electrical connection socket.

## 4.4 Setting the water temperature



### CAUTION

#### Risk of scalding!

Risk of scalding for children or elderly people.

- ▶ Always confirm the water temperature by hand. The hot water outlet pipe can reach equally high temperatures, with the risk of burns in case of contact

Temperature	Length of time for scalding to occur	
	Elderly people/ children under 5 years of age	Adults
50 °C	2.5 minutes	more than 5 minutes
52 °C	less than 1 minute	1.5 to 2 minutes
55 °C	Roughly 15 seconds	Roughly 30 seconds
57 °C	Roughly 5 seconds	Roughly 10 seconds
60 °C	Roughly 2.5 seconds	Less than 5 seconds
62 °C	Roughly 1.5 seconds	Less than 3 seconds
65 °C	Roughly 1 second	Roughly 1.5 seconds
68 °C	Less than 1 second	Roughly 1 second

Table 4



The DHW tank stops heating once the water reaches the required temperature (ON indicator goes out). The DHW tank starts heating again once the water temperature falls below the required temperature (ON indicator lights) until the set temperature has been reached.

### 4.4.1 Types without temperature controller

- ▶ The water discharge temperature is factory-set, see Tab. 9.

### 4.4.2 Types with temperature controller

- ▶ The water discharge temperature can be adjusted to up to 68 °C by the temperature controller.

### Raising the temperature

- ▶ Turn the temperature controller to the left.




Fig. 6 Raising the temperature

### Lowering the temperature

- ▶ Turn the temperature controller to the right.




Fig. 7 Lowering the temperature

## 4.5 Activating the pressure relief valve



Activate the pressure relief valve once a month in order to avoid calcification of the safety equipment and make sure that it is not blocked.



Water may drip from the pressure relief valve outlet. The pressure relief valve outlet must not be closed.

- ▶ Drain the pressure relief valve outlet into the sewer.


**WARNING****Risk of scalding!**

High hot water temperature.

- ▶ Before opening the pressure relief valve, open the hot water tap and check the appliance's water temperature.
- ▶ Wait until the water temperature has dropped enough to prevent scalding and other damages.

Before activating the pressure relief valve,

- ▶ Disconnect the appliance from the electricity.
- ▶ Close the water shut-off valve and open a hot water tap.
- ▶ Open the pressure relief valve.



*Fig. 8 Opening the pressure relief valve*

- ▶ Check if the pressure relief valve is working properly.
- ▶ Open the water shut-off valve.
- ▶ Connect the appliance to the electricity.

## 4.6 Draining the appliance

**CAUTION****Risk of damage to property!**

Whenever there is risk of freezing, the water inside of the appliance may damage the components.

- ▶ Place a container below the appliance to collect all of the water that comes out of the appliance.
- ▶ Drain the appliance.

In the case of risk of freezing, please act as follows:

- ▶ Close the water shut-off valve (→ Fig. 13, [5]).
- ▶ Open a hot water tap.
- ▶ Open the pressure relief valve.
- ▶ Wait until the appliance has drained fully.

## 4.7 Draining the appliance after a long period of inactivity (more than 3 months)



The water inside of the appliance should be replaced in the case of lack of use for a long period of time (more than 3 months).

- ▶ Disconnect the appliance from the electricity.
- ▶ Empty the appliance completely.
- ▶ Fill the appliance until the water is drained from the hot water taps.
- ▶ Close the hot water taps.
- ▶ Connect the appliance to the electricity.

## 4.8 Cleaning the casing of the device

- ▶ Only clean the casing of the device with a damp cloth and a little cleaning agent.



Never use aggressive or caustic cleaning agents.

## 5 Installation (only for approved contractors)

### 5.1 Important information



The installation, electrical connection and the initial commissioning are operations must be carried out by specialised and qualified persons only.



In order to ensure the correct installation and operation of the device, please observe all regulations, technical guidelines and applicable national and regional directives.

**CAUTION****Risk of damage to property!**

Risk of irreparable damage to the appliance.

- ▶ Only remove the appliance from the packaging when in the installation location.
- ▶ Handle the appliance with care.
- ▶ Whenever applicable, the installation of the appliance and/or the electrical accessories must satisfy the standard IEC 60364-7-701.

**CAUTION****Risk of damage to property!**

Risk of damage to heating elements.

- ▶ First connect the water and fill the appliance.
- ▶ Then connect the appliance to the electric connection socket, ensuring that it is grounded.

**Water quality**

The device is used for DHW heating for domestic purposes in accordance with the relevant regulations. Use of a water treatment system is recommended in areas with a high level of water hardness. To minimise the risk of calcification in the hydraulic circuit, the potable water parameters must lie within the following limits.

Potable water requirements	Units	
Water hardness, min.	ppm grain/US gallon °dH	120 7.2 6.7
pH, min. - max.		6.5 - 9.5
Conductivity, min. - max.	µS/cm	130 - 1500

Table 5 Potable water requirements

## 5.2 Choice of installation site

**CAUTION****Risk of damage to the appliance!**

Risk of damage to interior and exterior of the appliance.

- ▶ Choose a wall which is strong enough to support the appliance when the tank is full.

**Installation site**

- ▶ Comply with the applicable standards.
- ▶ Only install the appliance in locations where the room temperature does not fall below 0 °C.

- ▶ Do not install the appliance in locations with an altitude of over 3,000 m.
- ▶ If the appliance is installed in a location where the room temperature is above 35 °C, ensure that there is adequate ventilation.
- ▶ Install the appliance close to the most frequently used hot water tap in order to reduce heat loss and wait time.
- ▶ Install the appliance in a location that allows the magnesium anode to be removed, so that necessary maintenance work can be performed.

**Protection zone 1**

- ▶ Do not install in the protection zone 1.
- ▶ Install the appliance outside of the protection zone.

**CAUTION****Risk of electric shock!**

- ▶ Connect the appliance to the main power supply (electrical switchboard) using an electric cable with an earth wire.




Fig. 9 Protection zone

## 5.3 Mounting the DHW tank

**NOTICE****Risk of damage to property!**

- ▶ Use screws and supports with specifications above the weight of the appliance when the tank is full and which are appropriate for the type of wall.

## Vertical installation




Fig. 10 Vertical installation

Appliance	A
Standard diameter type	240
Slim diameter type	340

Table 6

## Horizontal installation




Fig. 11 Horizontal installation (TR1000...H)

Appliance	A
...80...	350
...100...	495

Table 7



When mounting horizontally:

- ▶ ensure that the hydraulic connections are perpendicular and located at the lower part of the device.

## 5.4 Water connection

### NOTICE

#### Risk of damage to property!

Risk of corrosion damage to the appliance's connections.

- ▶ Use galvanic isolators on the water connections. This will prevent electric (galvanic) currents between the metals of the hydraulic connections and, consequently, their possible corrosion.

### NOTICE

#### Risk of damage to property!

- ▶ Install a filter in the water inlet in locations where the water presents suspended matter.
- ▶ When using PEX pipes, install a thermostatic control in the outlet pipe of the appliance. This must be adjusted to match the performance of the material used.
- ▶ The pipes used must be designed for 10 bar (1 MPa) and 100 °C.



Recommendation:

- ▶ Flush the system before the installation since the presence of sand particles can cause a reduction of the flow and consequently the limit, and total obstruction.
- ▶ Make sure the cold and hot water tubes are duly identified, in order to avoid confusion.




Fig. 12

- [1] Cold water inlet (right)
- [2] Hot water outlet (left)

- Use suitable connection accessories for the hydraulic connection of the appliance.




Fig. 13

- [1] Galvanic insulation
- [2] Pressure relief valve
- [3] Non-return valve
- [4] Reducer valve
- [5] Cut-off Valve
- [6] Drainage connection
- [7] Expansion vessel



If the water pressure exceeds 80% of the maximum permissible value:

- install a reduce valve (Fig. 13, [4]). The pressure relief valve is always triggered once the water pressure in the tank exceeds 8 bar ( $\pm 1$  bar), and the discharge water then needs to be channelled off.
- install an expansion vessel (Fig. 13, [7]) to avoid opening the pressure relief valve so frequently. The volume of the expansion vessel must be equivalent to 5% of the appliance volume.

## 6 Electrical connection (only for approved contractors)

### General information



#### Risk of electric shocks!

- Disconnect the power supply before carrying out any work on the device.

All regulation, control and safety equipment of the device is connected at the factory and supplied ready for operation.



#### Lightning strike!

- The device must have a separate connection in the distribution box and be protected by a 30-mA fault current circuit breaker and earth lead. A lightning protection device must also be provided in areas characterised by frequent lightning strikes.

### 6.1 Connecting the power cable



The electrical connection must be made in accordance with the applicable regulations for electrical systems in residential buildings.

- An earth lead must be present.
- Use a socket with an earth lead for the connection to the mains power supply.

### 6.2 Replacing the electric power cable



If the power cable is damaged, it must be replaced with an original spare part.

- ▶ Disconnect the power cable from the socket.
- ▶ Loosen the cover flap screws.
- ▶ Release all of the terminals of the power cable.
- ▶ Remove the supply cable and replace it with a new one.
- ▶ Re-attach all of the connections.
- ▶ Tighten the cover flap connections.
- ▶ Connect the power cable to the socket.
- ▶ Check that it is working properly.

## 7 Commissioning of the appliance

- ▶ Check for correct installation of the DHW tank.
- ▶ Open the water valves.
- ▶ Open all of the hot water taps and completely vent the water lines.
- ▶ Check the tightness of all connections, and fill up the tank.
- ▶ Connect the DHW tank to the power supply.
- ▶ Instruct the customer in the function and operation of this DHW tank.

## 8 Maintenance (only for approved specialists)



### Inspection, maintenance and repairs,

- ▶ Inspection, maintenance and repairs must only be carried out by competent and authorised persons.
- ▶ Use only original spare parts from the manufacturer. The manufacturer will assume no responsibility for damage caused by spare parts not supplied by the manufacturer.

### Customer recommendation:

Maintenance checks.

- ▶ The appliance should be serviced annually by a competent authorised technician in order to maintain the economy, safety and reliability of the appliance.

## 8.1 Information for users

### 8.1.1 Cleaning

- ▶ Do not use abrasive, caustic or solvent-containing cleaning agents.
- ▶ Use a soft cloth to clean the outside of the appliance.

### 8.1.2 Checking the pressure relief valve

- ▶ Check whether water leaks from the pressure relief valve vent pipe during heating.
- ▶ Never obstruct the vent pipe of the pressure relief valve.

### 8.1.3 Pressure relief valve

- ▶ Open the pressure relief valve manually at least once a month (Fig. 8).



### CAUTION

#### Risk of personal or material damage!

- ▶ Ensure that the water discharged by the pressure relief valve does not pose a risk to people or property.

### 8.1.4 Maintenance and Repair

- ▶ The customer is liable for ensuring regular maintenance and testing by customer service or an approved contractor.

## 8.2 Periodic maintenance works



### CAUTION

#### Risk of personal or material damage!

Before commencing any maintenance work:

- ▶ Switch off the electric supply.
- ▶ Close the water shut-off valve.

- ▶ Only use original spare parts.
- ▶ Order spare parts from the spare parts catalogue for this appliance.
- ▶ During maintenance work, replace removed joints with new ones.

### 8.2.1 Functional check

- ▶ Check that all components are functioning correctly.



### CAUTION

#### Risk of damage to property!

Risk of damage to the enamel coating.

- ▶ Never clean the enamelled interior of the appliance with descaling agents. No additional products are necessary to protect the enamel coating.

## 8.3 Protection anode



The appliance is protected against corrosion by a magnesium anode in the tank.

The magnesium anode offers basic protection against potential damage to the enamel.

We recommend an initial check one year after commissioning.

**NOTICE****Risk of corrosion!**

Neglecting the anode could lead to early corrosion damage.

- ▶ Depending on the water quality at the location, check the anode every year or two-years and, if necessary, replace it.



It is forbidden to commission the appliance without an installed magnesium anode.

Without this protection, the appliance is not covered by the manufacturer's warranty.

- ▶ Switch off the appliance's infeed RCD.
- ▶ Before starting any work, make sure that the appliance is not connected to the electricity.
- ▶ Completely empty the appliance (→ chapter 4.6).
- ▶ Loosen the screws on the appliance cover and remove it.
- ▶ Disconnect the connecting cables from the thermostat.
- ▶ Loosen the fixing screws of the flange [1].
- ▶ Remove the flange [2].
- ▶ Check the magnesium anode [3] and, if necessary, replace it.




Fig. 14 Access to the interior and component identification

[1] Fixing screws of the flange

[2] Flange

[3] Magnesium anode

## 8.4 Thermal disinfection

**DANGER****Risk of scalding!**

During regular cleaning, hot water can lead to severe scalding.

- ▶ Perform these measures outside of the normal operating times.
- ▶ Turn off all hot water taps.
- ▶ Warn all residents of risk of scalding.
- ▶ Adjust the thermostat to the maximum temperature, turn the temperature controller to the left until it stops (→ Fig. 6)
- ▶ Wait until the ON indicator goes out.
- ▶ Open all hot water taps, start with the water tap closest to the DHW tank, let all of the hot water drain for at least 3 minutes.
- ▶ Close the hot water taps and set the thermostat to the normal operating temperature.

## 8.5 Safety thermostat

The appliance is equipped with automatic safety equipment. If for any reason the temperature of the water in the appliance rises above the safety limit, this device cuts the power to the appliance, preventing any potential accident.

**DANGER****Risk of electric shock!**

The thermostat must be reset by an authorised person only!

This device must be reset manually and only after having eliminated the issue which caused it to be activated.

To reset the device:

- ▶ Disconnect the appliance from the electricity.
- ▶ Loosen the screws on the appliance cover and remove it.
- ▶ Check the electrical connections.
- ▶ Press the button on the safety equipment.




Fig. 15 Safety thermostat (Tronic 1000T)




Fig. 16 Safety thermostat (Tronic 2000T)

## 9 Faults



### DANGER

#### Risk of electric shock!

- ▶ Switch off the power supply before carrying out any work on the appliance.
- ▶ Installation, repairs and maintenance must only be carried out by specialised and qualified persons.

The following table describes the solutions for possible problems (these must only be carried out by qualified contractors).

### 8.6 Restarting after maintenance work

- ▶ Tighten all water connections and check them for tightness.
- ▶ Switch on the appliance.

<b>Problem</b>		<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Cold water			
Very hot water			
Insufficient capacity			
Continuous water leakage from the pressure relief valve			
Rust-colored water			
Water with a bad odour			
Noises in the DHW tank			
X		Overvoltage or the safety switch was triggered (performance too high).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Check whether the electrical connection that the device is connected to is sufficient for the power supply.</li> </ul>
X	X	Incorrect temperature set by the thermostat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Adjust the thermostat.</li> </ul>
X		Thermostat safety cut-out triggered.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Replace the thermostat or install a new one.</li> </ul>
X		Defective heating element.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Replace the heating element.</li> </ul>
X		Incorrect operation of the thermostat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Replace the thermostat or install a new one.</li> </ul>
X	X X	X Scale on the appliance and/or the safety assembly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remove scale.</li> <li>▶ If necessary replace the safety assembly.</li> </ul>
	X X	X Water pressure in the system.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Check the system water pressure.</li> <li>▶ If necessary, install a pressure reducer.</li> </ul>
	X	X Capacity of the water supply network	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Check pipework.</li> </ul>
		X Corrosion of the DHW tank.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drain the DHW tank and check the internal wall for corrosion.</li> <li>▶ Replace the magnesium anode.</li> </ul>
		X Bacterial contamination.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drain the DHW tank and clean it.</li> <li>▶ Disinfect the DHW tank.</li> </ul>
X		The appliance capacity does not meet requirements.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Replace this with another product that has sufficient capacity.</li> </ul>

Table 8 Faults

## 10 Technical information

### 10.1 Technical data

This appliance meets the requirements specified by the European Directives 2014/35/EC and 2014/30/EC.

Technical characteristics	Unit	...30 S...	...50 S...	...50... S...	...80 S...	...80 H...	...80... H..	...100 H..	...100.. .	...120.. .
<b>General details</b>										
Capacity	l	30	50	50	75	75	75	100	100	115
Weight with empty tank	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4
Weight with full tank	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4
Heat loss through casing	kWh/24h	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58
<b>Data relating to the water</b>										
Max. permissible operating pressure	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Water connections	Pol.	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
<b>Electrical details</b>										
Rated output	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000
Heating time ( $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ )		1h25	2h18	2h12	2h35	2h59	2h28	3h57	3h16	3h45
Supply voltage	VAC	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequency	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Single phase electric current	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7
Power cord		HO5VV-F 3x1,0mm <sup>2</sup> or HO5VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup>								
Protection class		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Type of protection		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
<b>Water temperature</b>										
Range of temperatures	°C	until 68 °C	until 66 °C	until 64 °C	until 68 °C	until 62 °C	until 68 °C	until 67 °C	until 62 °C	until 65 °C

Table 9 Technical characteristics

## 10.2 Product data for energy consumption

To the extent applicable to the product, the following data are based on the requirements of Regulations (EU) 812/2013 and (EU) 814/2013.

Product data	Symbol	Unit										
Product type			7736506094	TR1000T80HB	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100	7736506101	7736506102
Declared load profile			M	L	S	M	M	M	M	L	L	
Water heating energy efficiency class			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Water heating energy efficiency	$\eta_{\text{wh}}$	%	36,2	37,3	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4	
Annual electricity consumption	AEC	kWh	1419	2743	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740	
Annual fuel consumption	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other load profile			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Water heating energy efficiency (other load profile)	$\eta_{\text{wh}}$	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Annual electricity consumption (other load profile, average climate conditions)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Annual fuel consumption (other load profile)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Thermostat temperature (factory setting)	T <sub>set</sub>	°C	63	62	55	54	53	58	53	57	55	
Sound power level, indoors	L <sub>WA</sub>	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Indication about ability working only during off-peak hours			No	No	No	No	No	No	No	No	No	
Special precautions to be taken during assembly, installation or maintenance (if applicable)	see product accompanying documents											
Smart control			No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Daily electricity consumption (average climate conditions)	Q <sub>elec</sub>	kWh	6,645	12,742	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720	
Daily fuel consumption	Q <sub>fuel</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emissions of nitrogen oxides (only gas- or oil fired)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Weekly fuel consumption with smart control enabled	Q <sub>fuel, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Product data</b>	<b>Symbol</b>	<b>Unit</b>										
Weekly electricity consumption with smart control enabled	$Q_{\text{elec}, \text{week, smart}}$	kWh	-	-	7736506094							
Weekly fuel consumption with smart control disabled	$Q_{\text{fuel, week}}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weekly electricity consumption with smart control disabled	$Q_{\text{elec, week}}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storage volume	V	l	75	100	30	50	75	50	75	100	115	
Mixed water 40 °C	$V_{40}$	l	95,6	137,3	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5	

Table 10 Product data for energy consumption

<b>Product data</b>	<b>Symbol</b>	<b>Unit</b>										
Product type			TR2000T30SB	7736506103								
Declared load profile		S										
Water heating energy efficiency class		C	M	TR2000T50SB	7736506104							
Water heating energy efficiency	$\eta_{\text{wh}}$	%	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4			
Annual electricity consumption	AEC	kWh	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740			
Annual fuel consumption	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-			
Other load profile			-	-	-	-	-	-	-			
Water heating energy efficiency (other load profile)	$\eta_{\text{wh}}$	%	-	-	-	-	-	-	-			
Annual electricity consumption (other load profile, average climate conditions)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-			
Annual fuel consumption (other load profile)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-			
Thermostat temperature (factory setting)	$T_{\text{set}}$	°C	55	54	53	58	53	57	55			
Sound power level, indoors	$L_{\text{WA}}$	dB	15	15	15	15	15	15	15			
Indication about ability working only during off-peak hours		No	No	No	No	No	No	No	No			

Product data	Symbol	Unit	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109
Special precautions to be taken during assembly, installation or maintenance (if applicable)			see product accompanying documents						
Smart control		No	No	No	No	No	No	No	No
Daily electricity consumption (average climate conditions)	$Q_{elec}$	kWh	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720
Daily fuel consumption	$Q_{fuel}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Emissions of nitrogen oxides (only gas- or oil fired)	$NO_x$	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-
Weekly fuel consumption with smart control enabled	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Weekly electricity consumption with smart control enabled	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Weekly fuel consumption with smart control disabled	$Q_{fuel, week}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Weekly electricity consumption with smart control disabled	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-
Storage volume	V	l	30	50	75	50	75	100	115
Mixed water 40 °C	$V_{40}$	l	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5

Table 11 Product data for energy consumption

### 10.3 Wiring diagram




Fig. 17 Connection diagram

## 11 Environmental protection and disposal

Environmental protection is a fundamental corporate strategy of the Bosch Group.

The quality of our products, their economy and environmental safety are all of equal importance to us and all environmental protection legislation and regulations are strictly observed.

We use the best possible technology and materials for

protecting the environment taking account of economic considerations.

### Packaging

Where packaging is concerned, we participate in country-specific recycling processes that ensure optimum recycling. All of our packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

### Used appliances

Used appliances contain valuable materials that can be recycled.

The various assemblies can be easily dismantled. Synthetic materials are marked accordingly. Assemblies can therefore be sorted by composition and passed on for recycling or disposal.

### Old electrical and electronic appliances



This symbol means that the product must not be disposed of with other waste, and instead must be taken to the waste collection points for treatment, collection, recycling and disposal.

The symbol is valid in countries where waste electrical and electronic equipment regulations apply, e.g.

"European Directive 2012/19/EC on old electronic and electrical appliances". These regulations define the framework for the return and recycling of old electronic appliances that apply in each country.

As electronic devices may contain hazardous substances, it needs to be recycled responsibly in order to minimize any potential harm to the environment and human health. Furthermore, recycling of electronic scrap helps preserve natural resources.

For additional information on the environmentally compatible disposal of old electrical and electronic appliances, please contact the relevant local authorities, your household waste disposal service or the retailer where you purchased the product.

You can find more information here:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

---

## 12 Data Protection Notice



We, **Bosch Thermotechnology Ltd.,  
Cotswold Way, Warndon, Worcester WR4  
9SW, United Kingdom** process product and

installation information, technical and connection data, communication data, product registration and client history data to provide product functionality (art. 6 (1) sentence 1 (b) GDPR), to fulfil our duty of product surveillance and for product safety and security reasons (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR), to safeguard our rights in connection with warranty and product registration questions (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR) and to analyze the distribution of our products and to provide individualized information and offers related to the product (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR). To provide services such as sales and marketing services, contract management, payment handling, programming, data hosting and hotline services we can commission and transfer data to external service providers and/or Bosch affiliated enterprises. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area. Further information are provided on request.

You can contact our Data Protection Officer under: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation or where personal data are processed for direct marketing purposes, at any time to processing of your personal data which is based on art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR. To exercise your rights, please contact us via

**privacy.ttgb@bosch.com** To find further information, please follow the QR-Code.

**Përbajtja**

<b>1 Shpjegimi i simboleve dhe udhëzimet e sigurisë</b>	<b>172</b>
1.1 Shpjegimi i simboleve	172
1.2 Këshilla të përgjithshme sigurie	172
<b>2 Standardet, rregulloret dhe direktivat</b>	<b>175</b>
<b>3 Rreth pajisjes</b>	<b>175</b>
3.1 Deklarata e konformitetit	175
3.2 Përdoreni në përputhje me dispozitat e rregullloreve përkatëse	175
3.3 Përshkrim i depozitës të ujit të ngrohtë për banesa	175
3.4 Aksesorët	175
3.5 Përmasat dhe distancat minimale	176
3.5.1 Instalimi vertikal	176
3.5.2 Instalimi horizontal	177
3.6 Dizajni i pajisjes	177
3.7 Transporti dhe magazinimi	177
<b>4 Udhëzimet e përdorimit</b>	<b>177</b>
4.1 Paneli i kontrollit	177
4.2 Përparrë vënies së pajisjes në punë	177
4.3 Ndezja/fikja e pajisjes	177
4.4 Caktimi i temperaturës së ujit	178
4.4.1 Llojet pa rregulator temperature	178
4.4.2 Llojet me rregulator temperature	178
4.5 Aktivizimi i valvulës së çlirimt të presionit	178
4.6 Shkarkimi i pajisjes	179
4.7 Shkarkimi i pajisjes pas një periudhe të gjatë pa punë (mbi 3 muaj)	179
4.8 Pastrimi i kasës së pajisjes	179
<b>5 Instalimi (përdorni vetëm nënkontraktorë të miratuar)</b>	<b>179</b>
5.1 Informacion i rëndësishëm	179
5.2 Zgjedhja e pikës së instalimit	180
5.3 Montimi i depozitës së ujit të ngrohtë për banesa	180
5.4 Lidhja e ujit	181
5.5 Valvula e çlirimt të presionit	182
<b>6 Lidhja elektrike (vetëm për nënkontraktorë të miratuar)</b>	<b>182</b>
6.1 Lidhja e kordonit elektrik	182
<b>6.2 Ndërrimi i kordonit elektrik</b>	<b>182</b>
<b>7 Vënia e pajisjes në punë</b>	<b>182</b>
<b>8 Mirëmbajtja (vetëm për specialistë të miratuar)</b>	<b>182</b>
8.1 Informacioni për përdoruesit	183
8.1.1 Pastrimi	183
8.1.2 Kontrolli i valvulës së çlirimt të presionit	183
8.1.3 Valvula e çlirimt të presionit	183
8.1.4 Mirëmbajtja dhe riparimi	183
8.2 Punimet e mirëmbajtjes periodike	183
8.2.1 Kontrolli funksional	183
8.3 Anoda e mbrojtjes	183
8.4 Termodezinfektimi	184
8.5 Termostati i sigurisë	184
8.6 Rindejza pas punimeve të mirëmbajtjes	185
<b>9 Problemet</b>	<b>186</b>
<b>10 Informacioni teknik</b>	<b>187</b>
10.1 Të dhënat teknike	187
10.2 Skema elektrike	188
<b>11 Mbrojtja e ambientit dhe hedha</b>	<b>188</b>

## 1 Shpjegimi i simboleve dhe udhëzimet e sigurisë

### 1.1 Shpjegimi i simboleve

#### Këshilla sigurie

Tek këshillat paralajméruese, fjalët sinjalizuese karakterizojnë llojin dhe ashpërsinë e pasojave, nëse nuk respektohen masat për parandalimin e reziqeve.

Fjalët e mëposhtme sinjalizuese janë të përcaktuara dhe mund të jenë përdorur në dokumentin që keni para:



#### RREZIK

**RREZIK** do të thotë që mund të shkaktohen dëme të rënda dhe deri me rrezik përfjetën.



#### PARALAJMËRIM

**PARALAJMËRIM** do të thotë që mund të shkaktohen dëme të rënda deri në rrezik përfjetën.



#### KUJDES

**KUJDES** do të thotë që mund të shkaktohen dëme të lehta deri të mesme të rënda në persona.

#### KËSHILLË

**KËSHILLË** do të thotë që mund të shkaktohen dëme materiale.

#### Informacione të rëndësishme



Informacionet e rëndësishme pa rreziqe përfjetëzit ose sendet shënohen me simbolin informues Info.

#### Simbole të tjera

Simboli	Kuptimi
►	Hapi që duhet kryer
→	Referencë në një faqe tjeter në dokument
•	Numërimi/Shënim i listës
-	Numërimi/Shënim i listës (niveli i 2-të)

tab. 1

## 1.2 Këshilla të përgjithshme sigurie

### ⚠ Përshkrim i përgjithshëm

Këto udhëzime instalimi i drejtohen përdoruesit të pajisjes si dhe elektricistëve dhe inxhinierëve të miratuar të gazit, ujit dhe ngrohjes.

- ▶ Lexojini dhe ruajini udhëzimet e përdorimit (pajisja, rregullatori i ngrohjes etj.) përpara përdorimit.
- ▶ Lexojini udhëzimet e instalimit (pajisja etj.) përpara instalimit.
- ▶ Respektoni udhëzimet dhe paralajmërimet e sigurisë.
- ▶ Zbatoni rregullat, rregulloret dhe udhëzimet teknike shtetërore dhe vendore.
- ▶ Dokumentoni të gjitha punimet e kryera.

### ⚠ Përdoreni në përputhje me dispozitat e rregulloreve përkatëse

Pajisja është menduar përfjetëzim ose ruajtjen e ujit të pijshëm. Respektoni të gjitha rregulloret, udhëzimet dhe standardet specifike shtetërore përfjetëzim ose ruajtje e ujin e pijshëm.

Pajisja duhet instaluar në sisteme të mbyllura.

Çfarëdo përdorimi tjetër konsiderohet i papërshtatshëm. Çfarëdo dëmesh që mund të lindin nga përdorimi i papërshtatshëm nuk mund t'i atribuohen prodhuesit.

## ⚠️ **Instalimi**

- ▶ Instalimi duhet të kryhet vetëm nga një nënkontraktor i autorizuar.
- ▶ Instalimi elektrik duhet të përmbajë vlerën e pajisjes, një pajisje stakuese omnipopolare (automat, siguresë) sipas rregullave vendore të instalimit në fuqi (automat diferencial 30 mA dhe i tokëzuar).
- ▶ Kurdo që vlen për rastin, instalimi i pajisjes dhe/apo i aksesorëve elektrikë duhet të respektojë standardin IEC 60364-7-701.
- ▶ Pajisja duhet të instalohet në një ambient që nuk paraqet rrezik ngrice.
- ▶ Pajisja është projektuar për përdorim në lartësi prej deri në 3000 metra mbi nivelin e detit.
- ▶ Përpara se të kryeni lidhjet elektrike, duhet të bëhet fillimi i lidhjet hidraulike dhe pastaj duhet të verifikoni shtrëngimin e tyre.
- ▶ Gjatë instalimit, hiqeni pajisjen nga korrenti.

## ⚠️ **Punimet elektrike**

Punimet elektrike mund t'i kryejnë vetëm specialistët për instalimet elektrike.

Përpara fillimit të punimeve elektrike:

- ▶ Stakoni energjinë elektrike në të gjitha fazat dhe sigurojeni kundër rindezjes.
- ▶ Sigurohuni për mungesën e energjisë elektrike.

- ▶ Kini gjithashtu parasysh skemat e lidhjes së komponentëve të tjera të sistemit.

## ⚠️ **Montimi, modifikimet**

- ▶ Montimi i pajisjes, si dhe ndryshimet e mundshme në lidhje me instalimin e saj mund të kryhen vetëm nga një nënkontraktor i autorizuar.
- ▶ Mos e pengoni kurrë tubin ajrues të valvulës së çlirimt të presionit.
- ▶ Linja e shkarkimit nga valvula e çlirimt të presionit duhet të instalohet për poshtë në një pikë pa ngricë dhe duhet gjithashtu të qëndrojë e hapur ndaj atmosferës.
- ▶ Gjatë ngrohjes mund të çlirohet ujë nga tubi i shkarkimit të valvulës së çlirimt të presionit.

## ⚠️ **Mirëmbajtja**

- ▶ Mirëmbajtja duhet të kryhet vetëm nga një nënkontraktor i autorizuar.
- ▶ Hiqeni gjithnjë pajisjen nga korrenti përpara se të kryeni punime mirëmbajtjeje.
- ▶ Përdoruesi është përgjegjës për sigurinë dhe pajtueshmérinë ekologjike të instalimit dhe/ose të mirëmbajtjes.
- ▶ Duhen përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale.

- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar mund të ndërrohet vetëm nga prodhuesi, shërbimi i prodhuesit pas shitjes ose profesionistë të kualifikuar për parandalimin e rrethanave të rezikshme.

### **⚠ Inspektimi dhe mirëmbajtja**

Inspektimi dhe mirëmbajtja e rregullt janë premsa përfunksionimin e sigurt dhe ekologjik të sistemit.

Ne rekomandojmë të lidhni një kontratë vjetore inspektimi dhe mirëmbajtjeje me prodhuesin.

- Punimet duhet të kryhen vetëm nga një nënkontraktor i miratuar.
- Eliminojini menjëherë të gjitha defektet e identikuara.

Çdo situatë që devijon nga kushtet e pëershkruara tek udhëzimet duhet vlerësuar nga një specialist i miratuar. Nëse ka miratim përfkëtë, specialisti duhet të specifikojë një katalog të kërkesave të mirëmbajtjes, që marrin parasysh konsumimin dhe kushtet e posaçme të punës dhe që pajtohen me të gjitha standardet dhe kërkesat e shtetit dhe të përdorimit.

### **⚠ Dorëzimi te përdoruesi**

Me dorëzimin e sistemit të paneleve diellore, shpjegojini operatorit mënyrën dhe kushtet e përdorimit.

- Shpjegoni përdorimin - me theks të veçantë mbi të gjitha veprimet në lidhje me sigurinë.

- Vini në dukje se konvertimi ose riparimi duhet kryer vetëm nga një nënkontraktor i licencuar.
- Gjithashtu vini në dukje nevojën për inspektim dhe mirëmbajtje parandaluese përfördomi të sigurt dhe ekologjik.
- Dorëzojani përdoruesit udhëzimet e instalimit dhe të përdorimit përf t'i ruajtur diku.

### **⚠ Siguria e pajisjeve elektrike përfördomi në shtëpi dhe përqelli me ngashme**

Përmenjanimin e rreziqeve nga pajisjet elektrike vlejnë në përputhje me EN 60335-1 standardet e mëposhtme:

„Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë mbi 8 vjeç ose nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoste dhe dijesh nëse ata mbahen nën vëzhgim ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe kuptojnë rreziqet që lindin nga përdorimi i saj. Fëmijët nuk lejohen të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajta nga ana e përdoruesit nuk lejohet të kryhet nga fëmijët pa qenë nën vëzhgim.“

„Nëse dëmtohet linja e lidhjes në rrjet, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi ose shërbimi i tij i klientit ose një person me kualifikim të ngjashëm, përf t'ë mënjanuar rreziqet.“

## 2 Standardet, rregulloret dhe direktivat

Gjatë instalimit dhe përdorimit duhen zbatuar rregulloret dhe standardet e mëposhtme:

- Rregulloret për instalimin elektrik dhe për lidhjen me rrjetin elektrik
- Rregulloret për instalimin elektrik dhe për lidhjen me rrjetin e sinjalizimit në distancë dhe të lidhjes me valë
- Standardet dhe rregulloret shtetërore

## 3 Rreth pajisjes

### 3.1 Deklarata e konformitetit

Ndërtimi dhe funksionimi i këtij produkti është në përputhje me direktivat evropiane dhe kriteret plotësuese këmbëtare.

 Me markimin CE shpjegohet konformiteti i produktit me të gjitha rregullat e zbatueshme ligjore të BE-së, të cilat parashikojnë vendosjen e këtij markimi.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit është i disponueshëm në internet: [www.bosch-climate.gr](http://www.bosch-climate.gr).

### 3.2 Përdoreni në përputhje me dispozitat e rregulloreve përkatëse

Pajisja është projektuar për ngrohjen dhe ruajtjen e ujit të pijshëm. Respektoni të gjitha rregulloret, udhëzimet dhe standardet specifike shtetërore për ujin e pijshëm.


Pajisja duhet instaluar vetëm në ambiente të mbyllura.

Çfarëdo përdorimi tjetër nuk është në pajtim me rregulloret. Prodhuesi nuk merr asnjë përgjegjësi për dëme që mund të shkaktohen nga përdorimi i papërshtatshëm

### 3.3 Përshkrim i depozitës të ujit të ngrohtë për banesa

- Depozitë mbajtëse prej çeliku e emaluar në pajtim me standartet evropiane.
- Krijuar për t'u bërë ballë presioneve të larta.
- Materiali i jashtëm: fletë çeliku dhe plastikë.
- Përdorim i lehtë.
- Material izolimi poliuretan pa CFC.
- Anodë galvanike magnezi.

## 3.4 Aksesorët



0010031843-001

fig. 1 Aksesorët

[1] Vidat (2x)<sup>1)</sup>

[2] Spina (2x)<sup>1)</sup>

[3] Izolimi galvanik (2x)<sup>1)</sup>

[4] Valvula e çlirimit të presionit (8 bar)

1) ofrohen në disa modele (në varësi të tregut)

### 3.5 Përmasat dhe distancat minimale

#### 3.5.1 Instalimi vertikal





fig. 2 Përmasat në mm (instalimi vertikal)

Pajisja	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

tab. 2


### 3.5.2 Instalimi horizontal



Pajisja	A
...080...	350
...100...	495

tab. 3

### 3.6 Dizajni i pajisjes



- [1] Depozita
- [2] Shtresë izolimi poliuretani pa CFC
- [3] Elementi ngrohës
- [4] Termostati i kontrollit dhe i sigurisë
- [5] Hyrja e ujut të ftohtë  $\frac{1}{2}$  mashkull
- [6] Dalja e ujut të ngrohtë  $\frac{1}{2}$  mashkull
- [7] Izoluesi galvanik
- [8] Anoda e magnezit

### 3.7 Transporti dhe magazinimi


Pajisja duhet të transportohet dhe të magazinohet në një ambient të thatë dhe pa ngicë.

Gjatë bartjes,

- Mos e rrëzoni pajisjen.
- Pajisja duhet të transportohet në paketimin fillestar dhe duhen përdorur mjete të përshtatshme transporti.
- Pajisja duhet hequr nga paketimi fillestar vetëm kur të jetë në pikën e instalimit.

## 4 Udhëzimet e përdorimit

### 4.1 Paneli i kontrollit



[1] Treguesi ON

[2] Rregulatori i temperaturës (llojet me rregulator temperature)

### 4.2 Përpara vënisë së pajisjes në punë

#### KUJDËS

##### Rreziku i dëmtimit të pajisjes!

- Vënia e parë në punë e pajisjes duhet të kryhet nga një teknik i specializuar dhe i kualifikuar që do t'i japë klientit të gjithë informacionin e kërkuar për funksionimin e duhur të saj.

#### KËSHILLË

##### Rreziku i dëmtimit të pajisjes!

- Mos e ndizni kurrrë pajisjen nëse nuk ka ujë. Kjo mund të dëmtojë elementin ngrohës.

### 4.3 Ndezja/fikja e pajisjes

#### Ndezja

- Në vijim futeni pajisjen në prizë, duke u siguruar që të ketë tokëzimin e duhur.

**Fikja**

- Fikeni pajisjen nga priza elektrike.


**4.4 Caktimi i temperaturës së ujit****KUJDES****Rreziku i përvëlimit!**

Rrezik përvëlimi pér fémijet apo të moshuarit.

- Konfirmojeni gjithnjë me dorën temperaturën e ujit.  
Tubi i daljes së ujit të ngrohtë mund të arrijë temperatura poaq të larta, me rrezik djegjeje në rast kontakti

Temperatura	Kohëzgjatja për shkaktim të përvëlimit Të moshuar/fémijet	Të rritur nën 5 vjeç
50 °C	2,5 minuta	mbi 5 minuta
52 °C	nën 1 minutë	1,5 deri 2 minuta
55 °C	Rreth 15 sekonda	Rreth 30 sekonda
57 °C	Rreth 5 sekonda	Rreth 10 sekonda
60 °C	Rreth 2,5 sekonda	Nën 5 sekonda
62 °C	Rreth 1,5 sekonda	Nën 3 sekonda
65 °C	Rreth 1 sekondë	Rreth 1,5 sekonda
68 °C	Nën 1 sekondë	Rreth 1 sekondë

tab. 4




0010035952-01

fig. 6 Ngritura e temperaturës

**Ulja e temperaturës**

- Kthejeni rregulatorin e temperaturës djalthtas.



0010035953-01

fig. 7 Ulja e temperaturës

**4.5 Aktivizimi i valvulës së çlirimt të presionit**

Aktivizojeni valvulenë çlirimt të presionit një herë në muaj pëtë evituar kalcifikimin e pajisjes së sigurisë dhe pér t'u siguruar që nuk është e blokuar.



Mund të kullojë ujë nga dalja e valvulës së çlirimt të presionit. Dalja e valvulës së çlirimt të presionit nuk duhet të jetë e myllur.

- Shkarkojeni valvulenë e çlirimt të presionit në kanalizim.

**4.4.1 Llojet pa rregulator temperature**

- Temperatura e shkarkimit të ujit është e konfiguruar nga fabrika, shih Skedën. 9.

**4.4.2 Llojet me rregulator temperature**

- Temperatura e shkarkimit të ujit mund të regullohet deri në 68 °C me rregulatorin e temperaturës.

**Ngritura e temperaturës**

- Kthejeni rregulatorin e temperaturës majtas.

**PARALAJMËRIM****Rreziku i përvëlimit!**

Temperaturë e lartë e ujit të nxehët.

- Përpara se të hapni valvulenë e çlirimt të presionit, hapni

rubinetin e ujit të ngrohtë dhe kontrolloni temperaturën e ujit të pajisjes.

- Prisni derisa temperatura e ujit të ketë rënë mjaftueshëm për të parandaluar përvëlimin dhe dëme të tjera.

- Përpara aktivizimit të valvulës së çlirimt të presionit,
- ▶ Hiqeni pajisjen nga korrenti.
  - ▶ Mbyllni valvulen linjës së ujit dhe hapni një rubinet të ujit të ngrohtë.
  - ▶ Hapni valvulen e çlirimt të presionit.




fig. 8 Hapja e valvulës së çlirimt të presionit

- ▶ Kontrolloni nëse valvula e çlirimt të presionit punon në rregull.
- ▶ Hapni valvulen linjës së ujit.
- ▶ Futeni pajisjen në prizë.

#### 4.6 Shkarkimi i pajisjes



##### KUJDES

###### Reziku i dëmtimit të pronës!

Kurdo që ka rezik ngrirjeje, uji brenda pajisjes mund të dëmtojë komponentët.

- ▶ Vendosni një enë poshtë pajisjes përmbladhjen e ujërave që dalin prej saj.
- ▶ Shkarkojet pajisjen.

Në rast rreziku ngrirjeje, vepron si më poshtë:

- ▶ Mbyllni valvulen e linjës së ujit (→ Fig. 13, [5]).
- ▶ Hapni rubinetin e ujit të ngrohtë.
- ▶ Hapni valvulen e çlirimt të presionit.
- ▶ Prisni derisa pajisja të jetë shkarkuar plotësisht.

#### 4.7 Shkarkimi i pajisjes pas një periudhe të gjatë pa punë (mbi 3 muaj)



Uji brenda pajisjes duhet zëvendësuar në rast mospërdorimi për periudhë të gjatë (mbi 3 muaj).

- ▶ Hiqeni pajisjen nga korrenti.
- ▶ Zbrazeni pajisjen plotësisht.
- ▶ Mbusheni pajisjen derisa uji të shkarkohet nga rubinetat e ujit të ngrohtë.
- ▶ Mbyllni rubinetat e ujit të ngrohtë.
- ▶ Futeni pajisjen në prizë.

#### 4.8 Pastrimi i kasës së pajisjes

- ▶ Kasën e pajisjes pastrojeni vetëm me një leckë të njomë dhe pak detergent.



Mos përdorni kurrë detergjentë agresivë apo kaustikë.

## 5 Instalimi (përdorni vetëm nënkontraktorë të miratuar)

#### 5.1 Informacion i rëndësishëm



Instalimi, lidhja elektrike dhe vënia fillestare në punë janë veprime që duhen kryer vetëm nga persona të specializuar dhe të kualifikuar.



Për të garantuar instalimin dhe funksionimin e duhur të pajisjes, respektoni të gjitha rregulloret, udhëzimet teknike dhe direktivat përkatëse shtetërore dhe vendore.



##### KUJDES

###### Reziku i dëmtimit të pronës!

Rreziku i dëmtimit të pariparueshëm të pajisjes.

- ▶ Hiqeni pajisjen nga paketimi vetëm kur të jetë në pikën e instalimit.
- ▶ Manovrojeni me kujdes pajisjen.
- ▶ Kurdo që vlen për rastin, instalimi i pajisjes dhe/apo i asesorëve elektrikë duhet të përbushë standardin IEC 60364-7-701.



##### KUJDES

###### Reziku i dëmtimit të pronës!

Rreziku i dëmtimit të elementeve ngrohëse.

- ▶ Fillimisht lidhni ujin dhe mbusheni pajisjen.

- Në vijim futeni pajisjen në prizë, duke u siguruar që të jetë e tokëzuar.

### Cilësia e ujit

Pajisja përdoret për ngrohjen DHW për qëllime banimi në përpunhje me rregulloret përkatëse. Përdorimi i sistemit të trajtimit të ujit rekandomohet në zonat me nivel të lartë fortësie të ujit. Për të minimizuar rrezikun e kalcifikimit në qarkun hidraulik, parametrat e ujit të pijshëm duhet të jenë brenda kufijve të mëposhtëm.

Kërkesat e ujit të pijshëm	Njësitë	
Fortësia e ujit, min.	ppm kokrrizë/galon SHBA °dH	120 7,2 6,7
pH, min. - maks.		6,5 - 9,5
Përçimi, min. - maks.	µS/cm	130 - 1500

tab. 5 Kërkesat e ujit të pijshëm

### 5.2 Zgjedhja e pikës së instalimit



#### KUJDES

##### Rreziku i dëmtimit të pajisjes!

Rreziku i dëmtimit të pajisjes brenda dhe jashtë.

- Zgjidhni një mur me forcën e duhur për të mbajtur pajisjen me depozitën plot.

#### Pika e instalimit

- Respektoni standartet përkatëse.
- Instalojeni pajisjen vetëm në pika ku temperatura e ambientit nuk bie nën 0 °C.
- Mos e instaloni pajisjen në pika me lartësi mbi 3000 m mbi nivelin e detit.
- Nëse pajisia instalohet në pikë ku temperatura e ambientit është mbi 35 °C, sigurohuni që të ketë ajrimin e duhur.
- Instalojeni pajisjen pranë rubinetit më të përdorur të ujit të ngrohtë, për të zgjedhuar humbjen e nxehësisë dhe kohën e pritet.
- Instalojeni pajisjen në një pikë që lejon heqjen e anodës së magnezit, që të mund të kryhen punimet e mirëmbajtjes.

#### Zona e mbrojtjes 1

- Mos e instaloni në zonën e mbrojtjes 1.
- Instalojeni pajisjen jashtë zonës së mbrojtjes.



#### KUJDES

##### Rreziku i elektroshokut!

- Lidheni pajisjen në linjën elektrike (paneli elektrik) me kabllo elektrike me një tel tokëzuar.




fig. 9 Zona e mbrojtjes

### 5.3 Montimi i depozitës së ujit të ngrohtë për banesa

#### KËSHILLË

##### Rreziku i dëmtimit të pronës!

- Përdorni vida dhe suporte me specifikimet mbi peshën e pajisjes me depozitën plot dhe që janë të përshtatshme përllojin e murit.

#### Instalimi vertikal




fig. 10 Instalimi vertikal

Pajisja	A
Lloji me diametër standard	240
Lloji me diametër të hollë	340

tab. 6

#### Instalimi horizontal




fig. 11 Instalimi horizontal (TR1000...H)

Pajisja	A
...80...	350
...100...	495

tab. 7



Në montim horizontal:

- sigurohuni që lidhjet hidraulike të janë pingule dhe në pikën më të ulët të pajisjes.

## 5.4 Lidhja e ujit

### KËSHILLË

#### Reziku i dëmtimit të pronës!

Reziku i dëmtimit gërryes të lidhjeve të pajisjes.

- Përdorni izolues galvanikë në lidhjet e ujit. Kjo parandalon rrymën elektrike (galvanike) mes metaleve të lidhjeve hidraulike dhe, në vijim, korrozionin e tyre eventual.

### KËSHILLË

#### Reziku i dëmtimit të pronës!

- Instalonit një filtri në hyrjen e ujit në pikat ku uji vjen me materiale të huaja.
- Kur përdorni tuba PEX, instaloni një regulator termostatik në tubin dalës të pajisjes. Ky duhet rregulluar përmes përkuar me rendimentin e materialit të përdorur.
- Tubat duhen projektuar për 10 bar (1 MPa) dhe 100 °C.



Rekomandimi:

- Shkarkojeni sistemin përparrë instalimit, duke qenë se prania e kokrrizave të rërës mund të sjellë reduktim të prurjes dhe në vijim kufizimin, si dhe pengimin e plotë.
- Sigurohun që tubat e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë të identifikohen saktë, përmes evituar ngatërrresat.




fig. 12

- [1] Hyrja e ujit të ftohtë (djadhtas)
- [2] Dalja e ujit të ngrohtë (majtas)

- Përdorni aksesorë të përshtatshëm për lidhjen hidraulike të pajisjes.




fig. 13

- [1] Izolimi galvanik
- [2] Valvula e çlirimit të presionit
- [3] Valvula e moskhitimit
- [4] Valvula e reduksionit
- [5] Valvula e linjës
- [6] Lidhja e shkarkimit
- [7] Enë zgjerimi



Për të evituar problemet e shkaktuara nga ndryshimet e befta të presionit në sistemin e furnizimit, këshillohet të montoni një valvulë kontrollit në rrymën hyrëse të pajisjes.

Nëse ka rezik ngirjeje:

- Hiqeni pajisjen nga korrenti.
- Ajroseni pajisjen (kapitulli → 4.6).

### 5.5 Valvula e çlirimt të presionit

- Instaloni një valvulë çlirimt të presionit në hyrjen e ujit të pajisjes.



#### PARALAJMËRIM

##### Rreziku i dëmtimit të pronës!

- Mos e mbyllni kurrë shkarkimin e valvulës së çlirimt të presionit.
- Mos instaloni kurrë aksesorë mes valvulës së çlirimt të presionit dhe linjës së ujit të ftotë (në të djathët) të depozitës elektrike të ujit të ngrrohtë për banesa.



Nëse presioni i ujit tejkalon 80% të vlerës maksimale të lejuar:

- instaloni një valvulë reduksioni (Fig. 13, [4]). Valvula e çlirimt të presionit aktivizohet gjithnjë pasi presioni i ujit në depozitë tejkalon 8 bar ( $\pm 1$  bar) dhe uji i shkarkimit duhet të kanalizohet jashtë.
- instaloni një enë zgjerimi (Fig. 13, [7]) për të evitar hapjen kaq të shpeshtë të valvulës së çlirimt. Vëllimi i enës së zgjerimit duhet të jetë i baravlershëm me 5% të vëllimit të pajisjes.

## 6 Lidhja elektrike (vetëm për nënkontraktorë të miratuar)

### Informacion i përgjithshëm



#### RREZIK

##### Rreziku i elektroshokut!

- Hiqeni nga priza përparrë se të kryeni punime në pajisje.

Të gjitha pajisjet rregullatore, të kontrollit dhe të sigurisë të pajisjes lidhen në fabrikë dhe ofrohen gati për punë.



#### PARALAJMËRIM

##### Rrufeja!

- Pajisja duhet të ketë lidhje të veçantë në kutinë

shpërndarëse dhe të mbrohet me automat sigurie 30-mA dhe linjë tokëzimi. Duhet ofruar dhe një pajisje për mbrojtjen nga rrufeja në zonat që karakterizohen nga goditje të shpeshta të rrufeve.

### 6.1 Lidhja e kordonit elektrik



Lidhja elektrike duhet kryer në përpunje me rregulloret përkatëse për sistemet elektrike në banesa.

- Duhet të jetë e pranishme një linjë tokëzimi.
- Përdorni prizën me linjë tokëzimi për lidhjen me linjën elektrike.

### 6.2 Ndërrimi i kordonit elektrik



Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar duhet të ndërrohet me një pjesë origjinale këmbimi.

- Hiqeni kordonin elektrik nga priza.
- Lironi vidat e kapakut.
- Shkëputni të gjitha kontaktet e kordonit elektrik.
- Hiqeni kordonin elektrik dhe zëvendësojeni me një të ri.
- Rivendosni të gjitha kontaktet.
- Shtrëngoni lidhjet e kapakut.
- Futeni kordonin elektrik në prizë.
- Kontrolloni nëse punon në rregull.

### 7 Vënia e pajisjes në punë

- Kontrolloni për instalimin e duhur të depozitës së ujit të ngrrohtë për banesa.
- Hapni valvulat e ujit.
- Hapni të gjitha rubinetat e ujit të ngrrohtë dhe ajrosini tërësisht linjat e ujit.
- Kontrolloni shtrëngimin e të gjitha lidhjeve dhe mbushjeni depozitën.
- Futeni në prizë depozitën e ujit të ngrrohtë për banesa.
- Udhëzojeni klientin për funksionimin dhe përdorimin e kësaj depozite uji të ngrrohtë për banesa.

### 8 Mirëmbajtja (vetëm për specialistë të miratuar)



**Inspektimi, mirëmbajtja dhe riparimet**

- Inspektimi, mirëmbajtja dhe riparimet duhen kryer vetëm nga personat kompetentë dhe të autorizuar.
- Përdorni vetëm pjesë origjinale këmbimi nga prodhuesi. Prodhesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga pjesë këmbimi që nuk ofrohen prej prodhuesit.

**Rekomandimet për klientin:** Kontrollot e mirëmbajtjes.

- Pajisjet duhet t'i kryhet një servis vjetor nga një teknik kompetent i autorizuar për të ruajtur ekonominë, sigurinë dhe qëndrueshmérinë e pajisjes.

**8.1 Informacioni për përdoruesit****8.1.1 Pastrimi**

- Mos përdorni detergjentë agresivë, kaustikë apo që përbajnjë tretës.
- Përdorni një leckë të butë për pastrimin e pjesës së jashtme të pajisjes.

**8.1.2 Kontrolli i valvulës së çlirimt të presionit**

- Kontrolloni nëse pikoni ujë nga tubi ajrues i valvulës së çlirimt të presionit gjatë ngrohjes.
- Mos e pengoni kurrë tubin ajrues të valvulës së çlirimt të presionit.

**8.1.3 Valvula e çlirimt të presionit**

- Hapeni valvulën e çlirimt të presionit manualisht së paku një herë në muaj (Fig. 8).

**KUJDES****Reziku i lëndimit apo i dëmtimit!**

- Sigurohuni që uji i shkarkuar nga valvula e çlirimt të presionit të mos përbëjë rrezik për njerëzit apo pronën.

**8.1.4 Mirëmbajtja dhe riparimi**

- Klienti është përgjegjës për sigurimin e mirëmbajtjes dhe testimit të rregullt nga shërbimi i klientit apo një nënkontraktor i miratuar.

**8.2 Punimet e mirëmbajtjes periodike****KUJDES****Reziku i lëndimit apo i dëmtimit!**

Përpara nisjes së punimeve të mirëmbajtjes:

- Fikeni korrentin.
  - Mbyllni valvulën e linjës së ujit.
- 
- Përdorni vetëm pjesë origjinale këmbimi.
  - Porosiniti pjesët e këmbimit nga katalogu i pjesëve të

këmbimit për këtë pajisje.

- Gjatë punimeve të mirëmbajtjes, ndërrojini rakordet e hequra me të reja.

**8.2.1 Kontrolli funksional**

- Kontrolloni nëse të gjithë komponentët funksionojnë në rregull.

**KUJDES****Reziku i dëmtimit të pronës!**

Rreziku i dëmtimit të veshjes së emaluar.

- Mos e pastroni kurrë me detergjentë për heqjen e çmërisit pjesën e brendshme të emaluar të pajisjes. Nuk nevojiten produkte shtesë për mbrojtjen e veshjes së emaluar.

**8.3 Anoda e mbrojtjes**

Pajisja mblohet nga korronzi me një anodë magnezi në depozitë.

Anoda e magnezit ofron mbrojtje bazike ndaj dëmtimit të mundshëm të emalimit.

Ju rekomandojmë një kontroll fillestar një vit pas vënieς në punë.

**KËSHILLË****Reziku i korrozionit!**

Neglizhimi i anodës mund të sjellë dëmtim të hershëm nga korronzioni.

- Në varësi të cilësisë së ujit në vendndodhje, kontrollojeni anoden çdo vit ose çdo dy vjet dhe ndërrojeni nëse është nevoja.



Ndalohet ta vini pajisjen në punë pa pasur të instaluar anoden e magnezit.

Pa këtë mbrojtje pajisja nuk mblohet nga garancia e prodhuesit.

- Fiksja e RCD të integruar të pajisjes.
- Përpara nisjes së punimeve sigurohuni që pajisja nuk është e lidhur me korrentin.
- Zbrazeni pajisjen plotësisht (kapitulli → 4.6).
- Lironi vidat e kapakut të pajisjes dhe hiqeni.
- Shkëputni kabllot lidhëse nga termostati.

- ▶ Lironi vidat fiksuese të flanxhës [1].
- ▶ Hiqni flanxhën [2].
- ▶ Kontrolloni anodën e magnezit [3] dhe ndërrojeni nëse është nevoja.




fig. 14 Hyrja në brendësi dhe identifikimi i komponentëve

[1] Vidat fiksuese të flanxhës

[2] Flanxa

[3] Anoda e magnezit

## 8.4 Termodezinfektimi



### RREZIK

#### Reziku i përvëlimit!

Gjatë pastrimit të rregullit, uji i ngrohtë mund të shkaktojë përvëlim të rëndë.

- ▶ Merrni këto masa jashtë orarit normal të punës.
- ▶ Mbyllini të gjithë rubinetat e ujit të ngrohtë.
- ▶ Paralajmëroni të gjithë banorët për rezikun nga përvëlimi.
- ▶ Çojeni termostatin në temperaturën maksimale, kthejeni rregulatorin e temperaturës majtas derisa të ndalojë (→ Fig. 6)
- ▶ Prisni sa të fiket treguesi ON.
- ▶ Hapini të gjithë rubinetat e ujit të ngrohtë, filloni me rubinetin më pranë depozitës së ujit të ngrohtë për banesa, lëreni të gjithë ujin e ngrohtë të shkarkohet për të paktën 3 minuta.
- ▶ Mbyllini rubinetat e ujit të ngrohtë dhe caktojeni termostatin në temperaturën normale të punës.

## 8.5 Termostati i sigurisë

Pajisja vjen me një pajisje sigurie automatike. Nëse për çfarëdo

arsyeje temperatura e ujit në pajisjen kryesore ngrihet mbi nivelin e sigurisë, kjo pajisje sigurie ia ndërpërt korrentin pajisjes kryesore, duke parandaluar ndonjë aksident të mundshëm.



### RREZIK

#### Reziku i elektroshokut!

Termostati duhet të resetohet vetem nga një person autorizuar! Kjo pajisje duhet resetuar manualisht dhe vetem pasi të jetë eliminuar problemi që e ka bërë të aktivizohet.

Për të resetuar pajisjen:

- ▶ Hiqeni pajisjen nga korrenti.
- ▶ Lironi vidat e kapakut të pajisjes dhe hiqeni.
- ▶ Kontrolloni lidhjet elektrike.
- ▶ Shtypni butonin në pajisjen e sigurisë.




fig. 15 Termostati i sigurisë (Tronic 1000T)




fig. 16 Termostati i sigurisë (Tronic 2000T)

### 8.6 Rindezja pas punimeve të mirëmbajtjes

- ▶ Shtrëngoni të gjitha lidhjet e ujët dhe kontrollojuni shtrëngimin.
- ▶ Ndizni pajisjen.

## 9 Problemet

**RREZIK****Rreziku i elektroshokut!**

- ▶ Fikeni korrentin përpara se të kryeni punime në pajisje.
- ▶ Instalimi, riparimet dhe mirëmbajtja duhen kryer vetëm nga persona të specializuar dhe të kualifikuar.

Tabela e mëposhtme përshkruan zgjidhjet për problemet e mundshme (köto duhet të kryhen vetëm nga nënkontraktorë të kualifikuar).

Problemi		Shkaku	Zgjidhja
Ujë i ftotë	Ujë shumë i ngrohtë	Kapaciteti i pamaftueshëm	
X		Pikim i vazhdueshëm uji nga valvula e clirimt të presionit	
X	X	Ujë me ngjyrë ndryshku	
X	X	Ujë me erë i keqe	Zhumra në depozitën e ujit të ngrohtë për banesa
X		Mbitension ose u aktivizua çelësi i sigurisë (performancë shumë e lartë).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrolloni nëse lidhja elektrike me të cilën është lidhur pajisja është e mjaftueshme përfurnizimin me korrent.</li> </ul>
X	X	Është caktuar temperaturë e gabuar nga termostati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rregulloni termostatini.</li> </ul>
X		Është aktivizuar ndërprerja e sigurisë e termostatit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ndërroni termostatini ose instaloni një të ri.</li> </ul>
X		Element ngrohës defektiv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ndërroni elementin ngrohës.</li> </ul>
X		Përdorim i gabuar i termostatit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ndërroni termostatini ose instaloni një të ri.</li> </ul>
X	X	Çmërs në pajisje dhe/ose grupin e sigurisë.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pastroni çmërsin.</li> <li>▶ Nëse është nevoja ndërojeni grupin e sigurisë.</li> </ul>
	X	Presion uji në sistem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrolloni presionin e ujit në sistem.</li> <li>▶ Nëse është nevoja instaloni një reduktues presioni.</li> </ul>
	X	Kapaciteti i rrjetit të furnizimit me ujë	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrolloni tubacionet.</li> </ul>
	X	Korrizion i depozitës së ujit të ngrohtë për banesa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Shkarkojeni depozitën e ujit të ngrohtë për banesa dhe kontrollojini muret e brendshme për korrozion.</li> <li>▶ Ndërroni anodën e magnezit.</li> </ul>

Problemi			Shkaku			Zgjidhja					
		X	Ndotje bakteriale.			<ul style="list-style-type: none"> <li>► Shkarkojeni depozitën e ujit të ngrohtë për banesa dhe pastrojeni.</li> <li>► Dezinfektojeni depozitën e ujit të ngrohet për banesa.</li> </ul>					
X			Kapaciteti i pajisjes nuk përmbush kërkesat.			<ul style="list-style-type: none"> <li>► Ndërrojeni këtë me një produkt tjetër që ka kapacitet të mjaftueshëm.</li> </ul>					

tab. 8 Problemet

## 10 Informacioni teknik

### 10.1 Të dhënat teknike

Kjo pajisje përmbush kërkesat e përcaktuara nga direktivat e BE-së 2014/35/EC dhe 2014/30/EC.

Karakteristikat teknike	Njësia	...30 S...	...50 S...	...50...	...80 S...	...80 H...	...80...	.100 H..	...100.. .	...120.. .
<b>Të dhëna të përgjithshme</b>										
Kapaciteti	I	30	50	50	75	75	75	100	100	115
Pesha me depozitën bosh	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4
Pesha me depozitën plot	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4
Humbja e nxehësës nga kasa	kWh/ 24 h	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58
<b>Të dhëna në lidhje me ujin</b>										
Presioni maks. i lejuar i punës	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Lidhjet e ujit	Pol.	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
<b>Të dhënat elektrike</b>										
Dalja nominale	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000
Koha e ngrohjes ( $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ )		1 orë 25 min	2 orë 18 min	2 orë 12 min	2 orë 35 min	2 orë 59 min	2 orë 28 min	3 orë 57 min	3 orë 16 min	3 orë 45 min
Tensioni i linjës	VAC	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frekuenca	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Korrent njëfazor	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7
Kordoni elektrik		HO5VV-F 3x1,0mm <sup>2</sup> ose HO5VV-F 3x1,5mm <sup>2</sup>								
Kategoria e mbrojtjes		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lloji i mbrojtjes		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
<b>Temperatura e ujit</b>										
Diapazoni i temperaturave	°C	deri në 68 °C	deri në 66 °C	deri në 64 °C	deri në 68 °C	deri në 62 °C	deri në 68 °C	deri në 67 °C	deri në 62 °C	deri në 65 °C

tab. 9 Karakteristikat teknike

## 10.2 Skema elektrike




fig. 17 Skema e lidhjeve

## 11 Mbrojtja e ambientit dhe hedhja

Mbrojtja e ambientit është një parim i korporatës së grupit Bosch.

Cilësia e produkteve, kursimi dhe mbrojtja e ambientit janë për ne objektive të të njëjtë nivel. Ligjet dhe rregulloret në lidhje me mbrojtjen e ambientit respektohet me rigorozitet.

Për mbrojtjen e ambientit, duke marrë parasysh pikëpamjet ekonomike, përdorim teknologjinë dhe materialet më të mira të mundshme.

### Paketimi

Në rastin e paketimit ne përfshihemi në sistemet e riciklimit sipas specifikave të vendit përkatës, për të garantuar një riciklim optimal.

Të gjitha materialet e përdorura për paketimin nuk janë të dëmshme për ambientin dhe mund të riciklohen.

### Pajisja e vjetër

Pajisjet e vjetra përbajnë materiale me vlerë që mund të riciklohen.

Pjesët mund të ndahen lehtë. Plastikat janë etiketuar. Në këtë mënyrë, pjesët e ndryshme mund të klasifikohen, të riciklohen ose të hidhen.

### Pajisjet e vjetra elektrike dhe elektronike



Ky simbol do të thotë që produkti duhet hedhur së bashku me mbeturina të tjera, por duhet lënë në pikat e grumbullimit të mbeturinave për trajtim, grumbullim, riciklim dhe asgjësim.

Simboli vlen për shtetet me legjislacion përmes mjetet elektrike, si p.sh. direktiva evropiane 2012/19/KE për pajisjet e vjetra elektrike dhe elektronike. Këto rregulla përcaktojnë kuadrin e kushteve për kthimin dhe riciklimin e pajisjeve të vjetra elektronike në secilin shtet.

Duke qenë se pajisjet elektronike mund të përbajnë substancë të rrezikshme, ato duhen ricikluar me përgjegjësi për të zvogëluar dëmin në mëndis dhe rreziqet ndaj shëndetit të

njeriut. Për më tej, riciklimi i mbetjeve elektronike kontribuojnë rruajtjen e burimeve natyrore.

Për më shumë rreth hedhjes ekologjike të mbetjeve elektrike dhe elektronike kontaktoni me autoritetet vendase, kompaninë tuaj për menaxhimin e mbetjeve apo shitësin nga ku keni blerë produktin.

Informacion të mëtejshëm mund të gjeni këtu:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

**Spis treści**

<b>1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....</b>	<b>190</b>
1.1 Objaśnienie symboli .....	190
1.2 Ogólne zalecenia bezpieczeństwa .....	190
<b>2 Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne .....</b>	<b>193</b>
<b>3 Informacje o urządzeniu.....</b>	<b>193</b>
3.1 Deklaracja zgodności .....	193
3.2 Używać zgodnie z obowiązującymi przepisami .....	193
3.3 Opis podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. ....	193
3.4 Osprzęt dodatkowy .....	193
3.5 Wymiary i odległości minimalne .....	194
3.5.1 Montaż pionowy .....	194
3.5.2 Montaż poziomy .....	195
3.6 Konstrukcja urządzenia.....	195
3.7 Transport i przechowywanie.....	195
<b>4 Instrukcja obsługi .....</b>	<b>195</b>
4.1 Panel sterowania .....	195
4.2 Przed uruchomieniem urządzenia .....	195
4.3 Włączanie/wyłączanie urządzenia .....	196
4.4 Ustawianie temperatury wody .....	196
4.4.1 Typy urządzenia bez regulatora temperatury ..	196
4.4.2 Typy urządzenia z regulatorem temperatury ..	196
4.5 Aktywacja zaworu bezpieczeństwa .....	196
4.6 Opróżnianie urządzenia .....	197
4.7 Opróżnianie urządzenia po długim okresie wyłączenia z użytkowania (ponad 3 miesiące) ..	197
4.8 Czyszczenie obudowy urządzenia .....	197
<b>5 Montaż (tylko dla autoryzowanych instalatorów) ..</b>	<b>197</b>
5.1 Ważne informacje .....	197
5.2 Wybór miejsca montażu .....	198
5.3 Montaż podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. ....	198
5.4 Przyłącze wody .....	199
5.5 Zawór bezpieczeństwa .....	200
<b>6 Podłączenie elektryczne (tylko dla autoryzowanych instalatorów) .....</b>	<b>200</b>
6.1 Podłączanie kabla sieciowego .....	200
6.2 Wymiana elektrycznego kabla sieciowego....	201
<b>7 Uruchamianie urządzenia .....</b>	<b>201</b>
<b>8 Konserwacja (tylko dla autoryzowanych instalatorów) .....</b>	<b>201</b>
8.1 Informacje dla użytkowników .....	201
8.1.1 Czyszczenie .....	201
8.1.2 Kontrola zaworu bezpieczeństwa .....	201
8.1.3 Zawór bezpieczeństwa .....	201
8.1.4 Konserwacja i naprawa .....	201
8.2 Okresowe prace konserwacyjne .....	201
8.2.1 Kontrola działania .....	202
8.3 Anoda ochronna .....	202
8.4 Dezynfekcja termiczna .....	202
8.5 Termostat zabezpieczający .....	203
8.6 Ponowne uruchomienie po zakończeniu prac konserwacyjnych .....	203
<b>9 Usterki .....</b>	<b>204</b>
<b>10 Dane techniczne .....</b>	<b>205</b>
10.1 Dane techniczne .....	205
10.2 Dane dotyczące zużycia energii przez produkt ..	206
10.3 Schemat ideowy .....	208
<b>11 Ochrona środowiska i utylizacja .....</b>	<b>209</b>
<b>12 Karta gwarancyjna .....</b>	<b>210</b>
<b>13 Informacja o ochronie danych osobowych ..</b>	<b>212</b>

## 1 Objaśnienie symboli i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

### 1.1 Objaśnienie symboli

#### Wskazówki ostrzegawcze

We wskazówkach ostrzegawczych zastosowano hasła ostrzegawcze oznaczające rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań zmierzających do uniknięcia niebezpieczeństwa.

Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze używane w niniejszym dokumencie:



#### NIEBEZPIECZEŃSTWO

**NIEBEZPIECZEŃSTWO** oznacza poważne ryzyko wystąpienia obrażeń ciała zagrażających życiu.



#### OSTRZEŻENIE

**OSTRZEŻENIE** oznacza możliwość wystąpienia ciężkich obrażeń ciała, a nawet zagrożenie życia.



#### OSTROŻNOŚĆ

**OSTROŻNOŚĆ** oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała w stopniu lekkim lub średnim.

#### WSKAZÓWKA

**WSKAZÓWKA** oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych.

#### Ważne informacje



Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono symbolem informacji przedstawionym obok.

#### Inne symbole

Symbol	Znaczenie
►	Czynność
→	Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu
•	Pozycja/wpis na liście
-	Pozycja/wpis na liście (2. poziom)

Tab. 1

## 1.2 Ogólne zalecenia bezpieczeństwa

### ⚠ Ogólne

Niniejsza instrukcja instalacji jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia, a także dla autoryzowanych instalatorów instalacji gazowych, wodnych, grzewczych oraz elektroinstalatorów.

- ▶ Przed obsługą przeczytać instrukcję obsługi (urządzenia, regulatora ogrzewania itp.) i zachować je.
- ▶ Przed rozpoczęciem montażu przeczytać instrukcję montażu (urządzenia itp.).
- ▶ Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzegawczymi.
- ▶ Przestrzegać krajowych i miejscowych przepisów oraz regulacji i dyrektyw technicznych.
- ▶ Wykonane prace należy udokumentować.

### ⚠ Używać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Urządzenie zostało zaprojektowane do podgrzewania lub magazynowania wody użytkowej. Należy przestrzegać wszelkich krajowych przepisów, wytycznych i norm dotyczących wody użytkowej.

Urządzenie należy montować w systemach zamkniętych.

Każde inne użytkowanie uznaje się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody

wynikające z niewłaściwego użytkowania.

### ⚠ Montaż

- ▶ Urządzenie może montować tylko uprawniony instalator.
- ▶ Instalacja elektryczna musi obejmować zamontowany przed urządzeniem wielobiegunowy mechanizm odłączający (wyłącznik główny, bezpiecznik), zgodnie z obowiązującymi lokalnymi zasadami dotyczącymi instalacji (wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA z uziemieniem).
- ▶ Instalacja urządzenia i/lub akcesoriów elektrycznych musi spełniać wymogi normy IEC 60364-7-701, jeżeli ma ona zastosowanie.
- ▶ Urządzenie należy zainstalować w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
- ▶ Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku na wysokości do 3000 m n.p.m.
- ▶ Przed wykonaniem połączeń elektrycznych należy najpierw wykonać połączenia hydrauliczne, a następnie sprawdzić ich szczelność.
- ▶ Podczas montażu urządzenie musi być odłączone od zasilania elektrycznego.

### ⚠ Prace przy instalacji elektrycznej

Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez

Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

instalatorów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej:

- ▶ Wyłączyć wszystkie fazy napięcia sieciowego i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- ▶ Potwierdzić, że instalacja jest odłączona od napięcia.
- ▶ Stosować się również do schematów połączeń innych części instalacji.

### ⚠ Montaż, modyfikacje

- ▶ Montaż urządzenia oraz wszelkie zmiany w instalacji może przeprowadzać wyłącznie autoryzowana firma instalacyjna.
- ▶ Nie zasłaniać rury odpowietrzającej zaworu bezpieczeństwa.
- ▶ Przewód spustowy zaworu bezpieczeństwa należy skierować w dół i umieścić w miejscu zabezpieczonym przed wpływem niskich temperatur w taki sposób, aby był stale otwarty do atmosfery.
- ▶ Podczas nagrzewania z przewodu wyrzutowego zaworu bezpieczeństwa może wypływać woda.

### ⚠ Konserwacja

- ▶ Wszystkie prace naprawcze może przeprowadzać wyłącznie autoryzowana firma instalacyjna.
- ▶ Przed wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi należy odłączać urządzenie od sieci elektrycznej.

- ▶ Klient odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i ekologiczność montażu i/lub konserwacji.
- ▶ Stosować tylko oryginalne części zamienne.
- ▶ Uszkodzony kabel sieciowy musi zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażowy producenta lub instalatorów przeszkolonych w kierunku zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom.

### **⚠ Przeglądy i konserwacja**

Regularne przeglądy i konserwacja są wymogiem dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji i wyeliminowania jej uciążliwości dla środowiska.

Zalecamy zawarcie z producentem rocznej umowy na przeglądy i konserwację.

- ▶ Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane firmy instalacyjne.
- ▶ Wszelkie rozpoznane szkody niezwłocznie usunąć.

Każdą sytuację, która nie spełnia warunków opisanych w niniejszej instrukcji, musi ocenić autoryzowany instalator. W przypadku zatwierdzenia instalator określa katalog wymagań dotyczących konserwacji, który uwzględnia zużycie oraz odpowiednie warunki eksploatacji, a także jest zgodny z normami i wymaganiami kraju i użytkowania.

### **⚠ Odbiór przez użytkownika**

W trakcie odbioru należy udzielić użytkownikowi informacji na temat obsługi i warunków pracy instalacji solarnej.

- ▶ Należy objąść mu sposób obsługi, podkreślając w szczególności znaczenie wszelkich środków bezpieczeństwa.
- ▶ Zwrócić uwagę na fakt, że prace związane z przebudową lub naprawami mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowaną firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie uprawnienia.
- ▶ Zwrócić uwagę na konieczność wykonywania przeglądów i konserwacji celem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i wyeliminowania jej uciążliwości dla środowiska.
- ▶ Przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i konserwacji do przechowywania.

### **⚠ Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń do użytku domowego itp.**

Aby uniknąć zagrożeń powodowanych przez urządzenia elektryczne, należy przestrzegać następujących przepisów normy EN 60335-1:

„Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub

osoby niemające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane pod kątem bezpiecznego użycia urządzenia oraz znają wynikające z tego niebezpieczeństwa. Urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.“

„Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód zasilania sieciowego musi być wymieniony przez producenta, serwis techniczny lub wykwalifikowanego specjalistę.“

## 2 Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne

Podczas instalacji i eksploatacji należy przestrzegać następujących przepisów krajowych i norm:

- Przepisy w zakresie instalacji elektrycznych i podłączenia do sieci elektrycznej
- Przepisy w zakresie instalacji elektrycznych i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej i bezprzewodowej
- Przepisy i normy krajowe

## 3 Informacje o urządzeniu

### 3.1 Deklaracja zgodności

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spełniają wymagania europejskie i krajowe.

 Oznakowanie CE wskazuje na zgodność produktu z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawnymi UE, przewidującymi umieszczenie oznakowania CE na produkcji.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest w internecie: [www.junkers.pl](http://www.junkers.pl).

### 3.2 Używać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i magazynowania wody użytkowej. Należy przestrzegać

wszelkich krajowych przepisów, wytycznych i norm dotyczących wody użytkowej.


Urządzenie należy montować w instalacjach zamkniętych.

Każde inne użycie nie jest zgodne z przepisami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

### 3.3 Opis podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.

- Emaliowany zbiornik magazynowy ze stali zgodny z normami europejskimi.
- Konstrukcja odporna na działanie wysokiego ciśnienia.
- Materiał zewnętrzny: blacha stalowa i tworzywo sztuczne.
- Łatwa obsługa.
- Izolacja z poliuretanu bez CFC.
- Anoda galwaniczna magnezowa.

### 3.4 Osprzęt dodatkowy




Rys. 1 Osprzęt dodatkowy

[1] Zawór bezpieczeństwa (8 barów), w zakresie dostawy

### 3.5 Wymiary i odległości minimalne

#### 3.5.1 Montaż pionowy




Rys. 2 Wymiary w mm (montaż pionowy)

Urządzenie	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

Tab. 2

### 3.5.2 Montaż poziomy




Rys. 3 Wymiary w mm (montaż poziomy, TR1000...H)

Urządzenie	A
...080...	350
...100...	495

Tab. 3

### 3.6 Konstrukcja urządzenia



Rys. 4 Komponenty urządzenia

- [1] Zbiornik
- [2] Warstwa izolacyjna z poliuretanu bez CFC
- [3] Grzałka elektryczna
- [4] Regulator temperatury i element zabezpieczający
- [5] Dopyływ wody zimnej ½ gwint zewnętrzny
- [6] Wypływ cieplej wody ⅓ gwint zewnętrzny
- [7] Izolator galwaniczny
- [8] Anoda magnezowa

### 3.7 Transport i przechowywanie


Urządzenie należy umieścić i przechowywać w miejscu suchym i odpornym na mróz.

Podczas transportu,

- ▶ Nie upuścić urządzenia.
- ▶ Urządzenie należy transportować w oryginalnym opakowaniu, z wykorzystaniem odpowiednich środków.
- ▶ Urządzenie wyjąć z oryginalnego opakowania dopiero w miejscu instalacji.

## 4 Instrukcja obsługi

### 4.1 Panel sterowania



Rys. 5 Panel sterowania

- [1] Kontrolka robocza
- [2] Regulator temperatury (typy urządzeń z regulatorem temperatury)

### 4.2 Przed uruchomieniem urządzenia

#### OSTROŻNOŚĆ

#### Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia!

- ▶ Pierwsze uruchomienie urządzenia musi przeprowadzać wyspecjalizowany i wykwalifikowany pracownik techniczny, który udzieli użytkownikowi wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi urządzenia.

#### WSKAZÓWKA

#### Niebezpieczeństwwo uszkodzenia urządzenia!

- ▶ Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli nie zawiera ono wody. Może to spowodować uszkodzenie grzałki elektrycznej.

## 4.3 Włączanie/wyłączanie urządzenia

### Włączanie

- ▶ Podłączyć urządzenie do gniazda sieci elektrycznej, upewniając się, że jest prawidłowo uziemione.

### Wyłączanie

- ▶ Wyłączyć urządzenie, odłączając je od gniazda sieci elektrycznej.

## 4.4 Ustawianie temperatury wody



### OSTROŻNOŚĆ

#### przed poparzeniem!

Niebezpieczeństwo poparzenia dzieci lub osób starszych.

- ▶ Temperaturę wody zawsze potwierdzać ręcznie. Rura wylotowa gorącej wody może nagrzewać się do wysokich temperatur, stwarzając ryzyko oparzeń na skutek dotknięcia

temperatura	Czas do wystąpienia oparzenia	
	Osoby starsze/ dzieci w wieku poniżej 5 lat	Osoby dorosłe
50 °C	2,5 minuty	ponad 5 minut
52 °C	krócej niż 1 minuta	1,5 – 2 minuty
55 °C	Około 15 sekund	Około 30 sekund
57 °C	Około 5 sekund	Około 10 sekund
60 °C	Około 2,5 sekundy	Krócej niż 5 sekund
62 °C	Około 1,5 sekundy	Mniej niż 3 sekundy
65 °C	Około 1 sekunda	Około 1,5 sekundy
68 °C	Krócej niż 1 sekunda	Około 1 sekunda

Tab. 4



Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. przestaje ogrzewać wodę po osiągnięciu przez nią wymaganej temperatury (zgaśnięcie kontrolki roboczej). Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. wznowia ogrzewanie wody, gdy jej temperatura spada poniżej wymaganego poziomu (aktywowanie kontrolki roboczej) i podgrzewa ją do osiągnięcia wartości zadanej.

### 4.4.1 Typy urządzenia bez regulatora temperatury


- ▶ Temperatura wody na wylocie jest ustaliona fabrycznie, patrz tab. 9.

### 4.4.2 Typy urządzenia z regulatorem temperatury

- ▶ Temperaturę wody na wylocie można wyregulować do wartości 68 °C za pomocą regulatora temperatury.

### Zwiększenie temperatury


- ▶ Pokrętło regulatora temperatury obrócić w lewo.



Rys. 6 Zwiększenie temperatury

### Obniżanie temperatury

- ▶ Pokrętło regulatora temperatury obrócić w prawo.



Rys. 7 Obniżanie temperatury

## 4.5 Aktywacja zaworu bezpieczeństwa



Raz w miesiącu należy uruchamiać zawór bezpieczeństwa, aby upewnić się, że nie jest zablokowany, i aby zapobiec powstawaniu osadów kamienia na urządzeniach zabezpieczających.



Z wylotu zaworu bezpieczeństwa może kapać woda. Wylot zaworu bezpieczeństwa nie może być zamknięty.

- ▶ Wodę z wylotu zaworu bezpieczeństwa należy odprowadzić do instalacji kanalizacyjnej.


**OSTRZEŻENIE****przed poparzeniem!**

Wysoka temperatura gorącej wody.

- ▶ Przed otwarciem zaworu bezpieczeństwa odkręcić zawór czerpalny ciepłej wody i sprawdzić jej temperaturę.
- ▶ Odczekać, aż temperatura wody spadnie, by uniknąć oparzeń i innych szkód.

Przed aktywowaniem zaworu bezpieczeństwa,

- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- ▶ Zamknąć zawór odcinający wodę i otworzyć zawór czerpalny ciepłej wody.
- ▶ Otworzyć zawór bezpieczeństwa.



Rys. 8 Otwieranie zaworu bezpieczeństwa

- ▶ Upewnić się, że zawór bezpieczeństwa funkcjonuje prawidłowo.
- ▶ Otworzyć zawór odcinający wody.
- ▶ Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego.

## 4.6 Opróżnianie urządzenia

**OSTROŻNOŚĆ****Rzyko szkód materialnych!**

W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia woda znajdująca się wewnętrznie urządzenia może uszkodzić jego komponenty.

- ▶ Pod urządzeniem należy umieścić zbiornik, aby zebrać całą wodę, która z niego wycieka.
- ▶ Opróżnić urządzenie.

W przypadku niebezpieczeństw zamarznięcia wykonać następujące czynności:

- ▶ Zamknąć zawór odcinający wodę (→ rys. 13, [5]).

- ▶ Otworzyć zawór czerpalny ciepłej wody.
- ▶ Otworzyć zawór bezpieczeństwa.
- ▶ Zaczekać na całkowite opróżnienie urządzenia.

## 4.7 Opróżnianie urządzenia po długim okresie wyłączenia z użytkowania (ponad 3 miesiące)



Jeżeli urządzenie nie było użytkowane przez dłuższy czas (ponad 3 miesiące), znajdującą się w nim wodę należy wymienić.

- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- ▶ Całkowicie opróżnić urządzenie.
- ▶ Napełniać urządzenie do momentu, w którym woda zacznie wypływać z zaworów czerpalnych ciepłej wody.
- ▶ Zamknąć zawory czerpalne ciepłej wody.
- ▶ Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego.

## 4.8 Czyszczenie obudowy urządzenia

- ▶ Do czyszczenia obudowy urządzenia używać wilgotnej ścieżeczki i niewielkiej ilości środka czyszczącego.



Nie używać korozjonych i/lub szorujących środków czyszczących.

## 5 Montaż (tylko dla autoryzowanych instalatorów)

### 5.1 Ważne informacje



Wykonanie montażu, podłączenia elektrycznego i uruchomienia powierzać tylko wykwalifikowanym i uprawnionym instalatorom.



W celu zapewnienia prawidłowego montażu i obsługi urządzenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, wytycznych technicznych oraz krajowych i regionalnych rozporządzeń.



## OSTROŻNOŚĆ

### Ryzyko szkód materialnych!

Niebezpieczeństwo nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Urządzenie wyjąć z opakowania dopiero w miejscu instalacji.
- ▶ Urządzenie przenosić ostrożnie.
- ▶ Instalacja urządzenia i/lub akcesoriów elektrycznych musi spełniać wymogi normy IEC 60364-7-701, jeżeli ma ona zastosowanie.



## OSTROŻNOŚĆ

### Ryzyko szkód materialnych!

Ryzyko uszkodzenia grzałek elektrycznych.

- ▶ Najpierw podłączyć dopływ wody i napełnić urządzenie.
- ▶ Podłączyć urządzenie do gniazda sieci elektrycznej, upewniając się, że jest uziemione.

### Jakość wody

Urządzenie przeznaczone jest do przygotowania c.w.u. w gospodarstwach domowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na obszarach, na których woda odnacza się wysokim poziomem twardości, zalecana jest instalacja uzdatniania wody. Aby zminimalizować ryzyko powstawania osadów kamienia w obiegu hydraulicznym, parametry wody użytkowej muszą spełniać podanej poniżej kryteria.

Wymagania dla wody użytkowej	Jedn.	
Twardość wody, min.	ppm gran/galon US °n	120 7,2 6,7
pH, min. – maks.		6,5 - 9,5
Przewodność, min. – max.	µS/cm	130 - 1500

Tab. 5 Wymagania dla wody użytkowej

## 5.2 Wybór miejsca montażu



## OSTROŻNOŚĆ

### Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia!

Niebezpieczeństwko uszkodzenia wewnętrznej i zewnętrznej części urządzenia.

- ▶ Wybrać ścianę o nośności zapewniającej utrzymanie pełnego urządzenia.

### Miejsce montażu

- ▶ Zachować zgodność z obowiązującymi przepisami.

- ▶ Urządzenie montować wyłącznie w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0 °C.
- ▶ Nie montować urządzenia w miejscach położonych powyżej 3000 m n.p.m.
- ▶ Jeżeli urządzenie instalowane jest w miejscu o temperaturze przekraczającej 35 °C, dopilnować, aby pomieszczenie było odpowiednio wentylowane.
- ▶ Urządzenie umieścić w pobliżu najczęściej używanego zaworu czerpalnego ciepłej wody, aby zmniejszyć straty ciepła i skrócić czas oczekiwania.
- ▶ Miejsce montażu powinno umożliwiać usunięcie anody magnezowej i wykonanie koniecznych prac konserwacyjnych.

### Strefa ochronna 1


- ▶ Nie umieszczać urządzenia w strefie ochronnej 1.
- ▶ Urządzenie należy zamontować poza strefą ochronną.



## OSTROŻNOŚĆ

### Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- ▶ Urządzenie podłączać do sieci elektrycznej (tablicy rozdzielczej) za pomocą przewodu elektrycznego z uziemieniem.




Rys. 9 Strefa ochronna

## 5.3 Montaż podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.

### WSKAZÓWKA

### Ryzyko szkód materialnych!


- ▶ Używać śrub i wsporników o parametrach przekraczających masę urządzenia z napełnionym zbiornikiem i dopasowanych do rodzaju ściany.

**Montaż pionowy**


Rys. 10 Montaż pionowy

Urządzenie	A
Wersja Standard	240
Wersja Slim	340

Tab. 6

**Montaż poziomy**


Rys. 11 Montaż poziomy (TR1000...H)

Urządzenie	A
...80...	350
...100...	495

Tab. 7


**Montaż poziomy:**

- ▶ upewnić się, że przyłącza hydrauliczne są ułożone prostopadle i znajdują się blisko dolnej części urządzenia.

**5.4 Przyłącze wody**
**WSKAZÓWKA**
**Ryzyko szkód materialnych!**

Ryzyko uszkodzeń przez korozję na przyłączach urządzenia.

- ▶ Na przyłączach wody stosować izolatory galwaniczne. Zapobiegają one powstawaniu prądów elektrycznych (galwanicznych) pomiędzy metalowymi stykami połączeń hydraulycznych, a w konsekwencji ich możliwej korozji.


**WSKAZÓWKA**
**Ryzyko szkód materialnych!**

- ▶ Jeżeli w wodzie występują substancje zawieszone, na wlocie wody zamontować filtr.
- ▶ Jeżeli wykorzystywane są rury PEX, na rurze wylotowej urządzenia umieścić regulator termostatyczny. Musi być on dostosowany do parametrów używanego materiału.
- ▶ Używane rury muszą być dostosowane do ciśnienia 10 bar (1 MPa) i temperatury 100 °C.



Zalecenie:


- ▶ Przed montażem należy przepłukać system, ponieważ ziarenka piasku mogą zmniejszać przepływ, w konsekwencji ograniczając drożność i prowadząc do jego całkowitej blokady.
- ▶ Upewnić się, że przewody wody zimnej i ciepłej są właściwie oznaczone, aby uniknąć pomylek.



Rys. 12

- [1] Dopływ wody zimnej (strona prawa)
- [2] Wypływ ciepłej wody (strona lewa)

- Do wykonania połączeń hydraulicznych urządzenia wykorzystać odpowiedni sprzęt przyłączeniowy.



Rys. 13

- [1] Izolacja galwaniczna
- [2] Zawór bezpieczeństwa
- [3] Zawór zwrotny
- [4] Regulator ciśnienia
- [5] Zawór odcinający
- [6] Przyłącze spustowe
- [7] Naczynie wzbiorcze



Aby uniknąć problemów spowodowanych nagłymi zmianami ciśnienia w systemie zasilania, zaleca się, aby przed urządzeniem zamontować zawór zwrotny.

W przypadku niebezpieczeństwa zamarznienia:

- Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Odpowiedzieć urządzeniu (→ rozdział 4.6).

## 5.5 Zawór bezpieczeństwa

- Na wlocie wody do urządzenia zamontować zawór bezpieczeństwa.



### OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko szkód materialnych!

- Nie zamykać spustu zaworu bezpieczeństwa.
- Nie umieszczać żadnego osprzętu dodatkowego pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a przyłączem zimnej wody (po prawej stronie) elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.



Jeżeli ciśnienie wody przekracza 80% maksymalnej dopuszczalnej wartości:

- zamontować regulator ciśnienia (rys. 13, [4]). Zawór bezpieczeństwa zawsze otwiera się, gdy ciśnienie wody w zbiorniku przekracza 8 barów ( $\pm 1$  bara) i konieczne jest odprowadzenie wody odpływowej.
- zamontować naczynie wzbiorcze (rys. 13, [7]), aby zapobiec częstemu otwieraniu zaworu bezpieczeństwa. Pojemność naczynia wzbiorczego musi wynosić 5% pojemności urządzenia.

## 6 Podłączenie elektryczne (tylko dla autoryzowanych instalatorów)

### Wskazówki ogólne



### NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na urządzeniu odłączyć zasilanie elektryczne.

Wszystkie urządzenia regulacyjne, sterujące i zabezpieczające są fabrycznie podłączone i dostarczone w stanie gotowym do pracy.



### OSTRZEŻENIE

#### Niebezpieczeństwo porażenia piorunem!

- Urządzenie musi mieć odrębne przyłącze w skrzynce rozdzielczej i być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA oraz przewodem ochronnym. W obszarach o często występujących burzach z piorunami należy dodatkowo zamontować ochronę odgromową.

## 6.1 Podłączanie kabla sieciowego



Podłączenie elektryczne musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych.

- Zadbać o przewód ochronny.
- W celu podłączenia do sieci elektrycznej użyć gniazdka z przewodem ochronnym.

## 6.2 Wymiana elektrycznego kabla sieciowego



Uszkodzony kabel sieciowy należy wymienić na nowy, stanowiący oryginalną część zamienną.

- ▶ Odłączyć kabel sieciowy od gniazda.
- ▶ Odkręcić śruby pokrywy.
- ▶ Odłączyć wszystkie zaciski kabla sieciowego.
- ▶ Wyjąć kabel sieciowy i zastąpić go nowym.
- ▶ Ponownie wykonać połączenia.
- ▶ Dokręcić połączenia pokrywy.
- ▶ Podłączyć kabel sieciowy do gniazda.
- ▶ Sprawdzić, czy działa on prawidłowo.

## 7 Uruchamianie urządzenia

- ▶ Sprawdzić, czy podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. został prawidłowo zamontowany.
- ▶ Otworzyć zawory wody.
- ▶ Otworzyć wszystkie zawory czerpalne ciepłej wody i całkowicie odpowietrzyć przewody wodne.
- ▶ Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy i napełnić zbiornik.
- ▶ Podłączyć podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. do zasilania elektrycznego.
- ▶ Objaśnić klientowi sposób działania i obsługi podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.

## 8 Konserwacja (tylko dla autoryzowanych instalatorów)



### Przeglądy, konserwacja i naprawy,

- ▶ Przeglądy, konserwację i dokonywanie napraw należy zlecać wyłącznie uprawnionym specjalistom.
- ▶ Używać tylko oryginalnych części zamiennych producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania części niedostarczonych przez producenta.

**Zalecenia dla klientów:** Kontrole w ramach konserwacji.

- ▶ Aby zachować wydajność, bezpieczeństwo działania i niezawodność urządzenia, musi być ono poddawane corocznemu serwisowaniu przez uprawnionych specjalistów ds. technicznych.

## 8.1 Informacje dla użytkowników

### 8.1.1 Czyszczenie

- ▶ Nie stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych lub żrących ani zawierających rozpuszczalniki.
- ▶ Zewnętrzna część urządzenia czyścić miękką szmatką.

### 8.1.2 Kontrola zaworu bezpieczeństwa

- ▶ Podczas nagrzewania sprawdzić, czy woda wycieka z zaworu bezpieczeństwa.
- ▶ Nie zasłaniać rury odpowietrzającej zaworu bezpieczeństwa.

### 8.1.3 Zawór bezpieczeństwa

- ▶ Co najmniej raz w miesiącu otwierać ręcznie zawór bezpieczeństwa (rys. 8).



### OSTROŻNOŚĆ

#### Niebezpieczeństwo obrażeń lub szkód materialnych!

- ▶ Zwrócić uwagę, aby woda wypływająca z zaworu bezpieczeństwa nie stwarzała zagrożenia dla ludzi i przedmiotów.

### 8.1.4 Konserwacja i naprawa

- ▶ Odpowiedzialność za przeprowadzanie regularnych czynności konserwacyjnych i testowych przez serwis techniczny lub uprawnionego wykonawcę ponosi klient.

## 8.2 Okresowe prace konserwacyjne



### OSTROŻNOŚĆ

#### Niebezpieczeństwwo obrażeń lub szkód materialnych!

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych:

- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- ▶ Zamknąć zawór odcinający wodę.
- ▶ Stosować tylko oryginalne części zamienne!
- ▶ W celu złożenia zamówienia na części zamienne należy skorzystać z katalogu.
- ▶ Podczas prac konserwacyjnych wymienić usunięte złącza na nowe.

### 8.2.1 Kontrola działania

- Sprawdzić, czy wszystkie komponenty działają poprawnie.



#### OSTROŻNOŚĆ

##### Ryzyko szkód materialnych!

Ryzyko uszkodzenia powłoki emaliowanej.

- Nie czyścić emaliowanego wnętrza urządzenia środkami odkamieniającymi. Ochrona powłoki emaliowanej nie wymaga stosowania dodatkowych produktów.

### 8.3 Anoda ochronna



Urządzenie chronione jest przed korozją przez anodę magnezową umieszczoną w zbiorniku.

Anoda magnezowa zapewnia podstawową ochronę przed potencjalnym uszkodzeniem powłoki emaliowanej.

Zalecamy, aby wstępna kontrolę przeprowadzić rok po uruchomieniu.

#### WSKAZÓWKA

##### Ryzyko korozji!

Zaniebanie anody może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia na skutek korozji.


- W zależności od jakości wody w miejscu użytkowania urządzenia, anodę należy sprawdzać co rok lub co dwa lata i w razie konieczności wymieniać.



Zabrania się uruchamiania urządzenia bez zamontowanej anody magnezowej.

Brak tego zabezpieczenia unieważnia gwarancję producenta.

- Wyłączyć wyłącznik ochronny prądowy FI zasilania urządzenia.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania elektrycznego.
- Całkowicie opróżnić urządzenie (→ rozdział 4.6).
- Odkręcić śruby na pokrywie urządzenia i zdjąć pokrywę.
- Odfiąć kable przyłączeniowe od termostatu.
- Poluzować śruby mocujące kołnierz [1].
- Zdjąć kołnierz [2].
- Sprawdzić stan anody magnezowej [3] i w razie potrzeby wymienić ją.



Rys. 14 Dostęp do wnętrza urządzenia i oznaczenia komponentów

- [1] Śruby mocujące kołnierza
- [2] Kołnierz
- [3] Anoda magnezowa

### 8.4 Dezynfekcja termiczna

#### NIEBEZPIECZEŃSTWO

##### przed poparzeniem!

Podczas regularnego czyszczenia gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenia.

- Poniższe czynności wykonywać poza normalnym czasem pracy urządzenia.
- Zakrącić wszystkie zawory czerpalne ciepłej wody.
- Ostrzec wszystkich mieszkańców o niebezpieczeństwie oparzenia.
- Na regulatorze temperatury ustawić wartość maksymalną, obrócić regulator temperatury w lewo do oporu (→ rys. 6)
- Zaczekać, aż wskaźnik stanu pracy zgaśnie.
- Otworzyć wszystkie zawory czerpalne ciepłej wody, zaczynając od zaworu położonego najbliżej podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Odprowadzać cieplą wodę przez co najmniej 3 minuty.
- Zamknąć zawory czerpalne ciepłej wody i ustawić regulator temperatury na normalną temperaturę pracy.

## 8.5 Termostat zabezpieczający

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie automatyczne. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu temperatura wody w urządzeniu wzrośnie powyżej limitu bezpieczeństwa, zabezpieczenie to odcina urządzenie od zasilania, zapobiegając potencjalnym wypadkom.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO


#### Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Termostat może resetować tylko uprawniona osoba!

Urządzenie należy zresetować ręcznie i dopiero po wyeliminowaniu problemu, który spowodował jego uruchomienie.

Aby zresetować urządzenie:


- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- ▶ Odkręcić śruby na pokrywie urządzenia i zdjąć pokrywę.
- ▶ Sprawdzić połączenia elektryczne.
- ▶ Nacisnąć przycisk na urządzeniu zabezpieczającym.



Rys. 16 Termostat zabezpieczający (Tronic 2000T)

## 8.6 Ponowne uruchomienie po zakończeniu prac konserwacyjnych

- ▶ Dokręcić wszystkie przyłącza wody i sprawdzić ich szczelność.
- ▶ Włączyć urządzenie.



Rys. 15 Termostat zabezpieczający (Tronic 1000T)

## 9 Usterki



### NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- ▶ Przed wszelkimi czynnościami należy odłączać urządzenie od zasilania elektrycznego.
- ▶ Prace instalacyjne, naprawy i czynności konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

W poniższej tabeli zamieszczono rozwiązania możliwych usterek (do których wdrażania uprawnieni są wyłącznie wykwalifikowani instalatorzy).

Opis usterki	Przyczyna	Rozwiązanie
Zimna woda		
Bardzo gorąca woda		
Niewystarczająca pojemność		
Ciągły wypływ wody z wyłotu zaworu bezpieczeństwa		
Rozawie zabarwienie wody		
Nieprzyjemny zapach wody	Odglosy w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u.	
X	Przepięcie lub zadziałanie wyłącznika bezpieczeństwa (zbyt wysoka moc).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sprawdzić, czy przyłącza elektryczne urządzenia zapewniają jego wystarczające zasilanie.</li> </ul>
X X	Nieprawidłowe ustawienie temperatury na termostacie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyregulować termostat.</li> </ul>
X	Zadziałało zabezpieczenie termostatu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wymienić termostat lub zamontować nowy.</li> </ul>
X	Uszkodzona grzałka elektryczna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wymienić grzałkę elektryczną.</li> </ul>
X	Nieprawidłowa praca termostatu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wymienić termostat lub zamontować nowy.</li> </ul>
X X X X	Osadzanie kamienia na urządzeniu i/lub zespole bezpieczeństwa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usunąć kamień.</li> <li>▶ W razie konieczności wymienić zespół bezpieczeństwa.</li> </ul>
X X	Ciśnienie wody w instalacji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolować ciśnienie wody w instalacji.</li> <li>▶ W razie potrzeby regulator ciśnienia.</li> </ul>
X	Wydajność wodnej sieci zasilającej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sprawić rurociąg.</li> </ul>
	Korozja podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Opróżnić podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. i sprawdzić ściany wewnętrzne pod kątem korozji.</li> <li>▶ Wymienić anodę magnezową.</li> </ul>

Opis usterki			Przyczyna				Rozwiązańe			
	X		Zanieczyszczenie bakteryjne.				<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spuścić wodę z podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. i wyczyścić go.</li> <li>▶ Zdezynfekować zbiornik podgrzewacza.</li> </ul>			
X			Pojemność urządzenia nie spełnia wymagań.				<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wymienić na inny produkt o wystarczającej pojemności.</li> </ul>			

Tab. 8 Usterki

## 10 Dane techniczne

### 10.1 Dane techniczne

Urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy europejskiej 2014/35/WE i 2014/30/WE.

Dane techniczne	Jed.	...30 S...	...50 S...	...50... S...	...80 S...	...80 H...	...80... H...	..100 H..	...100... H...	...120... H...
<b>Informacje ogólne</b>										
Pojemność	l	30	50	50	75	75	75	100	100	115
Masa w stanie nienapełnionym	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4
Masa z napełnionym zbiornikiem	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4
Strata ciepła przez obudowę	kWh/ 24h	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58
<b>Dane dotyczące wody</b>										
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Przyłącza wody	Cale	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
<b>Dane elektryczne</b>										
Znamionowa moc cieplna	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000
Czas nagrzewania ( $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ )		1 h 25	2 h 18	2 h 12	2 h 35	2 h 59	2 h 28	3 h 57	3 h 16	3 h 45
Napięcie sieciowe	VAC	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prąd jednofazowy	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7
Przewód zasilania		HO5VV-F 3x1,0 mm <sup>2</sup> lub HO5VV-F 3x1,5 mm <sup>2</sup>								
Stopień ochrony		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rodzaj ochrony		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
<b>Temperatura c.w.u.</b>										
Zakres temperatur	°C	do 68 °C	do 66 °C	do 64 °C	do 68 °C	do 62 °C	do 68 °C	do 67 °C	do 62 °C	do 65 °C

Tab. 9 Dane techniczne

## 10.2 Dane dotyczące zużycia energii przez produkt

W zakresie, w jakim dotyczą one produktu, poniższe dane oparte są na wymaganiach Rozporządzeń (UE) 812/2013 i (UE) 814/2013.

Dane produktu	Symbol	Jed.	7736506094	7736506095	7736506096	7736506097	7736506098	7736506099	7736506100	7736506101	7736506102
Rodzaj produktu			TR1000T80HB	TR1000T100HB	TR1000T30SB	TR1000T50SB	TR1000T80SB	TR1000T50B	TR1000T80B	TR1000T100B	TR1000T120B
Deklarowany profil obciążień			M	L	S	M	M	M	M	L	L
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody			C	C	C	C	C	C	C	C	C
Efektywność energetyczna ogrzewania wody	$\eta_{wh}$	%	36,2	37,3	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4
Roczné zużycie energii elektrycznej	AEC	kWh	1419	2743	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740
Roczné zużycie paliwa	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inny profil obciążień			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efektywność energetyczna ogrzewania wody (inny profil obciążień)	$\eta_{wh}$	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roczné zużycie energii elektrycznej (inny profil obciążień, klimat umiarkowany)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roczné zużycie paliwa (inny profil obciążień)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura termostatu (nastawa fabryczna)	$T_{set}$	°C	63	62	55	54	53	58	53	57	55
Poziom hałasu, w budynku	$L_{WA}$	dB	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Wskazanie dotyczące wydajności wyłącznie poza szczytem			Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Specjalne środki ostrożności w czasie montażu, instalacji lub konserwacji (jeśli dotyczy)	patrz dokumentacja dołączona do produktu										
Inteligentna regulacja			Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Dzienne zużycie energii elektrycznej (klimat umiarkowany)	$Q_{elec}$	kWh	6,645	12,742	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720
Dzienne zużycie paliwa	$Q_{fuel}$	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisja tlenków azotu (tylko urządzenia zasilane gazem lub olejem)	$NO_x$	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dane produktu	Symbol	Jed.											
Tygodniowe zużycie paliwa z regulacją inteligentną	Q <sub>fuel, week, smart</sub>	kWh	-	7736506094									
Tygodniowe zużycie energii elektrycznej z regulacją inteligentną	Q <sub>elec, week, smart</sub>	kWh	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Tygodniowe zużycie paliwa bez regulacji inteligentnej	Q <sub>fuel, week</sub>	kWh	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Tygodniowe zużycie energii elektrycznej bez regulacji inteligentnej	Q <sub>elec, week</sub>	kWh	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Pojemność magazynowa	V	I	75	100	30	50	75	50	75	100	115		
Woda zmieszana 40 °C	V <sub>40</sub>	I	95,6	137,3	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5		


Tab. 10 Dane dotyczące zużycia energii przez produkt

Dane produktu	Symbol	Jed.											
Rodzaj produktu				7736506103									
Deklarowany profil obciążeń			S	TR2000T30SB									
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody			C	TR2000T50SB									
Efektywność energetyczna ogrzewania wody	η <sub>wh</sub>	%	32,3	36,2	36	36,4	36,7	37,5	37,4				
Rocznego zużycie energii elektrycznej	AEC	kWh	571	1416	1425	1412	1398	2726	2740				
Rocznego zużycie paliwa	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-				
Inny profil obciążień			-	-	-	-	-	-	-				
Efektywność energetyczna ogrzewania wody (inny profil obciążień)	η <sub>wh</sub>	%	-	-	-	-	-	-	-				
Rocznego zużycie energii elektrycznej (inny profil obciążień, klimat umiarkowany)	AEC	kWh	-	-	-	-	-	-	-				
Rocznego zużycie paliwa (inny profil obciążień)	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-				

Dane produktu	Symbol	Jed.	7736506103	7736506104	7736506105	7736506106	7736506107	7736506108	7736506109	
Temperatura termostatu (nastawa fabryczna)	T <sub>set</sub>	°C	55	54	53	58	53	57	55	
Poziom hałasu, w budynku	L <sub>WA</sub>	dB	15	15	15	15	15	15	15	
Wskazanie dotyczące wydajności wyłącznie poza szczytem			Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	
Specjalne środki ostrożności w czasie montażu, instalacji lub konserwacji (jeśli dotyczy)			patrz dokumentacja dołączona do produktu							
Inteligentna regulacja			Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	
Dzienne zużycie energii elektrycznej (klimat umiarkowany)	Q <sub>elec</sub>	kWh	2,750	6,631	6,680	6,605	6,512	12,643	12,720	
Dzienne zużycie paliwa	Q <sub>fuel</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	
Emisja tlenków azotu (tylko urządzenia zasilane gazem lub olejem)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-	-	-	-	-	-	-	
Tygodniowe zużycie paliwa z regulacją inteligentną	Q <sub>fuel, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	
Tygodniowe zużycie energii elektrycznej z regulacją inteligentną	Q <sub>elec, week, smart</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	
Tygodniowe zużycie paliwa bez regulacji inteligentnej	Q <sub>fuel, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	
Tygodniowe zużycie energii elektrycznej bez regulacji inteligentnej	Q <sub>elec, week</sub>	kWh	-	-	-	-	-	-	-	
Pojemność magazynowa	V	I	30	50	75	50	75	100	115	
Woda zmieszana 40 °C	V <sub>40</sub>	I	47,6	66,8	85,9	74,8	90	135	158,5	

Tab. 11 Dane dotyczące zużycia energii przez produkt

### 10.3 Schemat ideowy



Rys. 17 Schemat połączeń

## 11 Ochrona środowiska i utylizacja

Ochrona środowiska to jedna z podstawowych zasad działalności grupy Bosch.

Jakość produktów, ekonomiczność i ochrona środowiska stanowią dla nas cele równorzędne. Ściśle przestrzegane są ustawy i przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Aby chronić środowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie i materiały, uwzględniając przy tym ich ekonomiczność.

### Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowań, działających w poszczególnych krajach, które gwarantują optymalny recykling.

Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach są przyjazne dla środowiska i mogą być ponownie przetworzone.

### Zużyty sprzęt

Stare urządzenia zawierają materiały, które mogą być ponownie wykorzystane.

Moduły można łatwo odłączyć. Tworzywa sztuczne są oznakowane. W ten sposób różne podzespoły można sortować i ponownie wykorzystać lub zutylizować.

### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny



Ten symbol oznacza, że produkt nie może być usunięty wraz z innymi odpadami, lecz należy go oddać do punktu zbiórki odpadów w celu przetworzenia, przejęcia, recyklingu lub utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajów z regulacjami prawnymi dotyczącymi odpadów elektronicznych, np. "dyrektywą europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym". Takie przepisy wyznaczają warunki ramowe, obowiązujące w zakresie oddawania i recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego w poszczególnych krajach.

Ponieważ sprzęt elektryczny może zawierać substancje niebezpieczne, należy poddawać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby dzięki temu zminimalizować ryzyko potencjalnego zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Ponadto recykling odpadów elektronicznych przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

Więcej informacji na temat przyjaznej dla środowiska utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać w odpowiednich urzędach lokalnych, w zakładzie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

## 12 Karta gwarancyjna

# Karta gwarancyjna (elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody)

Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: .....	
Typ, model: .....	FD: .....
Data sprzedaży: .....	Rachunek nr: .....

Dystrybutor:

**Robert Bosch Sp. z o. o.**, ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000051814, NIP: 526-102-79-92, numer rejestrowy BDO 000007792, kapitał zakładowy 197 443 600 zł.

## Warunki gwarancji

..... pieczęć i podpis sprzedawcy

Robert Bosch Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa (dalej zwana „Gwarantem”) gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie od daty zakupu:

- 60 miesięcy na emaliowany zasobnik (dot. urządzeń o pojemności zasobnika 30 litrów i więcej)

- 24 miesiące na pozostałe elementy podgrzewacza

Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez serwis gwaranta (dalej „Serwis”) według poniżej podanych zasad:

- Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu reklamowanego urządzenia zawierającym symbol zakupionego urządzenia i informacje o dacie zakupu. Zgłoszenie wady urządzenia na podstawie niniejszej gwarancji powinno nastąpić niezwłocznie po wykrycie wady.
- Serwis dokona naprawy w ciągu 14 dni (roboczych) od otrzymania reklamowanego urządzenia.
- Termin usunięcia wady może być wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych, w każdym razie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku Serwis powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej w związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poda nowy termin usunięcia wady.
- Okres gwarancji i reklamowanego urządzenia przedłuża się o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógl z niego korzystać, tj. o liczbę dni od dnia zgłoszenia reklamacji w Serwisie do dnia wykonania naprawy gwarancyjnej.
- Reklamowany sprzęt zainstalowany na stałe w miejscu użytkowania jest naprawiany u użytkownika w uzgodnionym dniu. Jeżeli zaś naprawa musi być dokonana w Serwisie to w uzgodnionym dniu urządzenie jest odberane przez Serwis i dostarczane po naprawie gwarancyjnej i na koszt Serwisu.
- W przypadku naprawy reklamowanego urządzenia w miejscu użytkowania klient powinien zapewnić miejsce i warunki do jej przeprowadzenia.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi reklamowanego urządzenia, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik urządzenia we własnym zakresie i na własne koszty.
- Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej stwierdzi się niezgodność montażu reklamowanego urządzenia z wydaną przez producenta instrukcją obsługi i powstaną dodatkowe koszty demontażu konieczne dla jej przeprowadzenia, to tym kosztom zostanie obciążony klient. W takim przypadku, przed podjęciem prac na koszt klienta, Serwis poinformuje klienta o wysokości tych kosztów i podejmie dalsze czynności po uzyskaniu zgody klienta na obciążenie go tymi kosztami.
- Gwarancja nie są objęte:
  - urządzenia eksplloatowane niezgodnie z przeznaczeniem,
  - mechaniczne uszkodzenia urządzenia spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady
  - uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe nastętkiem:
    - niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia,
    - działania instalacji domowej niespełniającej wymogów technicznych dla urządzenia określonych w instrukcji obsługi urządzenia,
    - nieprzestrzegania zaleceń producenta (podanych w instrukcji obsługi) w zakresie współpracy urządzenia z wodą – o odpowiednim stopniu twardości, przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia, temperatury i przepływu,
    - samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie inne niż serwis, napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych urządzenia, osunięcia plomb,
    - eksplloatacji podgrzewacza bez zatwierdzonego bezpieczeństwa lub z uszkodzonym zaworem bezpieczeństwa,
    - braku anody magnezowej lub użytkowania urządzenia ze zużytą anodą magnezową
- Warunkiem utrzymania gwarancji na zasobnik jest regularna kontrola i wymiana anody magnezowej. Poświadczenie wymiany anody wraz z dowodem zakupu nowych anod należy zachować do oglądu dla serwisu producenta.
- W przypadku zgłoszenia reklamacji nieobjętej gwarancją, Serwis obciąża klienta kosztami naprawy reklamowanego urządzenia. W takim przypadku, przed rozpoczęciem naprawy, Serwis powiadomi klienta o wysokości kosztów naprawy urządzenia w zakresie wady nieobjętej gwarancją i podejmie się naprawy wyłącznie po uzyskaniu zgody klienta.
- Montaż urządzenia wymagającego fachowego podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej dokonywać mogą wyłącznie osoby uprawnione, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
- Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienia do żądania naprawy urządzenia.
- Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

## Karta serwisowa

CAŁODOBOWA OBSŁUGA TELEFONICZNA  
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

**+48 42 271 5555**

(opłata wg. stawek operatora).

### Zgłoszenie naprawy

Jeżeli Państwa urządzenie uległo awarii, prosimy o:

1. Przygotowanie nr z tabliczki znamionowej znajdującej się na urządzeniu.
2. Kontakt z serwisem w celu umówienia wizyty technika serwisu.

Miejsce na pieczętkę instalatora

Pieczętka i podpis

Nr uprawnień:

### Zakres usług serwisu

- Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
- Podłączanie urządzeń elektrycznych
- Sprzedaż części zamiennych
- Doradztwo w zakresie prawidłowej konserwacji urządzeń
- Przeglądy techniczne urządzeń

## 13 Informacja o ochronie danych osobowych



My, Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki  
105, 02-231 Warszawa, Polska,  
przetwarzamy informacje o wyrobach i  
wskazówki montażowe, dane techniczne i  
dotyczące połączeń, komunikacji, rejestracji  
wyrobów i historii klientów, aby zapewnić funkcjonalność  
wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO), wywiązać się z naszego  
obowiązku nadzoru nad wyrobem oraz zagwarantować  
bezpieczeństwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO), chronić  
nasze prawa w związku z kwestiami dotyczącymi gwarancji i  
rejestracji wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO) oraz analizować  
sposób dystrybucji naszych wyrobów i móc dostarczać  
zindywidualizowane informacje oraz przedstawić  
odpowiednie oferty dotyczące wyrobów (art. 6 § 1, ust. 1 f  
RODO). Możemy korzystać z usług zewnętrznych  
usługodawców i/lub spółek stowarzyszonych Bosch i przesyłać  
im dane w celu realizacji usług dotyczących sprzedaży i  
marketingu, zarządzania umowami, obsługi płatności,  
programowania, hostingu danych i obsługi infolinii. W  
niektórych przypadkach, ale tylko, jeśli zagwarantowany jest  
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe mogą  
zostać przesłane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru  
Gospodarczego. Szczegółowe informacje przesyłamy na  
życzenie. Z naszym inspektorem ochrony danych można  
skontaktować się, pisząc na adres: Data Protection Officer,  
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH,  
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Mają Państwo prawo wyrazić w dowolnej chwili sprzeciw  
względem przetwarzania swoich danych osobowych na mocy  
art. 6 § 1, ust. 1 f RODO w związku z Państwa szczególną  
sytuacją oraz względem przetwarzania danych bezpośrednio w  
celach marketingowych. Aby skorzystać z przysługującego  
prawa, prosimy napisać do nas na adres **DPO@bosch.com**.  
Dalsze informacje można uzyskać po zeskanowaniu kodu QR

---

<b>Содржина</b>	
<b>1 Објаснување на симболите и безбедносни напомени</b>	. 214
1.1 Објаснување на симболите	. 214
1.2 Општи безбедносни напомени	. 214
<b>2 Стандарди, регулативи и директиви</b>	. 217
<b>3 За апаратот</b>	. 217
3.1 Изјава за сообразност	. 217
3.2 Користете според одредбите на применливите регулативи	. 217
3.3 Опис на резервоарот за топла вода за домаќинства	. 217
3.4 Додатоци	. 217
3.5 Димензии и минимални растојанија	. 218
3.5.1 Вертикална инсталација	. 218
3.5.2 Хоризонтална инсталација	. 219
3.6 Дизајн на апаратот	. 219
3.7 Транспорт и складирање	. 219
<b>4 Упатство за корисникот</b>	. 219
4.1 Контролна табла	. 219
4.2 Пред прво пуштање на апаратот во употреба	. 219
4.3 Вклучување/исклучување на апаратот	. 220
4.4 Поставување на температурата на водата	. 220
4.4.1 Модели без регулатор на температура	. 220
4.4.2 Модели со регулатор на температура	. 220
4.5 Активирање на сигурносниот вентил за притисок	. 220
4.6 Испуштање на апаратот	. 221
4.7 Испуштање на апаратот по долг период на неупотреба (повеќе од 3 месеци)	. 221
4.8 Чистење на кукиштето на уредот	. 221
<b>5 Инсталација (само за овластени изведувачи)</b>	. 221
5.1 Важни информации	. 221
5.2 Избор на место за инсталација	. 222
5.3 Монтирање на резервоарот за топла вода за домаќинства	. 222
5.4 Приклучок за вода	. 223
5.5 Сигурносен вентил за притисок	. 224
<b>6 Електрично поврзување (само за овластени изведувачи)</b>	. 225
6.1 Поврзување на кабелот за напојување	. 225
6.2 Менување на електричниот кабел за напојување	. 225
<b>7 Прво пуштање на апаратот во употреба</b>	. 225
<b>8 Одржување (само за овластени техничари)</b>	. 225
8.1 Информации за корисниците	. 225
8.1.1 Чистење	. 225
8.1.2 Проверка на сигурносниот вентил за притисок	. 225
8.1.3 Сигурносен вентил за притисок	. 226
8.1.4 Одржување и поправка	. 226
8.2 Периодично одржување	. 226
8.2.1 Проверка на функционалноста	. 226
8.3 Заштитна анода	. 226
8.4 Термичка дезинфекција	. 227
8.5 Безбедносен термостат	. 227
8.6 Рестартирање по одржување	. 227
<b>9 Дефекти</b>	. 228
<b>10 Технички информации</b>	. 229
10.1 Технички податоци	. 229
10.2 Дијаграм на означување	. 230
<b>11 Защита на животната средина и исфрлање во отпад</b>	. 230

## 1 Објаснување на симболите и безбедносни напомени

### 1.1 Објаснување на симболите

#### Предупредување

Во предупредувањата, сигналните зборови посочуваат кон типот и сериозноста на последиците ако не се следат мерките за избегнување на опасноста.

Дефинирани се следните сигнални зборови и може да се употребуваат во овој документ:



#### ОПАСНОСТ

**ОПАСНОСТ** означува дека ќе се случат тешки до смртни лични повреди.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** означува дека може да се случат тешки до смртни лични повреди.



#### ВНИМАНИЕ

**ВНИМАТЕЛНО** означува дека може да се случат лесни до средни лични повреди.

#### НАПОМЕНА

**НАПОМЕНА** значи дека може да се случат материјални штети.

#### Важни информации



Важните информации без опасности за лични или материјални штети се означенци со прикажаниот симбол за информации.

#### Дополнителни симболи

Симбол	Значење
►	чекор во секвенца на дејства
→	употување кон сличен дел во документот
•	запис во листа
-	запис во листа (второ ниво)

Таб. 1

## 1.2 Општи безбедносни напомени

### ⚠ Општ опис

Ова упатство за инсталација е наменето за корисникот на уредот, како и за овластени инженери и електричари за гас, вода и греене.

- ▶ Прочитајте и чувајте го упатството за користење (уред, контролор за греене и сл.) пред да почнете да го користите уредот.
- ▶ Прочитајте го упатството за инсталација (уред, итн.) пред да правите инсталација.
- ▶ Придржувајте се кон безбедносните и предупредувачките упатства.
- ▶ Следете ги применливите национални и регионални регулативи, технички регулативи и правила.
- ▶ Документирајте ја сета извршена работа.

### ⚠ Користете според одредбите на применливите регулативи

Апаратот е наменет да загрева или складира вода за пиење.

Придржувајте се кон сите регулативи, упатства и стандарди специфични за вода за пиење во вашата земја.

Апаратот треба да се инсталира во затворени системи.

Секоја друга употреба се смета за несоодветна. Сите можни штети што произлегуваат од несоодветна

употреба не може да се препишат на производителот.

### ⚠ **Инсталација**

- ▶ Инсталацијата смее да ја врши само овластен изведувач.
- ▶ Електричната инсталација мора да содржи вредност на уредот, омниполарен уред за исключување (прекинувач, осигурувач) според важечките локални правила за инсталација (30 mA диференцијален прекинувач и заземен).
- ▶ Секогаш кога е применливо, инсталацијата на апаратот и/или електричните додатоци мора да биде во согласност со стандардот IEC 60364-7-701.
- ▶ Апаратот мора да се инсталира во објект без ризик од замрзнување.
- ▶ Апаратот е дизајниран да се користи на надморска височина до 3000 метри.
- ▶ Пред спроведување на електричните врски, прво мора да се поврзат хидрауличните врски, а потоа треба да се потврди нивната затегнатост.
- ▶ За време на инсталацијата, апаратот нека биде исклучен од електрична енергија.

### ⚠ **Работа со електриката**

Работата со електриката смеат да ја вршат само овластени изведувачи за електрична инсталација.

Пред да почнете да работите со електриката:

- ▶ Изолирајте ги сите столбови на напонот на електричната мрежа и осигурете се дека нема да дојде до повторно приклучување.
- ▶ Осигурете се дека напонот во електричната мрежа е исклучен.
- ▶ Придржувајте се кондијаграмите за ожичување и на другите компоненти на системот.

### ⚠ **Склопување, модификации**

- ▶ Склопувањето на апаратот, како и сите модификации во неговата инсталација, смее да ги изврши само овластен изведувач.
- ▶ Никогаш не попречувајте ја цевката за вентилација на сигурносниот вентил за притисок.
- ▶ Водот за испуштање на сигурносниот вентил за притисок треба да се инсталира надолно на место без мраз и мора да остане отворен кон атмосферата.
- ▶ За време на греенето, може да се испушта вода од цевката за испуштање на сигурносниот вентил за притисок.

### ⚠ **Одржување**

- ▶ Само овластен изведувач смее да прави одржување.
- ▶ Секогаш исклучувајте го апаратот од електрична енергија пред да правите какво било одржување.

- ▶ Корисникот е одговорен за безбедноста и еколошката компатибилност на инсталацијата и/или одржувањето.
- ▶ Треба да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако кабелот за напојување е оштетен, смее да го смени само производителот, овластениот сервисер на производителот или професионалци кои се квалификувани да спречат опасни околности.

### **Проверка и одржување**

Редовната проверка и одржување се предуслови за безбедно и еколошки компатибилно работење на системот.

Препорачуваме да направите договор со производителот за годишно одржување и проверка.

- ▶ Работата нека ја извршува само овластен изведувач.
- ▶ Веднаш отстранувајте ги откриените дефекти.

Секоја ситуација што отстапува од условите описани во упатството мора да ја процени овластен специјалист. Доколку има овластување за ова, специјалистот мора да наведе каталог на барања за одржување, кои ги земаат предвид абењето и посебните услови за користење и кои се во согласност со стандардите и барањата на земјата и употребата.

### **Предавање на корисникот**

Кога го предавате соларниот систем, објаснете ги работењето и условите за користење на операторот.

- ▶ Објаснете го работењето – со посебен акцент на сите безбедносни дејства.
- ▶ Посочете дека пренамена или поправка смее да врши само лиценциран изведувач.
- ▶ Исто така, укажете на потребата од проверки и превентивно одржување за безбедно и еколошко работење.
- ▶ Дајте го упатството за инсталација и користење на корисникот за да го чува.

### **Безбедност на електричните уреди за домашна употреба и слични намени**

Со цел да се избегнат опасности, важат следниве спецификации во однос на EN 60335-1:

«Овој уред можат да го користат деца над 8-годишна возраст, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или пак без искуство и знаење, земајќи предвид дека се под надзор или добиваат упатства како безбедно да го користат уредот и ги разбираат опасностите што произлегуваат од употребата. Децата не смеат да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето не

смеат да се изведуваат од страна на деца без да бидат под надзор.»

«Доколку се оштети кабелот за струја, истиот мора да го замени производителот или сервисна служба, или пак друго квалификувано лице со цел да се избегнат опасностите што произлегуваат од замената.»

## 2 Стандарди, регулативи и директиви

За време на инсталацијата и користењето, мора да се почитуваат следниве регулативи и стандарди:

- Регулативи за електрична инсталација и за поврзување со електрична мрежа
- Регулативи за електрична инсталација и за поврзување со далечинско сигнализирање и безжична мрежа
- Национални стандарди и регулативи

## 3 За апаратот

### 3.1 Изјава за сообразност

Овој производ соодветствува на европските и националните законски побарувања во поглед на конструкцијата и работата.

 Со CE-ознаката се упатува на тоа дека производот е сообразен во однос на сите применливи регулативи на ЕУ со кои се предвидува примената на ознаката.

Целосниот текст од изјавата за сообразност можете да ја пронајдете на интернет: [www.bosch-climate.rs](http://www.bosch-climate.rs).

### 3.2 Користете според одредбите на применливите регулативи

Апаратот е дизајниран за загревање и складирање на вода за пиење. Придржувајте се кон сите регулативи, упатства и стандарди специфични за вода за пиење во вашата земја.


Апаратот треба да се инсталира само во затворени простории.

Секоја друга употреба не е во согласност со регулативите. Производителот не прифаќа одговорност за штети што произлегуваат од каква било несоодветна употреба

### 3.3 Опис на резервоарот за топла вода за домаќинства

- Резервоар за складирање обложен со емајл, кој е во согласност со европските стандарди.
- Изработен да издржи висок притисок.
- Надворешен материјал: челичен лим и пластика.
- Лесно користење.
- Полиуретански изолационен материјал без СFC.
- Магнезиумска галванска анода.

### 3.4 Додатоци




Сл. 1 Додатоци

- [1] Завртки (2x)<sup>1)</sup>
- [2] Сидна типла (2x)<sup>1)</sup>
- [3] Галванска изолација (2x)<sup>1)</sup>
- [4] Сигурносен вентил за притисок (8 bar)

1) достапно кај некои модели (во зависност од пазарот)

### 3.5 Димензии и минимални разстојанија

#### 3.5.1 Вертикална инсталација




Сл. 2 Димензии во mm (вертикална инсталација)

Апарат	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...080...H..	433	440	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

Таб. 2

### 3.5.2 Хоризонтална инсталација




Сл. 3 Димензии во mm (хоризонтална инсталација, TR1000...H)

Апарат	A
...080...	350
...100...	495

Таб. 3

### 3.6 Дизајн на апаратот



Сл. 4 Компоненти на апаратот

- [1] Резервоар
- [2] Полиуретански изолационен слој без CFC
- [3] Греен елемент
- [4] Контролен и безбедносен термостат
- [5] Доводен приклучок за ладна вода  $\frac{1}{2}$  машки
- [6] Одводен приклучок за топла вода  $\frac{1}{2}$  машки
- [7] Галвански изолатор
- [8] Магnezиумска анода

### 3.7 Транспорт и складирање


Апаратот мора да се транспортира и складира на суво место без мраз.

Кога го носите/поместувате,

- ▶ Не испуштајте го апаратот.
- ▶ Апаратот треба да се транспортира во оригиналната амбалажа и мора да се користат соодветни превозни средства.
- ▶ Апаратот може да се извади од оригиналната амбалажа само кога е на локацијата за инсталација.

## 4 Упатство за корисникот

### 4.1 Контролна таблица



Сл. 5 Контролна таблица

- [1] Индикатор за работа
- [2] Регулатор на температура (како модели со регулатор на температура)

### 4.2 Пред прво пуштање на апаратот во употреба

#### ВНИМАНИЕ

##### Ризик од оштетување на апаратот!

- ▶ Првото пуштање на апаратот во употреба мора да го изврши специјализиран и квалификуван техничар кој ќе му ги обезбеди на клиентот сите информации потребни за неговото правилно функционирање.

#### НАПОМЕНА

##### Ризик од оштетување на апаратот!

- ▶ Никогаш не го вклучувајте апаратот ако нема вода. Ова може да го оштети грејниот елемент.

## 4.3 Вклучување/исклучување на апаратот

### Вклучи

- ▶ Потоа приклучете го апаратот во штекер за кој сте сигурни дека е правилно заземјен.

### Исклучи

- ▶ Исклучете го апаратот од штекер.

## 4.4 Поставување на температурата на водата



### ВНИМАНИЕ

#### Ризик од попарување!

Ризик од попарување кај деца или стари лица.

- ▶ Секогаш рачно потврдувајте ја температурата на водата.  
Одводната цевка за топла вода може да достигне подеднакво високи температури, со ризик од изгореници во случај на контакт

Температура	Време до попарување	
	Стари лица/деца под 5-годишна возраст	Возрасни
50 °C	2,5 минути	повеќе од 5 минути
52 °C	помалку од 1 минута	1,5 до 2 минути
55 °C	Околу 15 секунди	Околу 30 секунди
57 °C	Околу 5 секунди	Околу 10 секунди
60 °C	Околу 2,5 секунди	Помалку од 5 секунди
62 °C	Околу 1,5 секунди	Помалку од 3 секунди
65 °C	Околу 1 секунда	Околу 1,5 секунди
68 °C	Помалку од 1 секунда	Околу 1 секунда

Таб. 4



Резервоарот за топла вода за домаќинства престанува да загрева откако водата ќе ја достигне потребната температура (индикаторот за работа се гаси). Резервоарот за топла вода за домаќинства почнува повторно да загрева кога температурата на водата ќе падне под потребната температура (индикаторот за работа се вклучува) додека не се постигне поставената температура.

### 4.4.1 Модели без регулатор на температура


- ▶ Температурата на загревање на водата е фабрички поставена, видете табела 9.

## 4.4.2 Модели со регулатор на температура

- ▶ Температурата на загревање на водата може да се прилагоди до 68 °C со регулаторот за температура.

### Зголемување на температурата


- ▶ Свртете го регулаторот на температурата налево.



Сл. 6 Зголемување на температурата

### Намалување на температурата

- ▶ Свртете го регулаторот на температурата надесно.



Сл. 7 Намалување на температурата

## 4.5 Активирање на сигурносниот вентил за притисок



Активирајте го сигурносниот вентил за притисок еднаш месечно за да избегнете калцификација на безбедносната опрема и да се осигурате дека не е блокиран.



Може да капе вода од одводниот приклучок на сигурносниот вентил за притисок. Приклучокот на сигурносниот вентил за притисок не смее да се затвора.

- ▶ Испуштајте го сигурносниот вентил за притисок во канализацијата.


**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ****Ризик од попарување!**

Висока температура на жешката вода.

- ▶ Пред да го отворате сигурносниот вентил за притисок, отворете ја славината за топла вода и проверете ја температурата на водата во апаратот.
- ▶ Почекајте температурата на водата да падне доволно за да се спречи попарување и други оштетувања.

Пред активирање на сигурносниот вентил за притисок,

- ▶ Исклучете го апаратот од електричната мрежа.
- ▶ Затворете го вентилот за исключување на водата и отворете ја славината за топла вода.
- ▶ Отворете го сигурносниот вентил за притисок.



0010021946

Сл. 8 Отворање на сигурносниот вентил за притисок

- ▶ Проверете дали сигурносниот вентил за притисок работи правилно.
- ▶ Отворете го вентилот за исключување на водата.
- ▶ Поврзете го апаратот во електричната мрежа.

## 4.6 Испуштање на апаратот

**ВНИМАНИЕ****Ризик од материјална штета!**

Секогаш кога постои ризик од замрзнување, водата во внатрешноста на апаратот може да ги оштети компонентите.

- ▶ Ставете сад под апаратот што може да ја собере целата вода што истекува од апаратот.
- ▶ Испуштете го апаратот.

Во случај на замрзнување, направете го следново:

- ▶ Затворете го вентилот за исключување на водата (→ сл. 13, [5]).

- ▶ Одвртете славина за топла вода.
- ▶ Отворете го сигурносниот вентил за притисок.
- ▶ Почекајте апаратот целосно да се испушти.

## 4.7 Испуштање на апаратот по долг период на неупотреба (повеќе од 3 месеци)



Водата во внатрешноста на апаратот треба да се замени во случај на неупотреба подолг временски период (повеќе од 3 месеци).

- ▶ Исклучете го апаратот од електричната мрежа.
- ▶ Целосно испразнете го апаратот.
- ▶ Полнете го апаратот додека се испушта вода од славините за топла вода.
- ▶ Затворете ги славините за топла вода.
- ▶ Поврзете го апаратот во електричната мрежа.

## 4.8 Чистење на кукиштето на уредот

- ▶ Чистете го кукиштето на уредот само со влажна крпа и средство за чистење.



Никогаш не користете абразивни или каустични средства за чистење.

## 5 Инсталација (само за овластени изведувачи)

### 5.1 Важни информации



Инсталирањето, електричното поврзување и првичното пуштање во работа се работи смеат да го вршат само специјализирани и квалификувани лица.



Зада се осигура правилна инсталација и работа на уредот, придржувајте се кон сите регулативи, технички упатства и применливи национални и регионални директиви.



## ВНИМАНИЕ

### Ризик од материјална штета!

Ризик од непоправливо оштетување на апаратот.

- ▶ Вадете го апаратот од амбалажата само кога е доставено до локацијата за инсталација.
- ▶ Ракујте со апаратот внимателно.
- ▶ Секогаш кога е применливо, инсталацијата на апаратот и/или електричните додатоци мора да го исполнува стандардот IEC 60364-7-701.



## ВНИМАНИЕ

### Ризик од материјална штета!

Ризик од оштетување на грејните елементи.

- ▶ Прво поврзете ја водата и наполнете го апаратот.
- ▶ Потоа приклучете го апаратот во штекер за кој сте сигурни дека е заземјен.

### Квалитет на водата

Уредот се користи за греенje на вода за домаќинства согласно со релевантните регулативи. Се препорачува користење на систем за третман на вода во области со голема тврдост на водата. За да се минимизира ризикот од калцификација во хидрауличното коло, параметрите на водата за пиење мора да бидат во следниве граници.

Услови за водата за пиење	Единици	
Тврдост на водата, мин.	ppm grain/gallon (САД) °dH	120 7,2 6,7
pH, мин. - макс.		6,5 - 9,5
Спроводливост, мин. - макс.	µS/cm	130 - 1500

Таб. 5 Услови за водата за пиење

## 5.2 Избор на место за инсталација



## ВНИМАНИЕ

### Ризик од оштетување на апаратот!

Ризик од оштетување на внатрешноста и надворешноста на апаратот.

- ▶ Изберете сид доволно силен безбедно да го држи апаратот кога резервоарот е полн.

### Место на инсталација

- ▶ Усогласете се со применливите стандарди.

- ▶ Инсталирајте го апаратот само на локации каде собната температура не паѓа под 0 °C.
- ▶ Не инсталирајте го апаратот на локации со надморска височина над 3000 м.
- ▶ Ако апаратот е инсталiran на локација каде што собната температура е над 35 °C, осигурете се дека има соодветна вентилација.
- ▶ Инсталирајте го апаратот близу до најкористената чешма за топла вода со цел да се намали загубата на топлина и времето на чекање.
- ▶ Инсталирајте го апаратот на место што дозволува вадење на магнезиумската анода за да може да се изведува редовно одржување.


### Заштитна зона 1

- ▶ Не инсталирајте во заштитната зона 1.
- ▶ Инсталирајте го апаратот надвор од заштитната зона.



### Ризик од струен удар!

- ▶ Поврзете го апаратот со главното напојување (електрична разводна таблица) користејќи електричен кабел со жица за заземјување.




Сл. 9 Заштитна зона

## 5.3 Монтирање на резервоарот за топла вода за домаќинства

### НАПОМЕНА

### Ризик од материјална штета!


- ▶ Користете завртки и држачи со спецификации над текнината на апаратот кога резервоарот е полн, кои се соодветни за типот на сидот на кој се монтира апаратот.

**Вертикална инсталација**

Сл. 10 Вертikalna instalacija

Апарат	A
Тип со стандарден дијаметар	240
Тип со тенок дијаметар	340

Tab. 6

**Хоризонтална инсталација**

Сл. 11 Хоризонтална инсталација (TR1000...H)

Апарат	A
...80...	350
...100...	495

Tab. 7



Кога монтирате хоризонтално:

- осигурете се дека хидрауличните приклучоци се под прав агол и се наоѓаат на долнот дел на уредот.

**5.4 Приклучок за вода****НАПОМЕНА****Ризик од материјална штета!**

Ризик од оштетување на приклучоците на апаратот заради корозија.

- Користете галвански изолатори на приклучоците за вода. Ова ќе спречи електрични (галвански) струи помеѓу металите на хидрауличните приклучоци, а со тоа и нивна можна корозија.

**НАПОМЕНА****Ризик од материјална штета!**


- Инсталирајте филтер водоводот на водата на места каде што водата претставува суспендирана материја.
- Кога користите PEX-цевки, инсталирајте термостатска контрола во одводната цевка на апаратот. Ова мора да се прилагоди за да одговара на перформансите на употребениот материјал.
- Употребените цевки мора да издржуваат 10 bar (1 MPa) и 100 °C.



Препорака:


- Исплакнете го системот пред инсталацијата бидејќи присуството на честички од песок може да предизвика намалување на протокот кој потоа може да доведат до попречување и целосна опструкција.

- ▶ Осигурете се дека цевките за ладна и топла вода се соодветно обележани, со цел да се избегне забуна.



Сл. 12

- [1] Доводен приклучок за ладна вода (десно)  
 [2] Одводен приклучок за топла вода (лево)
- ▶ Користете соодветни додатоци за поврзување за хидрауличниот приклучок на апаратот.



Сл. 13

- [1] Галванска изолација  
 [2] Сигурносен вентил за притисок  
 [3] Неповратен вентил  
 [4] Редукторски вентил  
 [5] Вентил за исклучување  
 [6] Приклучок за испуштање  
 [7] Резервоар за експанзија



За да се избегнат проблеми предизвикани од ненадејни промени во притисокот во системот за напојување, се препорачува е да се склопи контролен вентил спротиводно од апаратот.

Доколку постои ризик од замрзнување:

- ▶ Исклучете го апаратот од електричната мрежа.
- ▶ Испуштете го апаратот (→ поглавие 4.6).

## 5.5 Сигурносен вентил за притисок

- ▶ Инсталирајте сигурносен вентил за притисок надводот за вода во апаратот.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

#### Ризик од материјална штета!

- ▶ Никогаш не затворајте го сигурносниот вентил за притисок.
- ▶ Никогаш не инсталирајте додатоци помеѓу сигурносниот вентил за притисок и приклучокот за ладна вода (десно) на електричниот резервоар за топла вода за домаќинства.



Доколку притисокот на водата надмине 80% над максимално дозволената вредност:

- ▶ инсталирајте редукторски вентил (сл. 13, [4]).  
 Сигурносниот вентил за притисок секогаш се активира кога притисокот на водата во резервоарот надминува 8 bar ( $\pm 1$  bar), а потоа испуштената водата треба да се канализира.
- ▶ инсталирајте резервоар за експанзија (сл. 13, [7]) зада спречите често отворање на сигурносниот вентил за притисок. Волуменот на резервоарот за експанзија мора да биде еквивалентен на 5% на волуменот на апаратот.

## 6 Електрично поврзување (само за овластени изведувачи)

### Општи информации



#### ОПАСНОСТ

##### Ризик од струјни удари!

- ▶ Исклучете го напојувањето пред да изведувате каква било работа на уредот.

Целата опрема за регулирање, контрола и безбедност на уредот е фабрички поврзана и се испорачува подготвена за работа.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

##### Удар од гром!

- ▶ Уредот мора да има посебна врска во разводната кутија и да биде заштитен со прекинувач за дефект на струја од 30-mA и со заземјување. Исто така, мора да се обезбеди уред за заштита од гром во области каде што често удира гром.

### 6.1 Поврзување на кабелот за напојување



Електричното поврзување мора да се изведе согласно применливите прописи за електрични системи во станбени градби.

- ▶ Мора да има заземјување.
- ▶ Користете штекер со заземјување при поврзувањето со електричната мрежа.

### 6.2 Менување на електричниот кабел за напојување



Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да се замени со оригинален резервен кабел.

- ▶ Исклучете го кабелот за напојување од штекерот.
- ▶ Олабавете ги завртките на капакот.
- ▶ Ослободете ги сите врски на кабелот за напојување.
- ▶ Извадете го кабелот за напојување и заменете го со нов.
- ▶ Повторно прикачете ги сите врски.
- ▶ Наместете го капакот.
- ▶ Поврзете го кабелот за напојување во штекерот.

Електрично поврзување (само за овластени изведувачи)

- ▶ Проверете дали работи правилно.

## 7 Прво пуштање на апаратот во употреба

- ▶ Осигурете се дека резервоарот за топла вода за домаќинства е правилно инсталiran.
- ▶ Отворете ги вентилите за вода.
- ▶ Отворете ги сите славини за топла вода и целосно испуштете ги водовите за вода.
- ▶ Проверете ја затегнатоста на сите приклучоци и наполнете го резервоарот.
- ▶ Поврзете го резервоарот за топла вода за домаќинства во напојувањето.
- ▶ Упатете го корисникот како работи и како да го користи резервоарот за топла вода за домаќинства.

## 8 Одржување (само за овластени техничари)



### Проверка, одржување и поправки,

- ▶ Проверките, одржувањето и поправки смеат да ги вршат само компетентни и овластени лица.
- ▶ Користете само оригинални резервни делови од производителот. Производителот нема да преземе никаква одговорност за штета предизвикана од резервни делови што не ги доставува производителот.

### Препорака за корисникот: Проверки.

- ▶ Апаратот треба да се сервисира годишно од страна на компетентен овластен техничар со цел да се одржи економичноста, безбедноста и сигурноста на апаратот.

### 8.1 Информации за корисниците

#### 8.1.1 Чистење

- ▶ Не користете абразивни, каустични средства за чистење, ниту такви што содржат растворувачи.
- ▶ Користете мека крпа за чистење на надворешноста на апаратот.

#### 8.1.2 Проверка на сигурносниот вентил за притисок

- ▶ Проверете дали истекува вода од цевката за испуштање на сигурносниот вентил за притисок кога апаратот ја загрева водата.
- ▶ Никогаш не попречувајте ја цевката за вентилација на сигурносниот вентил за притисок.

### 8.1.3 Сигурносен вентил за притисок

- ▶ Рачно отворајте го сигурносниот вентил за притисок најмалку еднаш седмично (сл. 8).



#### ВНИМАНИЕ

##### Ризик од телесни повреди или материјална штета!

- ▶ Осигурете се дека испуштената вода од сигурносниот вентил за притисок не претставува ризик за луѓето или имотот.

### 8.1.4 Одржување и поправка

- ▶ Клиентот одговара за редовно одржување и тестирање од страна на услугата за клиенти или овластен изведувач.

## 8.2 Периодично одржување



#### ВНИМАНИЕ

##### Ризик од телесни повреди или материјална штета!

Пред да почнете со одржување:

- ▶ Исклучете го апаратот од електричното напојување.
- ▶ Затворете го вентилот за исклучување на водата.
- ▶ Користете само оригинални резервни делови.
- ▶ Нарачувајте резервни делови од каталогот за резервни делови за овој апарат.
- ▶ За време на одржувањето, заменете ги изведените зглобови/спојки со нови.

### 8.2.1 Проверка на функционалноста

- ▶ Проверете дали сите компоненти функционираат правилно.



#### ВНИМАНИЕ

##### Ризик од материјална штета!

Ризик од оштетување на облогата од емајл.

- ▶ Никогаш не чистете ја емајлираната внатрешност на апаратот со средства за чистење бигор. Не се потребни дополнителни средства за заштита на облогата од емајл.

## 8.3 Заштитна анода



Апаратот е заштитен од корозија со магнезиумска анода во резервоарот.

Магнезиумската анода пружа основна заштита од потенцијално оштетување на емајлот.

Препорачуваме првична проверка една година по пуштањето во употреба.

#### НАПОМЕНА

##### Ризик од корозија!

Занемарувањето на анодата може да доведе до рано оштетување заради корозија.


- ▶ Во зависност од квалитетот на водата кај локацијата, проверувајте ја анодата на секои една или две години и менувајте ја по потреба.



Забрането е пуштање во употреба на апаратот без инсталлирана магнезиумска анода.

Без оваа заштита, апаратот не е опфатен со гаранцијата на производителот.

- ▶ Исклучете ја фид скlopката на апаратот.
- ▶ Пред да почнете со каква било работа, осигурете се дека апаратот не е поврзан со електрична енергија.
- ▶ Целосно испразнете го апаратот (→ поглавје 4.6).
- ▶ Олабавете ги завртките на капакот на апаратот и извадете го.
- ▶ Извадете ги каблите за поврзување на термостатот.
- ▶ Олабавете ги завртките за прицврстување на прирабницата [1].
- ▶ Извадете ја прирабницата [2].
- ▶ Проверете ја магнезиумската анода [3] и, доколку е потребно, заменете ја.



Сл. 14 Пристап до внатрешноста и идентификација на компонентата

- [1] Завртки за прицврстување на прирабницата
- [2] Прирабница
- [3] Магнезиумска анода

## 8.4 Термичка дезинфекција




### ОПАСНОСТ


#### Ризик од попарување!

При редовно чистење, жешката вода може да предизвика сериозно попарување.

- ▶ Овие мерки правете ги вон вообичаеното време на работа.
- ▶ Затворете ги сите славини за топла вода.
- ▶ Предупредете ги сите присутни за ризикот од попарување.
- ▶ Поставете го термостатот на максимална температура, свртете го регулаторот на температурата налево додека не застане ( $\rightarrow$  сл. 6)
- ▶ Почекајте да се изгаси индикаторот за работа.
- ▶ Отворете ги сите славини за топла вода, почнете со славината најблиску до резервоарот за топла вода за домаќинства, поочекајте околу 3 минути зада се испушти целата топла вода.
- ▶ Затворете ги славините за топла вода и поставете го термостатот на нормалната работна температура.



Сл. 15 Безбедносен термостат (модели без регулатор на температура)



Сл. 16 Безбедносен термостат (модели со регулатор на температура)

## 8.5 Безбедносен термостат

Апаратот е опремен со автоматска опрема за безбедност. Доколку од која било причинка температурата на водата во апаратот се издигне над безбедносната граница, овој уред го прекинува напојувањето на апаратот со што спречува каква било потенцијална несреќа.



### ОПАСНОСТ

#### Ризик од струен удар!

Термостатот смее да го ресетира само овластено лице! Овој уред мора да се ресетира рачно и само отако ќе го елиминирате проблемот што го предизвикало неговото активирање.

За да го ресетираш уредот:

- ▶ Исклучете го апаратот од електричната мрежа.
- ▶ Олабавете ги завртките на капакот на апаратот и извадете го.
- ▶ Проверете ги електричните врски.
- ▶ Притиснете го копчето на безбедносната опрема.

## 8.6 Рестартирање по одржување

- ▶ Затегнете ги сите приклучоци за вода и проверете ја затегнатоста.
- ▶ Вклучете го апаратот.

## 9 Дефекти



### ОПАСНОСТ

#### Ризик од струен удар!

- ▶ Исклучете го напојувањето пред да изведувате каква било работа на апаратот.
- ▶ Инсталирањето, поправките и одржувањето треба да ги вршат само специјализирани и квалификувани лица.

Следната табела ги опишува решенијата за можните проблеми (смеат да ги спроведуваат само квалификувани изведувачи).

Проблем	Причина	Решение	
Падна вода Многу жешка вода Недоволен капацитет Конинуирано истекување на вода од сигурносниот вентил за притисок Вода со боја на јага Вода со лоши морис Звуци во резервоарот затопла вода за			
X	Превисок напон или активирање на безбедносниот прекинувач (перформансите се превисоки).	▶ Проверете дали електричниот приклучок на кој е поврзан уредот е доволен за напојување.	
X X	Погрешна температура поставена со термостатот.	▶ Нагодете го термостатот.	
X	Активирано безбедносното прекинување на термостатот.	▶ Заменете го термостатот или инсталирајте нов.	
X	Дефектен грееен елемент.	▶ Менување на грејниот елемент.	
X	Неисправно работење на термостатот.	▶ Заменете го термостатот или инсталирајте нов.	
X X X	X Бигор на апаратот и/или на безбедносниот склоп.	▶ Извадете го бигорот. ▶ Доколку е потребно, извадете го безбедносниот склоп.	
	X X	X Притисок на водата во системот.	▶ Проверете го притисокот на водата во системот. ▶ Доколку е потребно, инсталирајте редуктор на притисок.
	X	X Капацитет на мрежата за водоснабдување	▶ Проверете ги цевките.
	X	X Корозија на резервоарот за топла вода за домаќинства.	▶ Испуштете го резервоарот за топла вода за домаќинства и проверете дали има корозија на внатрешниот сид. ▶ Заменете ја магнезиумската анода.

Проблем			Причина				Решение				
		X	Бактериска контаминација.				<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Испуштете го резервоарот за топла вода и исчистете го.</li> <li>▶ Дезинфицирајте го резервоарот за топла вода за домаќинства.</li> </ul>				
X			Капацитетот на овој уред не ги исполнува барањата.				<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Заменете го со производ што има доволен капацитет.</li> </ul>				

Таб. 8 Дефекти

## 10 Технички информации


### 10.1 Технички податоци

Овој апарат ги исполнува барањата наведени во европските директиви 2014/35/E3 и 2014/30/E3.

Технички карактеристики		Единица	...30 S...	...50 S...	...50... S...	...80 S...	...80 H...	...80... H...	...100 H...	...100.. .	...120.. .
<b>Општи детали</b>											
Капацитет	I	30	50	50	75	75	75	100	100	115	
Тежина со празен резервоар	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	19,1	20,1	24,9	24,9	27,4	
Тежина со полни резервоар	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	94,1	95,1	124,9	124,9	142,4	
Губење на топлина низ кукиштето	kWh/24 ч.	0,69	0,95	0,8	1,34	1,52	1,13	1,51	1,4	1,58	
<b>Податоци поврзани со водата</b>											
Максималнодозволен работен притисок	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Приклучоци за вода	Столб.	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	
<b>Детали за електриката</b>											
Номинален капацитет	W	1500	1500	1500	2000	1500	2000	1500	2000	2000	
Време на загревање ( $\Delta T - 50^{\circ}\text{C}$ )		1 ч. и 25 мин.	2 ч. и 18 мин.	2 ч. и 12 мин.	35 мин.	2 ч. и 59 мин.	3 ч. и 28 мин.	3 ч. и 57 мин.	3 ч. и 16 мин.	45 мин.	
Напон на напојување	VAC	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
Фреквенција	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
Еднофазна електрична струја	A	6,5	6,5	6,5	8,7	6,5	8,7	6,5	8,7	8,7	
Кабел за напојување		HO5VV-F 3x1,0 mm <sup>2</sup> или HO5VV-F 3x1,5 mm <sup>2</sup>									
Клас на заштита		I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Тип на заштита		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	
<b>Температура на водата</b>											
Опсег на температури	°C	до 68 °C	до 66 °C	до 64 °C	до 68 °C	до 62 °C	до 68 °C	до 67 °C	до 62 °C	до 65 °C	

Таб. 9 Технички карактеристики

## 10.2 Дијаграм на ожичување



Сл. 17 Дијаграм на поврзување

## 11 Заштита на животната средина и исфрлање во отпад

Заштитата на животната средина е корпоративен принцип на групацијата Bosch.

Квалитетот на производите, економичноста и заштитата на животната средина се од еднаква важност за нас. Строго се придржуваат до законите и прописите за заштитата на животната средина.

За да ја заштитиме животната средина, ги користиме најдобрата можна технологија и материјали, земајќи ги предвид економските аспекти.

### Пакување

Кога се работи за пакувањето и амбалажата, вклучени сме во националните системи за рециклирање со цел да се загарантира оптимално рециклирање.

Сите употребени материјали за пакувањето се поволни во однос на животната средина и може да се рециклираат.

### Стар уред

Старите уреди содржат вредни материјали коишто може да се пренаменат.

Лесно се расклопуваат компонентите. Пластиката е означенa. Така можете да ги сортирате и рециклирате или исфрлите различните компоненти.

### Електрични и електронски стари уреди

 Овој симбол значи дека производот не смее да се исфрла во отпад со обичниот отпад од домаќинството, туку мора да се однесе во соодветен центар за рециклирање каде што ќе се истретира, рециклира и исфрли.

Симболот важи за земјите со прописи за електронски отпаден материјал, на пример, европската регулатива 2012/19/EG за електронски и електрични стари уреди. Таквите прописи ги дефинираат општите услови што се однесуваат на враќањето и рециклирањето на

електронските стари уреди што се на сила во поединечните земји.

Со оглед дека електронските уреди содржат опасни супстанци, мора да се рециклираат за да се минимираат можните ризици по животната околина и човековото здравје. Освен тоа, рециклирањето на електронските отпадни материјали помага да се зачуваат производните ресурси.

За повеќе информации околу еколошкиот начин на исфрлање на електрични и електронски стари уреди, обратете се кај локалните надлежни власти, во комуналното претпријатие или таму каде што сте го купиле производот.

Повеќе информации ќе пронајдете овде:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)



Bosch Thermotechnik GmbH  
Junkersstrasse 20-24  
D-73249 Wernau  
[www.bosch-thermotechnology.com](http://www.bosch-thermotechnology.com)